

VIDI-AC-F007-II

System Kontroli Dostępu

Skrócona Instrukcja	
Opis funkcji	Operacje
Wejdz w tryb programowania	* - 123456 - # <i>teraz możesz zacząć programować (123456 to domyślny Kod Master)</i>
Zmiana Kod Master	0 - Nowy Kod - # - Powtórz Nowy Kod - # <i>(kod: 6 znaków)</i>
Dodaj odcisk palca	1 - Odczyt odcisku palca - Ponowny odczyt odcisku palca - # <i>(odciski można dodawać w sposób ciągły)</i>
Dodaj użytkownika PIN	1-Użytkownik ID - # - PIN - #
Usuń użytkownika	2 - Odczyt odcisku palca - # 2 - Odczyt karty - # <i>(usuwanie użytkowników może odbywać się w sposób ciągły)</i>
Usuń wszystkich użytkowników	2- Master Kod- #
Wyjście z trybu programowania	*
Jak otworzyć drzwi	
przy pomocy odcisku palca	Wprowadź odcisk palca
przy pomocy PINU	Wprowadź PIN , wciśnij #

AUTORYZOWANE PINU I ODCISKÓW PALCÓW - OPIS DZIAŁANIA

Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, wykonaj odczyt autoryzowanego PINU lub wykonaj odczyt autoryzowanego odcisku palca. Dioda sygnalizacyjna mrugnie 4 razy kolorem czerwonym. W tym momencie żaden użytkownik nie będzie mógł otworzyć drzwi. Brzęczyk wyda 3 krótkie dźwięki (Przycisk wyjścia nadal umożliwia otwarcie drzwi). Ponowny odczyt autoryzowanego PINU lub autoryzowanego odcisku palca spowoduje, że dioda LED mrugnie na zielono 4 razy, a samo urządzenie wróci do normalnego stanu pracy.

USUWANIE UŻYTKOWNIKÓW

KROK PROGRAMOWANIA	KOMBINACJA KLAWISZY
1. Uruchomienie trybu programowania.	* (Kod Master) #
2. Usuń odcisk palca za pomocą czytnika: lub	2 (Przyłóż palec) Odciski palców mogą być usuwane ciągle
2. Usuń PIN lub odcisk palca po numerze ID: lub	2 (ID użytkownika) #
2. Usuń wszystkich użytkowników	2 (Kod Master) #
3. Wyjście	*

UŻYWANIE ODCISKU PALCA MASTER (Na stronie.10 "Przywrócenie ustawień fabrycznych i dodawanie Master odcisku palca" aby dodać odcisk palca master)

Używanie Odcisku palca Master aby dodawać lub usuwać odcisk palca (nie odpowiednie dla użytkowników PIN)	
Dodawanie użytkownika z odciskiem palca	<ol style="list-style-type: none"> Wykonaj odczyt odcisku palca Master Wykonaj dwukrotny odcisk palca (powtórz krok drugi dla każdego użytkownika) Ponownie wykonaj odczyt odcisku palca Master
Usuwanie użytkownika z odciskiem palca	<ol style="list-style-type: none"> Wykonaj odczyt odcisku palca Master Delete Wykonaj jednokrotny odcisk palca (powtórz krok drugi dla każdego użytkownika) Ponownie wykonaj odczyt odcisku palca Master Delete

KONFIGURACJA PRZEKAŹNIKA

Konfiguracja przekaźnika określa zachowanie wyjścia przekaźnikowego po aktywacji.

KROK PROGRAMOWANIA	KOMBINACJA KŁAWISZY
1. Uruchomienie trybu programowania	* (Kod Master)#
2. Tryb monostabilny. lub	3 (1-99) # (ustawienie domyślne) Czas zmiany stanu przekaźnika 1-99 sekund (1 to 100ms) (Domyślnie to 5 sekund)
2. Tryb bistabilny.	3 0 # Włączenie trybu bistabilnego.
3. Wyjście.	*

USTAWIENIE TRYBU DOSTĘPU

Dla Multi PINów/Odcisków palców ważne jest, by łączny czas odczytu nie był dłuższy niż 5 sekund. W innym przypadku czytnik przejdzie automatycznie w stan czuwania. Przy każdym dostępie, ponowne użycie tych samych kart bądź odcisków palców spowoduje zakończenie operacji i automatyczne przejście czytnika w stan czuwania

KROK PROGRAMOWANIA	KOMBINACJA KŁAWISZY
1. Uruchomienie trybu programowania.	* (Master Code) #
2. Dostęp tylko za pomocą PINU. lub	4 0 #
2. Dostęp tylko za pomocą odcisku palca lub	4 1 #
2. Dostęp tylko za pomocą PINU lub odcisku palca lub	4 2 # (Ustawienia domyślne)
2. Dostęp za pomocą wielu PINów/odcisków	4 3 (2~9) #
3 Exit	*

USTAWIENIA ALARMU

KROK PROGRAMOWANIA	KOMBINACJA KŁAWISZY
1. Uruchomienie trybu programowania.	* (Kod Master) #
2. Wyłączenie alarmu lub	5 0 #
2. Włączenie alarmu	5 (1~3) # (Ustawienia domyślne: 1 minuta)
3. Wyjście	*

USTAW WYWOŁANIE ALARMU

Alarm zostanie uruchomiony po 10-krotnym niepoprawnym odczycie PINU/odcisku palca. Domyślnie jest ta opcja wyłączona. Istnieje możliwość ustawienia 10 minutowej blokady dostępu lub uruchomienia alarmu.

KROK PROGRAMOWANIA	KOMBINACJA KŁAWISZY
1. Uruchomienie trybu programowania.	* (Kod Master) #
2. Wyłączenie zabezpieczenia przed lub nieautoryzowanym dostępem.	5 4 # (ustawienia domyślne)
2. Włączenie zabezpieczenia przed lub nieautoryzowanym dostępem.	5 5 # Dostęp pozostanie zabroniony przez 10 minut
2. Włączenie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.	5 6 # Włącz alarm. Wyłączenie odbywa się przez odczyt zapisanego odcisku palca lub karty. (Wprowadź numer karty - 8/10 znaków) #
3. Wyjście.	*

DRZWI OTWARTE ZBYT DŁUGO

Dzięki możliwości użycia dodatkowego kontaktronu, możliwe jest uruchomienie sygnału dźwiękowego w sytuacji, gdy drzwi pozostają otwarte dłużej niż przez 1 minutę. Sygnał dźwiękowy można wyłączyć zamykając drzwi, użyciem odcisku master palca, master PINu lub innego użytkownika. W wieniami czasu alarmu.

DETEKCJA WYWAŻENIA DRZWI

W przypadku użycia z dodatkowego kontaktronu, jeśli drzwi zostaną otwarte na siłę, wewnętrzny brzęczyk i zewnętrzny alarm (jeśli jest) zaczną sygnalizować wyważenie drzwi. Alarm może zostać dezaktywowany przez użytkownika Master lub innego uprawnionego użytkownika. Jeśli żaden z użytkowników nie wyłączy alarmu, będzie on aktywny przez zaprogramowany czas.

KROK PROGRAMOWANIA	KOMBINACJA KŁAWISZY
1. Uruchomienie trybu programowania.	* (Kod Master) #
2. Wyłączenie detekcji otwartych drzwi. lub	6 0 # (ustawienie domyślne)
2. Włączenie detekcji otwartych drzwi.	6 1 #
3. Wyjście.	*

Ustawienie Brzęczyka

KROK PROGRAMOWANIA	KOMBINACJA KŁAWISZY
1. Uruchomienie trybu programowania.	* (Master Kod) #
2. Wyłączenie brzęczyka lub 2. Włączenie brzęczyka	6 4 # 6 5 # (ustawienia domyślne)
3. Wyjście.	*

> **Wyłącz alarm:** Wprowadź autoryzowany kod PIN lub odcisk palca

Działania użytkowników i przywrócenie ustawień fabrycznych

> **Otwarcie drzwi:** Wprowadź właściwy PIN lub przeprowadź odczyt odcisku palca.

> **Otwarcie drzwi za pomocą wielu PINów/odcisków palców:** Przeprowadź wprowadzanie PINów lub odcisku palców w wyznaczonym czasie i z odstępami między odczytami.

> Przywrócenie ustawień fabrycznych i dodawanie Master odcisku palca:

Przywrócenie ustawień fabrycznych i dodawanie kart programowania: Wyłącz urządzenie. Naciśnij i trzymając wciśnięty przycisk wyjścia, włącz zasilanie. Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe. Puść wciśnięty przycisk wyjścia. Dioda LED zaświeci na pomarańczowo. Następnie przeprowadź odczyt dwóch kart w czasie nie dłuższym niż 10s. Najpierw dokonaj odcisku palca Master, a następnie Master Delete. Dioda LED zaświeci na czerwono. Oznacza to, że operacja przebiegła bez błędów i ustawienia fabryczne zostały przywrócone.

UWAGA:

> Jeśli nie został wprowadzony żaden odcisk palca, należy przytrzymać wciśnięty przycisk przez co najmniej 10 sekund przed puszczeniem.

> Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia danych o użytkownikach.

Zawartość opakowania

