

Kamera Wi-Fi

Instrukcja logowania do kamery oraz konfiguracji połączenia Wi-Fi





UWAGA

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów - pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem.

Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Do instalacji urządzenia mogą przystępować wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie.



Zagrożenia dla użytkownika

- Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w tej instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
- Urządzenie musi być uziemione w celu zmniejszenia zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Producent nie przyjmuje zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności za pożary lub porażenie prądem spowodowane nieodpowiednią instalacją lub obsługą urządzenia.
- Urządzenie można używać wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować. Instrukcja obsługi musi być dostępna dla wszystkich użytkowników. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek.
- Urządzenie przewidziane jest do celu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci. Nie jest ono przeznaczone do zabawy.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.



Zagrożenia dla urządzenia

- Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów pomocy technicznej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji lub prób naprawy urządzenia.
- Podczas przewożenia, przechowywania i instalacji urządzenia, należy chronić je przed dużym naprężeniem, gwałtownymi drganiami lub rozpryskiwaną wodą.
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy mechaniczne.
- Należy unikać kapania płynów na urządzenie, upewnić się, że na urządzeniu nie znajdują się zbiorniki wypełnione płynem, i zapobiec wyciekom płynu.

- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o ile nie jest do tego przystosowane .
- Prosimy o nieinstalowanie urządzenia w miejscu zakurzonym lub zadymionym.
- Prosimy o instalację urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu, nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. W przeciwnym razie następuje utrata gwarancji.
- Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać działanie urządzenia.
- Prosimy o transport, użytkowanie i konserwację urządzenia przy dozwolonych warunkach wilgotności i temperatury.
- Prosimy nie demontować obudowy podczas pracy urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.



Utylizacja

- Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE.
- W celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
- Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Spis treści

1. Schemat podłączenia	5
2. Zmiana adresu IP kamery	5
2.1 Jaki poprawny adres IP przypisać do kamery?	8
3. Logowanie do kamery	12
4. Zmiana domyślnego hasła	14
5. Ustanawianie połączenia Wi-Fi	15
5.1 Opcje zaawansowane połączenia Wi-Fi	17
6. Aktualizacja kamery	18

1. Schemat podłączenia



Kamera

Uwaga:

Zasilacz 12V, skrętka komputerowa oraz router nie są częścią zestawu, a komputer musi być połączony z tym samym routerem co kamera.

2. Zmiana adresu IP kamery

Logowanie do kamery jest możliwe jedynie z poziomu przeglądarki Internet Explorer.

Domyślny adres IP kamery: <u>192.168.1.2</u>. Jeśli router ma inną adresację niż kamera, należy zmienić jej adres na taki, który będzie zgodny z podsiecią routera.

Pobierz narzędzie NetAdmin, rozpakuj je oraz uruchom jako administrator.



Należy pozwolić programowi NetAdmin na dostęp do sieci publicznych jak i prywatnych.

💣 Alert funkcji Z	abezpieczenia	Windows	×					
Zapora Windows Defender zablokowała niektóre funkcje tej aplikacji								
Zapora Windows De sieciach publicznych	efender zabloko ni prywatnych.	wała niektóre funkcje programu net_admin.exe we wszystkich						
B Table	Nazwa:	net_admin.exe						
awa.	<u>W</u> ydawca: Nieznana							
	Ści <u>e</u> żka:	C:\users\testg\desktop\jp finder\net_admin.exe						
Zezwól programowi Sieci prywatr	net_admin.exe ne, takie jak sied	na połączenia w tych sieciach: i domowe lub firmowe						
Sieci p <u>u</u> bliczn ponieważ ta	ie, takie jak w p kie sieci na ogół	ortach lotniczych i kawiarniach (niezalecane, mają słabe zabezpieczenia lub nie mają ich wcale).						
Jakie ryzyko wiąże	się z zezwolenie	<u>m aplikacji na dostep przez zaporę?</u>						
		👽 Zezwalaj n <u>a</u> dostęp 🛛 Anuluj						

Program <u>NetAdmin</u> automatycznie wyszuka i wyświetli kamerę.

Server Information MAC: ServerPort: ClientPort: httpPort: Server: 132:168.1.2 3C:DA:6D:0D:84:FI 3000 6000 80 Change IP: Mask: Gateway: DNS: Modet Modet NewIP: 132:168.1.2 255.255.255.0 132:168.1.1 132:168.1.1 undefined-0x1059 Change Kernel Ver: NVSS_V13.6.1.20200602 DCX Ver. 5.56.20.529 Factory ID: ID0602181030131322510783 Reb All NetVideoServers list ID MAC IP Address Mask: Gateway DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F 10 MAC IP Address Mask Gateway DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F 130:DA: 6D:0D:84:FB 132:168.1.1 132:168.1.1 1 3000 NVS:S 90 undefined-0x100;II													
Server Information IP: MAC: ServerPort: ClientPort: NttpPort: Server: 192.168.1.2 3C:DA:6D:00:84.FI 3000 6000 80 Change IP: Mask: Gateway: DNS: Model: Model: Change NewIP: 132.168.1.2 255.255.255.0 132.168.1.1 192.168.1.1 undefined-0x1059 Change Kernel Ver: NVSS_v13.6.1.20200602 DCX Ver: 5.56.20.529 Factory ID: ID0602181090131322510783 Reb All NetVideoServers list D Mask: Gateway: DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F D MAC IP Address Mask Gateway DNS ChannelNum ServerPort DientPort Device HttpPort Model F 30: DA:6D:0D:84:FB 192.168.1.1 192.168.1.1 1 3000 NVS-S 80 undefined-0x105[I	tAdr	min											
IP: MAC; ServerPort: ClientPort: httpPort: 192:168.1.2 30:DA-6D:00:84.FI 3000 6000 80 Change IP: Mask: Gateway: DNS: Model: 0 Change NewIP: 192:168.1.2 255:255.255.0 192:168.1.1 192:168.1.1 undefined-0x1059 Change Kernel Ver: NVSS_V13.61.20200602 0CX Ver: 5.56:20.529 Factory ID: ID0602181090131322510783 Reb All NetVideoServers list 0 MAC IP Address Mask: Gateway DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F O MAC IP Address Mask Gateway DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F 3C:DA/6D:0D/84/FB 192:168.1.1 192:168.1.1 1 3000 6000 N/S-S 80 undefined-0x106/11	Ser	rver Information											
Server: 192.168.1.2 3C:DA:6D:0D:84.FI 3000 6000 90 Change IP: Mask: Gateway: DNS: Model Change Change </th <td></td> <td>IP:</td> <td></td> <td>MAC:</td> <td></td> <td>ServerPort:</td> <td>Cli</td> <td>ientPort:</td> <td></td> <td>httpPort:</td> <td></td> <td></td> <td></td>		IP:		MAC:		ServerPort:	Cli	ientPort:		httpPort:			
IP: Mask: Gateway: DNS: Model: NewIP: 192.168.1.2 255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 undefined-0x1059 Chan Kernel Ver: NVSS_V13.6.1.20200602 OCX Ver: 5.56.20.529 Factory ID: ID0602181090131322510783 Reb All NetVideoServers list DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F 3C:DA:6D:0D:84:F8 192.168.1.1 192.168.1.1 1 3000 6000 NVS-S 80 undefined-0x106/16	Se	erver: 192.168.1.2		3C:DA:6D:0D:	:84:FI	3000	6	000		80			ChangePort
NewlP: T32.168.1.2 Z55.255.255.0 T92.168.1.1 T92.168.1.1 Undefmed-0x1059 Chan Kernel Ver: NVSS_V13.6.1.20200602 OCX Ver: 5.56.20.529 Factory ID: [D0602181090131322510783 Reb MI NetVideoServers list OMAC IP Address Mask Gateway DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F 3C:DA:ED:0D:84:FB 132.168.1.2 255.255.0 132.168.1.1 132.168.1.1 1 3000 6000 NVS-S 80 undefined-0x106 II		IP [,]		Mask:		Gateway:	DI	NS		Model			
Kernel Ver: NVSS_V13.6.1.20200602 DCX Ver: 5.56.20.529 Factory ID: ID0602181090131322510783 Reb MI NetVideoServers list Mac IP Address Mask Gateway DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F 9C:DA-6D:0D:84:FB 132.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1 3000 6000 NVS-S 80 undefined 0x10€	N	lewIP: 192.168.1.2		255.255.255.0)	192.168.1.1	1	92.168.1.1		undefined	0x1059		ChanglP
Kernel Ver: INVSS_V13.6.1.20200602 OCXVer: 5.56.20.529 Factory ID: ID0602181090131322510783 Reb NII NetVideoServers lat MAC IP Address Mask Gateway DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F 9CIDA.6D:0D:84.FB 132.168.1.2 255.255.255.0 132.168.1.1 192.168.1.1 1 3000 6000 NVS-S 80 undefined-0x10€ I	_	,		1		,	1			1		_	
III NetVideoServers list MAC IP Address Mask Gateway DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F 3C:DA-6D:0D-84:FB 192:168.1.2 255:255.255.0 192:168.1.1 192:168.1.1 1 3000 6000 NVS-S 80 undefined 0x105	Ke	ernel Ver: NVSS_V	/13.6.1.2020060	02	OCX Ver:	5.56.20.529	E.	actory ID: ID	060218109	0131322510783			Reboot
MAC IP Address Mask Gateway DNS ChannelNum ServerPort ClientPort Device HttpPort Model F 3C:DA-6D:0D:84:FB 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1 3000 6000 NVS-S 80 undefined-0x10€ I	II Ma	etVideoServere liet				,		. ,					
3C.DA-6D:0D:84/FB 192 168.1.2 255 255 0 192 168 1.1 192 168 1.1 1 3000 6000 NVS-S 80 undefined-0x10	T	MAC	IP Address	Mask	Gateway	DNS	ChannelNum	ServerPort	ClientPort	Device	HttpPort	Model	FactoryID
		3C:DA:6D:0D:84:EB	192 168 1.2	255 255 255 0	192 168 1 1	192 168 1 1	1	3000	6000	NVS-S	80	undefine	d-0x1051D06021
	_												

Uwaga:

Jeśli kamera nie jest automatycznie wyszukana, naciśnij przycisk **Refresh** w dolnej części okna programu <u>NetAdmin</u>. Jeśli kamera nadal nie jest widoczna upewnij się, że Twój komputer jest połączony z tym samym routerem co kamera. Upewnij się, że Wybrana jest odpowiednia karta sieciowa (Interface: znajdujący się w lewym, dolnym rogu ekranu).

Zaznacz kamerę tak, aby podświetliła się w programie <u>NetAdmin</u> na niebiesko, po czym nadaj jej nowe IP i kliknij *ChangIP*.

Net	Admin													Х
	Server In	formation												
	C	IP:		MAC:		ServerPort:		entPort:		httpPort				
	Server.	192.168.1.2		3C:DA:6D:0D:8	4:FI	3000	6	000		80	_		ChangePort	
	NewIP	IP:	20	Mask:	_	Gateway:	D	NS:		Model:	0.1050		CI 10	L
		192.168.1.20	JU	200.200.200.0		192.168.1.294		92.168.1.294	+	Junderined	0x1059		Changir	L
	Kernel	Ver: NVSS_\	/13.6.1.202006)2	OCX Ver:	5.56.20.529	F	actory ID: D	060218109	0131322510783			Reboot	
A	l NetVide	oServers list												_
ID	MAC		IP Address	Mask	Gateway	DNS	ChannelNum	ServerPort	ClientPort	Device	HttpPort	Model	FactoryID	_
1	3C:D/	A:6D:0D:84:FB	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1	1	3000	6000	NVS-S	80	undefine	d-0x10╡ID06021810	09
<					_								>	Þ
lr	terface:	192.168.1.117	· •		Device:		▼ Re	fresh		Sort by:	IP Address		•	

2.1 Jaki poprawny adres IP przypisać do kamery?

Na klawiaturze wciskamy klawisz Win(≇)+R. W oknie "Uruchamianie" wpisujemy "cmd" i klikamy Enter.



Sprawdzamy ustawienia IP naszego komputera poprzez wpisanie komendy "ipconfig" w nowo otwartym oknie. Klikamy Enter.



Wyświetlą się ustawienia IP naszego komputera.

WybierzC:\WINDOWS\system32\cmd.exe	_	
Ethernet adapter Ethernet 2:		-
Media State Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :		
Ethernet adapter Ethernet 3:		
Media State Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :		
thernet adapter Ethernet:		
Connection-specific DNS Suffix .: Link-local IPv6 Address : fe80::71bd:d561:b9a2:9477%12 IPv4 Address : 192.168.201.10 Subnet Mask : 255.255.0 Default Gateway : 192.168.201.254		
Vireless LAN adapter Wi-Fi:		
Connection-specific DNS Suffix .: Link-local IPv6 Address : fe80::a5c2:6088:dfc3:1de3%16 IPv4 Address : 192.168.1.117 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.1.1		

Ustawienia zaznaczone na czerwono rozpoczynające się nagłówkiem *Ethernet adapter Ethernet* opowiadają połączeniu kablowemu z routerem, zaś zaznaczone na niebiesko *Wireless Lan adapter Wi-Fi* odpowiadają połączeniu Wi-Fi. Jeśli masz połączenie za pomocą wyłącznie Wi-Fi/kabla, to Twoje ustawienia będą wyglądać następująco:

Połączenie z routerem za pomocą Wi-Fi:



Połączenie z routerem za pomocą kabla:



Linia IPv4 Address.....: :x.x.x.x mówi, jaki adres IP ma Twój komputer.



Wyszukanie wolnego adresu IP odbywa się poprzez wpisanie komendy *ping adres_ip.* Pamiętaj, że musisz zmienić wyłącznie ostatnią cyfrę z adresu IP przypisanego do Twojego komputera (pierwsze trzy należy pozostawić bez zmian), np. *Ping 192.168.1.250.*



Komunikat zaznaczony na czerwono oznacz, że adres IP 192.168.1.250 jest wolny i można nadać go kamerze.



Mask, Gateway oraz *DNS (DNS=Gateway)* należy ustawić tak, jak jest przypisane w naszym komputerze.



Uwaga:

Zwróć uwagę na trzecią liczbę/cyfrę w adresie IP. Kamera i komputer tę wartość muszą mieć identyczną.

Na przykład: adres IP komputera 192.168.**0**.123, a fabryczny adres kamery 192.168.**1**.2 należy zmienić na 192.168.0.250

Powyższe informacje są przykładowe, należy dostosować je do własnych ustawień sieci.

3. Logowanie do kamery

Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wpisz w pasku adresu adres IP kamery, po czym kliknij Enter.



Pobierz wtyczkę do kamery i ją zainstaluj. Postępuj zgodnie z krokami instalatora wtyczki. Po ukończeniu instalacji wtyczki wciśnij na klawiaturze *F5* lub przycisk *Odśwież*.



Zmień język interfejsu kamery na Polski.

Tiandy		Polski	~
		繁體中文	^
		한국어	
		Español	
Nazwa użytkownika		Italiano	
		Русский язы	к
Hasło		Türkçe	
Port	3000	ภาษาไทย	
		Polski	
	Lo	gin ברית 🖓	ע
		Francais	
		Nederlands	
		رىسى	ف
		ربي	2
		Tiếng việt	

Zaloguj się danymi *Nazwa użytkownika:* admin, *Hasło:* admin

Tiandy		Polski	~
Nazwa użytkownika Hasło Port	3000		5
	Login		

4. Zmiana domyślnego hasła

Podczas pierwszego logowania kamera poprosi o zmianę domyślnego hasła. W polu *Stare hasło* wpisujemy *admin,* w polu *Nowe hasło* oraz *Potwierdzenie hasła* wpisujemy własne, nowe hasło. Należy również wpisać adres mailowy w polu *E-mail*. W przypadku gdy zapomnimy hasła zostanie wysłane nowe, automatycznie wygenerowane hasło na wpisany adres.

Aktywacja urząd		8
Nazwa użytkownika	admin	
Nowe has/o	•••••	
Siła hasła	Słabe	
	Podpowiedź:Użyj hasła o długości 6–15 cyfr, dwóch lub więcej kombinacji cyfr, małych liter i wielkich liter	
Potwierdzenie hasła	•••••	
E-mail(Opcjonalne)	pomoc@genway.pl	
	Potwierdź	

Wskazówka:

Hasło można również zmienić po zalogowaniu do kamery oraz przejściu do: Zarządzanie użytkownikami \rightarrow (Zaznacz użytkownika) \rightarrow Zmień hasło

Po zalogowaniu do kamery będzie widoczna poniższa strona.



5. Ustanawianie połączenia Wi-Fi

Należy przejść do 1. Konfiguracja \rightarrow 2. Zarządzanie siecią \rightarrow 3. Sieć bezprzewodowa \rightarrow 4. zmień tryb pracy Wi-Fi z Tryb hotspot na Tryb klienta \rightarrow 5. Zapisz.

Tiandy			
Podgląd na żywo Odt	warzanie Dzi	ziennik Konfiguracja 1.	TC-C32WN SPEC:15/Y/WIFI/4mm ⑧ admin
Ustawienia dźwięku i obrazu	Sieć bezprzewodowa		
Ustaw kamerę OSD Zarzadzanie pamiecia	Tryb wifi ESSID		
Zarządzanie siecią Ustawienia TCP/IP	Rodzaj zabezpieczenia	v XPAA9X	
Sieć bezprzewodowa 3.	Rodzaj klucza	AES V	
Usługi seciołke Filtrowanie IP	Hasło		
Earsplane utylkivinkani Earsplane demani Orgo zasiversoniane	Podłączone urządzenie	Zoser Reactowners 5.	

Zostanie wyświetlone okno z prośbą potwierdzenia operacji. należy kliknąć Potwierdź.



Wykonaj następujące czynności, aby połączyć kamerę z własną siecią Wi-Fi:

1. Kliknij **Szukaj** \rightarrow **2.** Kliknij dwukrotnie na nazwę własnej sieci Wi-Fi \rightarrow **3.** Wpisz hasło do własnej sieci Wi-Fi w polu **Hasło** \rightarrow **4.** Kliknij **Zapisz**

Nowy adres IP kamery odczytasz po włączeniu Opcje zaawansowane.

Wpisz nowy adres IP w pasku adresu, aby zalogować się do urządzenia poprzez połączenie Wi-Fi.

Wskazówka:

Jeśli Twoje hasło do Wi-Fi zawiera znaki specjalne (np. \$, %, ^, &, *, itd.) należy dokonać aktualizacji firmware kamery, patrz punkt **6.**

Tiandy									
Podgląd na żywo	Odtwarzanie Dziennik	Konfiguracja				TC-C32WN SPEC:15/Y/WIFI/4m	m 🛞 admin	O WYLOG	<u>uj</u>
Utterviere dividui (drzeu) Utterviere dividui (drzeu) Utterviere annoca Utterviere annoca Zaragtanie stato; Utterviere annoca Zaragtanie stato; Utterviere annoca Sec begrezedona Utterviere annoca Sec begrezedona Utterviere annoca Zaragtanie utytoonkani Zaragtanie utytoonkani Zaragtanie utytoonkani Zaragtanie utytoonkani Coga zasiaraonaane	Sieć bezprzewodowa Tryb wifi 3 5 6 7 5550 7 5550 7 5550 7 5550 7 5550 7 5550 7 5550 7 5 5 5 5	ESSD Biology gention router yets Genwy, Test Genwy, T	2.						

5.1 Opcje zaawansowane połączenia Wi-Fi

Zaznacz 1. Opcje zaawansowane, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia Wi-Fi.

Odznacz **2**. *Uzyskaj adres IP automatycznie*, aby ustawić stały adres IP dla połączenia Wi-Fi. Patrz punkt **2.2**.

Tiandy							
Podgląd na żywo C	Odtwarzanie Dz	iennik Konfiguracja				TC-C32WN SPEC:15/Y/WIFI/4mm ⑧ admin	O WYLOGUJ
Ustawienia dźwięku i obrazu	Sieć bezprzewodow	a					^
 Ustaw kamerę OSD 	Tryb wifi	Tryb klienta	~				
Zarządzanie pamiecią		Nr ESSID	Rodzaj z kanał	Intensyw Status	oolq ^		
 Zarządzanie siecią 		1 tplink_grenton	WPA2-PSK 9 WPA_PSK 4	-48 Rozk	zony		
Ustawienia TCP/IP		3 router_netis	WPA-PSK 2	-23 Rozk	zony		
Sieć bezprzewodowa		4 GENWAY	WPA2-PSK 11	-34 Rozk	zony		
Usługi seciowe		5 Genway_Test	WPA2-PSK 11 WPA2-PSK 1	-43 Rozk	200y		
Filtrowanie IP		7 GENWAY	WPA2-PSK 1	-58 Rozk	zony v		
Zarządzanie użytkownikami							
Zarządzanie alarmami		Szukaj					
Opcje zaawansowane	ESSID	router_netis	Reczne wpro	wadzanie			
	Hasło	•••••					
		⊠bpcje zaawansowane 1.					
	Rodzaj zabezpieczenia	WPA-PSK	\sim				
	Format klucza	asci	~				
	Rodzaj klucza	TKIP	2.				
	IP sieci bezprzewodowej	192 . 168 . 4 .	2				
	Maska podsieci	255 . 255 . 255 .	0				
	Brama domyślna	192 . 168 . 4 .	1				
	DNS	192 . 168 . 4	1				
	MAC	b4:c9:b9:d3:f6:45					
		Zapisz Resetowanie					
		3.					~
	L						

Wskazówka:

Adres IP dla połączenia Wi-Fi musi być inny niż dla połączenia kablowego, np. adres 192.168.1.250 jest adresem połączenia przewodowego, to dla połączenia Wi-Fi można ustawić 192.168.1.251, o ile jest on dostępny.

6. Aktualizacja kamery

Pobierz plik aktualizacji dostępny pod poniższym odnośnikiem.

https://drive.google.com/file/d/1X2aHBtVIIgxp9a92A_cQKmpVUPVQVIPo/view? usp=sharing

W kamerze przejdź do **1. Konfiguracja** \rightarrow **2. Opcje zaawansowane** \rightarrow **3. Ustawienia** *konserwacji* \rightarrow **4.** *Wskaż pobrany plik aktualizacji* \rightarrow **5**. Kliknij *Aktualizuj*

Podglg ha zyw Othwarzania Dzamia Kendgurage Italiania Disconsisting Disconsisting <thdisconsisting< th=""> Di</thdisconsisting<>	Tiandy									
Istances dingle (drac) Istances dingle (drac) Control wrates Con	Podgląd na żywo	Odtwarzanie D	ziennik	Konfiguracja	1.			TC-C32WN SPEC:15/Y/WIFI/4mm	(2) admin	@ <u>wylogu</u>
	Produktion in the second secon	Cottwarzania D Ustawienia konce Kontola uzątena Inpor B. Bipor Aksalica; orogramowan Pikrakastrogi	sionnik Patrice (* 1997) Patrice (* 1997) Omidra za (* 1997) (* 1997) Son (* 1997)	Konfiguracja	1. Wydez 4.	inport Auditar 5.		TC-C32WN SPEC-ISY/WIFI/4mm	(8) admin	© mocu