INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wideodomofon C5-IP

Model: IS-07-W

Uwaga:

1. Trzymaj urządzenie z dala od silnego pola magnetycznego, wysokiej temperatury i wilgoci



2. Nie rzucać urządzeniem



3. Urządzenie przecierać wyłącznie suchą szmatką



4. Nie rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Spis treści

1 Przegląd						
1.1 Funkcje i charakterystyka						
1.2 Parametry						
2 Opis urządzenia						
2.1 Wygląd						
2.2 Wymiary						
2.3 Opis złącz						
3 Funkcje podstawowe						
3.1 Tryb czuwania						
3.2 Wywołanie						
3.3 Dziennik wiadomości						
3.4 Zadzwoń						
3.5 Podgląd						
3.6 Ustawienia systemu alarmowego						
3.7 Włączanie i wyłączanie alarmu						
4 Ustawienia systemowe						
4.1 Ustawienia czasu						
4.2 Ustawienia kamer						
4.3 Przekierowanie połączeń						
4.4 Ustawienia haseł						
4.5 Ustawienia dzwonka						
4.6 Ustawienia ekranu						
4.7 Ustawienia języka						
4.8 Ustawienia konfiguracji						
4.9 Czyszczenie ekranu						
5 Montaż	22					
5.1 Wysokość montażu	22					
5.2 Instrukcja montażu	23					
6 Okablowanie czujników alarmowych						
6.1 Schemat okablowania						
6.2 Typy wyzwolenia czujników						
6.3 Funkcja dzwonka						

1. Przegląd

Ten monitor, bazujący na protokole transmisyjnym TCP/IP, jest głównym elementem system wideodomofonowego C5-IP. Urządzenie obsługuje połączenia wideo, czujki wideo i zapis obrazów.

1.1 Funkcje i charakterystyka

- Dotykowy ekran 7"
- Obsługa niestandardowego zasilania PoE 24V
- Wejście na dzwonek i obsługa panela jednorodzinnego
- Obsługa windy
- Podgląd obrazu z paneli i kamer IP
- Obsługa wiadomości
- Obsługa wielu monitorów pod jednym numerem wywołania
- Połączenia wideo pomiędzy lokalami a odwiedzającymi/portierem
- Połączenia wewnętrzne pomiędzy lokalami
- Obsługa 7 czujników alarmowych

1.2 Parametry

Napięcie robocze: DC 12-24V Prąd spoczynkowy: \leq 80 mA Prąd pracy: \leq 200 mA Wyświetlacz LCD: 7 cali Rozdzielczość: 800 × 480 Wymiary (S × W × G): 220×140×17,5mm Temperatura pracy: -10°C \div +55°C Długość dzwonka: 30s Długość rozmowy: 120s Długość podglądu: 30s

2. Opis urządzenia

2.1 Wygląd



2.2 Wymiary



2.3 Opis złącz



+12V, GND:Złącze zasilania czujników (maksymalny pobór prądu ≤200mA).
 DA/RX, DB/TX:Złącze interfejsu RS485.

Z8 : Złącze dzwonka.

ZX : Rozszerzenie złącz alarmowych.

Z1 do Z7 : Wejścia czujników alarmowych. Obsługują tryb NO/NC..

- 2 Wejście zasilania: DC 12 V ÷ 24 V.
- (3) Złącze sieciowe (Zasilanie niestandardowe PoE 24V DC).

3. Funkcje podstawowe

3.1 Tryb czuwania

● ⊕	Ð 🖗	¢		10:00	AM	2017/	01/17	Pią	
	Zadzwoń		Dziennik		Dzienr	nik	A	larm Wł	
	Podgląd		Winda		sos	5	4	Ustaw	
WE	LCOME		Wyjść Dom	n Part	y w	// Nasne	K olacja	e) Noc	+ Więcej

Wykonywanie połączeń

Naciśnij

, aby wyświetlić ekran wyboru: połączenia do konsoli portiera, innych lokali lub

innych monitorów w tym samym lokalu.

Dziennik wiadomości

Naciśnij

, aby sprawdzić wiadomości i historię połączeń.

Dziennik alarmów

Naciśnij



, aby sprawdzić historię alarmów i uzbroić strefy.

Alarm Wł.

Naciśnij



, aby uzbroić lub rozbroić alarm.

Podgląd





, a

, aby obejrzeć obraz z panela, mini panela lub kamery IP.

Winda



, aby wezwać windę.

SOS

Naciśnij



przez ponad 2s, aby wysłać sygnał SOS do konsoli portiera i oprogramowania

zarządzającego.

Ustaw





przez ponad 2s, aby wysłać sygnał SOS do konsoli portiera i oprogramowania

zarządzającego.

Sceny



Obsługa scen w systemie KNX (opcja)

3.2 Wywołanie



Schemat: Dzwonek Rozmowa Otwieranie Koniec połączenia

Przychodzące połączenie:

- 1) Odwiedzający może zadzwonić na monitor z panela. W lokalu odezwie się dzwonek.
- 2) Lokator naciska
 - , aby odebrać połączenie.

3) W czasie rozmowy lokator może nacisnąć 🛛 📢 , aby otworzyć drzwi. 5 sekund po tym

połączenie zakończy się automatycznie.

4) Podczas rozmowy lokator może nacisnąć



, aby ją zakończyć.

Zdjęcie:

1) Podczas rozmowy naciśnięcie



spowoduje wykonanie zdjęcia.

2) Zdjęcie zostanie zapisane i będzie można je przeglądać w odpowiedniej opcji



3.3 Dziennik wiadomości



, aby przejrzeć listę wiadomości.

Zapis wiadomo	ści			
🔀 Nr.1 PIR	24 godzinny		2017-04-24 14:58	$\mathbf{\times}$
🔀 Nr.1 PIR	24 godzinny		2017-04-24 14:58	Wiadomości
🔀 Nr.1 PIR	24 godzinny		2017-04-24 14:58	<u>A</u>
🔀 Nr.1 PIR	24 godzinny		2017-04-24 14:58	
🔀 Nr.1 PIR	24 godzinny		2017-04-24 14:58	Historia rozmów
🔀 Nr.1 PIR	24 godzinny		2017-04-24 14:58	Ŵ
		1/1		•

Przeglądanie wiadomości

Po wybraniu jednej wiadomości wyświetlone zostaną szczegółowe informacje. Będzie możliwe również jej usunięcie.



3.4 Zadzwoń

Naciśnij

, aby wyświetlić ekran wyboru: połączenia do konsoli portiera, innych lokali lub

innych monitorów w tym samym lokalu.

Zadzwoń					
Centrum ochrony	Budynek	Klatka 1	1	2	3
	Mieszkanie				
Lokal do lokalu			7	8	9
Historia rozmów	~	•	Del	0	с

Wywołanie innego lokalu

Schemat: Wywołanie - Dzwonek - Rozmowa - Zakończenie

1) Wywołanie

Naciśnij

, aby wywołać inne monitory w tym samym lokalu lub rozgłosić wiadomość.

Połączenie z innym lokalem nastąpi po podaniu numeru budynku, klatki i monitora oraz naciśnięciu



Cá

Wpisanie tylko numeru mieszkania spowoduje domyślne przyjęcie 0 jak numeru

budynku i klatki.

2) Monitor będzie również dzwonić zwrotnie.

- 3) Po odebraniu połączenia na drugim monitorze, rozmowa rozpocznie się.
- 4) Naciśnij 🌭 , aby zakończyć połączenie.

Połączenie z konsolą portiera

Schemat: Wywołanie 👄 Rozmowa 👄 Zakończenie

1) Naciśnij

, aby zadzwonić do konsoli portiera.

2) Konsola portiera zacznie dzwonić.

B

Ž

- 3) Rozmowa.
- 4) Naciśnięcie

zakończy połączenie.

3.5 Podgląd



Podgląd obrazu obejmuje monitoring panela zewnętrznego i nadrzędnego, mini panela oraz kamer IP.

Podgląd i otwarcie drzwi



Maksymalna ilość zarejestrowanych kart to 20 000.

Rozmowa podczas podglądu

Podczas podglądu (panel zewnętrzny lub nadrzędny, mini panel) naciśnięcie spowoduje



S nawiązanie rozmowy.

Podgląd obrazu z kamer IP

Naciśnii

i wybierz kamerę IP, aby uzyskać z niej obraz.

3.6 Ustawienia systemu alarmowego

Naciśnij



, aby uzyskać dostęp do interfejsu alarmu.



Naciśnij



wpisz kod użytkownika, aby uzyskać dostęp do ustawień alarmu.

Domyślny kod to 666666.

Uwaga:

1. Przy uzbrojonym alarmie okno pokaże ikonę rozbrojenia.

2. Podczas rozbrajania system można podać kod przymusu, który spowoduje zaalarmowanie

konsoli portiera (kod przymusu musi być wcześniej ustawiony).

Ustawienia czujników alarmowych

To menu umożliwia włączenie lub wyłączenie wejść alarmowych, zmianę ich trybu pracy i wyzwolenia.



3.7 Włączenie i wyłączenie alarmu



, aby uzyskać dostęp do interfejsu alarmu.

Wpisz hasło użytkownika	1	2	3	
*****	4	5	6	
	7	8	9	
 ✓ ✓ 	Del	0	с	

Przy uzbrojonym alarmie

Rozbrojenie: podaj kod. Przy rozbrojonym alarmie: Arm: podaj kod i opuść strefy przed ukończeniem odliczania.

4. Ustawienia systemowe

4.1 Ustawienia czasu

Naciśnij



, aby uzyskać dostęp do interfejsu alarmu.



Synchronizacja automatyczna: po zaznaczeniu tej opcji czas będzie automatycznie ustawiany.

4.2 Ustawienia kamer

Naciśnij

i wybierz "Kamery", aby dodać lub usunąć kamery IP.



Wymagany numer kamery IP należy przepisać z bramki CCTV.

4.3 Przekierowanie połączeń

Naciśnij

i wybierz "Przekaż", aby przekierować połączenia.



- 1) Wybierz przekierowanie do lokalu lub na konsolę portiera
- 2) W przypadku przekierowania do lokalu należy podać jego numer.

Uwaga:

Przy przekierowaniu na konsolę portiera nie trzeba nic ustawiać.

4.4 Ustawienia haseł





Hasło użytkownika

Wprowadź aktualne hasło i dwukrotnie nowe hasło.

Hasło sabotażowe

Wprowadź aktualne hasło użytkownika i dwukrotnie nowe hasło.

(Uwaga:hasło użytkownika i sabotażowe nie mogą być identyczne).

4.5 Ustawienia dzwonka



i wybierz "dzwonki", aby zmienić ustawienia dźwięków.

Dzwonki		
Panel OS	Dźwięk klawiszy	ок
Dzwonek drzwi	Dźwięk dotyku	3
Pozostałe	Dźwięk błędu	Powrót

Ustawienia głośności

- 1) Dotykając symboli głośnika ustal głośność.
- 2) Włącz lub wyłącz dźwięki klawiszy, dotyku i błędu.

Wybór rodzaju dzwonka

Wybierz dzwonek z listy dla każdego z urządzeń.



Uwaga:

"Pozostałe" oznaczają dzwonki wywołania z: innego monitora, mini-panela i konsoli portiera.

4.6 Ustawienia ekranu

Naciśnij i wybierz "Ust. ekranu", aby zmienić ustawienia wyświetlacza.



4.7 Ustawienia języka



Wybór języka wyświetla się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu monitora.

4.8 Ustawienia konfiguracji

Naciśnij

i wybierz "Konfiguracja", aby zmienić ustawienia numeru lokalu i mini-paneli.

Konieczne będzie podanie kodu konfiguracyjnego.

Konfiguracj	a		
		Ċ	
	Numer mieszkania	Ustawienia fabryczne	
	C	S	
	Ustawienia panelu VS1	Ustawienia Panelu VS2	
			>

Uwaga:

Kod konfiguracyjny: Domyślna wartość to 801801.

Ustawienia mini paneli

- 1) Dodanie panelu: Ustaw -> Konfiguracja -> Ustawienia panelu VS1 lub VS2 -> Wybór panelu z listy.
- 2) Podgląd obrazu pozwala sprawdzić czy dodawane jest właściwe urządzenie.

Uwaga: Na liście wyboru wyświetla się do 5 paneli.

Ustawienia fabryczne

Kliknij "Ustawienia fabryczne", aby je przywrócić.

Uwaga:

Reset po upływie co najmniej 30s od włączenia zasilania spowoduje tylko przywrócenie ustawień fabrycznych, a przed upływem wyczyści również historię

4.9 Czyszczenie ekranu

Na czas czyszczenia ekranu można wyłączyć jego czułość na dotyk. Kliknij



Zostanie wyświetlone odliczanie od 60 w dół. W tym czasie ekran dotykowy i przyciskanie działają

(z wyjątkiem przycisku otwarcia, który wyłącza ten tryb).



Uwaga:

Używać miękkiej, wilgotnej ściereczki z mikrofibry.

5. Montaż

5.1 Wysokość montażu



5.2 Instrukcja montażu



Krok 1: Przykręć uchwyt do puszki 86mm lub 60mm.



Krok 2: Po podłączeniu okablowania przyłóż monitor do uchwytu (②). Po upewnieniu się, iż zaczepy trafiły w wycięcia, pociągnij monitor ku dołowi (③). Zakończ instalację (④).





6. Okablowanie czujników alarmowych

6.1 Schemat okablowania

6.1.1 Pojedynczy czujnik

Wejścia od Z1 do Z7:







6.1.2 Wiele czujników

Wejścia od Z1 do Z7:



Uwaga:

Nieużywane wejścia alarmowe mogą być wyłączone w ustawienia lub zablokowane rezystorem 10K.

6.2 Typy wyzwolenia czujników



24 godzinny: Strefa jest aktywna zaraz po włączeniu zasilania i nie ma na nią wpływu uzbrajanie lub rozbrajanie alarmu. Alarm zostanie włączony zaraz po jej naruszeniu.

Opóźnienie: Po naruszeniu strefy rozpoczyna się odliczanie. Użytkownik może rozbroić alarm w tym czasie. Po odliczeniu do 0 alarm zostanie uruchomiony.

Transfer: Strefa jest powiązana z opóźnioną. Po uzbrojeniu, jeśli ta strefa zostanie wyzwolona przed strefą opóźnioną to alarm uruchomi się natychmiast. Jeśli pierwsza zostanie naruszona strefa opóźniona to rozpocznie się odliczanie, podczas którego można rozbroić alarm. W przeciwnym wypadku po odliczeniu do 0 alarm zostanie uruchomiony.

Natychmiast: Po uzbrojeniu i wyzwolenia alarm uruchamiany jest natychmiast.

Krzyżowy: Do działania trzeba połączyć dwie strefy. Po uzbrojeniu, gdy jedna ze stref zostanie naruszona a następna druga w czasie do 5 sekund, to alarm włączy się natychmiast.

6.3 Funkcja dzwonka

Każde wejście alarmowe można ustawić jako dzwonkowe. Należy odpowiednio wybrać typ wyzwolenia w ustawieniach.



Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów - pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem.

Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Do instalacji urządzenia mogą przystępować wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie.



Zagrożenia dla użytkownika

- Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w tej instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
- Urządzenie musi być uziemione w celu zmniejszenia zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Producent nie przyjmuje zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności za pożary lub porażenie prądem spowodowane nieodpowiednią instalacją lub obsługą urządzenia.
- Urządzenie można używać wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować. Instrukcja obsługi musi być dostępna dla wszystkich użytkowników. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek.
- Urządzenie przewidziane jest do celu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci. Nie jest ono przeznaczone do zabawy.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.



Zagrożenia dla urządzenia

- Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów pomocy technicznej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji lub prób naprawy urządzenia.
- Podczas przewożenia, przechowywania i instalacji urządzenia, należy chronić je przed dużym naprężeniem, gwałtownymi drganiami lub rozpryskiwaną wodą.
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy mechaniczne.
- Należy unikać kapania płynów na urządzenie, upewnić się, że na urządzeniu nie znajdują się zbiorniki wypełnione płynem, i zapobiec wyciekom płynu.
- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o ile nie jest do tego przystosowane .
- Prosimy o nieinstalowanie urządzenia w miejscu zakurzonym lub zadymionym.
- Prosimy o instalację urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu, nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. W przeciwnym razie następuje utrata gwarancji.
- Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać działanie urządzenia.
- Prosimy o transport, użytkowanie i konserwację urządzenia przy dozwolonych warunkach wilgotności i temperatury.
- · Prosimy nie demontować obudowy podczas pracy urządzenia.

 Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.



Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- · Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- · Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.



Utylizacja

- Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE.
- W celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
- Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.