

# Instrukcja użytkownika

Grenton 2

Wersja dokumentu: 1.0.1

Data: 2019.08.27

# Spis

#### Instrukcja użytkownika Spis Ważne informacje I. Struktura systemu II. Fundamenty - interfejs logiczny GRENTON 1. Wprowadzenie 2. Cechy 2.1. Cechy wbudowane 2.2. Cechy użytkownika 3. Metody 4. Zdarzenia 5. Adresy cech i metod III. Przygotowanie projektu 1. Przygotowanie instalacji elektrycznej A. Topologia instalacji elektrycznej **B.** Magistrala C. Przydatne wskazówki 2. Wybór architektury systemu A. Konfiguracja podstawowa – scentralizowany System z jednym CLU B. Konfiguracja rozbudowana – system rozproszony z wieloma CLU i sterowaniem z tabletu C. Integracja wielu budynków w jeden system 3. Zasilanie modułów IV. Instalacia komponentów 1. Montaż modułów na rozdzielni 2. Montaż modułów podtynkowych kablowych 3. Montaż modułów podtynkowych Z-Wave V. Object Manager

- 1. Instalacia OM
- 2. Struktura menu
- 3. Pliki projektów
  - 3.1. Katalog zapisanych projektów
  - 3.2. Kopia zapasowa projektu (backup)
- 4. Podstawowe elementy

- 4.1. Konfigurator obiektów
- 4.2. Script builder
- 4.3. Diagram połączeń
- 4.4. Visual Builder
- 4.5. myGrenton
- 4.6. Kosz
- VI. Podstawowa konfiguracja systemu
  - 1. Połączenie OM z CLU
  - 2. Adresy IP
  - 3. Otwarcie nowego projektu
  - 4. Funkcja CLU DISCOVERY
  - 5. Statusy CLU
  - 6. Obsługa modułów Z-Wave
    - 6.1. Dodawanie modułów Z-Wave
    - 6.2. Usuwanie modułów Z-Wave
    - 6.3. Brak komunikacji z modułem Z-Wave mechanizm zliczania niepowodzeń komunikacji i blokowania komunikacji urządzenia w sieci Z-Wave
    - 6.4. Wskazówki konfiguracyjne sieci Z-Wave
    - 6.5. Czyszczenie informacji o węzłach
  - 7. Wysyłanie konfiguracji do CLU
  - 8. Wartości początkowe cech
  - 9. Tworzenie podstawowych powiązań
  - 10. Przeprowadzanie aktualizacji
    - 10.1. Proces aktualizacji bazy interfejsów
    - 10.2. Proces aktualizacji firmware'u CLU
    - 10.3. Proces aktualizacji firmware'u modułów z serii 2.0
  - 11. Inne operacje na systemie
- VII. Zaawansowane funkcje konfiguracyjne
  - 1. Kontenery
  - 2. Skrypty
    - A. Tworzenie skryptów w trybie graficznym
    - B. Tworzenie skryptów w trybie tekstowym
    - C. Przekazywanie parametrów do skryptu
    - D. Wywoływanie skryptów
  - 3. Data i czas
- VIII. Visual Builder
  - 1. Sterowanie systemem z poziomu smartfonów
  - 2. Struktura interfejsu
  - 3. Aplikacja na smartfony GRENTON HOME MANAGER
  - 4. Tworzenie nowego interfejsu
    - 4.1. Wybór skórki graficznej
    - 4.2. Tworzenie stron interfejsu
    - 4.3. Komponenty
    - 4.4. Panele
    - 4.5. Kontenery
    - 4.6. Wstawianie komponentów i tworzenie powiązań z obiektami systemu
    - 4.7. Wysyłanie interfejsu do urządzenia mobilnego
  - 5. Automatyczne tworzenie interfejsu generator GUI
    - 5.1. Tworzenie interfejsu z dostępną rozdzielczością
      - A. Konfigurator prosty
      - B. Konfigurator zaawansowany
    - 5.2. Tworzenie interfejsu z własną rozdzielczością
    - 5.3. Zmiana orientacji interfejsu z własną rozdzielczością
  - 6. Konfiguracja wideodomofonu
    - 6.1. Podłączenie i konfiguracja wideodomofonu
      - A. Podłączenie wideodomofonu
      - B. Konfiguracja kamery
      - C. Konfiguracja SIP:

- 6.2. Stworzenie i konfiguracja interfejsu aplikacji
  - A. Dodawanie wieodomofonu do interfejsu aplikacji w programie Object Manager
  - B. Konfiguracja aplikacji Home Manager
- 6.3. Wykonanie połączenia z domofonu
- 7. Obsługa obrazu z kamer
  - A. Dodawanie komponentu Kamera
  - B. Dodanie panelu Kamera
- 8. Zdalny dostęp aplikacji mobilnej do systemu
  - 8.1. Konfiguracja systemu
  - 8.2. Ustawienie przekierowania portów w routerze sieci lokalnej
  - 8.3. Konfiguracja aplikacji mobilnej Home Manager
  - 9.4. Uruchomienie zdalnego dostępu
- IX. Obiekty CLU
  - 1. Timery
    - A. Tworzenie timerów
    - B. Parametry konfiguracyjne obiektu Timer
  - 2. Kalendarz
    - A. Tworzenie kalendarza
    - B. Właściwości kalendarza
    - C. Reguły kalendarza
    - D. Tworzenie reguły kalendarza za pomocą interfejsu graficznego
    - E. Tworzenie reguły kalendarza zgodnie z formatem CRON
    - F. Parametry konfiguracyjne obiektu Kalendarz
  - 3. Harmonogram
    - A. Tworzenie harmonogramu
    - B. Formułowanie wartości dla harmonogramu
    - C. Ustawianie wartości wyjścia za pomocą harmonogramu
    - D. Parametry konfiguracyjne obiektu Harmonogram
  - 4. Regulator PID
    - A. Tworzenie regulatora
    - B. Sterowanie za pomocą regulatora
    - C. Tryby pracy
    - D. Zasada działania regulatora PID
    - E. Parametry konfiguracyjne obiektu Regulator PID
  - 5. Termostat
    - A. Tworzenie termostatu
    - B. Formułowanie wartości dla termostatu
    - C. Parametry konfiguracyjne obiektu Termostat
- X. Pomiar mediów
  - 1. Uruchomienie pomiaru mediów po stronie Object Managera
    - A. Stworzenie konfiguracji
    - B. Odczyt pomiaru mediów w Object Managerze
    - C. Skonfigurowanie pomiaru mediów dla interfejsu aplikacji
  - 2. Używanie pomiaru mediów po stronie aplikacji Home Manager
    - A. Pobieranie pomiarów:
    - B. Opcje widoku panelu pomiaru mediów:
    - C. Synchronizacja oraz pobieranie pomiarów:
- XI. Funkcje serwisowe CLU
  - 1. Przywracanie ustawień fabrycznych CLU Hard Reset
  - 2. Autodiagnostyka systemu Debbuging CLU
- XII. SMART PANEL
  - 1. Wyposażenie Smart Panelu
  - 2. Podłączenie Smart Panelu do CLU
  - 3. Informacje pomocne przy tworzeniu konfiguracji
  - 4. Konfiguracja modułu Smart Panel w wersji v3
    - 4.1. Parametry konfiguracyjne
      - A. Panel
      - B. Przyciski

- C. Czujniki temperatury i oświetlenia
- 4.2. Tworzenie konfiguracji przycisków i wyświetlacza
- 4.3. Tworzenie konfiguracji sensora gestów
- 4.4. Konfiguracja czujnika zbliżenia
- 4.5. Tworzenie konfiguracji wielu stron panelu dotykowego
- 5. Konfiguracja modułu Smart Panel w wersji v4
  - 5.1. Parametry konfiguracyjne
    - A. Panel
    - B. Przyciski
    - C. Konfiguracja stron (Panel\_Page)
    - D. Czujniki temperatury i oświetlenia
  - 5.2. Tworzenie konfiguracji sensora gestów
  - 5.3. Konfiguracja czujnika zbliżenia
  - 5.4. Obiekt Panel nowa funkcjonalność
  - 5.5. Obiekt Panel mechanizm zarządzania stronami
  - 5.6. Kompatybilność wstecz
  - 5.7. Tworzenie konfiguracji z wykorzystaniem obiektu strony Buttons
  - 5.8. Tworzenie konfiguracji z wykorzystaniem obiektu strony FreeDraw
    - A. Ogólne zasady tworzenia konfiguracji
    - B. Konfiguracja strony jako zegarka
  - 5.9. Tworzenie konfiguracji z wykorzystaniem obiektu strony Thermostats
    - A. Tworzenie konfiguracji z termostatem lokalnym
    - B. Tworzenie konfiguracji z termostatem zdalnym
    - C. Predefiniowane zachowanie przycisków
- XIII. Moduł GATE Alarm
  - 1. Integracja z centralą Satel
    - 1.1. Informacje ogólne
    - 1.2. Konfiguracja modułu GATE Alarm
    - 1.3. Obiekty wirtualne
      - A. Satel
      - B. Strefa
      - C. Wyjście
      - D. Wejście
  - 2. Przywracanie ustawień fabrycznych Hard Reset
  - 3. Parametry konfiguracyjne
- XIV. Moduł GATE Modbus
  - 1. Informacje ogólne
  - 2. Konfiguracja modułu GATE Modbus
  - 3. Parametry rejestrów
    - A. Rejestry 16-bitowe
    - B. Pola w rejestrach 16-bitowych
    - C. 32-bitowe wartości całkowite rejestrów
    - D. 32-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe rejestrów
    - E. Dyskretne wejścia/wyjścia
  - 4. Przywracanie ustawień fabrycznych Hard Reset
  - 5. Parametry konfiguracyjne
- XV. Moduł GATE HTTP
  - 1. Informacje ogólne
  - 2. Konfiguracja modułu GATE HTTP
  - 2.1 Obiekty wirtualne
    - 2.1.1. HTTPRequest
    - 2.1.2. Pobieranie określonych wartości z otrzymanej odpowiedzi (XML,JSON)
    - 2.2.1. HttpListener
    - 2.2.2. Przygotowanie odpowiedzi wysyłanej do serwera
    - 2.2.3. Odczyt wartości kluczy z parametru querystringparams
  - 3. Możliwość połączenia z Gate za pomocą TELNET
  - 4. Przywracanie ustawień fabrycznych Hard Reset
  - 5. Parametry konfiguracyjne

A. Obiekt GATE B. Obiekt HttpRequest C. Obiekt HttpListener XVI. Moduły Z-Wave 1. Fibaro UBS 1.1. Informacje ogólne 1.2. Obiekty A. ZWAVE DIN B. ZWAVE\_1W\_SENSOR C. ZWAVE\_CONFIG 3. NEO Coolcam Motion Sensor (PIR) 3.1. Informacje ogólne 3.2. Obiekty A. BINARY\_SENSOR **B. ANALOG SENSOR** C. ZWAVE BATTERY D. ZWAVE WAKEUP E. ZWAVE\_CONFIG 4. NEO Coolcam Door / Window Sensor 4.1. Informacje ogólne 4.2. Obiekty A. BINARY SENSOR B. ZWAVE\_BATTERY C. ZWAVE WAKEUP D. ZWAVE CONFIG 5. INFIBITY Motion Sensor (PIR) [NEO Coolcam] 5.1. Informacje ogólne 5.2. Obiekty A. BINARY SENSOR B. ANALOG\_SENSOR C. ZWAVE\_BATTERY D. ZWAVE WAKEUP E. ZWAVE CONFIG 6. INFIBITY Door/Window Sensor [NEO Coolcam] 6.1. Informacje ogólne 6.2. Obiekty A. BINARY SENSOR **B. ZWAVE BATTERY** C. ZWAVE\_WAKEUP D. ZWAVE\_CONFIG 7. INFIBITY Water Sensor [NEO Coolcam] 7.1. Informacje ogólne 7.2. Obiekty A. BINARY\_SENSOR **B. ZWAVE\_BATTERY** C. ZWAVE\_WAKEUP D. ZWAVE\_CONFIG 8. Heiman Smart Smoke Sensor 8.1. Informacie ogólne 8.2. Obiekty A. BINARY\_SENSOR **B. ZWAVE\_BATTERY** C. ZWAVE\_WAKEUP D. ZWAVE CONFIG 9. INFIBITY Siren Alarm [NEO Coolcam] 9.1. Informacje ogólne 9.2. Obiekty A. ZWAVE DOUT

B. ZWAVE\_BATTERY C. ZWAVE\_WAKEUP D. ZWAVE\_CONFIG 10. Danfoss Living Connect 10.1. Informacje ogólne 10.2. Obiekty A. ZWAVE THERMOSTAT **B. ZWAVE BATTERY** D. ZWAVE\_CONFIG 11. POPP Z-Weather 11.1. Informacje ogólne 11.2. Obiekty A. ZWAVE WEATHER B. ZWAVE\_BATTERY C. ZWAVE WAKEUP D. ZWAVE CONFIG 12. FAKRO AMZ Solar 12.1. Informacje ogólne 12.2. Obiekty ZWAVE\_FAKRO **ZWAVE CONFIG** 13. FAKRO ARF 13.1. Informacje ogólne 13.2. Obiekty A. ZWAVE FAKRO **B. ZWAVE CONFIG** 14. FAKRO FTP V 14.1. Informacje ogólne 14.2. Obiekty A. ZWAVE\_FAKRO **B. ZWAVE CONFIG** XVII. Aplikacja mobilna myGrenton 1. Instalacja myGrenton 2.Tworzenie interfejsu 2.1. Dodawanie strony do interfejsu 2.2. Usuwanie strony z interfejsu 3. Widgety 3.1. Nagłówek (HEADER) 3.2 Wartość (VALUE) 3.3 Włącz/Wyłącz (ON\_OFF) 3.4 Scena (SCENE) 3.5 Otwórz/Zamknij (SCENE\_DOUBLE) 3.6. Ściemniacz (DIMMER) 3.7. Oświetlenie LED (LED) 3.8 Termostat (THERMOSTAT) 3.9. Rolety (ROLLER\_SHUTTER) 3.10. Usuwanie widgetu 4. Personalizacja interfejsu 5. Wysyłanie interfejsu na urządzenie 5.1. Wysłanie na telefon interfejs myGrenton 5.2. Udostępnienie w chmurze interfejsu myGrenton a następnie wysłanie na telefon 6. Ustawienia aplikacji oraz interfejsu 6.1. Ustawienia aplikacji 6.2. Ustawienia interfejsu

XVIII. Safe Mode

# Ważne informacje

### UWAGA!

Niniejsza dokumentacja obejmuje funkcjonalności oraz zasady działania dla modułów Grenton z serii 2.0. Zachowany zostaje opis funkcjonalny dla Object Managera a także Home Managera. Aplikacja myGrenton jest całkowicie kompatybilna z systemami Grenton 2.0 - w przypadku systemów 1.0 dostęp do poszczególnych funkcji może być ograniczony lub całkowicie niedostępny.

# I. Struktura systemu

System Inteligentnych budynków GRENTON został zaprojektowany z myślą o obsłudze małych, średnich i dużych obiektów. Instalacje stworzone na bazie systemu można w łatwy sposób modyfikować, rozbudowywać oraz integrować z innymi systemami.

W skład systemu wchodzą: moduły CLU, moduły IOM, Object Manager, sensory oraz aplikacje na smartfony:

- Moduły CLU (*Common Logic Unit*). Realizują funkcję przetwarzania logiki oraz przechowywania konfiguracji. CLU stanowią podstawę każdego systemu. CLU komunikują się ze sobą za pomocą magistrali systemowej, która działa w oparciu o standard Ethernet 100 Mbps. Moduły CLU zapewniają również komunikację z modułami IOM przy pomocy magistrali lokalnej.
- Moduły IOM są modułami realizującymi funkcje wejścia/wyjścia, które podłączane są do CLU poprzez magistralę lokalną TF-Bus lub bezprzewodowo z wykorzystaniem standardu Z-Wave. Moduły IOM mogą zawierać różnego typu wejścia/wyjścia (np. przekaźniki, włączniki, sensory światła, temperatury) oraz ich kombinacje.
- Object Manager jest oprogramowaniem umożliwiającym konfigurację systemu, funkcji logicznych itd.
- Aplikacje sterujące pozwalają na uruchamianie zaprojektowanych w OM graficznych interfejsów użytkownika, które dają możliwość sterowania funkcjami systemu przy użyciu smartfonów, tabletów, komputerów PC, TV itp.

Konfiguracja systemu przechowywana jest w postaci pliku projektu i ustawiana przy pomocy programu Object Manager (OM). Utworzona konfiguracja jest następnie przesyłana do modułów CLU, które przechowują ją w swojej pamięci. Moduły IOM nie przechowują konfiguracji i są sterowane bezpośrednio z CLU, do którego zostały podłączone.

W razie utraty pliku projektu OM posiada funkcję ściągnięcia danych z CLU. Pobranie danych z CLU wiąże się jednak z utratą: widoku graficznego utworzonych skryptów, kontenerów, interfejsów mobilnych oraz typów obiektów (żródło/odbiornik).



# II. Fundamenty - interfejs logiczny GRENTON

# 1. Wprowadzenie

System GRENTON działa w oparciu o tzw. model wywoływany zdarzeniami (event driven model). Domownicy i otoczenie powodują generowanie w systemie zdarzeń, z którymi powiązane są reakcje systemu (np. w odpowiedzi na naciśnięcie wyłącznika system włącza lampę).

Podstawą interfejsu logicznego są obiekty. W systemie GRENTON, każdy obiekt jest traktowany oraz zachowuje się w taki sposób jak każdy fizyczny przedmiot, np. piłka. Każdy obiekt posiada swoje cechy, możemy wykonać na nim pewne czynności, może również wywoływać jakieś zdarzenia. Odnosząc to do naszej piłki: możemy nią kopnąć, czyli sterować, tocząca się piłka może przewrócić stojącą butelkę, a więc wywoła zdarzenie i na koniec możemy powiedzieć że jest czerwona, czyli posiada pewne swoje cechy.

W systemie każde wejście lub wyjście posiada własny zbiór cech, metod i zdarzeń, które nazywane są jego interfejsem logicznym.

Unikalnym rozwiązaniem systemu GRENTON jest to, iż każda cecha lub metoda są dostępne w dowolnym miejscu systemu, na każdym CLU, niezależnie od tego, na którym CLU, wejściu lub wyjściu fizycznie się one znajdują. Możliwe jest więc wywołanie metody z wyjścia podłączonego do CLU A w następstwie zdarzenia, które zaszło w obrębie CLU B.

Również wyjścia posiadają specyficzne dla siebie zdarzenia, co umożliwia np. zaświecenie jednej lampy w skutek włączenia innej. Pełną listę zdarzeń metod i cech każdego wejścia/wyjścia można znaleźć w karcie katalogowej modułu.



# 2. Cechy

#### 2.1. Cechy wbudowane

Cechy wbudowane to zbiór parametrów/informacji opisujących dany obiekt (wejście, wyjście itd.). Niektóre z cech mogą być ustawiane w trakcie działania systemu i służą do określenia sposobu działania obiektu (tryb pracy przycisku). Inne natomiast mogą być jedynie odczytywane, gdyż np. pokazują fizyczne wartości (np. cecha Value dla czujnika temperatury).

#### 2.2. Cechy użytkownika

W CLU można zdefiniować cechy, które mogą być następnie użyte jako zmienne do przechowywania parametrów podczas działania systemu (np. liczniki, znaczniki). Cechy użytkownika mogą być używane w identyczny sposób jak cechy wbudowane, z tą różnicą, że wszystkie cechy użytkownika mogą być zarówno zapisywane do pamięci ulotnej, jak i z niej odczytywane.

# 3. Metody

Metody są rozkazami, które mogą zostać wydane danemu obiektowi. Każdy obiekt posiada charakterystyczne dla siebie metody. Dla wyjścia przekaźnikowego mogą być to metody Switchon (załącz) lub SwitchOff (wyłącz). Dodatkowo metody mogą zawierać parametry wymagane lub opcjonalne, które precyzują sposób ich wywołania (np. czas włączenia).

# 4. Zdarzenia

Zdarzenia są elementami interfejsu logicznego wywoływanymi w reakcji na zmiany zachodzące w związku z obiektem (np. włączenie przycisku, zmiana temperatury itp.). Z każdym zdarzeniem możemy powiązać nawet kilka metod, które zostaną wykonane w momencie zaistnienia zdarzenia, np. w momencie naciśnięcia przycisku zostaną włączone lampy. Wiążąc zdarzenia

jednych obiektów (głównie z wejść, ale czasem również wyjść) z metodami innych obiektów, tworzymy konfigurację logiczną systemu.

Każdy typ obiektu (rodzaj wejścia/wyjścia) posiada własna listę zdarzeń, które są wywoływane w ściśle określony sposób, w zależności od akcji podejmowanych przez użytkownika. Przykładowo wejście binarne posiada następująca listę zdarzeń:

- OnChange
- OnSwitchOn
- OnSwitchOff
- OnShortPress
- OnLongPress
- OnClick
- OnHold

które wywoływane są zgodnie z poniższymi schematami:







# 5. Adresy cech i metod

Każda cecha i metoda posiada w systemie adres dzięki któremu można odwoływać się do niej w skryptach oraz podczas powiązywania ze zdarzeniami. Adres składa się z 3 części połączonych znakami —>:

- identyfikator CLU lub kontenera;
- nazwa obiektu (wejścia, wyjścia, CLU);
- nazwa cechy/metody wraz z parametrami (o ile występują).

Przykładowo: CLU1->Lampa1->SwitchOn() – metoda powodująca włączenie wyjścia Lampa1

Oświetlenie->Lampa1->value() – cecha pokazująca, czy lampa jest włączona czy wyłączona, dla lampy znajdującej się w kontenerze *Oświetlenie*.

# III. Przygotowanie projektu

# 1. Przygotowanie instalacji elektrycznej

**UWAGA!** Instalacje elektryczne w domach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej mogą być wykonywane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami elektrycznymi oraz tylko przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę oraz wymagane uprawnienia wynikające z przepisów prawa obowiązującego w danym kraju.

#### A. Topologia instalacji elektrycznej

System GRENTON umożliwia tworzenie instalacji zarówno scentralizowanych jak i rozproszonych. Dla nowo projektowanych budynków sugerujemy sprowadzenie wszystkich obwodów do jednej rozdzielni elektrycznej, co pozwoli na bardziej elastyczne podejście w projektowaniu instalacji i bardziej ekonomiczne zarządzanie zasobami. Do każdego urządzenia, które ma zostać połączone z systemem, powinien zostać wydzielony osobny obwód elektryczny zakończony w rozdzielni elektrycznej. Dobór przekroju przewodów powinien zostać przeprowadzony w oparciu o obowiązujące normy. Jeśli nie ma możliwości ułożenia przewodu bezpośrednio od rozdzielni do sterowanego urządzenia, możliwe są trzy ścieżki:

- 1. Wyniesienie modułu CLU wraz z modułami IOM. W takim przypadku moduły CLU należy połączyć w rozdzielni z modułem wyniesionym za pomocą magistrali systemowej takie rozwiązanie ma sens, gdy w ramach jednego systemu integrujemy co najmniej dwa budynki.
- 2. Wyniesienie jednego lub więcej modułów IOM. Łączenie modułów odbywa się przy pomocy magistrali lokalnej rozwiązanie polecane, gdy wynoszona jest niewielka liczba modułów.
- 3. Wykorzystanie radiowych modułów IOM działających w oparciu o Z-Wave. Rozwiązanie sugerowane w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania instalacji kablowej (istniejące budynki itp.).
- B. Magistrala

W systemie znajdują się 2 magistrale :

- Systemowa, służącą do połączenia pomiędzy modułami CLU-CLU oraz CLU-SMARTFONY itp. Magistrala systemowa – Ethernet. Moduły mogą być ze sobą łączone szeregowo. Maksymalna długość kabla pomiędzy dwoma modułami CLU wynosi 90 m. Zalecany kabel UTP (minimum kat. 5e). Długość magistrali systemowej może zostać zwiększona przez wykorzystanie urządzeń sieciowych - np. switch, router, itp.
- 2. **Lokalna**, służącą do połączenia pomiędzy modułami CLU-IOM. Magistrala lokalna moduły IOM mogą być łączone ze sobą szeregowo, a także dołączane do magistrali przy pomocy odczepów. Maksymalna długość magistrali pomiędzy dwoma jej końcami wynosi 300 m.

UWAGA! Może być konieczne dodatkowe zasilanie magistrali.

Zalecany kabel o stałej impedancji falowej i przekroju minimalnym 0,5 mm2, np. kabel UTP (opcjonalnie ekranowane kable: FTP lub E-BUS). Przy większej ilości modułów lub bardziej rozbudowanej magistrali należy uwzględnić spadki napięć przy doborze przekroju kabla magistralnego.

C. Przydatne wskazówki

- Przed rozpoczęciem wykonania instalacji elektrycznej należy przygotować projekt instalacji systemu inteligentnego.
- Jeśli jeszcze nie wiadomo, którymi urządzeniami będzie odbywało się sterowanie, zaleca się dociągnięcie okablowania do wszystkich możliwych miejsc.
- Do włączników oświetlenia można stosować dowolny cienki kabel, np. YTDY pozwoli to zmniejszyć koszty instalacji.
- Należy pamiętać o przygotowaniu instalacji pod czujniki temperatury i stację pogodową.
- Umieszczenie gniazda zasilania na tarasie i poprowadzenie do niego osobnego zasilania da możliwość sterowania zasilaniem w tym gnieździe z systemu.

# 2. Wybór architektury systemu

W zależności od rodzaju obiektów, wymagań oraz wielkości można stosować różne konfiguracje – system jest w pełni skalowalny. W zależności od skali i potrzeb możliwych jest kilka konfiguracji:

A. Konfiguracja podstawowa – scentralizowany System z jednym CLU

Na schemacie został przedstawiony system zbudowany w oparciu o jedno CLU. W systemie skonfigurowanym w taki sposób maksymalnie może znajdować się do 48 modułów IOM bez względu na ich rodzaj (lub do 128 wejść/wyjść). Należy pamiętać o zapewnieniu magistrali zasilania odpowiedniego do obciążenia.



B. Konfiguracja rozbudowana – system rozproszony z wieloma CLU i sterowaniem z tabletu

Pojemność systemu można zwiększyć poprzez dołączanie kolejnych modułów CLU. Jednostki CLU łączymy pomiędzy sobą za pomocą magistrali systemowej. Instalacja dodatkowo może być rozszerzona o smartfony, tablety itp.



C. Integracja wielu budynków w jeden system

System może być rozbudowywany praktycznie w nieograniczony sposób. Do jednego systemu może zostać wpięte kilka obiektów. Dzięki czemu będziemy mieć możliwość centralnego sterowania za pomocą jednego systemu.



# 3. Zasilanie modułów

Zasilanie modułów CLU oraz IOM może być zrealizowane na dwasposoby

 Poprzez podłączenie zasilania do magistrali systemowej 24V DC – w takiej sytuacji moduł CLU będzie zasilał podłączone do niego moduły IOM po magistrali lokalnej. Przez magistralę lokalną (TFbus) może przepływać prąd o maksymalnym natężeniu 1000mA.

# Magistrala Systemowa



2. Poprzez podłączenie zasilania 24 V DC do magistrali lokalnej. W takiej sytuacji CLU będzie zasilane z magistrali lokalnej.



W przypadku modułów podtynkowych możliwe jest opcjonalne wykorzystanie zasilacza podtynkowego 24 V DC.

Magistrala Systemowa



**UWAGA!** CLU może być jednocześnie podłączone do zasilania z magistrali systemowej oraz magistrali lokalnej!

# IV. Instalacja komponentów

Większość modułów dostarczanych jest w dwóch rodzajach wykonania: na szynę DIN (do montażu w rozdzielni) i w wersji podtynkowej. Dodatkowo dostępne są moduły Z-Wave: Relay, Roller Shutter oraz Digital IN.

# 1. Montaż modułów na rozdzielni

Moduły oferowane przez GRENTON dostarczane są w obudowach przystosowanych do montażu w rozdzielniach na szynie DIN. Aby zamontować moduł, należy założyć moduł na szynę oraz zablokować zatrzask znajdujący się od dołu modułu. Następnie podłączyć moduły do magistrali systemowej za pomocą specjalnych złącz magistralnych, oraz podpiąć przewody przyłączeniowe zgodnie z dołączoną do modułów instrukcją instalacji.

**UWAGA!** Moduły w OM identyfikowane są za pomocą nr seryjnego. Po zainstalowaniu modułu należy zapisać jego nr seryjny oraz fizycznie podpięte wejścia/wyjścia - ułatwi to identyfikację konkretnych obiektów.

# 2. Montaż modułów podtynkowych kablowych

Moduły przeznaczone do montażu podtynkowego przystosowane są do montażu w puszkach o średnicy 70 mm oraz większości puszek 60 mm. W przypadku modułów podtynkowych zaleca się stosowanie puszek z kieszenią boczną. Dla puszek 60 mm należy dokonać sprawdzenia, czy moduły mieszczą się w tym konkretnym typie puszki.

Do montażu większej liczby modułów, należy stosować puszki pogłębiane.

### 3. Montaż modułów podtynkowych Z-Wave

Moduły bezprzewodowe przystosowane są do montażu w puszkach instalacyjnych o średnicy minimum 60 mm. Dla modułów podtynkowych zaleca się stosowanie puszek z kieszenią boczną.

# V. Object Manager

### 1. Instalacja OM

Minimalne wymagania sprzętowe dla komputera oraz szczegółowa instrukcja instalacji programu konfiguracyjnego Object Manager dołączona jest do plików instalacyjnych oprogramowania.

Aktualną wersję Object Managera można pobrać ze strony: <u>https://www.grenton.pl/wsparcie/mat</u> <u>erialy-do-pobrania.html</u>.

**UWAGA!** Folder, w którym będzie instalowany Object Manager nie może zawierać w nazwie znaków specjalnych tj. %, !, # itd.

### 2. Struktura menu

Obsługa Object Manager'a dokonywana jest za pomocą trzech dostępnych dla użytkownika paneli menu:

• główne

🚯 Object Manager/Visual Builder

Plik Edycja Narzędzia Pomoc

Zawiera podstawowe komendy służące do obsługi projektu.

• akcji



Ikony zawarte w tym menu wykorzystywane są przy programowaniu i konfigurowaniu urządzeń. Podświetlone są tylko te ikony, które w danej chwili mogą zostać użyte. Wynika to z kontekstu, w którym w danej chwili się znaleziono (np. jeżeli w bocznym drzewku wybrano CLU, to aktywne staja się ikony związane z CLU).

• obiektów

C Dom	
*#+	★ ① ○
~ 🙆 Ot	oject Manager
~ ***	CLU_220000541
>	Skrypty
	1 x200000534_DOUT1
	1 x200000534_DOUT2
	1 x200000534_DOUT3
	1 x200000534_DOUT4
	1 x210000904_DIMM1
	* x240000659_BUTTON1
	* x240000659_BUTTON2
	* x240000659_BUTTON3
	* x240000659_BUTTON4
	* x240000659_BUTTON5
	* x240000659_BUTTON6
	* x240000659_BUTTON7
	* x240000659_BUTTON8
	* x240000659_PANELSENSLIGHT1
	* x240000659_PANELSENSTEMP1
	1 x280000232_LEDRGB1
Vis	sual Builder

Składa się z dwóch części: listy obiektów (CLU, wejść, wyjść) oraz Visual Buildera.

Wszystkie dane o konfiguracji systemu przechowywane są w pliku projektu. W OM można przechowywać dowolną liczbę projektów, z których każdy jest związany z inną instalacją/budynkiem/apartamentem.

# 3. Pliki projektów

### 3.1. Katalog zapisanych projektów

Po zainstalowaniu Object Managera należy wskazać katalog, w którym będą przechowywane zapisane projekty.

Domyślna ścieżka dostępu do katalogu: C :\.... \OM\projects

Wszystkie pliki utworzonych i zapisanych projektów zapisywane są w tym katalogu z rozszerzeniem \*.omp (np. projekt.omp).

#### 3.2. Kopia zapasowa projektu (backup)

W trakcie pracy nad projektem, istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej projektu, która nie ulega modyfikacji, mimo wykonania zmian w projekcie. Dzięki temu istnieje możliwość odzyskania wcześniejszej wersji projektu, gdyby użytkownik wykonał niepożądane zmiany w konfiguracji. Do każdego projektu można utworzyć dowolną liczbę kopii zapasowych. **UWAGA!** Zaleca się możliwe najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych projektu - zwłaszcza przed wykonaniem istotnych zmian w konfiguracji systemu.

By utworzyć kopię zapasową projektu, należy z menu głównego wybrać pozycję Plik->wykonaj kopię zapasową projektu (kopię można również wykonać skrótem klawiszowym CTRL+Shift+B).



Zapisane kopie dostępne są na liście otwieranej po kliknięciu w Dostępne kopie zapasowe lub w oknie otwierania projektu w zakładce Kopie zapasowe.

**UWAGA!** Po wybraniu kopii zapasowej z listy zostanie ona załadowana, a zmiany obecnie wprowadzone w projekcie, jeśli nie były zapisane, zostaną utracone.

### 4. Podstawowe elementy

#### 4.1. Konfigurator obiektów

Każde wejście, wyjście, sensor czy inne urządzenie fizycznie podpięte do systemu ma swoje odzwierciedlenie w OM w postaci obiektów. Obiekty nie odzwierciedlają fizycznych modułów, ale poszczególne wejścia i wyjścia. Każdy obiekt posiada swoje wartości początkowe, cechy wbudowane oraz zdarzenia, zobrazowane w konfiguratorze obiektów. Oto formatka, która otwiera się po kliknięciu na danym obiekcie.

6					×
CLU_2200	00541->x200000534_DOU	T1			
Nazwa: Identyfikacja:	Lampa_salon 200000534 1		Źródło/Odbiornik: Typ:	Lampa DOUT	~
(P) Sterowan	ie 🔝 Schematy konfiguracji 📡 Zda	arzenia 😭 C	echy wbudowane	Statystyki	
Metoda	Nazwa parametru		Wartość		Wywołaj
SetValue	Value	Off 🗸			$\triangleright$
Switch	Time	<ul> <li>Unlimited</li> <li>Time</li> </ul>	ms		۲
SwitchOn	Time	<ul> <li>Unlimited</li> <li>Time</li> </ul>	ms		۲
SwitchOff	Time	<ul> <li>Unlimited</li> <li>Time</li> </ul>	ms		۲
			[	ОК	Anuluj

Powyższa formatka zawiera następujące sekcje:

#### 1. Informacje podstawowe

Nazwa:	Lampa_salon		Źródło/Odbiornik:	Lampa	~
Identyfikacja:	200000534	1	Тур:	DOUT	

Sekcja mieści się w górnej części formatki i zawiera podstawowe informacje właściwe dla każdego obiektu, np: adres IP, nazwę, typ modułu, numer seryjny oraz numer wejścia/wyjścia w ramach danego modułu. W sekcji tej użytkownik może również zdefiniować rodzaj źródła lub odbiornika fizycznie podłączonego do tego obiektu.

#### 2. Zakładka sterowanie

🤗 Sterowanie	당 Schematy konfiguracji 🚺 Z	Zdarzenia 😭 Cechy wbudowane 🔢 Statystyki	
Metoda	Nazwa parametru	Wartość	Wywołaj
SetValue	Value	Off ~	
Switch	Time	Unlimited     Time     ms	۲
SwitchOn	Time	Unlimited     Time     ms	٢
SwitchOff	Time	Unlimited     Time     ms	۲
		ОК	Anuluj

Zawiera metody (wraz ze wszystkimi parametrami), właściwe dla przeglądanego obiektu. Umożliwia wywołanie danej metody z poziomu OM. Przykładowo dla wyjścia przekaźnikowego możemy wywołać metodę Switchon z parametrem *Time* (np. 30 s), co spowoduje załączenie tego wyjścia na czas 30 s. W celu wywołania metody z poziomu OM należy - w zakładce *Sterowanie* wprowadzić wartości parametrów wywoływanej metody (o ile są konieczne) i wcisnąć przycisk *Wywołaj*.

#### 3. Schemat konfiguracji

🤔 Sterowanie 🚺 Schematy konfiguracji 💦 Zdar	rzenia	😭 Cechy w	budowane	Staty	styki	
Schemat Przycisk bistabilny	~	Powiązania	CLU_22000	10541->Lan	npa_salon	
						📌 Dodaj
				ОК		Anuluj

Schematy konfiguracji definiują sposób zachowania obiektu i pozwalają na uproszczoną konfigurację logiki. Po wybraniu schematu konfiguracji dla danego wejścia i dodając powiązania obiektów, Object Manager automatycznie utworzy powiązania odpowiednich zdarzeń z metodami powiązanych obiektów.

W przypadku gdy użytkownik stworzył własne powiązania zdarzenie-metoda, korzystając z zakładki zdarzenia widoczne są one na liście jako Schemat użytkownika.

#### 4. Zdarzenia – opis zakładki

Zakładka ta zawiera listę zdarzeń odpowiednią dla danego typu obiektu oraz przypisanych im metod, które są wywoływane po zaistnieniu zdarzenia (jeśli użytkownik je zdefiniował). W przypadku jeśli wybrany został schemat konfiguracji, zakładka jest w trybie tylko do odczytu i pokazuje jedynie powiązania stworzone w ramach wybranego schematu.

🤗 Sterowanie	🚼 Schematy konfiguracji 💦 Zdarzenia 🛞 Cechy wbudov	vane 📰 Statyst	yki
Uwaga: Dla tego Jeśli chcesz zmoc Dla wejścia zosta	wejścia wybrano schemat konfiguracji Przycisk bistabilny. dyfikować powiązania wciśnij przycisk Przejdź do edycji. nie utworzona nowa konfiguracja.		Przejdź do edycji
Nazwa zdarzenia	Przypisane komendy		Dodaj komendę
OnChange			÷
OnSwitchOn	CLU_220000541->Lampa_salon->SwitchOn(0)	Przypisz komendę	* 🕂
OnSwitchOff	CLU_220000541->Lampa_salon->SwitchOff(0)	Przypisz komendę	* 🕂
OnShortPress			÷
OnLongPress			÷
OnHold			÷
OnClick			÷
		ОК	Anuluj

W każdej chwili można przejść do edycji powiązań zdarzenie-metoda, klikając *Przejdź do edycji*. W takiej sytuacji utworzony zostanie *Schemat użytkownika*, który pojawi się na liście w zakładce schematy konfiguracji.

🄗 Sterowanie	🔢 Schematy konfiguracji 💦 Zdarzenia 襘 Cechy wbudo	owane 🚺 Statyst	yki
Nazwa zdarzenia OnChange	Przypisane komendy		Dodaj komendę
OnSwitchOn	CLU_220000541->Lampa_salon->SwitchOn(0)	Przypisz komendę	* 🕂
OnSwitchOff	CLU_220000541->Lampa_salon->SwitchOff(0)	Przypisz komendę	* 🕂
OnShortPress			÷
OnLongPress			÷
OnHold			÷
OnClick			÷
		ОК	Anuluj

Po dodaniu komendy do wybranego zdarzenia, otwiera się lista obiektów. Następnie po zaznaczeniu interesującego nas obiektu pojawia się lista metod, jakie można na nim wywołać. Dodanie wybranej metody powoduje utworzenie nowej zależności pomiędzy obiektami.

#### 5. Cechy wbudowane

W tej części przedstawione są wartości, jakie aktualnie posiada wybrany obiekt oraz wartości początkowe, które zostały w nim zapisane (wartości początkowe ustawiane w przypadku restartu systemu, np. po zaniku zasilania). Wpisanie wartości w polu *Wartości początkowe*, spowoduje ustawienie jej podczas startu CLU.

🌮 Sterowanie 🔡 So	:hematy konfiguracji 🔀 Zd	arzenia 😭 Cechy wbudowar	ne 🔝 Statystyki	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Intertion	0	0	ms	[0-2000]
HoldDelay	500	500	ms	[0-5000]
HoldInterval	100	50	ms	[0-2000]
Value	0		bool	[0-1]
StatisticState	0	Off ~	number	0,1,2
🗹 Auto odświeżanie 칭				Odśwież
			ОК	Anuluj

#### 6. Cechy użytkownika (tylko CLU)

Zakładka ta pozwala użytkownikowi zdefiniować na CLU własną listę cech, które mogą być następnie używane do przechowywanie rożnego typu danych (liczniki, znaczniki). Dodanie cechy użytkownika następuje po kliknięciu przycisku *Dodaj* i podaniu nazwy cechy. Następnie należy zdefiniować wartość początkową oraz typ cechy (tekstowa, numeryczna lub boolowska).

69				×
CLU				
Nazwa: CLU		ID:	220000541	
IP: 172.16.0.7		FW:	407	
🔗 Sterowanie 🛛 🔖 Zdarzer	nia 😭 Cechy wbudowane	Gechy użytkownika	3	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	а Тур	
Strona	1	1	number ~	*
			string	
			boolean	]
				Chież Odśwież
			[	OK Anuluj

#### 4.2. Script builder

To narzędzie służące do tworzenia skryptów, które może działać w dwóch trybach:

1. **Graficznym** (uproszczonym), w którym w prosty sposób możemy stworzyć schemat, poprzez przeciąganie oraz łączenie elementów.



Tryb graficzny umożliwia tworzenie skomplikowanych skryptów składających się z wielu warunków oraz metod. Możliwe jest również wykorzystanie zmiennych i parametrów. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości tworzenia pętli, które wymagają użycia trybu tekstowego.

2. **Tekstowym** (pełnym), w którym użytkownik ma możliwość tworzenia logiki z wykorzystaniem rozszerzonego języka LUA. Dzięki temu możliwe jest tworzenie bardzo zaawansowanych skryptów z wykorzystaniem wszelkich elementów języka LUA (w tym pętli, tablic itp.).



W stosunku do standardowego języka LUA, język został rozszerzony o możliwość bezpośredniego odwoływania się do adresów, metod i cech, które traktowane są tak samo jak inne funkcje LUA.

#### 4.3. Diagram połączeń

Narzędzie obrazujące zależności oraz powiązania pomiędzy wszystkim obiektami znajdującymi się w systemie. Dzięki niemu można w prosty i czytelny sposób znaleźć interesującą zależność lub bez konieczności przeszukiwania konfiguracji sprawdzić zależności dla danego modułu.

Diagram połączeń można uruchomić z menu górnego: *Narzędzia->Diagram połączeń* lub skrótem klawiszowym [ALT+Q].

Każdy obiekt w systemie prezentowany jest na diagramie jako koło z wyświetlonym obok adresem. Kolor koła uzależniony jest od typu obiektu:

- CLU kolor czerwony;
- Wejście/wyjście kolor wiśniowy;
- Zdarzenia wejść lub wyjść kolor jasnoniebieski;
- Zdarzenia generowane przez timery kolor ciemnoniebieski;
- Metody wbudowane kolor ciemnozielony;

- Metody skryptowe kolor jasnozielony;
- Cechy wbudowane kolor żółty;
- Cechy zdefiniowane kolor pomarańczowy;

Powiązania między obiektami wyświetlane są w postaci strzałek, których grot wskazuje obiekt wyzwalany.

RODZAJ POWIĄZANIA	ZAKOŃCZENIE OD STRONY OBIEKTU AKTYWNEGO	ZAKOŃCZENIE OD STRONY OBIEKTU PASYWNEGO
Bezwarunkowe wywołanie metody	•	<b>&gt; </b>
Wywołanie metody objęte warunkiem	•	> ●
Odczyt wartości cech	•	
Zapis wartości cech	•	•
Powiązanie obiektów dwukierunkowe	•	<b>)</b>

#### Powiązania obrazowane są na trzech poziomach:

- 1. CLU-CLU wyświetla powiązania pomiędzy dwoma CLU, jeżeli jakikolwiek obiekt jednego CLU (wejścia/wyjścia) jest powiązany z drugim CLU.
- 2. Powiązania pomiędzy obiektami wyświetla powiązania pomiędzy poszczególnymi obiektami (wejściami/wyjściami) bez wskazywania na konkretne zdarzenia, cechy, metody.
- 3. Powiązania zdarzeń, metod i cech wyświetla najbardziej szczegółowy widok obrazujący co wywołują konkretne zdarzenia itd.

#### Również nawigacja odbywa się w dwóch płaszczyznach:

- 1. W płaszczyźnie poziomej umożliwia przechodzenie pomiędzy obiektami na tym samym poziomie poprzez kliknięcie na dowolny obiekt na diagramie (z wyjątkiem centralnego).
- 2. W płaszczyźnie pionowej umożliwia przechodzenie góra-dół, pomiędzy kolejnymi poziomami poprzez kliknięcie na obiekt centralny i wybór obiektu z listy, która się pojawia (przejście w dół) lub poprzez naciśnięcie przycisku "w górę" znajdującego się w górnej części diagramu (przejście w górę).



#### 4.4. Visual Builder

Visual Builder jest narzędziem służącym do tworzenia interfejsu użytkownika na urządzenia mobilne dla aplikacji Home Manager. Interfejs może być tworzony automatycznie na podstawie projektu instalacji lub może zostać zaprojektowany i utworzony przez użytkownika wg osobistych preferencji. Użytkownik ma możliwość stosowania własnych grafik. Tworzenie interfejsu odbywa się poprzez drag&drop komponentów Visual Buildera i umożliwia utworzenie interfejsu dla wszystkich popularnych rozdzielczości. Ikona uruchamiająca VB znajduje się na końcu rozwijanego drzewka obiektów.



Narzędzie służącym do tworzenia interfejsu użytkownika na urządzenia mobilne dla aplikacji myGrenton. Tworzenie interfejsu odbywa się poprzez drag&drop elementów z drzewa obiektów dostępnych w danym projekcie (modułów podłączonych do CLU) - utworzony widget będzie posiadał uprzednio zdefiniowany szablon.



#### 4.6. Kosz

Wzorowany jest na rozwiązaniu znanym z systemów operacyjnych. Usunięty obiekt, skrypt czy aplikacja w projekcie nie jest usuwana bezpowrotnie, ale trafia do kosza dając możliwość użytkownikowi na odzyskanie skasowanych danych w przypadku zmiany koncepcji.

Kosz ma postać zakładki znajdującej się w drzewku obiektów i pojawia się gdy jakiś obiekt zostanie usunięty. Obiekty z kosza można w dowolnej chwili przywrócić klikając na nie prawym klawiszem i wybierając *Przywróć* z menu kontekstowego.

Obiekt można bezpowrotnie usunąć z kosza wybierając *Usuń* z menu kontekstowego. Przywrócenie do projektu usuniętego w taki sposób modułu jest możliwe jedynie poprzez wykonanie *CLU Discovery*.

Kosz jest świetnym rozwiązaniem do przechowywania obiektów, które nie są w tej chwili wykorzystywane, ale mogą być przydatne w przyszłości.

# VI. Podstawowa konfiguracja systemu

### 1. Połączenie OM z CLU

W celu skonfigurowania urządzenia w systemie, komputer musi być podłączony do modułów CLU. W trakcie przeprowadzania prac, wszystkie moduły CLU muszą być połączone ze sobą przy pomocy kabla Ethernet.

Istnieją dwa sposoby połączenia:

- 1. Bezpośrednie połączenie z komputerem Kabel sieciowy podłączamy do karty sieciowej w komputerze i łączymy z gniazdem sieciowym w module CLU.
- Połączenie przez sieć lokalną Można połączyć się z systemem GRENTON wykorzystując sieć lokalną. W tym celu zarówno moduł CLU jak i komputer, z którego będziemy się łączyć, muszą znajdować się w tej samej podsieci.

# 2. Adresy IP

Moduł CLU, jak każde urządzenie sieciowe, otrzymuje swój własny adres IP. Każdy z modułów zainstalowanych w danym systemie musi posiadać swój unikalny adres IP, jednakże wszystkie moduły CLU w systemie muszą pracować w tej samej podsieci, by mogły się ze sobą komunikować. Adres IP dla danego CLU może zostać w dowolnym momencie zmieniony przez użytkownika. Zmiany adresu można dokonać poprzez formatkę konfiguratora urządzeń dla wybranego CLU przez wpisanie w polu zawierającego stary adres, nowego adresu.

**UWAGA!** Po podpięciu CLU (lub kilku CLU) do karty sieciowej komputera, zostanie mu nadany nowy adres IP - zgodny z pulą adresów karty sieciowej komputera.

# 3. Otwarcie nowego projektu

Po otwarciu Object Managera pojawia się okno z możliwością wybory dwóch opcji: otwarcie zapisanego projektu oraz utworzenie nowego projektu.

6						×
Object Manager/Visua	ıl Builder	2		1	F	
Nowy projekt	Ostatnio otwarte projekty	Kopie zapasowe				
Otwórz projekt	Nazwa projektu Dom	Ścieżka C:\Users\HP\Deskt	op\OM\object-ma	inager-1.2.0.180206	\projects\l	D
Zamknij	Otwórz zaznaczony	y projekt	Usuń zaznaczony	/ projekt		

1. Należy wybrać utworzenie nowego projektu, a następnie nadać nazwę tworzonemu projektowi.

6				×
Nowy projekt -	nazwa projektu (krok 1/7)			
Nazwa projektu:	Mieszkanie			
Lokalizacja projektu:	C:\Users\HP\Desktop\OM\object-manag	ger-1.	2.0.180206\	project
	< Wstecz Dalej >		Anul	uj

2. Program Object Manager wyświetli okno konfiguracji sieciowej, w którym można wskazać zakres dostępnych adresów IP. Możliwe jest zezwolenie, aby system automatycznie wybrał CLU adres IP.

Nowy projekt Podaj parametry sie Maska sieciowa: 2 Brama: 1	- konfig ci: 55.255.255	uracja sieciov	wa (krok 2/7	) 💻		
Podaj parametry sie Maska sieciowa: 2 Brama: 1	ci: 55.255.255					
Maska sieciowa: 💈 Brama: 1	55.255.255.					
Brama: 1		255.255.255.0				
	192.168.0.1					
odaj zakres adreso	w IP, jakie	e mają być przydz	ielane modułom (	CLU:		
Wskaż zakres ad Początek zakre	lresów IP su IP: 19	92.168.0.2				
Koniec zakresu IP:		192.168.0.255				
Uwaga: Jo DHCP, za zakres IP	eśli w Two poznaj się w takim p	jej sieci adres IP r z instrukcją obsłu przypadku. < Wstecz	nadawany jest prz gi jak prawidłowo Dalej >	zez serwer o ustawić Anulu	ц	

### UWAGA!

Dla Object Manager w wersji 1.2.1 ustawienia dla dostępnego interfejsu sieciowego są automatycznie zaczytywane. Pozostał dostępne interfejsy są dostępne po rozwinięciu listy.

Konfiguracja sieciowa	a (krok 2/6)		
Interfejs sieciowy:	wlan4 (192.168.4.223) 🗸 🔕		
Maska sieciowa:	255.255.255.0		
Brama:	192.168.4.1		
Początek zakresu IP:	192.168.4.2		
Koniec zakresu IP:	192.168.4.255		
Uwaga: Jeś obsługi jak	ili w Twojej sieci adres IP nadawany jest przez serwer DHCP, zapoz prawidłowo ustawić zakres IP w takim przypadku.	naj się z instr	ukcj

3. W kolejnym oknie pojawi się krok dotyczący *konfiguracji sieci WiFi*, który należy pominąć.

6						×
Nowy projekt - ko	onfiguracja	sieci W	/iFi (krok	3/7)	/ 🖃	
Jeżeli posiadasz moduły Krok ten można pominą	CLU z obsługa ć.	ą WiFi to w	vybierz sieć i	podaj	hasło.	
W zasięgu sieci WiFi					Odś	wież
SSID Zabezpieczenie	Siła sygnału					
Nazwa sieci Hasło						
	< \	Vstecz	Dalej >		Anul	uj

4. W czwartym kroku można dokonać wyboru pomiędzy pobraniem istniejącej konfiguracji systemu do nowo tworzonego projektu, a całkowitym wyczyszczeniem konfiguracji i rozpoczęciem tworzenia projektu od podstaw. Pierwsza opcja jest przydatna w sytuacji konieczności odtworzenia konfiguracji po utracie pliku projektu.

6		×
Nowy projekt - CLU Discovery (krok 4/7)	)/E	
Ściągnij projekt ze wszystkich znalezionych CLU		
🔾 Wyczyść konfigurację na wszystkich znalezionych CLU		
< Wstecz Dalej >	Anu	luj

5. W kolejnym kroku należy uruchomić procedurę wyszukiwania dostępnych modułów – CLU DISCOVERY.



6. W szóstym kroku OM rozpoczyna wyszukiwanie dostępnych modułów CLU.

nformacje o postępie	
Nowy projekt - CLU Discovery (krok 6/7)	
Sprawdzam teraz konfigurację modułów widocznych zależności od liczby podłączonych modułów, operacj kilkunastu sekund do kilku minut.	w systemie. W a może potrwać od
Ilość odnalezionych CLU: 1	

By dokończyć tworzenie nowego projektu - po wyszukaniu dostępnych CLU - w wyświetlonym oknie należy podać *Secret Key* danego CLU, który znajduje się na obudowie modułu.
60	×
Klucz szyfrujący	y V
Wpisz teraz klucz sz "Secret Key" znajdz	zyfrujacy dla nowo dodawanych modułow CLU. Klucz ziesz na etykiecie wraz z numerem seryjnym danego
CLU	
CLU SN: 220000541	

7. Po zakończeniu OM wyświetli listę znalezionych modułów CLU. W tym oknie można dodać wszystkie lub wybrane moduły do tworzonego projektu.

6						Х
Nowy projekt	- zakończer	nie Disco	very (	krok 7/7)		
Zakończono CLU d	iscovery i znale	eziono nast	ępujące	≘ moduły:		
CLU_220000541	192.168.0.3	Nadaj IP	Dodaj	Przypisz do nieaktyw	nego CLl	j 🔤

# 4. Funkcja CLU DISCOVERY

Funkcja *CLU DISCOVERY* w sposób całkowicie automatyczny wynajduje moduły CLU oraz podłączone do nich moduły IOM. Jest uruchamiana obligatoryjnie podczas otwierania nowego projektu, lecz może być również uruchomiona w każdej chwili ręcznie z menu akcji.



Z funkcji CLU DISCOVERY należy korzystać gdy:

• Podłączono do systemu nowy moduł CLU lub IOM;

- Dokonano wymiany modułu CLU lub IOM na inny;
- Przełączono moduł IOM z jednego CLU do innego;
- Istnieje potrzeba odzyskania całkowicie usuniętego obiektu IOM.

Po prawidłowym przeprowadzeniu CLU DISCOVERY wszystkie zmiany zostaną wykryte i wprowadzone do projektu.

Przed rozpoczęciem CLU DISCOVERY konieczne jest sprawdzenie czy:

- Wszystkie moduły są prawidłowo podłączone i zasilone;
- Moduły CLU są ze sobą połączone;
- Komputer, na którym uruchomiony jest OM, jest podłączony do tej samej sieci co CLU.

**UWAGA!** Jeżeli w sieci znajduje się router, zalecamy, by podczas procesu CLU DISCOVERY komputer był podłączony kablem sieciowym bezpośrednio z CLU. W większości przypadków CLU DISCOVERY zakończy się sukcesem również w przypadku połączenia za pośrednictwem routera, jednak w przypadku specyficznej konfiguracji routera CLU DISCOVERY może nie wykryć modułów CLU.

## Wykryte moduły zostaną wyświetlone w postaci listy:

				- □
kończenie Di	iscovery			
kończono CLU dis	scovery i znal	eziono nast	ępujące	e moduły:
CLU_220000254	192.168.0.2	Nadaj IP	Dodaj	Przypisz do nieaktywnego CLU
CLU 220000541	102 168 0 3	Nadai IP	Dodai	Descrites de signification de CUU

Kolor pozycji oznacza:

- Zielony nowo wykryte CLU, który można dodać do projektu;
- **Czerwony** CLU, które z różnych przyczyn nie może zostać dodane do projektu (wersja nieobsługiwana przez OM itp.);
- **Niebieski** CLU dodane wcześniej do projektu (dotyczy sytuacji, w której CLU DISCOVERY uruchomiono na istniejącym projekcie).

Moduły można dodać pojedynczo wciskając przycisk *Dodaj* lub za jednym razem wszystkie przy pomocy przycisku *Dodaj wszystkie*.

Po wykonaniu powyższych czynności, w projekcie znajduje się lista obiektów obecnych w systemie – jest możliwa ich konfiguracja.

# 5. Statusy CLU

Na podstawie wyglądu ikony modułu CLU - znajdującego się w menu obiektów otwartego projektu - użytkownik zostaje poinformowany, jaki jest aktualny status zarówno konfiguracji, jak i połączenia pomiędzy OM i CLU. Dla każdego CLU znajdującego się w projekcie można wyróżnić cztery tryby pracy: normalny, niepodłączony, błąd konfiguracji oraz tryb emergency.

# Tryb normalny

CLU znajdujące się w normalnym trybie pracy nie zawiera błędów konfiguracyjnych, a połączenie pomiędzy OM i CLU jest aktywne. Nazwa tego modułu jest wyświetlana w kolorze czarnym, natomiast ikona obrazująca ten stan wygląda następująco:

# 🔹 CLU

Jeżeli nazwa danego CLU poprzedzona jest symbolem 🔌 oznacza to, iż w projekcie dokonano zmiany w konfiguracji, która nie została jeszcze wysłana do tego CLU.

# Niepodłączony

Jeśli pomiędzy modułem CLU i OM nie ma połączenia (brak fizycznego podłączenia lub błąd w konfiguracji LAN), to nazwa CLU wyświetlona będzie w kolorze czerwonym, a ikona tego modułu będzie wyglądać następująco:

# 👋 CLU

Jeśli CLU jest w stanie niepodłączonym, użytkownika ma możliwość dokonywania oraz zapisywania zmian w projekcie, natomiast nowa konfiguracja nie zostanie wysłana do CLU – jest to możliwe tylko w trybie normalnym.

## Błąd konfiguracji

Jeżeli podczas pracy nad projektem zostaną wprowadzone zmiany zawierające błędy konfiguracyjne (np. zostanie utworzone powiązanie z nieistniejącym obiektem lub zostaną wprowadzone nieobsługiwane komendy) to CLU, w którym został wykryty błąd, zostanie przełączone w tryb pracy Błąd konfiguracji. Nazwa tego CLU wyświetlana będzie w kolorze czarnym, ale przy ikonie zostanie wyświetlony symbol błędu:

# 🐮 \*CLU

Po najechaniu myszką na to CLU rozwinie się pole z listą wykrytych błędów.

Blędna komenda CLU->x230000035\_BUTTON4->Show() w zdarzeniu CLU->x230000035\_BUTTON1:OnClick

UWAGA! OM nie pozwala na wysłanie do CLU konfiguracji zawierającej błędy!

# Tryb emergency

Jeżeli do CLU zostanie wysłana konfiguracja zawierająca błędy w składni (np. po wysłaniu skryptu w edycji tekstowej) lub w wyniku działania skryptu dojdzie do zawieszenia interpretera LUA, to wtedy CLU zmieni tryb pracy na TRYB EMERGENCY. Nazwa CLU zmieni kolor na pomarańczowy, a przy ikonie pojawi się symbol awarii:

OCLU

Jeżeli CLU zostało wprowadzone w tryb emergency, należy sprawdzić poprawność ostatnio wprowadzonych zmian i wysłać ponownie konfigurację do CLU.

**UWAGA!** Moduły CLU wyjęte z pudełka (w stanie fabrycznym) znajdują się w trybie *Emergency*!

# 6. Obsługa modułów Z-Wave

Bezprzewodowe moduły IOM komunikują się z pozostałymi elementami systemu z wykorzystaniem protokółu Z-Wave. Zarówno z poziomu OM jak i z punktu widzenia sterowania są rozpoznawane i działają dokładnie w taki sam sposób, jak pozostałe moduły w systemie GRENTON.

Korzystanie z modułów Z-Wave w systemie jest możliwe, gdy znajduje się w nim co najmniej jeden moduł CLU wyposażony w kontroler Z-Wave.

**UWAGA!** Dodanie modułu Z-Wave do systemu powinno odbywać się po umieszczeniu go <u>w</u> <u>miejscu docelowym instalacji</u> - wynika to z wymagań dotyczących tworzenia sieci *mesh*, zasięgu działania urządzenia oraz występujących zakłóceń sieci Z-Wave.

## 6.1. Dodawanie modułów Z-Wave

By moduły IOM Z-Wave były obecne w systemie konieczne jest ich dodanie do CLU. Można to zrobić na dwa sposoby:

1. **Poprzez przycisk** *LINK* **znajdujący się na module CLU.** W tym celu konieczne jest wciśnięcie przycisku Link, znajdującego się na module CLU z kontrolerem Z-Wave.

Po jego naciśnięciu CLU przechodzi do trybu dodawania modułów – dioda ON mruga cały czas w odstępach 200ms.

Później należy nacisnąć przycisk znajdujący się na dodawanym module Z-Wave. Prawidłowe dodanie modułu zostanie zasygnalizowane przez zapalenie na 1 sekundę diody ON, a następnie przez trzykrotne mrugnięcie diod ON oraz ERR w odstępach 200ms. Po zakończeniu dodawania modułu Z-Wave dioda ON zacznie migać z częstotliwością 500ms. Po zakończeniu dodawania modułów Z-Wave należy wykonać *CLU Discovery* - nowe moduły Z-Wave zostaną dodane do projektu.

2. **Za pomocą oprogramowania Object Manager.** Taki sposób dodawania pozwala na zdefiniowanie czasu przez jaki CLU będzie oczekiwało na "przedstawienie się" modułów bezprzewodowych. Rozwiązanie to jest bardzo przydatne, gdy dodawane moduły znajdują się w większej odległości od CLU i potrzeba więcej czasu na naciśnięcie znajdującego się na nich przycisku.

W celu dodania modułów bezprzewodowych przy pomocy OM należy otworzyć konfigurator obiektu dla modułu CLU Z-Wave, do którego będą dodawane moduły bezprzewodowe (dwukrotne kliknięcie w ikonę CLU na liście obiektów). Następnie w zakładce Sterowanie konieczne jest podanie czasu (jako parametr) dla metody StartZwaveDiscovery i wywołanie tej metody:

6				×
CLU		-	HT V	
Nazwa: CLU		] ID:	220000541	
IP: 192.168.0.3		FW:	407	
🤗 Sterowanie 🏼 🎽 Zda	rzenia   Cechy wbudowa	ane 隆 Cechy użyt	kownika	
Metoda	Nazwa parametru		Wartość	Wywołaj
AddToLog	Log	string		$\mathbf{E}$
ClearLog				
SetDateTime	UnixTimestamp	14:19:11 14-06-20	18	۲
StartZWaveDiscovery	Time	numbe	er	۲
StopZWaveDiscovery				
			ОК	Anuluj

Podany czas, będzie czasem jaki CLU oczekuje na zgłoszenie się nowych modułów Z-Wave. Po jego upłynięciu wyszukiwanie zostaje zakończone, nawet jeśli żadne moduły nie zostały znalezione. Wpisanie cyfry 0 spowoduje, że wyszukiwanie zostanie zakończone automatycznie po znalezieniu pierwszego nowego modułu.

Po wywołaniu metody StartZwaveDiscovery należy nacisnąć przycisk znajdujący się na dodawanym module Z-Wave. Poprawne dodanie modułu zostanie zasygnalizowane przez zapalenie na 1 sekundę diody ON, a następnie przez trzykrotne mrugnięcie diod ON oraz ERR w odstępach 200ms. Po poprawnym dodaniu modułów Z-Wave dioda ON zacznie migać z częstotliwością 500ms. Po zakończeniu dodawania modułów Z-Wave należy wykonać proces *CLU Discovery* - nowe moduły Z-Wave zostaną dodane do projektu.

**UWAGA!** Wywołanie metody **StopZwaveDiscovery** przerywa wyszukiwanie modułów Z-Wave.

**UWAGA!** Nie należy dodawać do systemu modułów, które już wcześniej zostały do niego podłączone. W przypadku braku pewności czy dany moduł został wcześniej dodany, w pierwszej kolejności należy wykonać procedurę usunięcia dla tego modułu.

Sytuacja ma się podobnie, gdy moduł Z-Wave był podłączony i nie został usunięty z innego kontrolera - najpierw należy wykonać procedurę usunięcia takiego modułu.

## 6.2. Usuwanie modułów Z-Wave

By moduł bezprzewodowy przestał się pojawiać w konfiguracji systemu musi on zostać usunięty z CLU Z-Wave.

W tym celu konieczne jest wciśnięcie przycisku Unlink, znajdującego się na module CLU z kontrolerem.

Po jego naciśnięciu CLU przechodzi do trybu usuwania modułów – dioda ERR mruga cały czas w odstępach 200ms.

Następnie należy nacisnąć przycisk znajdujący się na module bezprzewodowym, który ma zostać usunięty. Prawidłowe usunięcie modułu zostanie zasygnalizowane przez trzykrotne mrugnięcie diod ON oraz ERR w odstępach 200ms. Po zakończeniu usuwania modułu Z-Wave dioda ERR zgaśnie, a ON zacznie migać z częstotliwością 500ms. Ostatnim krokiem będzie przeprowadzenie *CLU Discovery* - usunięte moduły zostaną wyszarzone.

# 6.3. Brak komunikacji z modułem Z-Wave - mechanizm zliczania niepowodzeń komunikacji i blokowania komunikacji urządzenia w sieci Z-Wave

UWAGA! Przedstawiony mechanizm dostępny jest dla CLU od wersji 04.07.41(183201)

Niepowodzenia w komunikacji z urządzeniem Z-Wave mogą nastąpić w sytuacji, gdy:

- moduł Z-Wave jest uszkodzony,
- brak zasilania (230V) na module / wyczerpania baterii zasilającej moduł,
- urządzenie pracuje na pograniczu zasięgu z kontrolerem / nie jest w zasięgu kontrolera,
- kontroler (CLU) po wysłaniu rozkazu nie otrzyma potwierdzenia od urządzenia (ACK).

Informacje o statusie urządzenia w sieci Z-Wave można odczytać z pozycji Object Managera przy pomocy obiektu ZWAVE\_CONFIG danego modułu Z-Wave

**UWAGA!** Obiekty ZWAVE\_CONFIG nie są dostępne dla wszytskich modułów Z-Wave - posiadają je modułu Grenton Z-Wave oraz wybrane moduły, które są wspierane przez system Grenton.

Dla danego obiektu dostępne są następujące cechy:

6					×
CLU_22100	00005->x390110083_ZWAVE	_CONFIG1			
			15		
Nazwa:	x390110083_ZWAVE_CONFIG1	ź	ródło/Odbiornik:		~
Identyfikacja:	390110083	5 т	ур:	ZWAVE_CO	DNFIG
Sterowar	nie 🔚 Schematy konfiguracji	Zdarzenia 😭 Cechy wbuc	lowane 🗾 Sta	tystyki	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jedr	nostka	Zakres
NodeID	8				[0-232]
Banned	0				[0-1]
FailCount	0				[0-65536]
Auto odświe	eżanie Ü				Odśwież Odśwież
					OK Anuluj

- NodeID Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z-Wave po dodaniu go do kontrolera)
- Banned Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem
- Failcount Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave

# Mechanizm zliczania niepowodzeń w komunikacji:

• W przypadku wystąpienia niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy Failcount obiektu ZWAVE\_CONFIG danego urządzenia Z-Wave.

6				×
CLU_22100	00005->x390110083_ZWAVE_0	CONFIG1		
0.			-	
Nazwa:	x390110083_ZWAVE_CONFIG1	Źródło/	Odbiornik:	~
Identyfikacja:	390110083	5 Typ:	ZWAVE_CO	NFIG
Sterowa	nie 🔡 Schematy konfiguracji 🏹	Zdarzenia 😭 Cechy wbudowane	Statystyki	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
NodeID	8			[0-232]
Banned	0			[0-1]
FailCount				[0-65536]
🗹 Auto odświ	eżanie 🍑			Odśwież
			I	OK Anuluj

- Ponowna próba wysłania rozkazu do urządzenia ponawiania jest co 15 sekund wykonywane są 3 próby komunikacji z urządzeniem.
- W przypadku 3 prób niepowodzenia komunikaji z modułem cecha **Banned** zostaje ustawiona na wartość 1 a cała komunikacja z modułem zostaje zablokowana.

0							×
CLU_22100	00005->x390110083_ZWA	VE_CONFIG1					
				1			_
Nazwa:	x390110083_ZWAVE_CONFIG1		Źródło/O	dbiornik:			~
Identyfikacja:	390110083	5	Typ:		ZWAVE_C	ONFIG	
Sterowa	nie Schematy konfiguracji	Zdarzenia	Cechy wbudowane	Stat	ystyki		
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wa	rtość początkowa	Jedn	ostka	Zakres	
NodeID	8					[0-232]	
Banned	1					[0-1]	
FailCount	4					[0-65536]	
✓ Auto odświ	ieżanie 📎						Odśwież 0
						ОК	Anuluj

#### Mechanizm blokowania komunikacji z modułem

- W momencie ustawienia cechy Banned na wartość 1, następuje zablokowanie komunikacji z urządzeniem Z-Wave - oznacza to, że wszystkie wywołania akcji na urządzeniu (tj. zmiana stanu wyjścia, zapytanie o paramtery) nie są wysyłane przez CLU do zablokowanego modułu.
- Istnieje możliwość przypisania dowolnej akcji w momencie zablokowania komunikacji z danym modułem, za pomocą zdarzenia OnBanned

6					×
CLU_22100	00005->x390110083_ZWA	VE_CONFIG1			
	[]				
Nazwa:	k390110083_ZWAVE_CONFIG1		Zródło/Odbiornik:		~
Identyfikacja:	390110083	5	Тур:	ZWAVE_CONFIG	
Sterowa	nie 🚼 Schematy konfiguracji	Zdarzenia	Cechy wbudowane	tystyki	
Nazwa zdarze	nia	Prz	zypisane komendy		Dodaj komendę
OnBanned					
				ОК	Anuluj

- Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest krótkie zapytanie (NOP):
  - jeżeli moduł nie potwierdzi otrzymanie zapytania, cecha Banned nadal przyjmuje wartość 1, a kolejne zapytanie zostaje ponawiane co 1,5 minuty,

**UWAGA!** W przypadku gdy więcej niż jeden moduł zostanie zbanowany, wtedy wysyłanie NOP odbywa się co 1,5 minuty do **kolejnego zabowanego modułu**. Przykład:

zbanowane 3 moduły A,B,C

```
CLU - NOP -> moduł A
```

```
1,5 minuty przerwy
```

```
CLU - NOP -> moduł B
```

```
1,5 minuty przerwy
```

```
CLU - NOP -> moduł C
```

```
1,5 minuty przerwy
```

```
CLU - NOP -> moduł A
```

itd.

jeżeli moduł potwierdzi otrzymanie zapytania (ACK), cecha Banned zmienia wartość na
 0 - oznacza to, że możliwe jest ponowne wysyłanie rozkazów do danego urządzenia.

6					×
CLU_22100	00005->x390110083_ZWAVE_	CONFIG1			
Nazwa:	x390110083_ZWAVE_CONFIG1		Źródło/Odł	piornik:	~
Identyfikacja:	390110083	5	Typ:	ZWAVE_CON	IFIG
Sterowa	nie 🔀 Schematy konfiguracji 🚺	Zdarzenia 😭 C	echy wbudowane	Statystyki	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość po	czątkowa	Jednostka	Zakres
NodeID	8				[0-232]
Banned	0				[0-1]
FailCount	4				[0-65536]
🗹 Auto odświ	ieżanie 裧				3 Odśwież
				[	OK Anuluj

• Istnieje możliwość ręcznego usunięcia blokady - za pomocą metody **RemoveBan**.

6				×
CLU_221000005->x390110083_ZW	AVE_CONFIG1			
Nazwa: k390110083 ZWAVE CONFIG1		Źródło/Odbiornik:		~
Identyfikacja: 390110083	5	Typ:	ZWAVE_CONFIG	
Sterowanie 🔡 Schematy konfiguracj	i 🔖 Zdarzenia 😭 Cech	y wbudowane 🔢 Sta	tystyki	
Metoda Nazwa param	netru	Wartość		Wywołaj
RemoveBan				$\mathbf{b}$
ClearFailCount				$\mathbf{b}$
			ОК	Anuluj

• Po wywołaniu tej metody cecha **Banned** zmienia wartość na 0 - oznacza to, że możliwe jest ponowne wysyłanie rozkazów do danego urządzenia.

**UWAGA!** RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest rozpoczynany na nowo!

• W przypadku wystąpienia niepowodzenia komunikacji z modułem, cały mechanizm (zliczania niepowodzeń w komunikacji oraz blokowania) rozpoczyna się od początku.

Należy pamiętać, że w przypadku odblokowania komunikacji z modułem cecha Failcount nie jest zerowana - można to zrobić przy pomocy metody **ClearFailCount**.

# 6.4. Wskazówki konfiguracyjne sieci Z-Wave

Podczas tworzenia sieci Z-Wave istotne jest by:

• Konfiguracja sieci Z-Wave odbywała się po montażu urządzeń.

Z uwagi na fakt, że sieć Z-Wave definiowana jest statycznie, urządzenia Z-Wave należy linkować, gdy znajdują się w swoich docelowych lokalizacjach. Zmiana położenia urządzeń Z-Wave po ich dodaniu może powodować nieprzewidziane problemy z komunikacją w sieci Z-Wave - z wszystkimi urządzeniami!

• Antena (w modułach, które ją posiadają) nie była zwinięta ani zawinięta wokół modułu.

Antena powinna być umieszczona możliwie w kierunku "od modułu"

• Wybudzanie modułów bateryjnych nie następowało w tym samym czasie.

Wybudzanie modułów w tym samym czasie doprowadza do pojawienia się opóźnień w działaniu. W celu uniknięcia opisanej sytuacji, należy dla wszystkich urządzeń stosować inne czasy wybudzania (w obiekcie ZWAVE\_WAKEUP dla modułów bateryjnych) i dobierać je w taki sposób, by ustawione czasy miały możliwie jak największą "najmniejszą wspólną wielokrotność", np.: 57min, 58min, 59min, 60min, 61min, itd...

• W sieci Z-Wave nie znajdowały się nieaktywne moduły (uszkodzone lub niepoprawnie usunięte).

Podlinkowany moduł, którego brakuje w systemie powoduje ciągłe próby odnowienia komunikacji z nim, co z kolei może wprowadzać chwilowe opóźnienia i braki komunikacji także z innymi urządzeniami.

**UWAGA!** Dla CLU Z-Wave umieszczonego w skrzynce/szafie zaleca się wykorzystanie dłuższych anten oraz wyniesienie ich poza rozdzielnię.

# 6.5. Czyszczenie informacji o węzłach

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich modułów Z-Wave z CLU. Do tego celu służy funkcja *HardReset* - <u>patrz pkt XI.1.</u>.

# 7. Wysyłanie konfiguracji do CLU



Konfiguracja przechowywana jest w OM i dopóki nie zostanie przesłana do CLU, nie jest brana pod uwagę w działaniu systemu. Żeby wysłać konfigurację do CLU należy nacisnąć przycisk wyślij konfigurację w menu.

Object Manager wykryje, na których CLU została dokonana zmiana i wyśle konfigurację.

**UWAGA!** Po wysłaniu konfiguracji CLU zostaną zrestartowane, przez co lampy podłączone do systemu mogą zgasnąć, a system może przez kilka sekund nie reagować na naciśnięcia wyłączników itp.

# 8. Wartości początkowe cech

Każdy obiekt w systemie posiada swoją własną listę cech, z których część może być ustawiana. Cechy mogą być ustawiane w trakcie startu systemu (restart CLU), dzięki czemu możliwa jest jednorazowa konfiguracja zachowania obiektów (np. ustawienie przycisków panelu dotykowego jako bistabilne, monostabilne). Wartości początkowe cech ustawiane są w zakładce: *Cechy wbudowane* w formatce obiektu (CLU, wejścia, wyjścia):

6				×
CLU->x24	0000659_BUTTON1		HU L	
Nazwa:	x240000659_BUTTON1	Źródło/	Odbiornik:	~
Identyfikacja:	240000659	1 Тур:	BUTTON	
🤗 Sterowan	ie 🚦 Schematy konfiguracji 【	Zdarzenia 😭 Cechy wbi	udowane 🔢 Statystyk	d l
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Mode	0	Monostabilny ~		0,1,2
HoldDelay	1000	1000	ms	[0-5000]
HoldInterval	100	50	ms	[0-2000]
Value	0		bool	0,1
🖌 Auto odświ	eżanie ᠔			Odśwież
			ОК	Anuluj

By ustawić wybraną cechę, należy w odpowiednim polu, w kolumnie wartość początkowa wpisać żądaną wartość, a następnie wysłać konfigurację do CLU.

# 9. Tworzenie podstawowych powiązań

Wywoływanie reakcji w systemie (np. załączenie oświetlenia po wciśnięciu klawisza) jest realizowane przez tworzenie powiązań pomiędzy obiektami. Z reguły są to powiązania pomiędzy wejściem (np. wyłącznik) a wyjściem (lampa). System nie ogranicza jednak w żaden sposób tworzenia powiązań i umożliwia ich tworzenie pomiędzy zdarzeniami wyjść ze zdarzeniami dowolnych innych obiektów, przez co możliwe jest, np. włączenie oświetlenia LED-owego w momencie wyłączenia lampy głównej.

Powiązania mogą być tworzone na dwa sposoby:

- Poprzez użycie schematów konfiguracji pozwala to na szybkie tworzenie typowych powiązań typu wyłącznik-lampa;
- Poprzez ręczne tworzenie powiązań zdarzenie-metoda co zapewni ogromną elastyczność w tworzeniu logiki systemu.

W celu utworzenia powiązania przy pomocy schematu konfiguracji należy wykonać następujące czynności:

- Kliknąć na wejście, które ma zostać powiązać z wyjściem;
- Przejść do zakładki schematy konfiguracji, z listy wybrać interesujący schemat;
- Klikając Dodaj powiązania wybrać wyjścia, które mają być wyzwalane;
- Skonfigurować pozostałe wejścia i wysłać konfigurację do CLU.

By ręcznie utworzyć powiązanie zdarzenie-metoda:

- Z listy obiektów w systemie wybrać interesujący obiekt kliknąć na niego dwukrotnie;
- Przejść do zakładki zdarzenia:

₫ <sup>0</sup> <sub>0</sub> Mieszkanie		
1 × 1 × 1		
✓ <sup>6</sup> Object Manager		
✓ <sup>‡</sup> clu		
√  H Skrvpty		
📌 Dodaj skrypt	×	
4 x180000478_DIN1	CLU->x240000659_BUTTON1	
★ x180000478 DIN2		
* x180000478_DIN3		
* x180000478_DIN4	Nazwa: x240000659_BUTTON1 Źródło/Odbiornik:	· _
4 x180000478_DIN5	Identyfikacja: 240000659 1 Typ: BUTTON	
4 x180000478_DIN6		
* x180000478_DIN7	🥐 Sterowanie 🚦 Schematy konfiguracji 🔥 Zdarzenia 😭 Cechy wbudowane 🥅 Statystyki	
* x180000478_DIN8		
x200000534_DOUT1	Nazwa zdarzenia Przypisane komenoy Dodaj komeno	
x200000534_DOUT2	OnChange 🤠	
x200000534_DOUT3	OnSwitzbOn 🐣	
x200000534_DOUT4		-
x210000904_DIMM1	OnSwitchOff +	
* x240000659_BUTTON1		
* x240000659_BUTTON2	OnShortPress 👘	
* x240000659_BUTTON3	Oni ongBress	
* x240000659_BUTTON4		-
* x240000659_BUTTON5	OnHold 🕂	
x240000659_BUTTON6		-
* x240000659_BUTTON/	OnClick 😴	
* x240000659_BUTTON8		
* x240000059_PAINELSENSLIGHTT		
** x240000039_PAIVELSENSTEWPT		
Visual Builder	ΟΚ Αουίκί	
risur bunder		-

- Znaleźć na liście zdarzenie, które ma zostać powiązane i kliknąć +;
- W formatce wybierania metody wybrać kolejno obiekt, metodę i parametry:

🔹 🤹 💷 🗊 🖛 🕸				
v 🙆 Object Manager				
v 🕂 CLU				
v 🗟 Skrypty 6				
🕈 Dodaj skrypt	6		×	
✓ x180000478_DIN1	.U			
4 x180000478_DIN2	Parametry	Sewitch(0 E00)		
4 x180000478_DIN3		>Switch(0,500)		
* x180000478_DIN4			- A second	
✓ x180000478_DIN5	nt 🗸 🌞 CLU	✓ ➡ Metody	Parametry	
4 x180000478_DIN6	* x180000478_DIN1	SetValue(Value)	Time:	
* x180000478_DIN7	s * x180000478_DIN2	SetRampTime(RampTime)	Unlimited	
* x180000478_DIN8	№ x180000478_DIN3	SetMinValue(Value)	() Time	
↑ x200000534_DOUT1	zw 🖈 x180000478_DIN4	SetMaxValue(Value)		
	Ch * x180000478_DIN5	Switch(Time,Ramp)	Ramp.	
x200000534_DOUT3	* x180000478_DIN6	SwitchOn(Time,Ramp)	Default	
↑ x200000534_DOUT4	* x180000478_DIN7	SwitchOff(Time,Ramp)	() Time	
x210000904_DIMM1 Or	sv * x180000478_DIN8	Hold(Ramp)		
* x240000659_BUTTON1	▲ x200000534_DOUT1			
* x240000659_BUTTON2 Or	sh			
№ x240000659_BUTTON3				
* x240000659_BUTTON4 Or	▲ x200000534_DOUT4			
* x240000659_BUTTON5	★ x210000904_DIMM1			
* x240000659_BUTTON6	A x240000659_BUTTON1			
* x240000659_BUTTON7 On	Cli * x240000659_BUTTON2			
* x240000659_BUTTON8	A x240000659_BUTTON3			
* x240000659_PANELSENSLIGHT1	▲ x240000659_BUTTON4			
* x240000659_PANELSENSTEMP1	A x240000659_BUTTON5			
x280000232_LEDRGB1	A x240000659_BUTTON6			
Visual Builder	№ x240000659_BUTTON7			
	▲ x240000659_BUTTON8			
	x280000232_LEDRGB1			
				1
			OK Anuluj	
	L			
				Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0

• Skonfigurować pozostałe zdarzenia i wysłać konfigurację do CLU.

Do każdego zdarzenia można dodać do 4 metod wyjść. Jeśli konieczne jest dodanie większej liczby metod lub warunków, proponuje się utworzenie skryptu.

48 Mieszkanie					
🔹 🛃 💷 🕼 🏚					
v 🙆 Object Manager					
✓ <sup>♣</sup> CLU					
v 🗟 Skrypty	6)			×	
📌 Dodaj skrypt	•				
* x180000478_DIN1	CLU->x2400	00659_BUTTON1			
* x180000478_DIN2				11/	
* x180000478_DIN3	Natwa	40000658 RUTTON1	Żródła (Odbiorajka		
* x180000478_DIN4	1102110.	40000035_00110141	210dio/Odbiofflik.		
* x180000478_DIN5	Identyfikacja: 24	0000659 1	Typ: BUTTON		
* x180000478_DIN6			_		
* x180000478_DIN7	🅜 Sterowanie	🚺 Schematy konfiguracji 🏾 🌺 Zdarzenia 🏾 🌪 C	echy wbudowane 🔠 Statystyki		
* x180000478_DIN8	Nazwa zdarzenia	Przypisane kom	endv	Dodai komende	
m x200000534_DOUT1	OnChange				
* x200000534_DOUT2	onenunge				
* x200000534_DOUT3	OnSwitchOn			÷ 🗧	
* x200000534_D0014					
x210000904_DIMM1	OnSwitchOff		· · · · ·		
* x240000059_0011011	OnShortBrocc				
×240000659_BUTTON2	ononora ress				
* x240000659_BUTTON4	OnLongPress			+	
* x240000659 BUTTON5					
* x240000659_BUTTON6	OnHold				
* x240000659_BUTTON7	OnClick	CLU->x210000904_DIMM1->Switch(0,500)	Przypisz komendę 💥	+	
* x240000659_BUTTON8		CLU->x200000534_DOUT1->Switch(0)	Przypisz komendę 💥		
×240000659_PANELSENSLIGHT1		CLU->x280000232_LEDRGB1->Switch(0)	Przypisz komendę 💥		
* x240000039_PAINELSEINSTEINIPT		CLU->x240000659 BUTTON1->ShowOK()	Przypisz komende 💥		
Visual Builder					
visual builder					
			ОК	Anuluj	
					Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0

# 10. Przeprowadzanie aktualizacji

## 10.1. Proces aktualizacji bazy interfejsów

Jeśli przy pierwszym uruchomieniu Object Managera zaznaczona została opcja *automatycznego aktualizowania bazy interfejsów*, nie ma konieczności jej dodatkowego uruchamiania. W przeciwnym wypadku, należy pamiętać o regularnym przeprowadzaniu aktualizacji. Aktualizacja bazy interfejsów powinna zostać wykonana zawsze przed aktualizacją oprogramowania danego modułu Grenton, a do jej przeprowadzenia niezbędne jest połączenie z internetem (aktualizacja odbywa się z serwera).

W celu zaktualizowania bazy interfejsów w Object Managerze należy:

• Z paska menu wybrać *Narzędzia*;

- Zaznaczyć pozycję Baza interfejsów;
- Z wyświetlonej listy wybrać Aktualizuj bazę interfejsów:

#### 🙆 Object Manager/Visual Builder

Plik Edycja	Narzędzia Pomoc		
- <b>Q</b>	Diagram powiązań	Alt+Q	k 💀 🖓 😰 🗶
	Baza interfejsów	>	Aktualizuj bazę interfejsów
C aktualizad	Aktualizuj firmware na CLU		Aktualizuj bazę interfejsów z pliku
	Zresetuj klucz szyfrujący Konfiguracja sieci Ustawienia		Przeładuj bazę interrejsow
<u>ተ</u> ተ	Debugging CLU Aktualizuj Object Managera Pobierz plik z pomiarami		

• Po chwili pojawi się okno z wykrytymi zmianami w bazie interfejsów, które należy zaakceptować, klikając przycisk *OK*:

😺 Baza interfejsów	×
Wykryto zmiany w bazie interfejsów.	
Nowe pliki:	^
module_dimm_fv99_0.xml module_din_fv99_0.xml module_dout_fv99_0.xml object_satel_v1.xml clu_ft00000002_fv00001000_htffffffff_hvffffffff.xml object_satel_output_v1.xml object_satel_zone_v1.xml object_satel_input_v1.xml <b>Czy zapisać wprowadzone zmiany?</b>	~
OK Anı	ıluj

• Następnie wyświetlone zostanie okno informujące o zakończeniu przeładowywania bazy interfejsów:



• Ostatnim etapem jest przesłanie konfiguracji do jednostki centralnej, które następuje automatycznie.

**UWAGA!** Jeżeli konfiguracja jest aktualna, to po wyborze opcji: *Aktualizuj bazę interfejsów* wyświetlony zostanie komunikat:



# 10.2. Proces aktualizacji firmware'u CLU

Aktualizację firmware'u przeprowadza się w celu dodania obsługi nowych urządzeń oraz zwiększenia możliwości systemu. Więcej szczegółów można znaleźć w Release Notes.

## UWAGA!

Aktualizacja firmware CLU 2.0 możliwe jest tylko w Object Managerze w wersji 1.3.0.1927 lub wyższej!

Chcąc zaktualizować firmware na CLU należy:

- Z paska menu wybierz Narzędzia
- Wybierz opcję Aktualizuj firmware



• Zaznacz obiekt typu CLU\_ZWAVE\_2. Zaznaczenia pola wyboru jest możliwe tylko w przypadku, gdy bieżący firmware na CLU jest nieaktualny.

Nybór	Тур	Numer Seryjny	Bieżący Firmware	Docelowy Firmw	Status	Adres IP
	CLU_ZWAVE_2 (19.1.3)	221000252	5.3.5	5.3.6	Połączony	192.168.4.101

• Wybier opcję Aktualizuj. Po zapoznaniu się z komunikatem, wybierz "Tak" aby zaakceptować.



• Po zaakceptowaniu rozpocznie się proces aktualizacji.

## UWAGA!

Podczas procesu aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania ani przeprowadzać innych czynności w systemie. Aby aktualizacja przebiegła pomyślnie należy przeprowadzić ją do końca.

💽 Proces aktualizacji firmware			×
2019.07.15 14:15:25 Aktualizacja uruchomiona dla urządzeń: [type=CLU_ZWAVE_2 (19.1.3), serialNumber=221000252, sourceFirmware=5.3.5, targetFirmware=5. 2019.07.15 14:15:26 Zainicjowano aktualizację firmware 2019.07.15 14:15:26 Przesyłanie pliku firmware do CLU	3.6, :	ip=192	.168.
		)	>
	ା	An	uluj

• W przypadku poprawnej aktualizacji, przy zaktualizowanym CLU pojawia się informacja [UPDATED].

🔳 Proces aktualizacji firmware — 🗖 🛛 🗙
<pre>2019.07.15 14:15:25 Aktualizacja uruchomiona dla urządzeń: [type=CLU_ZMAVE_2 (19.1.3), serialNumber=221000252, sourceFirmware=5.3.5, targetFirmware=5.3.6, 1p=192.168 2019.07.15 14:15:26 Zanicjowano aktualizację firmware do CLU 2019.07.15 14:16:22 Pirk przesłany do CLU 2019.07.15 14:16:22 Zwerytikowano piłk firmware 2019.07.15 14:16:22 Zwerytikowano piłk tirmware 2019.07.15 14:16:22 Zwerytikowano piłk tirmware 2019.07.15 14:16:22 Zwerytikowano piłk tirmware 2019.07.15 14:17:45 Resetowanie firmware 2019.07.15 14:17:45 Resetowanie firmware 2019.07.15 14:17:45 Flashowanie firmware 2019.07.15 14:17:45 Resetowanie firmware 2019.07.15 14:17:45 Zwerytikowano piłk tirmware 2019.07.15 14:17:45 Zwerytikowano tirmware 2019.07.15 14:17:45 Zwerytikowano tirmware 2019.07.15 14:18:12 Firmware zaktualizowany 2019.07.15 14:18:12 Firmware 2aktualizowany 2019.07.15 14:18:12 Pirtmware 2aktualizowany [UPDATED][type=CLU_ZWAVE_2 (19.1.3), serialNumber=221000252, sourceFirmware=5.3.5, targetFirmware=5.3.6, ip ************************************</pre>
Zamknij

• Aby zakończyć proces aktualizacji należy zamknąć okno - klikając przycisk Zamknij

Jeżeli aktualizacja przebiegła pomyślnie, wersja firmware'u po odświeżeniu powinna być zgodna z 05.03.06.

UWAGA !!

Po zakończeniu aktualizacji należy wykonać CLU Discovery.

Istnieje możliwość aktualizacji wiekszej ilości CLU w ramach jednego procesu. W tym celu na liście wyboru należy zaznaczyć wszystkie CLU, które mają zostać zaktualizowane.

# 10.3. Proces aktualizacji firmware'u modułów z serii 2.0

# UWAGA!

Proces aktualizacji firmware urządzeń możliwy jest tylko dla modułów z serii 2.0!

Aktualizacja modułów z serii 2.0 przebiega podobnie jak w przypadku aktualizacji firmware CLU. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Aktualizacja firmware danego modułu jest tylko możliwa w przypadku, gdy firmware na CLU jest aktualny. W innym przypadku należy również zaznaczyć CLU, które zostanie zaktualizowane w pierwszej kolejności.
- Aktualizacja odbywa się dla wszystkich modułów tego samego typu. Zaznaczając dany moduł, zostają zaznaczone wszystkie moduły tego samego typu znajdujące się na liście (o ile występują).
- W momencie rozpoczęcia procesu, nie ma możliwości zatrzymania aktualizacji dla urządzenia które w danym momencie jest aktualizowane. Przerwanie aktualizacji nastąpi po zakończeniu procesu dla danej grupy urządzeń (anulowana dla kolejnej grupy modułów).
- W niektórych przypadkach, aktualizacja danego urządzenia może przebiegać wieloetopowo. W takim przypadku po zakończeniu procesu aktualizacji należy sprawdzić, czy nie jest dostepna kolejna nowa wersja firmware'u dla danego modułu.

## UWAGA !!

Po zakończeniu aktualizacji należy wykonać CLU Discovery.

# 11. Inne operacje na systemie

# Czyszczenie konfiguracji

Użytkownik zawsze ma możliwość wyczyszczenia konfiguracji dowolnego CLU znajdującego się w systemie. W celu wyczyszczenia konfiguracji na wybranym CLU, najpierw musimy je zaznaczyć, a następnie kliknąć w ikonę czyszczenia.

Czyszczenie konfiguracji kasuje wszystkie dokonane zmiany i ustawienia oraz ustawia wartości domyślne (default value).

**UWAGA!** Po wyczyszczeniu konfiguracji na danym CLU, powiązania pomiędzy obiektami innych CLU, a obiektami CLU czyszczonego, zostaną utracone!

Object Manager pozwala na pobranie konfiguracji znajdującej się w istniejącym i działającym systemie. Konfigurację można pobrać tylko i wyłącznie podczas tworzenia nowego czystego projektu – nie jest możliwe pobranie konfiguracji dla projektu, który posiada już jakieś dane.

## Dodawanie nowego modułu CLU lub IOM

Po zainstalowaniu nowego modułu należy dodać go do systemu. Moduł musi zostać wpięty do magistrali systemowej (przed wpięciem nowego modułu należy odłączyć zasilanie magistrali). W przypadku modułów Z-Wave należy dodać je do kontrolera - <u>patrz pkt VI.6.1.</u> Po poprawnym zainstalowaniu modułu, należy uruchomić CLU DISCOVERY, spowoduje to automatyczne wyszukanie i dodanie nowego modułu. Jeśli w systemie istnieją nieużywane wejścia/wyjścia, system uruchomi listę umożliwiającą przypisanie nieaktywnych wejść/wyjść do wejść/wyjść z nowego modułu. Po wykonaniu powyższej procedury moduł pojawi się na liście obiektów.

# Wymiana modułu IOM (wejść/wyjść)

Jeśli dany moduł zostanie wymieniony na inny, ale o takich samych parametrach (taki sam typ i taka sama ilość wejść/wyjść), należy dokonać również wymiany modułu w projekcie w programie Object Manager. Po poprawnym zainstalowaniu i podpięciu modułu należy uruchomić funkcję CLU DISCOVERY. System automatycznie wyszuka i rozpozna nowy moduł, oraz automatycznie przypisze do niego wejścia/wyjścia ze "starego" modułu. Po wyszukaniu zostanie wyświetlona lista z przypisaniem wejść/wyjść pomiędzy wymienionymi modułami oraz opcja potwierdzenia i zaakceptowania zmiany. W przypadku zaakceptowania zmian, na liście obiektów nic się nie zmieni, a wszystkie przypisania dokonają się automatycznie. Brak akceptacji spowoduje pojawienie się na liście obiektów nowych pozycji, przy czym jednocześnie również wyświetlane będą nieaktywne wejścia/wyjścia (oznaczone kolorem szarym).

## Przepięcie modułu z jednego CLU do innego znajdującego się w tym samym systemie.

W sytuacji gdy zachodzi konieczność przełączenia modułu IOM z jednego CLU do drugiego, należy przepiąć fizycznie moduł (przełączyć kable), a następnie wykonać funkcję CLU DISCOVERY, która uaktualni listę modułów we wszystkich CLU.

# VII. Zaawansowane funkcje konfiguracyjne

# 1. Kontenery

W celu łatwiejszego zarządzania dostępnymi wejściami/wyjściami OM posiada funkcjonalność kontenerów, która pozwala grupować wejścia/wyjścia zgodnie z potrzebami użytkownika.

Kontener może być wykorzystany na przykład do posortowania wejść/wyjść zgodnie z ich funkcjami (oświetlenie, ogrzewanie itp.) lub też umiejscowieniem w budynku (salon, kuchnia itp.).

Nowy kontener tworzy się poprzez: kliknięcie w menu górnym ikony kontenera lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy na drzewku obiektów i wybranie opcji *Nowy kontener*. W drzewie, na poziomie kontenera głównego, pojawi się ikona nowego kontenera. Należy nadać mu nazwę, ale trzeba pamiętać, że nie może zawierać polskich liter.

Wejścia/wyjścia do kontenerów przypisuje się przez: przeciągnięcie z CLU lub po kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji *Przenieś do kontenera*.

# 2. Skrypty

Skrypty umożliwiają tworzenie bardzo rozbudowanej logiki z wykorzystaniem instrukcji warunkowych, pętli czy zmiennych. Dają tym samym możliwość tworzenia zaawansowanych scen, które modyfikują działanie w zależności od warunków zewnętrznych.

Utworzone skrypty widoczne są w systemie jako metody CLU i mogą być wywoływane poprzez przypisanie do zdarzeń dowolnego obiektu, a także wywoływane z poziomu innych skryptów.

Skrypty tworzy się klikając na CLU, na którym skrypt ma być przechowywany. W tym celu należy uruchomić, a następnie wybrać opcję: Nowy skrypt w menu akcji, zgodnie z poniższym rysunkiem:



Po podaniu nazwy skryptu (bez polskich znaków) w zakładce otworzy się Script Builder przy pomocy którego można stworzyć skrypt. Script Builder może pracować w dwóch trybach: graficznym i tekstowym. Po utworzeniu nowego skryptu, Script Builder uruchamia się w trybie graficznym, z którego możemy przejść do trybu tekstowego klikając przycisk Edycja zgodnie z poniższym rysunkiem.

Widok tekstowy	Parametry skryptu	Uruchom Skrvpt	START		A Seleta
noon tonotony	r aramony omyper	ondonioni ontype	START		l 20 ± 4
					Kompo
					🔷 Waru
					Akcja
					Blok
					Ope
					zmie
					□ <sub>Kom</sub>

**UWAGA!** Przejście z trybu graficznego w tryb tekstowy jest nieodwracalne. Gdy w edytorze graficznym stworzony został jakiś skrypt, zostanie on przekonwertowany na postać tekstową, jednak po dokonaniu edycji w edytorze tekstowym powrót do edytora graficznego nie będzie możliwy.

## A. Tworzenie skryptów w trybie graficznym

Po otworzeniu pojawia się czysty arkusz.

				^	😳 Paleta
Widok tekstowy	Parametry skryptu	Uruchom Skrypt	START		N 191 1
					Komponenty
					Komponenty
					Warunek
					Akcja
					Blok funkcyjny
					Operacje na
					zmiennych
					Komentarz

Z prawej strony arkusza znajduje się lista komponentów. Rozkazy można wstawiać z listy poprzez przeciągnięcie do arkusza. Po upuszczeniu rozkazu na arkuszu otwiera się okno dialogowe, które umożliwia podanie parametrów rozkazu lub instrukcji warunkowych. Po dodaniu do arkuszu nowego komponentu, automatycznie tworzone jest połączenie pomiędzy ostatnim wstawionym komponentem (lub polem start jeśli jest to pierwszy komponent), a obecnie wstawianym. Rozkazy wykonywane są w kolejności zgodnej z połączeniami – rozpoczynając od startu. Zmiana kolejności wykonywania rozkazów jest możliwa po usunięciu istniejącego połączenia i poprowadzeniu nowego (zgodnie z żądaną kolejnością), za pomocą narzędzia Connection.

# 🕞 🕮 🖡 🖡

**UWAGA!** Pozostawienie na arkuszu komponentu, który nie jest połączony z innymi komponentami, traktowane jest jako błąd i zostanie wyświetlone jako błąd konfiguracji dla CLU, na którym skrypt został utworzony.

## W Script Builderze wykorzystywane są następujące komponenty:

## Akcja

CLU\_1->Lampa\_salon->SwitchOn(0)

Blok, w którym wpisywany jest rozkaz, jaki ma zostać wykonany. Rozkazem może być wywoływanie metody, ale również zmiana wartości oraz wywołanie skryptu. Po przeciągnięciu ikony akcji do arkusza otwiera się okno z listą obiektów oraz ich metodami. Skrypty są dostępne na liście po kliknięciu na CLU, na którym są umieszczone jako metody CLU.

## Warunek



Blok logiczny realizujący funkcję IF then ELSE. Użycie tego bloku umożliwia uzależnienie wykonywanej akcji od warunków, np. jeśli jest ciemno, to zapal światło, jeśli nie, to wyłącz. Po przeciągnięciu do arkusza, w parametrach bloku należy wpisać warunek, jaki ma być spełniony. Po dodaniu komponentu *Warunek* należy wstawić komponent *Akcja* lub *Operacje na zmiennych.* OM zapyta, czy polecenie ma być wykonane, gdy warunek zostanie spełniony (true) lub odwrotnie - gdy nie zostanie spełniony (false). Do warunku można dołączyć dwie akcje, z których jedna zostanie wykonana, gdy warunek będzie spełniony, a w innym przypadku zostanie wykonana druga akcja. Przypisanie true / false można zmienić klikając dwukrotnie na strzałkę.

Poniższy rysunek pokazuje prostą instrukcje warunkową, która uzależnia natężenie oświetlenia w zależności od godziny.



Warunki mogą być łączone kaskadowo, dzięki czemu istnieje możliwość implementacji operatora and, czyli wykonywania akcji, gdy kilka warunków zostanie spełnionych. Poniższy diagram pokazuje przykład zastosowania takiego łączenia:



Warunki mogą porównywać dowolną cechę obiektu lub parametr skryptu z liczbą, tekstem, inną cechą lub parametrem skryptu.

# Blok funkcyjny

#### delay(500)

Zawiera instrukcje wywoływane wewnątrz skryptu, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu bardziej zaawansowanych scen (funkcja *Delay*) oraz debuggingu (funkcja *Print*). Po przeciągnięciu ikony bloku do arkusza otwiera się okno wyboru. Okno zawiera listę bloków funkcyjnych, na której znajdują się:

- **DELAY** Umożliwia wstawienie zwłoki czasowej pomiędzy kolejnymi instrukcjami w trakcie realizowania skryptu.
- **PRINT** Komenda wywołująca wyświetlenie z góry zadeklarowanego tekstu na liście rozkazów.

#### Operacja na zmiennych

CLU\_1->Strona++

Blok ten umożliwia tworzenie skomplikowanych funkcji logicznych z wykorzystaniem zmiennych. By wykorzystać zmienne w skrypcie, muszą na początku zostać zdeklarowane. Zmienne można zadeklarować w parametrach skryptu oraz w cechach użytkownika CLU. Zmienna, zdeklarowana jako parametr skryptu, może być wykorzystywana wewnątrz skryptu - na potrzeby dokonywania obliczeń w czasie wykonywania tego skryptu. Dane przechowywane wewnątrz tej zmiennej nie są dostępne na zewnątrz. By dane zawarte w zmiennej mogły być przechowywane lub wykorzystywane poza skryptem, należy skorzystać z cechy użytkownika CLU.

## B. Tworzenie skryptów w trybie tekstowym

Drugą metodą tworzenia skryptów jest użycie edytora tekstowego, który daje praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia skryptów z wykorzystaniem instrukcji LUA, rozszerzonych o możliwość używania adresów obiektów interfejsu logicznego.

Adresy interfejsu logicznego traktowane są jako funkcje i mogą być wywoływane i używane jako parametry w instrukcjach warunkowych, pętlach itp.

Poniższy skrypt pokazuje sposób użycia adresów interfejsu logicznego w skryptach:



## C. Przekazywanie parametrów do skryptu

Skrypty mogą posiadać parametry startowe, które są przekazywane podczas ich wywołania (np. w zdarzeniu), a następnie można z nich korzystać wewnątrz skryptu (np. w instrukcjach warunkowych). Parametry skryptu tworzone są poprzez kliknięcie w opcję Parametry skryptu. W następstwie czego otworzy się formatka, w której można zdefiniować parametry - podając nazwę, wartość domyślną, typ oraz ograniczenia.

Wartość domyślna to wartość parametru, która zostanie przyjęta, jeśli podczas wywołania skryptu parametr nie zostanie określony.

Typ pozwala zdefiniować rodzaj danych, które będą przechowywane w parametrze:

- **string** dla danych tekstowych;
- **num** dla danych liczbowych;
- **boolean** dla zmiennych true / false.

## Ograniczenia

Dla parametrów liczbowych można wprowadzić ograniczenie maksymalnej i minimalnej wartości, jaką może przyjąć parametr. W przypadku próby wywołania skryptu z parametrem spoza tego zakresu, skrypt zostanie wywołany w wartością domyślną parametru.

Zdefiniowane parametry dostępne są w skrypcie w formatce wyboru rozkazu lub w bloku operacje na zmiennych.

**UWAGA!** Parametr skryptu przechowuje wartości, które mogą być wykorzystywane tylko wewnątrz niego (lokalnie). Wartości te nie są dostępne w innych skryptach. Jeśli konieczne jest zapisanie wartości lub ciągu znaków do wykorzystania w innych obszarach, należy wykorzystać cechy użytkownika dostępne w CLU lub też przekazać wartość do drugiego skryptu przy pomocy jego parametru.

#### D. Wywoływanie skryptów

Skrypty są widoczne i traktowane jako metody CLU. Mogą być wywoływane ze zdarzeń z dowolnego obiektu oraz z bloku akcji w innym skrypcie (na identycznych zasadach jak inne metody).

• **Wywołanie poprzez zdarzenie** Poniższy rysunek przedstawia przypisanie skryptu do włącznika, skrypt zostanie uruchomiony po jego wciśnięciu.

69					×
CLU->x24	0000659_BUTTON1				151
Nazwa:	x240000659_BUTTON1		Źródło/Odbio	rnik:	~
Identyfikacja:	240000659	1 Zdarzenia	Typ:	BUTTON	uki
Nazwa zdarzer OnChange	nia	Przypisa	ne komendy	Statyst	Dodaj komendę
OnSwitchOn					÷
OnSwitchOff					÷
OnShortPres	;				÷
OnLongPress					÷
OnHold					÷
OnClick	CLU->Oswietlenie()		Pr	zypisz komendę	* 🕂
				ОК	Anuluj

• **Wywołanie z poziomu skryptu** Poniższy rysunek ukazuje sposób wywołania z poziomu skryptu za pomocą przycisku *Uruchom skrypt*.



• **Wywołanie z innego skryptu** Poniższy rysunek pokazuje fragment diagramu, w którym wywołano inny skrypt przy pomocy bloku akcji.



# 3. Data i czas

CLU wyposażone jest w zegar czasu rzeczywistego (RTC) podtrzymywany wbudowaną baterią. CLU udostępnia kilkanaście cech, które mogą być wykorzystywane w skryptach. Pełna lista cech związanych z czasem jest następująca:

Nazwa	Opis
Uptime	Czas pracy urządzenia od ostatniego resetu (w sekundach)
Log	Wewnętrzny log urządzenia
State	Stan urządzenia (lista stanów)
IsLocalPower	True - jeżeli zasilany lokalnie, false - jeżeli zasilany z magistrali systemowej
Date	Zwraca aktualną datę
Time	Zwraca aktualny czas (hh:mm:dd)
Day	Zwraca numer bieżącego dnia miesiąca
Month	Zwraca numer bieżącego miesiąca
Year	Zwraca numer bieżącego roku
DayOfWeek	Zwraca numer bieżącego dnia tygodnia (0=niedziela)
Hour	Zwraca aktualną godzinę (bez minut i sekund)
Minute	Zwraca aktualną liczbę minut od ostatniej pełnej godziny
UnixTime	Zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu
LibraryVersion	Informacja na temat bieżącego oprogramowania CLU

Warto zwrócić uwagę na cechę UnixTime, która podaje liczbę sekund od 1970 r. w postaci jednej liczby. Może być ona przydatna do sprawdzenia ile czasu minęło od poprzedniego wykonania skryptu lub wywołania zdarzenia.

Czas ustawiany jest przy pomocy metody SetDateTime. Aktualny czas dla CLU można wpisać "ręcznie" lub skorzystać z opcji automatycznego ustawiania czasu. Po zaznaczeniu pola Autoodświeżanie, aktualna data i czas będzie pobierana z systemu operacyjnego.

# VIII. Visual Builder

# 1. Sterowanie systemem z poziomu smartfonów

System umożliwia sterowanie przy pomocy dowolnych urządzeń pracujących w oparciu o system operacyjny Android oraz iOS (tablety, telefony komórkowe, media playery). Dla każdego systemu można przygotować wiele interfejsów użytkownika, z których każdy może zawierać sporą liczbę podstron. Umożliwia to stworzenie różnych interfejsów dla różnych użytkowników, zgodnie z ich potrzebami i upodobaniami, a także logiczne posortowanie funkcji sterujących w ramach każdego interfejsu (np. każde pomieszczenie na osobnej podstronie lub też podział wg funkcji – ogrzewanie, oświetlenie itp.).

Interfejsy są tworzone przy pomocy narzędzia Visual Builder będącego częścią Object Managera, a następnie przesyłane do aplikacji zainstalowanej na urządzeniu Android lub iOS.



# 2. Struktura interfejsu

Każdy interfejs składa się z jednej lub większej liczby podstron, na których rozmieszczane są elementy sterujące (przyciski, suwaki). Projektant może w pełni kontrolować układ stron, rozmieszczenie elementów graficznych oraz wygląd interfejsu, który ustalany jest poprzez zmianę skórki graficznej.

Strony w interfejsie mogą występować na dwóch poziomach: poziom zero oraz poziom jeden. Strony znajdujące się na poziomie zero dostępne są jako podstawowe strony interfejsu, po których nawigacja odbywa się poprzez przewijanie stron lewo/prawo. Do stron poziomu jeden, użytkownik może dostać się poprzez komponent *Link*.



# 3. Aplikacja na smartfony – GRENTON HOME MANAGER

Aplikacja GRENTON HOME MANAGER pozwala na uruchamianie interfejsów użytkownika zaprojektowanych w Visual Builderze na urządzeniach Android oraz iOS. Do aplikacji przesyłany jest gotowy pakiet przygotowany w Visual Builderze, zawierający opis interfejsu, wszystkie pliki z nim związane i dane konfiguracyjne.

W zależności od stworzonego interfejsu, aplikacja umożliwia przegląd bieżącego stanu systemu oraz sterowanie wszystkimi funkcjami dostępnymi w systemie.

W celu sterowania systemem GRENTON ze smartfona należy zainstalować w nim ww. aplikację, a następnie przesłać do niej interfejs stworzony przy pomocy Visual Buildera. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepu GOOGLE PLAY na urządzenia Android oraz z APP STORE na urządzenia iOS. Do poprawnego działania aplikacji, urządzenie, na którym została zainstalowana, musi być podłączone do tej samej sieci LAN, co system GRENTON lub musi zostać skonfigurowane połączenie zdalne.

# 4. Tworzenie nowego interfejsu

Utworzenie nowego interfejsu odbywa się poprzez wybranie ikony Dodaj interfejs z menu akcji.



Po wpisaniu nazwy otworzy się okno utworzonego interfejsu, zawierające dwie zakładki: wygląd i strony (okno interfejsu jest również dostępne po dwukrotnym kliknięciu na ikonę utworzonego interfejsu w menu obiektów). Zakładka wygląd:

6				×
				) 主
Nazwa interfejsu: dor	m	Nazwa pliku:	main	
🛃 Wygląd 🌠 Stro	ny			
Rozdzielczość ekranu	480 x 640 VGA	~		
Orientacja	● Pionowa ─ Pozioma			
Skórka	BasicSkin_Medium ~			
Menu główne				
			ОК	Δουμιί
			UK	Andidj

Zawiera informacje dotyczące sposobu wyświetlania interfejsu, takie jak: rozdzielczość, orientacja, lista dostępnych skórek oraz pole, po zaznaczeniu którego tworzone jest menu główne.

W prawym górnym rogu znajduje się pole Nazwa pliku. Nazwa ta, po wysłaniu interfejsu do urządzenia mobilnego, jest wyświetlana na jego liście interfejsów. W przypadku, gdy do jednego urządzenia wysyłany jest więcej niż jeden interfejs, należy pamiętać o przypisaniu każdemu z nich innej nazwy.

W zakładce Strony zawarta jest lista wszystkich utworzonych stron.

0								×
								÷
Nazwa inter	fejsu: dom			Nazwa pliku:	main			
📕 Wygląd	d 🎦 Strony							
Nazwa	Poziom zero	Ikona	Tło strony		Skaluj tło	Obrót tła	Kolejność	Usuń
Kuchnia			480x640.jpg	0		<b>5</b> C	☆ 🔱	*
							4	Dodaj
						ОК	Anu	ıluj

W tej zakładce można dokonać zmiany kolejności wyświetlania się stron oraz usunąć wcześniej utworzone. Po zaznaczeniu opcji Poziom zero strona będzie widoczna w menu głównym. Dodatkowo, w zakładce *Strony*, możliwa jest zmiana ikony, wyświetlanej u dołu strony w menu oraz jej tło.

Jeśli wybrane tło ma orientację inną niż używana w interfejsie, wolno dokonać jego obrotu za pomocą przycisków Obrót tła.

Dodatkowo istnieje możliwość skalowania tła. Wybór tej opcji powoduje dopasowanie dowolnej rozdzielczości tła do rozdzielczości tworzonego interfejsu.

**UWAGA!** Nowo utworzony projekt w zakładce *Strony* nie posiada żadnych informacji. Informacje pojawiają się tam w momencie utworzenia stron interfejsu.

## 4.1. Wybór skórki graficznej

Skórki to zestaw ustawień graficznych dla interfejsu na urządzenie mobilne.

## Skórki GRENTON

Użytkownik, w tworzonych interfejsach, może wykorzystać dostarczone wraz z OM skórki. Lista dostępnych skórek znajduje się w parametrach interfejsu mobilnego.

©					$\times$
			87		•
Nazwa interfejsu: do	m	Nazwa plik	ku: main		
🛃 Wygląd 🌠 Stro	ny				
Rozdzielczość ekranu Orientacja Skórka Menu główne	480 x 640 VGA  Pionowa Pozioma  BasicSkin_Medium  BasicSkin_ExtraLarge BasicSkin_Large BasicSkin_Large GrentonSkin_Large GrentonSkin_ExtraLarge GrentonSkin_Large GrentonSkin_Medium GrentonSkin_Medium GrentonSkin_5mall GrentonSkin_5mall GrentonSkin_640_x_1136 GrentonSkin_750_x_1334 GrentonSkin_1080_x_1280 GrentonSkin_1080_x_1920 GrentonSkin_1200_x_1920 GrentonSkin_1200_x_1920 GrentonSkin_1242_x_2208 GrentonSkin_1440_x_2560				
			Ok	Anuluj	

# 4.2. Tworzenie stron interfejsu

Po utworzeniu interfejsu, należy dodać do niego nowe strony. Tworzenie strony odbywa się z menu akcji:



Po utworzeniu nowej strony oraz nadaniu jej nazwy zostaje otwarty arkusz edycji. Znajdują się w nim dwie zakładki: *Design* oraz *Symulator UI* (zakładki znajdują się u dołu strony).

W zakładce *Design* znajdują się: lista obiektów, kontener główny, a także lista komponentów i paneli.



Lista obiektów wyświetla wszystkie obiekty wykorzystane w bieżącym arkuszu roboczym.

#### 4.3. Komponenty

**Komponenty** – lista obiektów, które mogą być wykorzystane podczas tworzenia interfejsu. Lista komponentów obejmuje:

• Przycisk – działa jak przycisk monostabilny.

Przycisk

• **Przycisk** - działa jak przycisk bistabilny.

Przycisk 2stanowy

• **Obraz** – umożliwia wstawienie obrazka z pliku zewnętrznego.

🔳 Obraz

• **Tekst** – umożliwia wstawienie pola tekstowego.

A Tekst

• Slider – suwak umożliwiający wykonanie płynnej regulacji.

Slider

• Miernik – odwzorowuje w sposób analogowy wartość obiektu.

**Miernik** 

• Radio – odwzorowuje w sposób cyfrowy (on/off) stan danego obiektu.

Radio

- Link umożliwia tworzenie linków do innych stron w ramach tego samego interfejsu.
   Link
- Kontener porządkuje układ komponentów na obszarze roboczym w określony sposób.
   Kontener
- Kamera umożliwia wyświetlanie obrazu z kamery IP w aplikacji Home Manager.

Kamera

• **Termostat** – umożliwia wyświetlenie obiektu wirtualnego Termostat w aplikacji Home Manager.

Termostat

• **Domofon** – umożliwia skonfigurowanie domofonu (skonfigurowanie połączenia z serwerem *SIP*, przypisanie metod do konkretnych zdarzeń oraz wyświetlanie obrazu z kamery IP podczas połączenia).

Domofon

• **ONE BUTTON** – umożliwia przypisanie BEACONOWI metody do zdarzenia w trybie ONE BUTTON.

ONE BUTTON

• **BEACON ZONE** – umożliwia skonfigurowanie BEACONA w trybie BEACON ZONE oraz przypisanie konkretnych metod do zdarzeń (po dodaniu do strony widoczny u jej dołu pasek BEACON ZONE).

BEACON ZONE

Wybrane obiekty wstawiane są do kontenera z listy komponentów poprzez przeciąganie, a ich rozmieszczenie jest uzależnione od typu zastosowanego kontenera głównego.

**Panele** – lista obiektów, które mogą zostać wykorzystane podczas tworzenia interfejsu na urządzenie mobilne. Panele w odróżnieniu do komponentów zajmują całą stronę interfejsu mobilnego. Lista paneli obejmuje:

• Termostat – tworzy panel dla termostatu na całej stronie interfejsu w HM. 🔳 Termostat

Jako źródło panelu termostatu ustawia się wcześniej utworzony obiekt wirtualny Termostat.

6					×
ID: ThermostatPanel3					
🜖 Źródło 🎽 Zdarzenia	Parametry				
Termostat	Nazwa termostatu w He	omeManagerze			
CLU_220000541->ob_Ter1	Kuchnia				
CLU_220000541->ob_Ter2	Salon				
CLU_220000541->ob_Ter3	Sypialnia				
CLU_220000541->ob_Ter4	Łazienka				
CLU_220000541->ob_Ter5	Przedpokój				
			F	ок	Anuluj

• Statystyka – tworzy panel do pomiaru mediów na stronie interfejsu w HM. 🔳 Statystyka

Po przeciągnięciu panelu na stronę interfejsu należy wybrać obiekty, dla których pomiar mediów będzie prezentowany w HM. W oknie wyświetlone będą jedynie obiekty, dla których wcześniej załączono *Pomiar Mediów*.

O	×
ID: StatisticPanel7	
🜖 Źródło 🄀 Zdarzenia 📳 Parametry	
CLU_220000541->x200000534_Wentylator	
CLU_220000541->x210000904_Kinkiet	
CLU_220000541->x280000601_LED	
CLU_220000541->x290000209_Brama	
	OK Anuluj

• **Kamera** – tworzy panel do wyświetlania obrazu z kamery IP na zdefiniowanej przestrzeni strony interfejsu w HM. <a>Kamera</a>

Jako źródło panelu kamery należy podać strumień RTSP danej kamery IP.

6				×
	-	24	S.E.	
ID: VideoStream5				
Śródło 🔀 Zdarzenia 🔢 Parametry				
Źródło rtsp://192.168.0.102/live/cf00_0				
		_	OK	Voului
				andig

#### 4.5. Kontenery

Kontener to zasobnik obiektów, określający ich sposób rozmieszczenia w obszarze roboczym.

Obiekty wewnątrz obszaru roboczego rozmieszczane są zgodnie z typem wybranego kontenera.

Typ kontenera można zmienić w parametrach obiektu dla tego kontenera. Okno z parametrami otwiera się po dwukrotnym kliknięciu na obiekt kontenera, znajdujący się na pierwszym miejscu listy obiektów.

69			×
ID: Container0			
🜒 Źródło 🏾 🌺 Zdarzenia 🚛 Parametry			
Parametry obiektu			
Typ kontenera Wertykalny Horyzontalny Dowolny Siatkowy			
		OK Anuluj	
#### Istnieją cztery typy dostępnych kontenerów:

1. **Wertykalny** – rozmieszcza wstawiane elementy w sposób pionowy w równych, automatycznie się tworzących sekcjach.



2. **Horyzontalny** – wstawiane elementy rozmieszczane są w poziomych sekcjach.



3. Siatkowy – wstawiane komponenty układane są wg symetrycznej siatki.



4. **Dowolny** – umożliwia dowolny rozkład wstawionych komponentów na całym obszarze kontenera.



#### 4.6. Wstawianie komponentów i tworzenie powiązań z obiektami systemu

Po wybraniu komponentu z listy znajdującej się po prawej stronie i wstawieniu go do kontenera głównego, automatycznie otwiera się okno właściwości dla tego obiektu. W oknie tym znajdują się trzy zakładki (źródło, zdarzenia oraz Parametry), w których należy ustawić odpowiednio:

1. W zakładce źródło należy wskazać obiekt, którego wartość ma być odwzorowana oraz czas odświeżania dla tej wartości, np. jeżeli wstawimy do interfejsu slider, który ma sterować

dimmerem, to w celu wyświetlania na smartfonie aktualnej wartości załączonego oświetlenia, jako źródło musi zostać wskazany sterowany dimmer.

	×
AT KA	
Przypisz komendę 💥	÷
ОК	Anuluj
	Przypisz komendę 💥

 Zdarzenia wykorzystywane są dla obiektów, za pomocą których odbywa się sterowanie, np. przycisk lub slider. W tej zakładce znajdują się zdarzenia odpowiednie dla danego typu obiektów, do których należy przypisać metody sterowanych obiektów.

60				×
ID: ToggleButton2	2			
) Źródło 🚺 Zo	darzenia 👫 Parametry			
Nazwa zdarzenia		Przypisane komendy		Dodaj komendę
ONSWITCHON	CLU->Lampa_salon->SwitchOn(0,0)		Przypisz komendę 💥	÷
ONSWITCHOFF	CLU->Lampa_salon->SwitchOff(0,0)		Przypisz komendę 💥	. <del>(†</del>
			ОК	Anuluj

3. W zakładce Parametry znajdują się dane związane z wyświetlaniem danego obiektu w interfejsie. Użytkownik ma możliwość: zmiany skórki obiektu, ustawienia położenia komponentu na stroni, a także edycji wyświetlanego podpisu obiektu.

6					×
ID: ToggleButton22	enia				
Skórka Lampa_Toggle	٩				
Parametry obiektu					
x	315				
Υ	65				
Text	Lampa wł	]			
Text in not selected st	Lampa wył				
				ОК	Anuluj

**UWAGA!** Jeśli w polu Text wprowadzona zostanie komenda **\$value\$**, to będzie w nim wyświetlana aktualna wartość cechy **Value** obiektu wybranego w zakładce źródło.

Po ukończeniu komponowania interfejsu lub w trakcie jego tworzenia, użytkownik ma możliwość sprawdzania działania oraz wyglądu przygotowanego interfejsu. W tym celu należy uruchomić Symulator UI (druga zakładka na dole strony).

#### 4.7. Wysyłanie interfejsu do urządzenia mobilnego

Chcąc sterować systemem za pomocą urządzenia mobilnego, utworzony interfejs musi zostać wysłany do aplikacji GRENTON HOME MANAGER zainstalowanej na wybranym urządzeniu.

W tym celu należy:

• Wybrać z listy utworzonych interfejsów Visual Buildera ten, który ma zostać wysłany - ikona narzędzia do wysyłania interfejsu znajduje się w menu głównym:



- W urządzeniu mobilnym połączyć się z siecią, w której znajduje się CLU (po wyświetleniu w Object Managerze okna wysyłania);
- W otwartej aplikacji Home Manager wybrać z menu głównego Połącz z OM;
- Podać adres IP Object Managera i wybrać OK:

ок

• Urządzenie mobilne pojawi się w oknie wysyłania, które zostało wyświetlone w programie Object Manager; **UWAGA!** Na liście wyświetlane są urządzenia, na których uruchomiona jest aplikacja GRENTON HOME MANAGER i została w niej włączona opcja Połącz z OM w ustawieniach aplikacji.

• Kliknąć myszką dwukrotnie na jego nazwę lub zaznaczyć i wybrać Wyślij plik:

O				<u></u>			×
Wyś	lij plik interf	fejsu					
Uruch Objec Znale	nom aplikację H st Managera szione urządzer	lome Manager na nia:	a urządzeniu mobilnyn	n oraz wprowadź adres	IP: 19	92.168	.0.5
L.p.	Adres IP	Wersja aplikacji	Rozdzielczość ekranu	Urządzenie			
1.	192.168.0.103	1.1.125	540 x 960	SM-A300FU			
Wyś	lij plik	i					
						Zamk	nij

• W aplikacji mobilnej pojawi się okno przyjmowania interfejsu. Wybrać Zapisz:



- Na ekranie pojawi się pasek stanu przesyłania. Po zakończeniu, na górnej belce programu, wyświetli się informacja o poprawnym zakończeniu przesyłania.
- Po wysłaniu pliku z interfejsem do urządzenia mobilnego, by zdalne sterowanie było możliwe, należy załadować przesłany interfejs.

# 5. Automatyczne tworzenie interfejsu - generator GUI

Funkcja ta umożliwia szybkie stworzenie interfejsu poprzez wybór obiektów, którymi chcemy sterować spośród wszystkich obiektów dostępnych w systemie.

Automatyczne tworzenie interfejsu użytkownika rozpoczynamy od uruchomienia Generatora GUI. Ikona generatora znajduje się w menu obiektów:



#### 5.1. Tworzenie interfejsu z dostępną rozdzielczością

#### A. Konfigurator prosty

Po kliknięciu na wskazaną ikonę otwiera się okno Autogeneratora GUI. Jest to prosty konfigurator, w którym należy wybrać:

- rozdzielczość, z jaką pracuje urządzenie mobilne;
- skórkę określającą wygląd ikon w interfejsie;
- obiekty (z listy obiektów), które mają zostać zawarte w utworzonym interfejsie.

6	×
Autogenerator Gl	
Rozdzielczość ekranu	1440 x 2560 WQHD
Skórka	BasicSkin_Large V
Wybierz obiekty, które ↑ ×280000232_L ↑ ×200000534_C ↑ ×200000534_C ↑ ×200000534_C ↑ ×200000534_C ↑ ×200000534_C ↑ ×200000534_C ↑ ×200000534_C	e mają znaleźć się w interfejsie: EDRGB1 Suwak DOUT1 DOUT2 DOUT3 DOUT4 DIMM1 Suwak
Zaznacz/Odznacz wsz Zaawansowany konfig	Jurator
<u> </u>	OK Anuluj

Po zaznaczeniu interesujących obiektów należy kliknąć ok. W rezultacie na liście obiektów (pod ikoną utworzonego interfejsu) pojawiają się nowo utworzone strony zgodnie z poniższym rysunkiem:

Object Manager/Visual Builder		- a ×
Plik Edycja Narzędzia Pomoc		
**************************************		
C Dom1		
* 2 1 1 4 4		
× G) Object Manager		
✓ +#• CLU_220000541		
V 🖶 Skrypty		
💠 Dadaj skrypt		
x200000534_DOUT1		
x20000334_D0012		
x20000534 DOUT4		
rt x210000904_DIMM1		
14 x240000659_BUTTON1		
x240000659_BUTTON2		
* x24000009_BUTTONS		
14 x240000559 BUTTON5		
14 x240000659_BUTTON6		
r≱ x240000559_BUTTON7		
№ x240000659_BUTTON8		
x24000059_MANELSENSLIGHT1		
x280000232_LEDRGB1		
rev x290000208_DIN1		
r♣ x290000208_DIN2		
N x290000208_DIN3		
w x29000206_DIN4		
r⊷ x290000208_DIN6	Giencon	
Visual Builder		
✓ 2 <sup>th</sup> auto_generated		
Todaj strone		
T Lampy		
丙 Wyjscia		
	I	

W każdej chwill istnieje możliwość zmiany ustawień interfejsu - wystarczy dwukrotnie kliknąć na jego nazwę, a otworzy się okno z dwoma zakładkami: wygląd i Strony.

W zakładce wygląd użytkownik ma możliwość wybrania skórek widocznych w interfejsie. W tym widoku znajduje się również pole *Menu główne*. Po jego zaznaczeniu zostanie utworzone menu, zawierające wszystkie dostępne i zaznaczone strony.

6	×
Nazwa interfejsu: auto	o_generated Nazwa pliku: main
🛃 Wygląd 省 Str	ony
Rozdzielczość ekranu	1440 x 2560 WQHD 🗸
Orientacja	Pionowa      Pozioma
Skórka	BasicSkin_Large V
Menu główne	
	OK Anuluj
Orientacja Skórka Menu główne	Pionowa OPozioma BasicSkin_Large ✓ ✓ OK Anuluj

Zakładka Strony zawiera listę utworzonych stron oraz umożliwia zmianę ich parametrów, takich jak:

- poziom zero określenie, czy strona ma być wyświetlana w menu;
- ikona ikona wyświetlana w menu (domyślnie jest to ikona zgodna z wybraną skórką);
- **tło strony** tło wyświetlanej strony (domyślnie wyświetlane jest tło ze skórki, jednakże użytkownik może zdefiniować własne);
- skaluj tło dopasowanie wybranej rozdzielczości do rozdzielczości urządzenia mobilnego;

- obrót tła zmiana orientacji tła;
- kolejność ustawienie kolejności wyświetlania stron w menu;
- **usuń** oznacza całkowite usunięcie strony z interfejsu.

6									×
								E	
Nazwa interfe	ejsu: auto	o_generated		Nazv	va pliku: mai	n			
📕 Wygląd	🕌 Str	ony							
Nazwa Po	oziom zen	o Ikona		Tło strony	S	kaluj t	o Obrót tła	a Kolejnos	ść Usu
Wyjscia		outs.png	0	1440x2560.jpg	0		50	ተ 🖖	*
Lampy		lamps.png	0	1440x2560.jpg	0		50	↑ 🔱	*
Lampy1		lamps.png	0	1440x2560.jpg	3		5 0	♠ 🔱	*
								🕂 D	odaj
							OK	Anul	uj

Użytkownik ma również możliwość dokonywania zmian w wygenerowanych stronach. Dwukrotne kliknięcie na ikonie strony otworzy arkusz edycji, zawierający dwie zakładki Design oraz Symulator.

Zakładka Design – wyświetla obszar roboczy zawarty w kontenerze oraz umożliwia edycję utworzonej strony.



Zakładka Symulator – daje użytkownikowi możliwość sprawdzenia wyglądu oraz sposobu działania utworzonego interfejsu z ekranu komputera (zanim zostanie wysłane do urządzenia mobilnego).



## B. Konfigurator zaawansowany

Po kliknięciu ikony Generuj GUI w oknie Autogeneratora istnieje możliwość wybrania opcji Zaawansowany konfigurator. Wybór tej opcji spowoduje otwarcie nowego okna, w którym należy wybrać:

- rozdzielczość, z jaką pracuje rządzenie mobilne;
- orientację interfejsu (pionową lub poziomą);
- układ komponentów (siatka lub lista);
- obiekty i cechy (z listy obiektów), które mają zostać zawarte w utworzonym interfejsie;
- wyświetlaną ikonę oraz zdarzenia dla każdego obiektu.

6			100		×	
Autogenerator GUI		J K		C		
Rozdzielczość ekranu: Domyślnie (480 x 640) v x:	480 y: 640	)rientacja interfe ) Pionowa ) Pozioma	jsu: Układ ko Siatka	ompone	ntów:	
- ✓ Kontenery - ✓ CLU_220000541 + ☐ Cechy wbudowane					^	
WY:x280000232_LEDRGB1	Przycisk 2 - stanowy 🗸 🗸	Zdarzenia				
WY:x200000534_DOUT1	Przycisk 2 - stanowy 🗸	Zdarzenia				
WY:x200000534_DOUT2	Przycisk 2 - stanowy 🗸 🗸	Zdarzenia				
WY:x200000534_DOUT3	Przycisk 2 - stanowy 🗸	Zdarzenia				
WY:x200000534_DOUT4	Przycisk 2 - stanowy 🗸 🗸	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON1	Radio ~	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON2	Radio 🗸	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON3	Miernik ~	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON4	Radio 🗸	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON5	Radio 🗸 🗸	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON6	Radio ~	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON7	Radio ~	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON8	Radio ~	Zdarzenia				
WE:x240000659_PANELSENSTEMP1	Radio 🗸	Zdarzenia				
Prosty konfigurator						

Następnie, po ustawieniu wszystkich parametrów i naciśnięciu ok, otwiera się okno utworzonego interfejsu. Okno to, poza polem nazwy utworzonego interfejsu, zawiera dwie zakładki: wygląd i Strony. Ich funkcjonalności są dokładnie takie same, jak w przypadku konfiguratora prostego.

Po ustawieniu wszystkich parametrów w oknie utworzonego interfejsu i kliknięciu OK, na liście obiektów (pod ikoną utworzonego interfejsu) pojawiają się nowo utworzone strony zgodnie z poniższym rysunkiem:



Podobnie jak w przypadku konfiguratora prostego - użytkownik ma możliwość dokonywania zmian w wygenerowanych stronach. Dwukrotne kliknięcie na ikonie strony otworzy arkusz edycji, zawierający dwie zakładki Design oraz Symulator.

# 5.2. Tworzenie interfejsu z własną rozdzielczością

W przypadku konfiguratora zaawansowanego istnieje możliwość stworzenia interfejsu o własnej, wybranej rozdzielczości. W tym celu należy:

- Kliknąć w ikonę Generuj GUI w górnym oknie obiektów;
- Wybrać konfigurator zaawansowany;
- W oknie wyboru rozdzielczości zaznaczyć opcję Dostosuj oraz wprowadzić wymiary interfejsu;
- Wybrać pozostałe parametry interfejsu;
- Zaakceptować wprowadzone ustawienia.

6							×
Autogenerator GUI						C	<u> </u>
Rozdzielczość ekranu:		C	)rientacja inter	fejsu: L	J <mark>kład k</mark> o	mponen	tów:
Dostosuj	× x: 888 y:	999	) Pionowa		Siatka	`	/
Dostosuj Domyślnie (480 x 640) (320 x 480) (480 x 640) (480 x 854) (540 x 954) (540 x 950)	`						^
(576 x 1024)	Przycisk 2 -	stanowy 🗸	Zdarzenia				
(600 x 800) (600 x 1024)	Przycisk 2 -	stanowy 🗸	Zdarzenia				
iPhone 3/4 (640 x 960) iPhone 5/5s/SE (640 x 1136)	Przycisk 2 -	stanowy 🗸	Zdarzenia				
Apple TV 720p (720 x 1280)	Przycisk 2 -	stanowy 🗸	Zdarzenia				
(768 x 976) (750 x 1334)	Przycisk 2 -	stanowy 🗸	Zdarzenia				
iPad (768 x 1024) (800 x 1280)	Radio	~	Zdarzenia				
Apple TV 1080p (1080 x 1920)	Radio	~	Zdarzenia				
(1200 x 1920) iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus (1242 x 2208)	Miernik	~	Zdarzenia				
(1440 x 2560) L G G6 (1440 x 2880)	Radio	~	Zdarzenia				
Samsung Galaxy S8, S8+ (1440 x 2960)	Radio	~	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON6	Radio	~	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON7	Radio	~	Zdarzenia				
WE:x240000659_BUTTON8	Radio	~	Zdarzenia				
WE:x240000659_PANELSENSTEMP	P1 Radio	~	Zdarzenia				J
Prosty konfigurator							Ţ
				ОК		Anulu	ıj

# 5.3. Zmiana orientacji interfejsu z własną rozdzielczością

Korzystając z zaawansowanego konfiguratora zmiana orientacji interfejsu nie odbywa się w oknie Autogeneratora GUI.

6					:
Autogenerator GUI				C	
Rozdzielczość ekranu:           Dostosuj           Domyślnie (480 x 640)           (320 x 480)           (480 x 640)           (480 x 800)           (480 x 840)	888 y: 999	Drientacja interfejsu: ) Pionowa ) Pozioma	Układ ko Siatka	mponentów 、	•
(540 x 960) (576 x 1024) (600 x 800) (600 x 1024) iPhone 3/4 (640 x 960) iPhone 5/5s/SE (640 x 1136) Apple TV 720p (720 x 1280) iPhone 6/6s/7 (750 x 1334) (768 x 976) iPad (768 x 1024) (800 x 1280) Apple TV 1080p (1080 x 1920) (1200 x 1920) iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus (1242 x 2208) (1440 x 2560) LG G6 (1440 x 2880) Semana Column 50 S04 (1440 x 2050)	Przycisk 2 - stanowy       ~         Radio       ~         Miernik       ~         Radio       ~	Zdarzenia Zdarzenia Zdarzenia Zdarzenia Zdarzenia Zdarzenia Zdarzenia Zdarzenia			
Samsung Galaxy S8, S8+ (1440 x 2960)           WE:x240000659_BUTTON6           WE:x240000659_BUTTON7           WE:x240000659_BUTTON8           WE:x240000659_PANELSENSTEMP1	Radio        Radio        Radio        Radio        Radio        Radio	Zdarzenia Zdarzenia Zdarzenia Zdarzenia			~
		ОК		Anuluj	

Chcąc dokonać zmiany orientacji interfejsu z własną rozdzielczością, po jego utworzeniu należy kolejno:

- Kliknąć dwukotnie na jego nazwę;
- Przejść do zakładki Strony;
- Usunąć wszystkie widoczne strony;
- Przejść do zakładki wygląd;
- Wybrać orientację poziomą lub pionową;
- Ponownie przejść do zakładki Strony;
- Dodać strony do interfejsu;
- Zaakceptować zmiany klikając OK;
- Wysłać interfejs do urządzenia mobilnego.

# 6. Konfiguracja wideodomofonu

## 6.1. Podłączenie i konfiguracja wideodomofonu

Konfiguracja wideodomofonu z systemem Grenton jest możliwa dla urządzeń podłączonych do sieci wspólnej (*LAN*) lub korzystających ze zdalnego dostępu do danej sieci, umożliwiających użycie strumienia *rtsp* kamery IP wbudowanej w urządzenie. Do poprawnej konfiguracji wideodomofonu potrzebne są co najmniej dwa konta na serwerze *SIP*.

# Przykładowa konfiguracja została wykonana na domofonie Akuvox R26.

**UWAGA!** Panel Domofon dostępny jest dla Object Managera w wersji 1.2.0.180202 i wyższej.

# A. Podłączenie wideodomofonu

Należy:

- Podłączyć wideodomofon do zasilania;
- Podpiąć wideodomofon przy pomocy kabla sieciowego RJ45 do routera.

## B. Konfiguracja kamery

Panel wideodomofonu w aplikacji Grenton Home Manager wykorzystuje wizualizację kamery wbudowanej w urządzenie - chcąc mieć dostęp do obrazu kamery, należy wystawić odpowiedni port w ustawieniach sieci.

W celu dokonania konfiguracji portu, należy zalogować się do ustawień routera przy pomocy jego adresu IP w przeglądarce internetowej, dokonać odpowiednich zmian, po czym zapisać ustawienia:

- Należy wejść w ustawienia przekierowań <sup>1</sup>;
- Odnaleźć ustawienia portów;
- Ustawić port wyzwalania i przekazywania na **554**<sup>2</sup> oraz protokół wyzwalania i przekazywania na **TCP**;
- Zapisać ustawienia;

**UWAGA!** Należy pamiętać, że w celu umożliwienia zdalnego połączenia aplikacji, konieczne jest ustawienie portu **1234** w protokole **UDP**.

• Na koniec należy przejść do listy aktualnie podłączonych urządzeń do sieci i zapisać adres IP wideodomofonu – będzie on potrzebny przy konfiguracji serwera *SIP*.

## C. Konfiguracja SIP:

- Do stworzenia konfiguracji wideodomofonu potrzeba co najmniej dwa konta SIP;
- Przy pomocy przeglądarki należy zalogować się do wideodomofonu <sup>3</sup>;
- Konieczne jest odszukanie ustawień konta SIP<sup>4</sup>;
- Następnie należy wybrać jedno z dostępnych kont (np. Konto\_1) i ustawić jego stan na aktywowany (enabled);
- W kolejnym kroku należy ustawić numer/nazwę konta SIP oraz jego hasło;
- Później konieczne jest wprowadzenie ustawień serwera SIP (Server IP, Port, Registration Period) – ustawienia te powinny się pojawić przy zakładaniu kont;
- Następnie należy odnaleźć ustawienia kodeków wykorzystywanych w działaniu i aktywować kodeki typu *PCMU*;
- Na końcu konieczne jest odnalezienie ustawień Intercomu, gdzie należy skonfigurować numer/nazwę klienta, na który ma dzwonić wideodomofon (drugie założone konto *SIP*) i ustawić (jeśli istnieje taka możliwość) zachowanie urządzenia w momencie nieodebrania połączenia.

**UWAGA!** Jeśli przy ustawianiu Intercomu, konieczny jest wybór jednego konta z kilku konfigurowanych, należy wybrać wcześniej wybrane - w przykładzie **Konto\_1**!

#### 6.2. Stworzenie i konfiguracja interfejsu aplikacji

A. Dodawanie wieodomofonu do interfejsu aplikacji w programie Object Manager

W celu dodania wideodomofonu do interfejsu należy:

• Z menu głównego kliknąć przycisk Dodaj interfejs:



- Skonfigurować ustawienia interfejsu wybrać: rozdzielczość, nazwę, skórkę, dodać przynajmniej jedną stronę;
- Do utworzonej strony z palety komponentów dodać przycisk *Domofon*:

# Domofon

- W oknie, które otworzy się po dodaniu przycisku, ustawić parametry wideodomofonu:
  - Źródło strumień *rtsp* odnaleziony w ustawieniach wideodomofonu lub jego dokumentacji;
  - **Adres IP** adres IP wideodomofonu (zapisany wcześniej przy dokonywaniu jego konfiguracji);
  - Konto numer/nazwa konta SIP wprowadzonego jako pierwsze w ustawieniach wideodomofonu – konto, z którego będą wykonywane połączenia (wybrane w punkcie 3 rozdziału "Podłączenie i konfiguracja wideodomofonu"):

G			×
	1		
ID: Intercom2			
🜖 Źródło 🄀 Zdarzenia 📳 Parametry		 	
Źródło(Stream)			
Adres IP			
Konto			
		ОК	Anuluj

- Przejść do zakładki Zdarzenia:
  - Do zdarzenia <u>OnDoorClick</u> przypisać metodę, która ma być wywoływana po naciśnięciu przycisku otwierania furtki w panelu domofonu w aplikacji Home Manager;
  - Zdarzenie OnGateClick powiązać z metodą, która ma być wywoływana po naciśnięciu przycisku otwierania bramy wjazdowej w panelu domofonu w aplikacji Home Manager;
  - Do zdarzenia OnDoorBell przypisać metodę lub skrypt, które mają być wykonywane w momencie wykonania połączenia – w chwili naciśnięcia dzwonka na domofonie:

6		×
ID: Intercom2		
Nazwa zdarzenia ONDOORCLICK	Przypisane komendy	Dodaj komendę
ONGATECLICK		÷
ONDOORBELL		
		OK Anuluj

- Kliknąć OK;
- Wysłać interfejs na urządzenie mobilne patrz pkt VIII.4.7.

B. Konfiguracja aplikacji Home Manager

W celu przeprowadzenia konfiguracji należy:

- Otworzyć aplikację Home Manager;
- Z menu głównego wybrać Ustawienia (piktogram koła zębatego);
- Z sekcji Domofon wybrać Konfiguracja SIP<sup>5</sup>;
- W ustawieniach podać:
  - Adres serwera adres IP serwera SIP, na którym zostały założone konta;
  - Nazwę użytkownika numer/nazwę konta SIP, na które będą wykonywane połączenia – podanego w ustawieniach domofonu, jako konto docelowe do odbierania połączeń (wybrane w punkcie 3 rozdziału "Podłączenie i konfiguracja wideodomofonu");
  - **Hasło** hasło do powyższego konta *SIP*, na które będą wykonywane połączania z domofonu:

	Nazv	va użytk	ownika	
20031				
		Hasid		
ZAP	152		ANU	.03

- Zatwierdzić wprowadzone ustawienia przyciskiem Zapisz;
- Poprawnie przeprowadzona konfiguracja spowoduje, że na ekranie urządzenia mobilnego w jego pasku powiadomień pojawi się informacja o połączeniu z serwerem *SIP*;
- Wyjść z ustawień aplikacji.

## 6.3. Wykonanie połączenia z domofonu

- 1. Na domofonie nacisnąć przycisk dzwonienia.
- 2. Niezależnie od tego czy aplikacja Home Manager w urządzeniu mobilnym jest otwarta, zostanie nawiązane połączenie na ekranie pojawi się panel wideodomofonu.
- 3. Przycisk po lewej stronie u góry służy do odbierania połączenia dopóki nie zostanie użyty rozmówca nic nie usłyszy, a domofon ciągle będzie dzwonił.
- Z pozycji panelu wideodomofonu można wyzwolić zdarzenie OnDoorClick oraz OnGateClick, które zadziałają w zależności od ustawienia dokonanego w programie Object Manager.
- 5. W panelu domofonu znajduje się również przycisk, służący do załączania/wyłączania trybu głośnomówiącego.

## DOMOFON



# 7. Obsługa obrazu z kamer

Aplikacja Home Manager umożliwia dokonywanie podglądu obrazu z kamer IP w dowolnym interfejsie. Nie ma ograniczeń w liczbie obsługiwanych kamer, jednakże obraz z nich będzie wyświetlany pojedynczo.

**UWAGA!** Aplikacja Home Manager poprawnie wyświetla obrazy z kamer obsługujących protokół RTSP oraz kodek H.264 w strumieniu MPEG.

## A. Dodawanie komponentu Kamera

Chcąc dodać do interfejsu obraz z kamery, należy przeciągnąć do obszaru roboczego komponent *Kamera* dostępny na liście obiektów:



Następnie - jako źródło dla dodanego obiektu, konieczne jest wpisanie adresu kamery, której obraz ma być wyświetlany. Dodawana kamera musi zostać uprzednio skonfigurowana w taki sposób, aby możliwe było otworzenie podglądu z niej za pośrednictwem protokołu RTSP.

6			$\times$
ID: Camera2			
🔊 Źródło 💽 Zdarzenia 📳 Parametry			
Źródło rtsp://192.168.1.116:554/axis-media/media.amp			
		ОК	Anuluj

Po wysłaniu utworzonego interfejsu, obraz z kamery zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia mobilnego po naciśnięciu wstawionego obiektu.

## B. Dodanie panelu Kamera

Istnieje możliwość dodania do interfejsu obrazu z kamery przy pomocy panelu *Kamera*. W tym celu należy przeciągnąć go na pustą stronę interfejsu.

Następnie - jako źródło dla dodanego obiektu, konieczne jest wpisanie adresu kamery, której obraz ma być wyświetlany. Dodawana kamera musi zostać uprzednio skonfigurowana w taki sposób, aby możliwe było otworzenie podglądu z niej za pośrednictwem protokołu RTSP.

6	×
ID: VideoStream2	
Žródło Zdarzenia III Parametry	
Źródło rtsp://192.168.1.116:554/axis-media/media.amp	
OK Anuluj	

Po wysłaniu utworzonego interfejsu, obraz z kamery zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia mobilnego po naciśnięciu strony z dodanym panelem *Kamera*.

# 8. Zdalny dostęp aplikacji mobilnej do systemu

System Grenton daje możliwość swobodnego sterowania domem z każdego miejsca na świecie. Siedząc w pracy, czy będąc w podróży służbowej, możemy bez problemu kontrolować stan naszej inwestycji i zarządzać jego funkcjami w bardzo prosty sposób.

By zdalny dostęp do systemu Grenton był możliwy, powinien spełniać następujące wymagania:

- system Grenton musi być w pełni skonfigurowany;
- utworzone interfejsy aplikacji mobilnej muszą być przesłane do urządzeń mobilnych, z których realizowany ma być zdalny dostęp;
- dostawca usług internetowych musi zapewnić dostęp do stałego, zewnętrznego adresu IP;
- router/punkt dostępu musi mieć możliwość przekierowania portów.

#### 8.1. Konfiguracja systemu

Instrukcja została przygotowana dla układu, w którym jednostka centralna połączona jest do routera widocznego przez zewnętrzny, stały adres IP.



Przed przystąpieniem do konfiguracji zdalnego dostępu należy:

- upewnić się, czy jednostka centralna została połączona do routera sieci lokalnej oraz czy adres jednostki centralnej został nadany z puli adresów tego routera;
- sprawdzić adres jednostki centralnej nadanej przez router sieci lokalnej (w tym celu kliknąć dwukrotnie na ikonę jednostki centralnej);
- w nowo otwartym oknie odczytać informacje z zaznaczonego poniżej pola:

6					×
CLU					
Nazwa: CLU		ID:	220000245		
IP: 192.168.1.2		FW:	405		
Sterowanie 🔀 Zdarze	enia 😭 Cechy wbudowane 🛛	Cechy użytkownika	1		
Metoda	Nazwa parametru		Wartość		Wywołaj
AddToLog	Log	string			$\triangleright$
ClearLog					$\triangleright$
SetDateTime	UnixTimestamp	13:21:26 25-01-2018			$\triangleright$
StartZWaveDiscovery	Time	number	r		$\triangleright$
StopZWaveDiscovery					$\triangleright$
ClearNetwork					$\triangleright$
				ОК	Anuluj

Dla analizowanego przypadku adres jednostki centralnej to: *192.168.1.2*. Adres ten będzie wykorzystywany do wykonania przekierowania portów.

## 8.2. Ustawienie przekierowania portów w routerze sieci lokalnej

**UWAGA!** Ustawienia przekierowania portów dla każdego routera mogą się różnić! Poniżej przedstawiona została ogólna procedura postępowania.

W celu ustawienia przekierowania portów konieczne jest:

- wejście do ustawień routera sieci lokalnej by tego dokonać, wymagane jest podłączenie do sieci lokalnej, w której znajduje się jednostka centralna;
- otwarcie przeglądarki internetowej i wpisanie w polu adresu, adresu IP routera sieci lokalnej (w celu wejścia do jego ustawień) - domyślny adres znajduje się najczęściej na jego spodzie;
- zalogowanie się przy pomocy danych logowania domyślny login i hasło znajdują się najczęściej w formie naklejki na spodzie routera sieci lokalnej (domyślne dane routera można również znaleźć w dedykowanych narzędziach internetowych);

**UWAGA** Jeżeli wprowadzony adres IP lub dane logowania są nieprawidłowe, oznacza to, że zostały one zmienione przez administratora sieci. W celu uzyskania dostępu do ustawień routera należy się z nim skontaktować.

- odszukanie w ustawieniach routera pozycji dotyczącej przekierowania portów (*Port Forwarding* lub podobne);
- wykonanie przekierowania zewnętrznego portu 1234 na wewnętrzny port 1234 lokalnego adresu jednostki centralnej z wykorzystaniem protokołu UDP - przykładowa konfiguracja została zamieszczona poniżej:

Tomato (ersion 1.28 by shibby						Ope	enLinksys
Status	Port Fo	orwarding					WL500gP
Overview			End Banda			Descentation.	
Device List	On Proto	Src Address	1234	Int Port 1234	192 168 1 2	CLU1	A
Web Usage	ПСР	•					
Logs							bbA
Bandwidth			1 1 10		5		
Real-Time	Src Ad     Ext Po	orts - The ports to be t	forward only if from forwarded, as see	this address n from the V	VAN. Ex: "2345", '	"200,300", "200-300,400".	4", "me.example.com".
Last 24 Hours	Int Person	ort (optional) - The des	stination port insid	le the LAN. I	f blank, the destine	nation port is the same as E	xt Ports. Only one port per
Daily	Int Ac	ddress - The destination	on address inside t	the LAN.			
Weekly							
Monthly							
IP Traffic							
Tools							
Basic							
Advanced							
Port Forwarding							
Basic							
Basic IPv6							
DMZ							
Triggered							
UPnP/NAT-PMP							
Access Restriction							
QoS							
Bandwidth Limiter							
USB and NAS							
VPN Tunneling							
Administration							
About							
Rehoot							
Shutdown							
Logout							
Logoal							
							Save Cancel

• zapisanie ustawień routera - w niektórych przypadkach konieczne może być zrestartowanie urządzenia.

**UWAGA!** Należy się upewnić, czy komunikacja z zewnątrz nie jest blokowana przez wewnętrzne ustawienia routera.

## 8.3. Konfiguracja aplikacji mobilnej Home Manager

Przy tworzeniu konfiguracji należy kolejno:

- uruchomić aplikację mobilną Home Manager;
- upewnić się, że do aplikacji mobilnej wgrany został interfejs, za pomocą którego realizowana będzie funkcjonalność zdalnego dostępu;
- przejść do ekranu głównego aplikacji mobilnej i wejść do *Ustawień* (klikając w ikonę koła zębatego znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu):



• w ustawieniach kliknąć w pozycję Zdalny dostęp, Ustawienia zewnętrznego adresu IP dla CLU:

# Ogólne

Wyłącz wygaszanie ekranu Podczas pracy programu ekran nie zostanie zablokowany. Zdalny dostęp Zdalny dostęp Ustawienia zewnętrznego adresu IP dla CLU. **Bluetooth LowEnergy** Informacje Adres IP 10.122.251.196 Rozdzielczość ekranu 1080 x 1920

- z listy dostępnych interfejsów wybrać ten, dla którego ma zostać skonfigurowany zdalny dostęp;
- następnie wyświetli się okno z aktualną konfiguracją sieciową systemu z informacjami o adresie:
  - lokalnym (lokalny adres IP jednostki centralnej);
  - zdalnym (zewnętrzny adres IP sieci, do której podłączona jest jednostka centralna wraz z numerem portu, który został jej przypisany):



**UWAGA!** Jeżeli podany adres zdalny różni się od rzeczywistego zewnętrznego adresu IP, należy dokonać zmiany klikając w okno adresu. W nowo otwartym oknie konieczne jest dokonanie zmian zgodnie z rzeczywistym adresem IP urządzenia. W celu zaakceptowania zmian należy nacisnąć *OK*.

Adr	es lokalny:	192.168.1.2
Adr	es zdalny:	79.189.67.44:1234
	Lloto	wienie odrocu zdelnogo
	Usta	iwienia adresu zdainego
	IP	79.189.67.44
	Port	1234
	Port	1234
	Port	1234 ANULUJ OK
	Port	ANULUJ OK

# 9.4. Uruchomienie zdalnego dostępu

Aplikacja mobilna Grenton Home Manager automatycznie przełącza się z komunikacji lokalnej na komunikację zdalną. Aby zdalny dostęp był możliwy, urządzenie mobilne musi spełniać następujące warunki:

- zdalny dostęp musi być poprawnie skonfigurowany;
- urządzenie musi być podłączone do sieci internetowej innej niż lokalna (inna niż ta, do której podłączony jest system) lub musi mieć włączone dane sieci komórkowej (*internet w telefonie*).

W celu uruchomienia zdalnej komunikacji z systemem należy otworzyć interfejs, dla którego wykonywana była konfiguracja zdalnego dostępu poprzez wybranie go z listy interfejsów:



Jeśli dany interfejs był ustawiony jako domyślny należy kliknąć przycisk:



W pierwszej kolejności aplikacja Home Manager podejmie próbę nawiązania połączenia poprzez sieć lokalną. W momencie wykrycia braku takiej możliwości nastąpi przełączenie na komunikacje zdalną.

# IX. Obiekty CLU

# 1. Timery

Timery są wirtualnymi obiektami tworzonymi w ramach danego CLU. Object Manager umożliwia utworzenie maksymalnie 64 timerów. Timery mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wywołanie metody po określonym czasie lub też jej cykliczne wywoływanie.

Sam timer jest również obiektem w OM i tak jak każdy inny obiekt posiada: swoje cechy, metody i zdarzenia oraz wartości początkowe. Timer może pracować w dwóch trybach:

- Countdown Po wystartowaniu, odlicza ustalony czas. Po zakończeniu odliczania uruchamiana jest metoda powiązana ze zdarzeniem OnTimer, a timer zatrzymuje się i nie odlicza, aż do następnego uruchomienia metodą start.
- Interval Timer cykliczny po starcie zaczyna odliczać ustawiony czas. Po jego upłynięciu timer wywołuje metodę powiązaną ze zdarzeniem OnTimer, a sam timer ponownie zaczyna odliczać zadany czas. Sytuacja powtarza się, aż do momentu zatrzymania metodą stop.

## A. Tworzenie timerów

W celu utworzenia timera w danym CLU należy zaznaczyć to, w którym ma się pojawić, a następnie wybrać z menu górnego ikonę Dodaj obiekt CLU.



Po kliknięciu ikony pojawia się okno wyboru z listą dostępnych obiektów, na której należy odszukać i wybrać obiekt Timer. Po zaznaczeniu, wciśnięciu OK, konieczne jest nadanie nazwy nowemu timerowi. Następnie należy ustawić czas timera [wartość podawana jest w ms] oraz wybrać tryb pracy [*Countdown* lub *Interval*]. Ustawiony czas będzie jednocześnie czasem w warunkach początkowych. Utworzony timer pojawi się na liście obiektów zaznaczonego CLU.

Utworzony timer również jest obiektem CLU i dlatego podobnie jak inne, fizyczne obiekty, jest obsługiwany przez konfigurator obiektów - <u>patrz pkt VIII.4.1.</u>.

#### B. Parametry konfiguracyjne obiektu Timer

#### CECHY

Nazwa	Opis
Time	Zliczany czas (w ms)
Mode	Tryb pracy timera: 0 – zliczenie w dół (countdown), 1 – cykliczny (interval)
State	Aktualny stan pracy timera: 0 – zatrzymany (stopped), 1 – liczy (counting), 2 – pauza (paused)
Value	Czas jaki pozostał do wyzwolenia zdarzenia OnTimer (w ms)

#### METODY

Nazwa	Opis
SetTime	Ustawia czas timera (w ms)
SetMode	Ustawia tryb pracy
Start	Uruchamia timer
Stop	Zatrzymuje timer
Pause	Pauza timera

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnTimer	Zdarzenie wywoływane przy zliczeniu timera
OnStart	Zdarzenie wywoływane przy uruchomieniu timera
OnStop	Zdarzenie wywoływane przy zatrzymaniu timera
OnPause	Zdarzenie wywoływane przy pauzie timera

# 2. Kalendarz

Kalendarze, podobnie jak timery, są wirtualnymi obiektami tworzonymi przez użytkownika w CLU. Możliwe jest utworzenie maksymalnie 64 kalendarzy na jednym CLU. Jeden kalendarz utworzony na CLU to jedna reguła wykonywana w określonym dniu i godzinie lub generowana cyklicznie w wybrane dni, miesiące czy godziny (z dokładnością co do jednej minuty). Reguły można tworzyć przy pomocy interfejsu graficznego lub też używając składni zgodnej z regułami CRON systemu LINUX.

## A. Tworzenie kalendarza

Chcąc utworzyć kalendarz należy zaznaczyć CLU, w ramach którego ma się znaleźć, a następnie z menu górnego uruchomić Dodaj obiekt CLU.



W otwartym oknie wybrać Calendar. Po wciśnięciu OK, wpisać nazwę dla tworzonego kalendarza. Object Manager wyświetli okno właściwości utworzonego obiektu.

**UWAGA!** Kalendarz po utworzeniu i wysłaniu konfiguracji do CLU automatycznie staje się aktywny – aby zatrzymać pracę kalendarza należy wywołać metodę **STOP**.

## B. Właściwości kalendarza

Okno właściwości kalendarza zawiera cztery zakładki:

6			×
CLU->kalendar	2	HI WA	
Nazwa: kalendarz		Typ: Calendar	
🤗 Sterowanie 🔖	Zdarzenia 襘 Cechy wbudowane	📚 Reguła	
Metoda	Nazwa parametru	Wartość	Wywołaj
Start			
Stop			
SetRule	Rule	string	
CancelNext	count	number	
		ОК	Anuluj

- Sterowanie zawiera metody kalendarza;
- Zdarzenia zawiera zdarzenia kalendarza;
- Cechy wbudowane zawiera listę cech kalendarza;
- **Reguła** zawiera interfejs umożliwiający w prosty sposób formułowanie reguł.

#### C. Reguły kalendarza

Wpisywanie reguł dla kalendarza może odbywać się na dwa sposoby:

- za pomocą interfejsu graficznego w zakładce Reguła;
- poprzez wpisanie reguły CRON z wykorzystaniem metody SetRule w zakładce sterowanie lub Rule jako cechy wbudowanej.

## D. Tworzenie reguły kalendarza za pomocą interfejsu graficznego

W zakładce Reguła znajduje się graficzny interfejs, za pomocą którego użytkownik może w prosty sposób ustawić parametry reguły dla kalendarza.

**UWAGA!** Po wpisaniu parametrów reguły za pomocą interfejsu graficznego, wartość Rule w Cechach wbudowanych wypełniana jest automatycznie zgodnie z zaznaczonymi kryteriami.

•		×	
CLU->kalendarz			
Nazwa: kalendarz	Тур: (	Calendar	
🥐 Sterowanie 🏾 隆 Zdarzenia 😭 Cech	ny wbudowane  📚 Regu	Jła	
Czas: * : *			
Kryteria:			
Miesiąc Dzień miesiąca	Dzień tygodnia	Dni parzyste/nieparzyste	
Styczeń	Niedziela	Dni parzyste	
Luty	Poniedziałek	🔿 Dni nieparzyste	
Marzec	Wtorek		
Kwiecień	Środa		
Maj	Czwartek		
Czerwiec	Piątek		
Lipiec	Sobota		
Sierpień			
Wrzesień			
Październik			
Listopad			
Grudzień			
		OK Anuluj	

Znajdują się tam dwie sekcje, w których użytkownik wybiera parametry dla reguły:

- **czas** zawiera dwa pola: pierwsze, w którym wpisywana jest godzina (lub zakres godzin), druga oznacza minutę (lub zakres minut). Wartości w tych polach należy wpisywać zgodnie regułą CRON;
- **kryteria** zawiera pozostałe parametry dla reguły. Użytkownik dokonuje wyboru poprzez postawienie znacznika przy odpowiednim polu.

# E. Tworzenie reguły kalendarza zgodnie z formatem CRON

Reguły kalendarza tworzy się poprzez wpisanie reguły w *Cechach wbudowanych* utworzonego kalendarza - w polu Rule lub poprzez metodę SetRule. Szczegółowe informacje na temat sposobu tworzenia reguł w formacie CRON można znaleźć w dokumentacji kalendarza CRON.

F. Parametry konfiguracyjne obiektu Kalendarz

CECHY

Nazwa	Opis
Rule	Reguła kalendarza w formacie CRON lub ERROR w przypadku wprowadzenia błędnej reguły
SinceLastRun	Czas (w minutach) od ostatniego spełnienia warunku reguły
ToNextRun	Czas (w minutach) do następnego wywołania akcji kalendarza
State	Stan działania kalendarza: 1 (kalendarz aktywny) lub 0 (nieaktywny)

## METODY

Nazwa	Opis
Start	Przełączenie w stan aktywny (State =1)
Stop	Przełączenie w stan zatrzymania ( state =0)
SetRule	Ustawienie reguły kalendarza
CancelNext	Anulowanie wywołania wskazanej liczby najbliższych akcji kalendarza

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnCalendar	Zdarzenie generowane w momencie wywołania akcji kalendarza
OnStart	Zdarzenie generowane w momencie wznowienia pracy kalendarza
OnStop	Zdarzenie generowane w momencie zablokowania pracy kalendarza
OnCancel	Zdarzenie generowane w momencie anulowania najbliższych akcji kalendarza

# 3. Harmonogram

Harmonogram jest obiektem wirtualnym służącym do ustawiania wartości dowolnej cechy w rozkładzie tygodniowym. Wartości te ustawiane są przy pomocy interfejsu graficznego dla każdego dnia i każdej godziny z rozdzielczością 15-minutową, 30-minutową lub godzinną.

W jednym CLU, można utworzyć do 64 harmonogramów.

**UWAGA!** Po utworzeniu harmonogramu (po wysłaniu nowej konfiguracji do CLU) staje się on automatycznie aktywny. Chcąc zatrzymać pracę harmonogramu, należy wywołać metodę **STOP**.

W celu utworzenia harmonogramu należy zaznaczyć CLU, w ramach którego ma zostać umieszczony, a następnie z menu górnego uruchomić Dodaj obiekt CLU.



W otwartym oknie wyboru konieczne jest odszukanie i wybranie obiektu Scheduler. Po wpisaniu nazwy, na ekranie otworzy się okno właściwości harmonogramu.

W oknie tym znajdują się cztery zakładki:

- Sterowanie zawiera metody harmonogramu;
- Zdarzenia zawiera zdarzenia harmonogramu;
- Cechy wbudowane zawiera listę cech harmonogramu;
- **Harmonogram** zawiera interfejs graficzny umożliwiający proste formułowanie wartości dla całego zakresu harmonogramu.

#### B. Formułowanie wartości dla harmonogramu

W zakładce *Harmonogram* (w oknie właściwości) znajduje się interfejs graficzny, dzięki któremu istnieje możliwość zdefiniowania wartości dla wybranego wyjścia.



Harmonogram pozwala na ustawienie wartości dla 7 dni (w zakresie jednego tygodnia) z rozdzielczością 15-minutową. Można ustawić wartości dla każdego dnia z osobna lub kilku dni jednocześnie. Dzień, dla którego aktualnie wpisywane są wartości, wyróżniony jest czarnym znacznikiem z lewej strony nazwy. Przełączenie na inny dzień następuje po kliknięciu na jego nazwę.

W celu jednoczesnego wprowadzania wartości dla kilku dni, należy kliknąć znaczniki przy nazwach, dla których wartości będą ustawiane. Wartości można ustawiać bezpośrednio na wykresie posługując się myszką lub wpisywać ręcznie w oknie wartości, które otwiera się po kliknięciu na wybraną godzinę.

<b>Jstaw wartości</b> :00 - 9:14 0.95 :15 - 9:29 0.93 :30 - 9:44 0.90 :45 - 9:59 0.89	6	×
:00 - 9:14     0.95       :15 - 9:29     0.93       :30 - 9:44     0.90       :45 - 9:59     0.89	Ustaw wa	rtości
:15 - 9:29       0.93         :30 - 9:44       0.90         :45 - 9:59       0.89	9:00 - 9:14	0.95
:30 - 9:44 0.90 :45 - 9:59 0.89	9:15 - 9:29	0.93
:45 - 9:59 0.89	9:30 - 9:44	0.90
	9:45 - 9:59	0.89
	9:30 - 9:44 9:45 - 9:59	0.90
	OK	Δουμιί

C. Ustawianie wartości wyjścia za pomocą harmonogramu

Zmiana wartości w ustawionym harmonogramie wywołuje zdarzenie OnHarmonogram.

By wartości ustawione w harmonogramie zostały przepisane do wartości wybranego wyjścia, do zdarzenia OnHarmonogram trzeba dodać metodę setvalue dla wybranego wyjścia, a jako parametr tej metody należy wybrać Harmonogram.

6		×
Parametry	Ogrzewanie->Value)	SI VAL
<ul> <li>* *CLU</li> <li>*Grzejnik</li> <li>*kalendarz</li> <li>Lampa_sało</li> <li>Lampa_sałon</li> <li>*Ogrzewanie</li> <li>*180000478_DIN1</li> <li>*180000478_DIN2</li> <li>*180000478_DIN2</li> <li>*180000478_DIN3</li> <li>*180000478_DIN5</li> <li>*180000478_DIN5</li> <li>*180000478_DIN5</li> <li>*180000478_DIN6</li> <li>*180000478_DIN7</li> <li>*180000478_DIN7</li> <li>*180000478_DIN8</li> <li>*200000534_DOUT3</li> <li>*240000659_BUTTON1</li> <li>*240000659_BUTTON1</li> <li>*240000659_BUTTON2</li> <li>*240000659_BUTTON3</li> <li>*240000659_BUTTON4</li> <li>*240000659_BUTTON5</li> <li>*240000659_BUTTON5</li> <li>*240000659_BUTTON5</li> <li>*240000659_BUTTON5</li> <li>*240000659_BUTTON8</li> <li>*280000232_LEDRGB1</li> </ul>	<ul> <li>Retody</li> <li>SetValue(Value)</li> <li>Switch(Time)</li> <li>SwitchOn(Time)</li> <li>SwitchOff(Time)</li> </ul>	Parametry Value: ● Harmonogram:CLU->Ogrzewanie->Value ○ Off ○ On
		OK Anuluj

Co 15 minut wartość (value) dla tego wyjścia będzie ustawiana zgodnie z wartością zapisaną w harmonogramie.

**UWAGA!** Należy pamiętać, aby zakres wartości ustawionych w harmonogramie odpowiadał zakresowi, w jakim wybrane wyjście może być sterowane. Zakres wartości harmonogramu można zmienić metodami SetMax i SetMin oraz poprzez zmianę cechy wbudowanych Min i Max.

#### D. Parametry konfiguracyjne obiektu Harmonogram

#### CECHY

Nazwa	Opis
Data	Ciąg znaków definiujący harmonogram zmian wartości
State	Stan działania harmonogramu: 1 (harmonogram aktywny) lub 0 (nieaktywny)
Value	Wartość wyjściowa, zmieniana co 15 minut zgodnie z rozkładem
Min	Minimalna wartość dla ustawiania zakresu wartości interfejsu graficznego
Max	Maksymalna wartość dla ustawiania zakresu wartości interfejsu graficznego

METODY
Nazwa	Opis
Start	Przełączenie w stan aktywny ( State =1)
Stop	Przełączenie w stan zatrzymania ( State =0)
SetData	Ustawienie tygodniowego harmonogramu

### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnHarmonogram	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany wartości cechy Value
OnStart	Zdarzenie wywoływane przy wznowieniu pracy
OnStop	Zdarzenie wywoływane przy zatrzymaniu pracy

# 4. Regulator PID

CLU umożliwia utworzenie do 64 regulatorów PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkujących) służących do utrzymywania zadanej wartości wyjściowej na stałym poziomie w zależności od wartości wejściowej.

Najpopularniejszym sposobem wykorzystania regulatora PID jest regulacja temperatury na podstawie informacji odczytywanej z czujnika temperatury.

**UWAGA!** Regulator PID pracujący w trybie *AUTO* po rozpoczęciu pracy (po pierwszym uruchomieniu lub po resecie CLU) przeprowadza procedurę kalibracji obiektu, podczas której temperatura sterowanego obiektu może zostać podniesiona od kilku do kilkunastu procent powyżej temperatury zadanej. W związku z tym - nie zaleca się stosowania regulatorów PID dla obiektów o dużej bezwładności cieplnej, np. do ogrzewania lub kontrolowania temp. wody w akwariach.

### A. Tworzenie regulatora

W celu utworzenia regulatora PID należy zaznaczyć CLU, w ramach którego ma się znaleźć, a następnie z menu górnego uruchomić Dodaj obiekt CLU.



W otwartym oknie konieczne jest odnalezienie i zaznaczenie obiektu PIDcontroler, a następnie nadanie mu nazwy. Na ekranie pojawi się okno właściwości nowo utworzonego regulatora, w którym znajdują się trzy zakładki:

- Sterowanie zawiera metody regulatora;
- Zdarzenia zawiera zdarzenia regulatora;
- **Cechy wbudowane** zawiera listę cech regulatora.

#### B. Sterowanie za pomocą regulatora

Sterowanie wartościami wyjściowymi z wykorzystaniem regulatora będzie możliwe, gdy zostanie poprawnie powiązany z obiektami wejściowym i wyjściowym. W tym celu kolejno:

• Do metody Source przypisać wartość źródłową, np. cechę Value czujnika temperatury (w czujniku temperatury do zdarzenia onchange należy wybrać regulator PID, a do metody source, jako parametr, przypisać wartość z czujnika temperatury).



• Należy powiązać moduł wyjściowy z odpowiednimi zdarzeniami obiektu PID.

By tego dokonać, do zdarzeń onouton i onoutoff przypisać metody sterujące dla obiektu.

W przypadku sterowania temperaturą, należy do zdarzenia **onouton** w regulatorze przypisać metodę **switchon** wyjścia, z którego sterowane jest źródło ciepła (do którego podpięty jest grzejnik, piec, zawór sterujący grzejnikiem), natomiast do zdarzenia **onoutoff** należy przypisać metodę **switchoff** tego wyjścia.

69				×
CLU->PID			47 4	
Nazwa: PID		Тур:	PIDcontroller	
🌮 Sterowanie [	≽ Zdarzenia   🌪 Cechy wbudowane			
Nazwa zdarzenia OnChange	Przypisane	komendy		Dodaj komendę
OnStart				÷
OnStop				÷
OnOutOn	CLU->Grzejnik->SwitchOn(0)		Przypisz komendę 🕽	<del>د</del> ب <del>ا</del>
OnOutOff	CLU->Grzejnik->SwitchOff(0)		Przypisz komendę 👌	K 🕂
			ОК	Anuluj

Alternatywnie - jeśli interfejs modułu wyjściowego na to pozwala, można wykorzystać jedynie zdarzenie **OnChange**.

By to zrobić, należy do zdarzenia onchange w regulatorze przypisać metodę SetValue (Value) wyjścia sterującego źródłem ciepła (dane wyjście musi posiadać taką metodę), a następnie jako parametr wskazać cechę Controlout regulatora PID.

6		×
Parametry		
CLU->Grzejnik->SetValue(CL	U->PID->ControlOut)	
<ul> <li>CLU</li> <li>Grzejnik</li> <li>Grzejnik2</li> <li>Kalendarz</li> <li>Lampa_kuchnia</li> <li>Ogrzewanie</li> <li>PID</li> <li>x180000478_DIN1</li> <li>x180000478_DIN2</li> <li>x180000478_DIN3</li> <li>x180000478_DIN3</li> <li>x180000478_DIN5</li> <li>x180000478_DIN5</li> <li>x180000478_DIN5</li> <li>x180000478_DIN6</li> <li>x180000478_DIN8</li> <li>x200000534_DOUT3</li> <li>x200000534_DOUT3</li> <li>x240000659_BUTTON1</li> <li>x240000659_BUTTON2</li> <li>x240000659_BUTTON3</li> <li>x240000659_BUTTON5</li> <li>x240000659_BUTTON5</li> <li>x240000659_BUTTON6</li> <li>x240000659_BUTTON8</li> <li>x240000659_BUTTON8</li> <li>x240000659_BUTTON8</li> </ul>	<ul> <li>Metody</li> <li>SetValue(Value)</li> <li>SetRampTime(RampTime)</li> <li>SetMinValue(Value)</li> <li>SetMaxValue(Value)</li> <li>Switch(Time,Ramp)</li> <li>SwitchOff(Time,Ramp)</li> <li>SwitchOff(Time,Ramp)</li> <li>Hold(Ramp)</li> </ul>	Parametry Value: Wartość CLU->PID->ControlOut
		OK Anuluj

W takiej konfiguracji, gdy wartość wyjścia sterującego w regulatorze ulegnie zmianie, zostanie ona przepisana do wartości wyjścia.

#### C. Tryby pracy

Regulator ma dwa możliwe tryby pracy:

- **Sterowanie automatyczne (**Auto **)** Sterowanie w tym trybie oparte jest na algorytmie automatycznego strojenia, w którym wszystkie istotne parametry dostrajane są automatycznie na podstawie odczytywanych danych.
- **Sterowanie ręczne (Normal )** Użytkownik w tym trybie ma możliwość ustawienia wszystkich istotnych parametrów wykorzystywanych do sterowania w regulatorze PID z ręcznym doborem nastaw (parametry Kp, Ki, Kd). Tryb Normal przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników znających zasady strojenia regulatorów PID.

Chcąc ustawić regulator w danym trybie pracy, zmień wartość cechy Mode na:

- Normal dla trybu ręcznego;
- Auto dla trybu automatycznego.

W zależności od wybranego trybu pracy zmienia się możliwość ustawiania wartości poszczególnych cech – np. parametry A i B wykorzystywane są tylko dla algorytmu Auto, a parametry Kp, Ki oraz Kd – tylko dla trybu Normal.

**UWAGA!** Parametry A i B nie mogą być zmieniane w trakcie trwania sterowania, gdyż są one na bieżąco aktualizowane przez algorytm.

#### D. Zasada działania regulatora PID

Regulator steruje cechą Controlout poprzez ustawianie jej wartości na 0 lub 1 z częstotliwością ustawiania cechy SwitchTime, poprzez zmianę wypełnienia impulsu.

Przed rozpoczęciem sterowania, regulator najpierw przeprowadza procedurę szacowania bezwładności obiektu sterowanego i na tej podstawie wyznacza dopuszczalne granice wartości SwitchTime. Po zakończeniu tego etapu, wartość cechy SwitchTime ustawiana jest automatycznie w połowie wyznaczonego zakresu.

**UWAGA!** W przypadku, gdy regulacja prowadzona jest w sposób automatyczny, ręczna zmiana wartości SwitchTime nie jest możliwa.

#### E. Parametry konfiguracyjne obiektu Regulator PID

#### CECHY

Nazwa	Opis
ControlOut	Wartość wyjścia sterującego (binarna, przełączana w cyklu określonym przez SwitchTime)
State	Stan działania regulatora: 1 (harmonogram aktywny) lub 0 (nieaktywny)
SetPoint	Wejście regulatora – wartość docelowa
Кр	Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulatora PID
кі	Wzmocnienie członu całkującego regulatora PID
кd	Wzmocnienie członu rożniczkującego regulatora PID
SwitchTime*	Czas przełączania
Alpha	Parametr $\alpha$ w algorytmie Kaczmarza (zabezpieczenie przed zerowaniem mianownika)
Gamma	Parametr γ w algorytmie Kaczmarza (dynamika zmian oszacowania a i b)
Mode	Tryb pracy regulatora: 1 – "ręczny" PID lub 2 – automatyczny algorytm Kaczmarza
A*	Parametr a w algorytmie Kaczmarza
B*	Parametr b w algorytmie Kaczmarza

• Ustawianie tych parametrów nie jest możliwe we wszystkich stanach pracy regulatora.

Nazwa	Opis
Source	Podanie nowej wartości wejścia dla sterownika (pętla sprzężenia zwrotnego)
Start	Przełączenie w stan aktywny (State =1)
Stop	Przełączenie w stan zatrzymania ( state =0)
SetPoint	Ustawienie docelowej wartości regulatora
SetKp	Ustawienie wartości wzmocnienia członu proporcjonalnego
SetKi	Ustawienie wartości wzmocnienia członu całkującego
SetKd	Ustawienie wartości wzmocnienia członu różniczkującego
SetSwitchTime	Ustawienie czasu przełączania
SetAlpha	Ustawienie parametru Alpha w algorytmie Kaczmarza, zabezpieczającego przed zerowaniem mianownika
SetGamma	Ustawienie parametru Gamma w algorytmie Kaczmarza
SetMode	Ustawienie trybu pracy regulatora – ręczny PID (Normal PID) lub automatyczny algorytm Kaczmarza (Auto-Kaczmarz)
SetA	Ustawienie parametru a w algorytmie Kaczmarza
SetB	Ustawienie parametru b w algorytmie Kaczmarza

### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany wartości cechy Controlout
OnStart	Zdarzenie wywoływane w momencie wznowienia pracy
OnStop	Zdarzenie wywoływane przy zablokowaniu pracy
OnOutOn	Zdarzenie wywoływane w momencie przełączenia wartości cechy Controlout na 1
OnOutOff	Zdarzenie wywoływane w momencie przełączenia wartości cechy Controlout na 0

# 5. Termostat

Termostat to obiekt wirtualny, który służy do stworzenia konfiguracji sterującej ogrzewaniem lub chłodzeniem w zależności od podanego czujnika temperatury i wprowadzonego harmonogramu ogrzewania bądź chłodzenia w rozkładzie tygodniowym. Wartości temperatury ustawiane są przy pomocy interfejsu graficznego dla każdego dnia i godziny z rozdzielczością 15-minutową, 30-minutową lub godzinną.

### W jednym CLU można utworzyć do 64 termostatów.

**UWAGA!** Po utworzeniu termostatu (po wysłaniu nowej konfiguracji do CLU) staje się on automatycznie aktywny. Chcąc zatrzymać jego pracę, należy wywołać metodę **Stop**.

### A. Tworzenie termostatu

W celu utworzenia termostatu należy zaznaczyć CLU, w ramach którego ma zostać umieszczony, a następnie z menu górnego uruchomić Dodaj obiekt CLU.



W otwartym oknie wyboru należy odszukać i wybrać Thermostat. Po wpisaniu nazwy, wprowadzeniu źródła (którym powinien być czujnik temperatury odpowiedzialny za daną strefę grzewczą) oraz wyborze odbiornika (będącego wyjściem, do którego podłączone jest urządzenie odpowiedzialne za daną strefę grzewczą – np. głowica kaloryfera, ogrzewanie podłogowe) dla utworzonego obiektu na ekranie otworzy się okno właściwości harmonogramu.

W oknie tym znajdują się cztery zakładki:

- Sterowanie zawiera metody harmonogramu;
- Zdarzenia zawiera zdarzenia harmonogramu;
- Cechy wbudowane zawiera listę cech harmonogramu;
- **Harmonogram** zawiera interfejs graficzny, umożliwiający proste formułowanie wartości dla całego zakresu harmonogramu.

#### B. Formułowanie wartości dla termostatu

W zakładce *Harmonogram* (w oknie właściwości) znajduje się interfejs graficzny, dzięki któremu istnieje możliwość zadawania wartości.



Harmonogram pozwala na wpisanie wartości dla 7 dni (w zakresie jednego tygodnia) z rozdzielczością 15-minutową. Można ustawić wartości dla każdego dnia z osobna lub dla kilku dni jednocześnie. Dzień, dla którego aktualnie wpisywane są wartości, wyróżniony jest czarnym znacznikiem z lewej strony nazwy. Przełączenie na inny dzień następuje po kliknięciu na jego nazwę.

W celu jednoczesnego wprowadzania wartości dla kilku dni, należy kliknąć znaczniki przy nazwach, dla których wartości będą ustawiane. Wartości można ustawiać bezpośrednio na wykresie posługując się myszką lub wpisywać ręcznie w oknie wartości, które otwiera się po kliknięciu na wybraną godzinę.

Ustaw wart	ości
16:00 - 16:14	20.7
16:15 - 16:29	20.7
16:30 - 16:44	21.1
16:45 - 16:59	21.4

Termostat reaguje na harmonogram, gdy znajduje się w trybie Auto. Wybór trybu pracy odbywa się przy pomocy aplikacji lub przez metody obiektu.

### C. Parametry konfiguracyjne obiektu Termostat

### CECHY

Nazwa	Opis
Source	Wejście termostatu, powiązanie z czujnikiem temperatury
Control	Wyjście termostatu, powiązanie z elementem wykonującym
OutputType	Określenie typu wyjścia (-1 – autodetekcja, 0 – wyjście cyfrowe, 1 – wyjście analogowe)
PointValue	Wartość temperatury zadana ręcznie
HolidayModeValue	Wartość temperatury dla trybu wakacyjnego
Hysteresis	Wartość histerezy – określenie granic załączenia i wyłączenia termostatu
State	Stan pracy (1 – termostat aktywny, 0 – nieaktywny)
ControlDirection	Kierunek pracy (0 – tryb normalny (grzenie), 1 – tryb odwrotny (chłodzenie))
Mode	Tryb pracy (0 – tryb ręczny (wykorzystanie PointValue), 1 – tryb wakacyjny (HolidayModeValue), 2 – tryb automatyczny (wartość AutoMode z Harmonogramu), 3 – tryb podgrzewania (wartość HeatUp))
Data	Ciąg znaków definiujący harmonogram zmian wartości
Min	Dolna wartość zakresu wbudowanego harmonogramu
Max	Górna wartość zakresu wbudowanego harmonogramu
TargetTemp	Aktualna wartość temperatury docelowej
ControlOutValue	Wartość przypisana do wyjścia sterującego ogrzewaniem

#### METODY

Nazwa	Opis
Start	Przełączenie termostatu w stan aktywny ( state =1)
Stop	Przełączenie termostatu w stan nieaktywny ( State =0)
IncreaseDegree	Zwiększenie PointValue o 1°C
DecreaseDegree	Zmniejszenie PointValue o 1°C
HeatUp	Zwiększenie PointValue o zadaną wartość w określonym czasie
HolidayModeStart	Uruchomienie trybu wakacyjnego
HolidayModeStop	Zatrzymanie trybu wakacyjnego
AutoModeStart	Uruchomienie trybu AutoMode (pobieranie temperatury z harmonogramu)
AutoModeStop	Zatrzymanie trybu AutoMode
SetData	Ustawienie tygodniowego harmonogramu
SetOutputType	Ustawienie typu wyjścia ( Auto – autodetekcja, Digital – wyjście cyfrowe, Analog – wyjście analogowe)
SetPointValue	Ustawienie ręcznie zadanej temperatury
SetHolidayModeValue	Ustawienie wartości temperatury dla trybu wakacyjnego
SetHysteresis	Ustawienie wartości histerezy
SetControlDirection	Ustawienie kierunku pracy (0 – tryb normalny (grzenie), 1 – tryb odwrotny (chłodzenie))

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie generowane przy zmianie wartości cechy PointValue
OnStart	Zdarzenie generowane przy wznowieniu pracy termostatu
OnStop	Zdarzenie generowane przy zatrzymaniu pracy termostatu
OnOutOn	Zdarzenie wywoływane przy wystawieniu na wyjściu OutValue wartości większej od zera
OnOutOff	Zdarzenie wywoływane przy wystawieniu na wyjściu OutValue wartości mniejszej od zera
OnHolidayModeOn	Zdarzenie generowane przy uruchomieniu trybu wakacyjnego
OnHolidayModeOff	Zdarzenie generowane przy wyłączeniu trybu wakacyjnego

# X. Pomiar mediów

# 1. Uruchomienie pomiaru mediów po stronie Object Managera

Object Manager pozwala na przeprowadzenie pomiaru mediów, który umożliwia szacunkową prezentację zużytej energii (bazując na czasie załączenia urządzenia oraz podanej w konfiguracji mocy odbiornika). Konfiguracja pomiaru mediów odbywa się w OM i należy ją uruchomić dla każdego wejścia i wyjścia z osobna – tak, by CLU zbierało dane dotyczące zużycia energii. Pomiar mediów jest rejestrowany co 15 minut, rozpoczynając odliczanie od pełnej godziny - bazując na zegarze CLU (*cecha CLU->TIME*).

**UWAGA!** Pomiar mediów dostępny jest dla Object Managera w wersji 1.2.0.180202 i wyższej oraz dla CLU z firmware 04.07.29-1802 i wyższym.

Pomiar mediów można uruchomić dla modułów:

• Wejściowych (Digital IN) – w trybie ciągłym (zliczającym czas pracy) lub impulsowym (zliczającym impulsy pojawiające się na wejściu binarnym):

6				×	
CLU_220000541->x290000208_DIN1					
		1			
Nazwa:	x290000208_DIN1	Źródło/Odbiorn	iik:	~	
Identyfikacja:	290000208 1	Тур:	DIN		
Sterowar	nie 👪 Schematy konfiguracji 🔀 Zdarzeni	a 🔶 Cechy wbudowane 🏢	Statystyki		
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres	
Intertion	0	0	ms	[0-2000]	
HoldDelay	500	500	ms	[0-5000]	
HoldInterva	I 100	50	ms	[0-2000]	
Value	0		bool	[0-1]	
StatisticStat	e 0	Impulsowy ~	number	0,1,2	
Load	0	Off Ciagly	number		
🗹 Auto odświe	eżanie 🧑			Odśwież	
			OK	< Anuluj	

• Wyjściowych (Relay, Led RGB, Dimmer) – w trybie ciągłym (zliczającym czas pracy):

6				×
CLU_22000	0541->x200000534_DOUT1			
Nazwa:	x200000534_DOUT1	Źródło/(	Ddbiornik:	~
Identyfikacja:	200000534	2 Typ:	DOUT	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Value	0	Off 🗸	bool	0,1
StatisticState	e 0	Ciagly ~	number	0,1
Load	0	Ciagly	number	
Auto odświe	eżanie 🧿			Odśwież
				OK Anuluj

**UWAGA!** Pomiar mediów wyżej wymienionych modułów dotyczy modułów na szynę DIN oraz podtynkowych Tf-bus! Ustawienie pomiaru nie jest dostępne dla modułów Z-Wave!

### A. Stworzenie konfiguracji

Chcąc utworzyć konfigurację należy:

- Dwukrotnie kliknąć myszką na wybrany moduł z listy modułów w widoku głównym programu (dotyczy to wyżej wypisanych modułów umożliwiających obsługę pomiaru mediów);
- Przejść do zakładki Cechy wbudowane;
- Zmienić wybór cechy StatisticState na: Ciągły lub Impulsowy (w przypadku wejść binarnych modułu Digital In);
- Poniżej pojawi się cecha Load do jej wartości początkowej wpisać pobieraną moc czynną urządzenia podłączonego do wejścia lub wyjścia w watach na godzinę (np. 60) – CLU podaną wartość przeliczy impulsowo lub ciągle (mnożąc przez czas w godzinach):

StatisticState	0	Ciagly ~	number	0,1
Load	0	60	number	

- Zatwierdzić przyciskiem OK;
- Dodać ustawienia pomiaru mediów dla kolejnych modułów powtórzyć kroki 2b-2e;
- Wysłać konfigurację do CLU.



W celu odczytania pomiaru mediów w programie Object Manager należy:

- Odczekać przynajmniej do pierwszego planowanego zarejestrowania pomiarów przez CLU (do XX.00 lub XX.15 lub XX.30 lub XX.45 – gdzie XX to godzina);
- Wybrać Narzędzia->Pobierz plik z pomiarami;
- Wyświetli się okno z informacją o pobranych rekordach:

🚯 Synchronizacja zakończona	×
CLU, dla których przeprowadzono synchronizację: CLU_220000541: Sukces, ilośc rekordów: 8	^
	~
Czy chcesz przeprowadzić synchronizację z chmurą?	Anuluj

- Kliknąć OK;
- Object Manager następnie zsynchronizuje pobrane dane z chmurą;
- Po zakończonej synchronizacji wcisnąć *OK*:

🚱 Zakończono synchronizację	×
Synchronizacja z chmurą przebiegła pomyślnie. Twoje dane są aktua	Ine
OK Anuluj	

**UWAGA!** W przypadku błędu synchronizacji prosimy o kontakt z działem Support!

- W celu upewnienia się, czy pomiar mediów został zarejestrowany, należy kliknąć dwukrotnie na wybrany moduł, dla którego uruchomiony został pomiar mediów;
- Następnie należy przejść do zakładki Statystyki:
  - Można wybrać rodzaj wyświetlanego wykresu: słupkowy lub liniowy w obu przypadkach na wykresie pojawia się zsumowana wartość zużytej energii (w watach) dla każdej godziny;
  - Można również wybrać przedział przeglądanego pomiaru mediów: dzień, miesiąc, rok lub samodzielnie wybrać zakres dat – w zależności od wybranego przedziału wyświetlony zostanie odpowiedni wykres.



C. Skonfigurowanie pomiaru mediów dla interfejsu aplikacji

Konfiguracja pomiaru mediów dla interfejsu aplikacji musi przebiegać zgodnie z poniższym schematem:

• Dodać nowy interfejs aplikacji:



- Wprowadzić nazwę tworzonej aplikacji;
- Ustawić rozdzielczość, skórkę, dodać przynajmniej jedną stronę, kliknąć OK;
- Z zasobnika paneli przeciągnąć panel *Statystyka* do obszaru edytowalnego interfejsu aplikacji;
- W zakładce *Źródło* zaznaczyć checkboxy dla modułów, których wykresy pomiaru mediów mają być wyświetlane w panelu statystyk w aplikacji:

G			×
ID: StatisticPanel3			
Źródło     Zdarzenia			
CLU_220000541->x200000534_DOUT1			
CLU_220000541->x210000904_DIMM1			
CLU_220000541->x280000232_LEDRGB1			
CLU_220000541->x290000208_DIN1			
		ОК	Anuluj

- Kliknąć OK;
- Wysłać interfejs do urządzenia mobilnego patrz pkt VIII.4.7.

# 2. Używanie pomiaru mediów po stronie aplikacji Home Manager

**UWAGA!** Pomiar mediów dostępny jest dla Home Manager w wersji 1.1.110 lub wyższej.

By prawidłowo korzystać z pomiaru mediów w aplikacji mobilnej, należy w pierwszej kolejności pobrać pomiary z CLU oraz - jeśli jest to potrzebne - synchronizować pomiary z chmurą.

A. Pobieranie pomiarów:

- Należy wejść do ustawień aplikacji z menu głównego (ikona koła zębatego).
- Z listy ustawień wybrać: Pobierz pomiary z CLU.
- Po chwili wyświetli się komunikat: Sukces dla CLU: X, Y<sup>6</sup>.
- Uruchomić interfejs aplikacji pomiary powinny być zaktualizowane i wyświetlone na wykresie.

B. Opcje widoku panelu pomiaru mediów:

 Zmiana wyświetlanych danych konkretnych *wejść/wyjść* – po kliknięciu na wypisane moduły, w górnej belce panelu pomiaru mediów wyświetla się okno dostępnych modułów dodanych do panelu, które domyślnie są zaznaczone – ich odznaczenie powoduje brak pokazywania zmierzonych wartości dla konkretnych *wejść/wyjść*:

Ġ	
Wybierz obiekty:	~ x300000273_DOUT2
Wybierz wykres:	
SLUPKOWY LINK	WY KOLOWY
RANN	ang
201	
100	
140	
- m / /	
1 1/	
Ustaw zakres cza	sowy
09	─────────────────────────────
07.02.2018	08.02.2018
POBÓR ENERGII:	2.24 kWh

- W tym samym oknie, w którym są widoczne moduły, możliwa jest zmiana widoku wykresu domyślne jest to wykres liniowy, można jednak również wybrać słupkowy, kołowy lub ranking;
- Zmiana zakresu czasowego wyświetlanych przebiegów można tego dokonać przy pomocy przycisków "dzienny" (sumujący pomiary dla każdej godziny dnia), "miesięczny" (sumujący wartości dla każdego dnia w miesiącu) oraz "roczny" (sumujący pomiary dla każdego miesiąca z osobna);
- Możliwy jest również wybór własnego zakresu czasowego po kliknięciu w daną godzinę wyświetla się okno wyboru dnia początkowego oraz końcowego:



C. Synchronizacja oraz pobieranie pomiarów:

- Pobieranie pomiarów z CLU, które było dokonywane wcześniej, odbywało się przy połączeniu lokalnym z CLU. By pomiary mogły być wyświetlane podczas dostępu zdalnego, należy synchronizować je z chmurą;
- W celu zsynchronizowania pomiarów z chmurą należy wejść do menu głównego aplikacji Home Manager - w ustawienia i na samym dole wybrać: *Synchronizuj pomiary z chmurą*.

# XI. Funkcje serwisowe CLU

# 1. Przywracanie ustawień fabrycznych CLU - Hard Reset

Uruchomienie funkcji Hard Reset CLU powoduje:

- Usunięcie zapisanej konfiguracji;
- Sformatowanie partycji pamięci flash;
- Usunięcie wszystkich utworzonych obiektów LUA;
- Wyczyszczenie wszystkich danych kontrolera Z-Wave;
- Usunięcie informacji o podłączonych modułach Z-Wave.

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych CLU funkcją *Hard Reset* należy wykonać następujące czynności (zgodnie z podaną kolejnością):

- Odłączyć zasilanie od modułu CLU;
- Naciśnąć i przytrzymać przycisk *Link* na module;
- Podłączyć zasilanie do modułu CLU;
- Trzymać wciśnięty przycisk *Link* przez co najmniej 10 sekund obydwie diody na CLU będą świecić światłem ciągłym;
- Po upływie 10 sekund zwolnić przycisk *Link* prawidłowe wykonanie resetu zostanie potwierdzone 5-krotnym mrugnięcie obydwu diod.

**UWAGA!** Jeśli przed uruchomieniem funkcji *Hard Reset* do modułu CLU były dodane moduły Z-Wave, to po wykonaniu resetu niezbędne będzie wykonanie procedury usuwania i ponownego dodawania każdego modułu Z-Wave!

# 2. Autodiagnostyka systemu - Debbuging CLU

*Debugging CLU* wykorzystywany jest do diagnostyki jednostki centralnej CLU oraz do szybkiego odnajdywania ewentualnych problemów w stworzonym projekcie.

W celu przeprowadzenia autodiagnostyki systemu należy:

- Otworzyć projekt w Object Managerze;
- Z paska zadań wybrać Narzędzia, a z rozwiniętej listy funkcję Debugging CLU:



• W otwartym oknie wybrać opcję Zapisz:

6		×
Debugg	jing CLU	
Trwa zapi plików dia wszystkic	isywanie projektu plik agnostycznych pobrar :h CLU.	ów z logami oraz nych ze
	Zapisz	Anuluj

• Określić miejsce zapisu paczki plików oraz nadać nazwę kopii zapasowej:

6		×
Nowy backup		
Podai nazwe nliku		
Projekt		
	 OK	Anului
		Analaj

• Następnie w wybranej lokalizacji pojawi się folder w formacie *.zip*, którego zawartość będzie prezentowała się następująco:

Name	Туре	Compressed size	Password	Size
CLU_0d1cf11d	File folder			
interfaces	Compressed (zipped) Fol	255 KB	No	296 KB
om	Text Document	77 KB	No	1 518 KB
💡 Projekt	Compressed (zipped) Fol	22 KB	No	23 KB
Projekt_backup_18-06-20_09-49.omp	OMP File	23 KB	No	23 KB

- Utworzony w ten sposób folder zawiera:
  - pliki konfiguracyjne CLU;
  - aktualną bazę interfejsów wykorzystaną w projekcie;
  - plik z wyszczególnionymi logami aplikacji;
  - informacje na temat projektu oraz jego kopię zapasową.

# **XII. SMART PANEL**

# 1. Wyposażenie Smart Panelu

Smart Panel składa się z:

- Wyświetlacza OLED;
- Czterech przycisków dotykowych;
- Sensora rozpoznającego cztery gesty;
- Sensora zbliżenia/obecności;
- Sensora temperatury;
- Sensora natężenia światła;
- Buzzera.

# 2. Podłączenie Smart Panelu do CLU

### UWAGA!

Smart Panel dostępny jest dla Object Managera w wersji 1.2.0.180202 i wyższej oraz dla CLU z firmware 04.07.29-1802 i wyższym.

### UWAGA!

Smart Panel w wersji v4 dostępny jest dla Object Managera w wersji 1.2.1.190201 i wyższej oraz dla CLU z firmware 04.07.49-1912 i wyższym.

Podłączenie Smart Panelu do systemu odbywa się przy pomocy skrętki. Do odpowiednich zacisków złącza ARK należy wyprowadzić od Smart Panelu dwie pary skręconych przewodów - schemat podłączenia przedstawia poniższy rysunek:

- Jeden przewód z pierwszej skręconej pary (np. kabla UTP) podłączyć do zacisku Vcc;
- Drugi przewód z pary podłączyć do zacisku GND;
- Po jednym przewodzie z drugiej pary podłączyć do zacisków A i B.



Po podłączeniu i przeprowadzeniu w projekcie operacji *CLU Discovery* na liście modułów pojawią się następujące elementy Smart Panelu v3:



Po podłączeniu i przeprowadzeniu w projekcie operacji *CLU Discovery* na liście modułów pojawią się następujące elementy Smart Panelu dla wersji v4:

🥝 Grenton Object Manager			
Plik Edycja Narzędzia Pomoc			
🔅 🔛 🤗 🎓 😌 🕑 🖆 🧔 🦝 🛠 🐨 🖲			
C Smart_Panel_v4			
🗸 🙆 Object Manager			
✓ + CLU220000260			
🗸 🖶 Skrypty			
🕂 Dodaj skrypt			
№ x250000053_PANEL1			
№ x250000053_PANELSENSLIGHT1			
№ x250000053_PANELSENSTEMP1			
№ x250000053_PANEL_BUTTON1			
✓ x250000053_PANEL_BUTTON10			
№ x250000053_PANEL_BUTTON11			
№ x250000053_PANEL_BUTTON12			
№ x250000053_PANEL_BUTTON13			
№ x250000053_PANEL_BUTTON14			
↓ x250000053_PANEL_BUTTON15			
↓ x250000053_PANEL_BUTTON16			
№ x250000053_PANEL_BUTTON2			
№ x250000053_PANEL_BUTTON3			
№ x250000053_PANEL_BUTTON4			
№ x250000053_PANEL_BUTTON5			
№ x250000053_PANEL_BUTTON6			
№ x250000053_PANEL_BUTTON7			
№ x250000053_PANEL_BUTTON8			
№ x250000053_PANEL_BUTTON9			
№ x250000053_PANEL_PAGE1			
№ x250000053_PANEL_PAGE2			
✓ x250000053_PANEL_PAGE3			
№ x250000053_PANEL_PAGE4			
Over the second seco			

W przypadku poprawnego dodania elementów do projektu, można przejść do tworzenia konfiguracji.

UWAGA! W przypadku niepowodzenia należy skontaktować się z działem Support!

# 3. Informacje pomocne przy tworzeniu konfiguracji

1. Konfiguracja panelu z wyświetlaczem różni się od konfiguracji klasycznego panelu dotykowego Grenton między innymi tym, że oprócz: cech, metod oraz zdarzeń każdego przycisku, czujnika temperatury/natężenia światła, użytkownik ma również do dyspozycji: sensor gestów, a także cechy, metody i zdarzenia dla samego *Smart Panelu*.

Od wersji 04.03.04.1910 dostępne są nowe funkcjonalności *Smart Panelu*, takie jak: obiekt konfiguracyjny strony *PANEL\_PAGE* czy nowe cechy, metody i zdarzenia w obiekcie *PANEL*.

- 2. Wyświetlacz, w który wyposażony jest panel dotykowy, ma rozdzielczość 128x64 pikseli.
- 3. Smart Panel v3 może pracować w dwóch trybach pracy: wyświetlającym ikony (wyświetlacz podzielony jest na 4 pola) lub w trybie rysowania (wykorzystując całe pole wyświetlacza).

Smart Panel v4 może pracować w czterech trybach pracy:

- 1. Tryb kompatybilności wstecz (domyślna konfiguracja) Inactive,
- 2. Tryb wyświetlania ikon (wyświetlacz podzielony na 4 pole) Buttons,
- 3. Tryb rysowania (wykorzystując całe pole wyświetlacza) FreeDraw,
- 4. Tryb obsługi termostatów Thermostats.
- 4. Panel dotykowy wyposażony jest w slot karty microSD, która służy do przechowywania domyślnych ikon wyświetlanych na panelu. Pliki muszą być umieszczone w głównym katalogu karty z rozszerzeniem *.bmp*.
- 5. Ekran Smart Panelu domyślnie jest wygaszony. Zapala się w chwili, gdy zadziała czujnik zbliżenia (czas wyświetlania jest pobierany z cechy *Panel->ProximityTimeout* po tym czasie, gdy panel nie wykrywa obecności, wyświetlacz wygasza się).
- 6. Czujnik obecności działa w zależności od odległości ustawianej przy pomocy czułości cecha ProximitySens . Po wykryciu obecności generowane jest zdarzenie OnProximityDetect.

# 4. Konfiguracja modułu Smart Panel w wersji v3

### 4.1. Parametry konfiguracyjne

A. Panel

### CECHY

Nazwa	Opis
GestureIconUp	Nazwa pliku BMP z ikoną dla gestu w górę (bez rozszerzenia)
GestureIconDown	Nazwa pliku BMP z ikoną dla gestu w dół (bez rozszerzenia)
GestureIconLeft	Nazwa pliku BMP z ikoną dla gestu w lewo (bez rozszerzenia)
GestureIconRight	Nazwa pliku BMP z ikoną dla gestu w prawo (bez rozszerzenia)
ProximitySens	Czułość sensora zbliżeniowego
ProximityTimeout	Czas, po którym wyświetlacz zostanie wygaszony
ProximityValue	Sygnał sensora zbliżeniowego (wartość bezwymiarowa)
BuzzerValue	Sterowanie sygnalizacją dźwiękową (załącz/wyłącz)

#### METODY

Nazwa	Opis
SwitchOnDisplay	Wybudza wyświetlacz z trybu uśpienia
ShowButtons	Zmienia tryb wyświetlacza na buttons
ClearScreen	Czyści zawartość wyświetlacza w trybie freedraw
PrintText	Wyświetla tekst w trybie <i>freedraw</i>
PrintFloat	Wyświetla liczbę w trybie <i>freedraw</i>
DrawLine	Rysuje linię w trybie <i>freedraw</i>
DrawPoint	Rysuje punkt w trybie <i>freedraw</i>
DrawIcon	Rysuje ikonę (bmp) w trybie <i>freedraw</i>
DisplayContent	Wyświetla zawartość bufora pamięci graficznej; zmienia tryb wyświetlacza na <i>freedraw</i>
SetGestureIconUp	Ustawia plik BMP z ikoną dla gestu w górę
SetGestureIconDown	Ustawia plik BMP z ikoną dla gestu w dół
SetGestureIconLeft	Ustawia plik BMP z ikoną dla gestu w lewo
SetGestureIconRight	Ustawia plik BMP z ikoną dla gestu w prawo
SetProximitySens	Ustawia czułość sensora zbliżeniowego
SetProximityTimeout	Ustawia czas, po którym wyświetlacz zostanie wygaszony
SetBuzzerValue	Załącza/wyłącza sygnalizację dźwiękową

### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnGestureUp	Zdarzenie związane z gestem w górę
OnGestureDown	Zdarzenie związane z gestem w dół
OnGestureLeft	Zdarzenie związane z gestem w lewo
OnGestureRight	Zdarzenie związane z gestem w prawo
OnProximityDetect	Zdarzenie wywołane w przypadku wykrycia osoby zbliżającej się do wyświetlacza panelu

B. Przyciski

CECHY

Nazwa	Opis
Mode	Zwraca ustawiony tryb działania przycisku: 0 - monostabilny, 1 - bistabilny, 2 - zablokowany (dioda świeci na czerowno światłem ciągłym)
HoldDelay	Czas (w milisekundach), po jakim wyzwolone zostanie zdarzenie опноld (przy wciśnięciu i trzymaniu przycisku)
HoldInterval	Cykliczny odstęp czasu (w milisekundach), po jakim podczas trzymania przycisku wyzwalane będzie zdarzenie опно1d
Value	Zwraca stan wejścia (0 lub 1)
Label	Tekst opisujący przycisk (wyświetlany zamiast ikony)
IconA	Nazwa pliku ikony przypisanej do przycisku w trybie monostabilnym oraz bistabilnym w pozycji <i>OFF</i> ; nazwa poprzedzona "~" wyświetli grafikę w negatywie; IconA ma priorytet nad cechą Label
IconB	Nazwa pliku ikony przypisanej do przycisku w trybie bistabilnym w pozycji <i>ON</i> ; nazwa poprzedzona "~" wyświetli grafikę w negatywie

### METODY

Nazwa	Opis
SetMode	Ustawia tryb działania przycisku: 0 - monostabilny, 1 - bistabilny, 2 - zablokowany (dioda świeci na czerwono światłem ciągłym)
SetHoldDelay	Ustawia wartość HoldDelay
SetHoldInterval	Ustawia wartość HoldInterval
SetLabel	Ustawia tekst opisujący przycisk
SetIconA	Ustawia plik ikony A
SetIconB	Ustawia plik ikony B
ShowOK	Powoduje miganie zielonej diody na przycisku przez dwie sekundy (częstotliwość 500ms)
ShowError	Powoduje miganie czerwonej diody na przycisku przez dwie sekundy (częstotliwość 500ms)
LedSwitchOn	Załącza zieloną diodę na przycisku
LedSwitchOff	Wyłącza zieloną diodę na przycisku

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie stanu (niezależnie od wartości)
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejściu
OnShortPress	Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu przycisku na okres 500 - 2000ms
OnLongPress	Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu przycisku na okres 2000 – 5000ms
OnHold	Zdarzenie wywoływane po raz pierwszy po upłunięciu czasu HoldDelay, a następnie cyklicznie co czas HoldInterval
OnClick	Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu przycisku na czas poniżej 500ms

## C. Czujniki temperatury i oświetlenia

### CECHY

Nazwa	Opis
Threshold	Wielkość histerezy (dokładność 0,1) określająca czułość, przy której następuje wygenerowanie zdarzeń: OnChange, OnLowerValue, OnRaiseValue
Sensitivity	Czas (w ms), dla którego próbkowane wartości są uśredniane
MinValue	Minimalna wartość cechy Value, której przekroczenie wywołuje zdarzenie OnOutOfRange
MaxValue	Maksymalna wartość cechy value, której przekroczenie wywołuje zdarzenie onoutofRange
Value	Wartość wejścia: dla czujnika temperatury (od 0 do 45°C) lub dla czujnika światła (0 – 100%)

### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu wejścia (niezależnie od wartości)
OnRaiseValue	Zdarzenie wywoływane przy przekroczeniu górnego progu histerezy
OnLowerValue	Zdarzenie wywoływane przy przekroczeniu dolnego progu histerezy
OnOutOfRange	Zdarzenie wywoływane, gdy wartość na wyjściu znajduje się poza wyznaczonym zakresem

### 4.2. Tworzenie konfiguracji przycisków i wyświetlacza

W celu stworzenia konfiguracji należy:

- Otworzyć obiekt *PANEL\_BUTTONX* (gdzie X to numer jednego z 4 przycisków) poprzez dwukrotne kliknięcie na liście modułów;
- Przejść do zakładki Zdarzenia;
- Skonfigurować działanie przycisku poprzez przypisanie metod do określonych zdarzeń (klikając w "+" po prawej stronie okna):

6				×
CLU_220000541-	->x250000091_PANEL_BUTTON1			
				Sh.
Nazwa: x25000	00091_PANEL_BUTTON1	Źródło/Odbio	rnik:	~
Identyfikacja: 25000	0091 1	Typ:	PANEL_BUTTON	
🤣 Sterowanie	🚦 Schematy konfiguracji 💦 Zdarzenia 🄇	Cechy wbudowane	Statystyki	
Nazwa zdarzenia	Przy	pisane komendy		Dodaj komendę
OnChange	CLU_220000541->x200000534_DOUT1->Switch(	0)	Przypisz komendę 💥	÷
OnSwitchOn	CLU_220000541->x210000904_DIMM1->Switch0	Dn(0,500)	Przypisz komendę 💥	÷
OnSwitchOff	CLU_220000541->x210000904_DIMM1->Switch0	Off(0,500)	Przypisz komendę 💥	
OnShortPress				÷
OnLongPress				÷
OnHold				÷
OnClick				
			ОК	Anuluj

- Wybrać zakładkę *Cechy wbudowane* i zdefiniować obiekty wyświetlane na ekranie danego przycisku:
  - Label cecha określająca tekst przypisany do danego przycisku;
  - **IconA** cecha określająca nazwę ikony przypisanej do danego przycisku, gdy znajduje się w trybie monostabilnym, bądź dla trybu bistabilnego dla cechy Value =0;
  - IconB cecha określająca nazwę ikony przypisanej do danego przycisku, gdy znajduje się w trybie bistabilnym dla cechy Value =1. Chcąc przypisać tę samą ikonę, ale o odwróconej kolorystyce należy nazwę pikrogramu poprzedzić znakiem "~" (np. ~lamplon):

69				×	
CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON1					
				<u>&gt;</u>	
Nazwa: x250000091_	PANEL_BUTTON1	Źródło/Odbior	nik:	~	
Identyfikacja: 250000091		1 Typ:	PANEL_BUTTON		
🔗 Sterowanie 🚦 Sch	lematy konfiguracji 💽 Zdarzel	nia 😭 Cechy wbudowane 🏢	Statystyki		
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres	
Mode	1	Bistabilny 🗸		0,1,2	
HoldDelay	1000	1000	ms	[0-5000]	
HoldInterval	100	50	ms	[0-2000]	
Value	0		bool	0,1	
Label	-		string	[0-15]	
IconA	lamp2off	lamp2off	string	[0-9]	
IconB	~lamp2on	~lamp2on	string	[0-9]	
🗹 Auto odświeżanie ህ				Odśwież	
			OF	K Anuluj	

Powyższe cechy można ustawić zarówno w zakładce *Cechy wbudowane*, jak również za pośrednictwem metod: SetLabel, SetIconA, SetIconB.

**UWAGA!** Metoda SetIcon ma w systemie wyższy priorytet niż metoda SetLabel!

• Wysłać konfigurację do CLU.

### 4.3. Tworzenie konfiguracji sensora gestów

Chcąc utworzyć konfigurację dla sensora gestów należy:

- Otworzyć przez dwuklik obiekt Panel;
- Przejść do zakładki Zdarzenia;
- Przypisać metody do zdarzeń OnGestureUp, OnGestureDown, OnGestureLeft,
   OnGestureRight (klikając w "+" po prawej stronie każdej z metod):

6			×
CLU_220000541->x250000091_PANEL1			
Nazwa: x250000091_PANEL1	Źródło/Odbi	ornik:	~
Identyfikacja: 250000091 5	Тур:	PANEL	
🔗 Sterowanie 🔡 Schematy konfiguracji 📡 Zdarzeni	a 🈭 Cechy wbudowane	Statystyki	
Nazwa zdarzenia	Przypisane komendy		Dodaj komendę
OnGestureUp CLU_220000541->x210000904_DIMM1->Sw	itchOn(0,500)	Przypisz komendę 💥	
OnGestureDown CLU_220000541->x210000904_DIMM1->Sw	itchOff(0,500)	Przypisz komendę 💥	÷
OnGestureLeft CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTT	ON1->ShowOK()	Przypisz komendę 💥	÷
OnGestureRight CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUT	ON4->ShowOK()	Przypisz komendę 💥	÷
OnProximityDete			÷
		ок	Anuluj

Możliwa jest podmiana domyślnie wyświetlanych ikon przy wywoływaniu gestów – w tym celu należy przejść do zakładki *Cechy wbudowane* i wpisać nazwy żądanych ikon bez rozszerzenia *.bmp*:

6				×
CLU_220000541->x250	000091_PANEL1	D		
Nazwa: x250000091_PA	NEL1	Źródło/Odb	oiornik:	~
Identyfikacja: 250000091		5 Typ:	PANEL	
Sterowanie 🚼 Schem	naty konfiguracji 🚺 Zdarze	nia 😭 Cechy wbudowane	Statystyki	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
GestureIconUp	up	~lamp3on	.bmp	[0-9]
GestureIconDown	down	lamp3off	.bmp	[0-9]
GestureIconLeft	left	minus	.bmp	[0-9]
GestureIconRight	right	plus	.bmp	[0-9]
ProximitySens	3	3		[2-100]
ProximityTimeout	5000	5000	ms	[1000-60000]
ProximityValue	96		-	
BuzzerValue	1	On ~		0,1
🗹 Auto odświeżanie ህ				Odśwież
				OK Anuluj

Użycie ikon będzie możliwe, gdy będą wgrane na kartę microSD z rozszerzeniem .bmp.

- Zatwierdzić okno konfiguracji przyciskiem OK;
- Wysłać konfigurację do CLU.

#### 4.4. Konfiguracja czujnika zbliżenia

W celu ustawienia parametrów czujnika zbliżenia należy:

- Otworzyć przez dwuklik obiekt Panel;
- Przejść do zakładki *Cechy wbudowane*, gdzie znajdują się 3 cechy odnoszące się do czujnika zbliżenia:
  - ProximitySens określa czułość sensora;
  - ProximityTimeout definiuje czas, po jakim wyświetlacz zostaje wygaszony, gdy nie zostanie wykryty ruch;
  - ProximityValue zwraca przybliżoną odległość w centymetrach od panelu do obiektu:

6				×
CLU_220000541->x2500	000091_PANEL1			5
Nazwa: x250000091_PAN	VEL1	Źródło/Odb	iornik:	~
Identyfikacja: 250000091		5 Typ:	PANEL	
🤗 Sterowanie 🚦 Schem	aty konfiguracji 🄀 Zdarzer	nia 👚 Cechy wbudowane	Statystyki	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
GestureIconUp	~lamp3on	~lamp3on	.bmp	[0-9]
GestureIconDown	lamp3off	lamp3off	.bmp	[0-9]
GestureIconLeft	minus	minus	.bmp	[0-9]
GestureIconRight	plus	plus	.bmp	[0-9]
ProximitySens	5	5		[2-100]
ProximityTimeout	10000	10000	ms	[1000-60000]
ProximityValue	96			
BuzzerValue	0	Off 🗸		0,1
🗹 Auto odświeżanie 🔰				Odśwież
				OK Anuluj

Powyższe cechy można ustawiać zarówno w zakładce *Cechy wbudowane*, jak również przy pomocy metod: SetProximitySens oraz SetProximityTimeout (w metodach obiektu *Panel*).

• Reakcja czujnika zbliżenia generuje zdarzenie OnProximityDetect, do którego można dodać dodatkowe metody:

6				×
CLU_220000541	->x250000091_PANEL1			
		A		>
Nazwa: x2500	00091_PANEL1	Źródło/Odb	piornik:	~
Identyfikacja: 25000	0091 5	Тур:	PANEL	
🔗 Sterowanie 🚦	🖁 Schematy konfiguracji 💽 Zdarzenia	Cechy wbudowane	Statystyki	
Nazwa zdarzenia	P	rzypisane komendy		Dodaj komendę
OnGestureUp	CLU_220000541->x210000904_DIMM1->Swit	chOn(0,500)	Przypisz komendę 💥	÷
OnGestureDown	CLU_220000541->x210000904_DIMM1->Swit	chOff(0,500)	Przypisz komendę 💥	÷
OnGestureLeft	CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTC	DN1->ShowOK()	Przypisz komendę 💥	÷
OnGestureRight	CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTC	0N4->ShowOK()	Przypisz komendę 💥	÷
OnProximityDete	CLU_220000541->x250000091_PANEL1->SetE	BuzzerValue(1)	Przypisz komendę 💥	÷
			ок	Anuluj

• Wysłać konfigurację do CLU.

### 4.5. Tworzenie konfiguracji wielu stron panelu dotykowego

Chcąc rozpocząć tworzenie konfiguracji panelu obsługującego wiele stron, na CLU należy utworzyć cechę typu *number* (określa numer strony startowej) o przykładowej nazwie *strona* - w tym celu kliknąć dwukrotnie na CLU, przejść do zakładki *Cechy użytkownika* i wybrać przycisk:

🕂 Dodaj

Aby panel mógł wyświetlać żądaną zawartość na ekranie, konieczne jest utworzenie skryptu (np. *Wyswietlacz*) z kilkoma stronami – w tym celu wybrać przycisk przy lewej krawędzi okna programu Object Manager: **Dodaj skrypt** 

UWAGA! Nazwa skryptu nie może zawierać polskich znaków!

 STRONA Z PRZYCISKAMI - Do skryptu należy dodać warunek sprawdzający, jaki jest aktualny numer strony (wartość *Cechy użytkownika*: *strona*), a dla spełnionego warunku - dla konkretnej strony - dodać akcję przypisania ikon wszystkich 4 przycisków (metody SetIconA dla elementów *PANEL\_BUTTON1-4*) oraz metodę ShowButtons wyświetlającą na ekranie panelu wybrane ikony;

**UWAGA!** Poza przypisaniem ikon do określonych przycisków wymagane jest wywołanie metody **ShowButtons**, gdyż samo ich przypisanie nie spowoduje, że pojawią się na wyświetlaczu!

**UWAGA!** W przypadku tworzenia wielu stron, ustawienie przycisku w tryb bistabilny - przy pomocy cechy/metody - nie będzie poprawnie odczytywało stanu przekaźnika (z uwagi na różne funkcjonalności przycisków przy zmianach stron)!!

- **STRONA Z GRAFIKAMI I TEKSTAMI** Przy projektowaniu strony zawierającej grafiki oraz teksty należy dodać:
  - warunek sprawdzający numer strony (nie może być to strona z przyciskami);
  - akcję PANEL-> clearScreen();
  - akcje ustawienia tekstu oraz linii (opisane poniżej);
  - akcję PANEL-> DisplayContent().

Akcje ustawiania tekstu i linii:

- PANEL-> PrintText metoda powodująca wypisanie tekstu lub cechy do jej wywołania należy podać cztery parametry: początkowe współrzędne na ekranie (x, y), tekst oraz rozmiar czcionki (gdzie 1 – 10 pkt, 2 – 14 pkt, 3 – 28 pkt);
- PANEL-> PrintFloat metoda działająca tak samo jak PrintText, z tą różnicą, że posiada dodatkowy parametr Precision, odpowiedzialny za ilość miejsc po przecinku parametru number;
- PANEL-> DrawLine metoda rysująca linię do jej wywołania konieczne jest podanie 5 parametrów: współrzędne początkowe (x, y), końcowe (xe, ye) oraz kolor linii (gdzie 0 – czarny, 1 - biały);
- PANEL-> DrawPoint metoda rysująca punkt do jej wywołania należy podać 3 parametry: współrzędne (x, y) oraz kolor (parametr działa jak przy wywołaniu metody DrawLine);
- *PANEL->* DrawIcon metoda rysująca ikonę do jej wywołania trzeba podać 3 parametry: współrzędne początkowe (x, y) oraz nazwę ikony z zasobnika.
- **ZAPĘTLENIE SKRYPTU** Do skryptu należy dodać warunki, które spowodują, że przy wygenerowaniu gestu w prawo na ostatniej stronie, panel wróci do pierwszej strony (i na odwrót) tak, by uzyskać działanie pętli.

Realizację wszystkich powyżej opisanych metod zaprezentowano na zrzucie ekranu przykładowego skryptu:



Powyższy skrypt zamieszczono na końcu dokumentu w wersji tekstowej (punkt 3.).

Druga strona zaprogramowana w skrypcie będzie wyglądać następująco:



• W następnym kroku - do gestów panelu w lewo i w prawo - należy przypisać operacje zwiększania zmiennej użytkownika *strona* oraz uruchamiania skryptu *Wyswietlacz* jak na rysunku poniżej:

6				×
CLU_220000541-	>x250000091_PANEL1			
Nazwa: x2500	00091_PANEL1	Źródło/Odbio	rnik:	~
Identyfikacja: 25000	0091 5	Typ:	PANEL	
🔗 Sterowanie 🚦	🖥 Schematy konfiguracji 🚺 Zdarzenia	Cechy wbudowane	Statystyki	
Nazwa zdarzenia OnGestureUp	Pr	zypisane komendy		Dodaj komendę
OnGestureDown	CLU_220000541->Wyswietlacz()		Przypisz komendę	* 🕂
	CLU_220000541->strona=1		Przypisz komendę	*
OnGestureLeft	CLU_220000541->strona=CLU_220000541->st	rona-1	Przypisz komendę	ж 🕂
	CLU_220000541->Wyswietlacz() Przypisz komendę			*
OnGestureRight	CLU_220000541->strona=CLU_220000541->st	rona+1	Przypisz komendę 💥 🕂	
	CLU_220000541->Wyswietlacz()		Przypisz komendę	*
OnProximityDete:				
				OK Anuluj

• Przypisać do zdarzenia *CLU->* **OnInit** wywołanie skryptu *Wyswietlacz*:

G			×
CLU_220000541			
	_	2200005.44	
Nazwa: CLU_220000541	ID:	220000541	
IP: 192.168.0.3	FW:	407	
Sterowanie Zdarzenia 🏠 Cechy wbudowane	Cechy użytkownika	3	
Nazwa zdarzenia	Przypisane komendy		Dodaj komendę
OnInit CLU_220000541->Wyswietlacz()		Przypisz komendę	* 🕂
			OK Anuluj

- Stworzyć skrypt (np. *ClickButton1*) do obsługi zdarzenia **OnClick** jednego wybranego przycisku na każdej stronie należy utworzyć osobne skrypty dla każdego przycisku:
  - Dodać warunek sprawdzający numer strony;
  - Chcąc zrealizować funkcję trybu bistabilnego dla przycisku, dodać kolejny warunek sprawdzający aktualny stan ikony i podejmujący odpowiednie działania (załączający lub wyłączający, np. oświetlenie);
  - Dodać kolejne warunki sprawdzające numer strony.

Realizację pokazano na poniższym zrzucie ekranu:



Powyższy skrypt zamieszczono na końcu dokumentu w wersji tekstowej (punkt 4.)

**UWAGA!** Operacja na zmiennych użytych w trybie graficznym panelu nie powoduje odświeżania, dlatego w powyższym skrypcie zastosowano akcję ponownego wygenerowania strony!

• Na koniec należy dodać kolejne skrypty do wszystkich przycisków oraz używanych zdarzeń - odpowiednio: skrypt *ClickButton1* do zdarzenia *PANEL\_BUTTON1->* onclick.

OnHold			. <del></del>
OnClick	CLU_220000541->ClickButton1()	Przypisz komendę 🐹	÷

3. Skrypt Wyswietlacz w wersji tekstowej:

```
if(not (CLU_220000541->strona==1)) then
if(not (CLU_220000541->strona==2)) then
if(not (CLU_220000541->strona=3)) then
if(CLU_220000541->strona=1
CLU_220000541->strona=1
CLU_220000541->strona<1) then
CLU_220000541->strona=3
CLU_220000541->strona=3
CLU_220000541->wyswietlacz()
end
end
else
CLU_220000541->timer_temp->Stop()
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->ClearScreen()
```

```
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->PrintText(63,31,"witaj!",2)
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->DrawIcon(0,0,"onoff")
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->DisplayContent()
end
else
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->ClearScreen()
CLU_220000541->timer_temp->Start()
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->PrintText(15,10,"Kuchnia [°C]:",2)
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->PrintFloat(80,38,CLU_220000541-
>x240000659_PANELSENSTEMP1->Value,1,2)
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->DrawLine(0,32,127,32,1)
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->DrawPoint(0,0,1)
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->DrawLine(70,32,70,63,1)
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->PrintText(15,40,CLU_220000541->Time,1)
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->DisplayContent()
end
else
CLU_220000541->timer_temp->Stop()
CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON1->SetIconA("lamploff")
CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON2->SetIconA("lamp2off")
CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON3->SetIconA("shclosed")
CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON4->SetIconA("winclose")
CLU_220000541->x250000091_PANEL1->ShowButtons()
end
```

4. Skrypt *ClickButton1* w wersji tekstowej:

```
if(not (CLU_220000541->strona==1)) then
if(not (CLU_220000541->strona==2)) then
if(CLU_220000541->strona==3) then
SYSTEM.Wait(1000)
CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON1->ShowError()
end
else
SYSTEM.Wait(1000)
CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON1->ShowOK()
end
else
if(CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON1->IconA=="lamploff") then
CLU_220000541->x210000904_DIMM1->SwitchOn(0,500)
CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON1->SetIconA("lamplon")
else
CLU_220000541->x210000904_DIMM1->SwitchOff(0,500)
CLU_220000541->x250000091_PANEL_BUTTON1->SetIconA("lamploff")
end
end
```

## 5. Konfiguracja modułu Smart Panel w wersji v4

#### UWAGA!

Smart Panel w wersji v4 dostępny jest dla Object Managera w wersji 1.2.1.190201 i wyższej oraz dala CLU z firmware 04.07.49-1912 i wyższym.

## 5.1. Parametry konfiguracyjne

A. Panel

CECHY

Nazwa	Opis
GestureIconUp	Nazwa pliku BMP z ikoną dla gestu Góra (bez rozszerzenia)
Nazwa	Opis
--------------------	--
GestureIconDown	Nazwa pliku BMP z ikoną dla gestu Dół (bez rozszerzenia)
GestureIconLeft	Nazwa pliku BMP z ikoną dla gestu Lewo (bez rozszerzenia)
GestureIconRight	Nazwa pliku BMP z ikoną dla gestu Prawo (bez rozszerzenia)
ProximitySens	Czułość sensora zbliżeniowego (mniejsza wartość - większa czułość)
ProximityTimeout	Czas, po którym wyświetlacz zostanie wygaszony
ProximityValue	Sygnał sensora zbliżeniowego (wartość bezwymiarowa)
BuzzerValue	Sterowanie sygnalizacją dźwiękową: 0 - off, 1 - on
GestureMode	<pre>Wybór orientacja gestów: 0 - off, 1 - Vertical, 2 - Horizontal, 3 - Vert+Horiz</pre>
GestureSens	Wybór czułości gestów: 1 - Low, 2 - Mid, 3 - High
PageNr	Numer wyświetlanej aktualnie strony
PageDisplayMode	<pre>Informacja przed zmianą strony: 0 - ShowImmediately, 1 - ShowIconOrName, 2 - ShowGesture</pre>
ButtonsLEDMode	Lokalizacja przycisków za pomocą słabego światła LED: 0 - LocationLedOFF, 1 - LocationLedON, 2 - LocationLedONforActive
PageControlMode	Źródło, które przełącza strony: 0 - Command (przełączanie za pomocą metod SetNextPage oraz SetPrevPage) 1 - Gesture/Command (przełączanie za pomocą gestów oraz metod SetNextPage i SetPrevPage)
GestureDisplayMode	Wyświetlanie informacji o aktualnie wykonanym geście: 0 - off, 1 - On

Nazwa	Opis	
SwitchOnDisplay	Wybudza wyświetlacz z trybu uśpienia	
ShowButtons	Zmienia tryb wyświetlacza na <i>buttons</i> . Czyści wyświetlacz i wyświetla ponownie ikony (lub tekst) dla wszystkich przycisków	
ClearScreen	Czyści zawartość wyświetlacza w trybie freedraw	
PrintText	Wyświetla tekst w trybie <i>freedraw</i> z użyciem parametrów: x, y, txt, font size, gdzie: x oraz y to współrzędne wyrażone w pikselach, txt to string, font size to rozmiar czcionki (1:10p, 2:14p, 3:32p)	
PrintFloat	Wyświetla liczbę w trybie <i>freedraw</i> z użyciem parametrów: x, y, number, precision, font size, gdzie: x oraz y to współrzędne wyrażone w pikselach, number to liczba, precision to ilość miejsc po przecinku, font size to rozmiar czcionki (1:10p, 2:14p, 3:32p)	
DrawLine	Rysuje linie w trybie <i>freedraw</i> z użyciem parametrów: x, y, xe, ye, color, gdzie: x oraz to y współrzędne początkowe, xe oraz ye to współrzędne końcowe, color to kolor linii (0 - czarny, 1 - biały). Współrzędne początkowe oraz końcowe są wyrażone w pikselach	
DrawPoint	Rysuje punkt w trybie <i>freedraw</i> z użyciem parametrów: x , y , color , gdzie: x oraz y to współrzędne wyrażone w pikselach, color to kolor punktu (0 - czarny, 1 - biały)	
DrawIcon	Rysuje ikonę (bmp) w trybie <i>freedraw</i> z użyciem parametrów: x, y, Filename, gdzie: x oraz y to współrzędne wyrażone w pikselach, Filename to nazwa ikony (bez rozszerzenia)	
DisplayContent	Wyświetla zawartość bufora pamięci graficznej. Zmienia tryb wyświetlacza na <i>freedraw</i>	
SetGestureIconUp	Ustawia ikonę dla wykonania gestu w górę	
SetGestureIconDown	Ustawia ikonę dla wykonania gestu w dół	
SetGestureIconLeft	Ustawia ikonę dla wykonania gestu w lewo	
SetGestureIconRight	Ustawia ikonę dla wykonania gestu w prawo	
SetProximitySens	Ustawia wartość ProximitySens	
SetProximityTimeout	Ustawia czas w sekundach po jakim wyświetlacz gaśnie	

Nazwa	Opis
SetBuzzerValue	Sterowanie sygnalizacją dźwiękową (On/Off)
SetGestureMode	Wybór orientacji gestów
SetGestureSens	Wybór czułości gestów
SetBeep	Generuje dźwięk o danej częstotliwości[Hz], czasie trwania[ms] i głośności
SetPageNr	Ustawia numer wyświetlanej strony
SetPageDisplayMode	Ustawia tryb wyświetlania informacji przed zmianą strony
SetButtonsLEDMode	Ustawia tryb lokalizacji przycisków za pomocą diod LED
SetPageControlMode	Ustawia źródło, które przełącza strony (komendy/strony)
SetGestureDisplayMode	Ustawia tryb wyświetlania informacji o wykonanym geście
SetNextPage	Wyświetla następną stronę
SetPrevPage	Wyświetla poprzednią stronę
Draw	Wyzwala wywołanie zdarzenia OnDraw w przypadku gdy OLED jest aktywny

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnGestureUp	Zdarzenie wywoływane w przypadku wykonania gestu w górę
OnGestureDown	Zdarzenie wywoływane w przypadku wykonania gestu w dół
OnGestureLeft	Zdarzenie wywoływane w przypadku wykonania gestu w lewo
OnGestureRight	Zdarzenie wywoływane w przypadku wykonania gestu w prawo
OnProximityDetect	Zdarzenie wywołane w przypadku wykrycia zbliżającej się do wyświetlacza osoby
OnPageChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany strony w panelu

## B. Przyciski

CECHY

Nazwa	Opis
Mode	<pre>Zwraca ustawiony tryb działania przycisku: 0 - monostabilny (monostable), 1 - bistabilny (bistable), 2 - zablokowany (locked)</pre>
HoldDelay	Czas w milisekundach, po jakim po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku wyzwalane jest zdarzenie опноld
HoldInterval	Odstęp cykliczny w milisekundach, po jakim podczas trzymania przycisku wyzwalane jest zdarzenie опноld
Value	Zwraca stan przycisku jako 0 lub 1
Label	Tekst, który opisuje przycisk (wyświetlany zamiast ikony)
IconA	Nazwa pliku ikony przypisanej do przycisku w trybie monostabilnym oraz bistabilnym w pozycji <i>OFF</i> ; nazwa poprzedzona "~" wyświetli grafikę w negatywie; IconA ma priorytet nad cechą Label
IconB	Nazwa pliku ikony przypisanej do przycisku w trybie bistabilnym w pozycji <i>ON</i> ; nazwa poprzedzona "~" wyświetli grafikę w negatywie

#### METODY

Nazwa	Opis
SetMode	Ustawia tryb działania przycisku: 0 - monostabilny (monostable), 1 - bistabilny (bistable), 2 - zablokowany (locked)
SetHoldDelay	Ustawia wartość HoldDelay
SetHoldInterval	Ustawia wartość HoldInterval
SetLabel	Ustawia wartość Label (tekst opisujący przycisk)
SetIconA	Ustawia nazwę pliku ikony A (bez rozszerzenia)
SetIconB	Ustawia nazwę pliku ikony B (bez rozszerzenia)
ShowOK	Powoduje miganie zielonej diody na przycisku przez dwie sekundy (częstotliwość 500 ms). Czerwona dioda przycisku pozostaje zgaszona
ShowError	Powoduje miganie czerwonej diody na przycisku przez dwie sekundy (częstotliwość 500 ms). Zielona dioda przycisku pozostaje zgaszona
LedSwitchOn	Załącza zieloną diodę na przycisku
RedLedSwitchOn	Załącza czerwoną diodę na przycisku
LedSwitchOff	Wyłącza wszystkie diody na przycisku

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie stanu na przeciwny
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejściu
OnShortPress	Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu przycisku na czas 500 ms - 2000 ms
OnLongPress	Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu przycisku na czas 2000 ms – 5000 ms
OnHold	Zdarzenie wywoływane gdy wejście jest w stanie wysokim, pierwszy raz po upłynięciu czasu HoldDelay, a następnie cyklicznie co wartość HoldInterval
Onclick	Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu przycisku na czas krótszy niż 500ms

C. Konfiguracja stron (Panel\_Page)

CECHY

Nazwa	Opis
РадеТуре	Typ strony wyświetlanej na Smart Panelu: 0 - Inactive, 1 - Buttons, 2 - Thermostats, 3 - FreeDraw
PageName	Nazwa strony/nazwa ikony wyświetlana na Smart Panelu (przy przechodzeniu pomiędzy stronami)
Object_1_Id	ID obiektu termostatu lub numer przycisku w zależności od typu strony, np.: Dla strony typu <i>Thermostats</i> : - w przypadku termostatu na lokalnym CLU: THE1325 - w przypadku termostatu na zdalnym CLU: CLU220000001->THE4321 W przypadku cechy PageType ustawionej na <i>Buttons/FreeDraw</i> należy wpisać numer przycisku (116)
Object_1_Name	Nazwa termostatu wyświetlana na stronie Smart Panelu. Dotyczy tylko strony <i>Thermostats</i> (brak nazwy - termostat nieaktywny). W przypadku cechy PageType ustawionej na <i>Buttons/FreeDraw</i> cecha pozostaje pusta
Object_2_Id	ID obiektu termostatu lub numer przycisku w zależności od typu strony, np.: Dla strony typu <i>Thermostats</i> : - w przypadku termostatu na lokalnym CLU: THE1325 - w przypadku termostatu na zdalnym CLU: CLU220000001->THE4321 W przypadku cechy PageType ustawionej na <i>Buttons/FreeDraw</i> należy wpisać numer przycisku (116)
Object_2_Name	Nazwa termostatu wyświetlana na stronie Smart Panelu. Dotyczy tylko strony <i>Thermostats</i> (brak nazwy - termostat nieaktywny). W przypadku cechy PageType ustawionej na <i>Buttons/FreeDraw</i> cecha pozostaje pusta
Object_3_Id	ID obiektu termostatu lub numer przycisku w zależności od typu strony, np.: Dla strony typu <i>Thermostats</i> : - w przypadku termostatu na lokalnym CLU: THE1325 - w przypadku termostatu na zdalnym CLU: CLU220000001->THE4321 W przypadku cechy PageType ustawionej na <i>Buttons/FreeDraw</i> należy wpisać numer przycisku (116)
Object_3_Name	Nazwa termostatu wyświetlana na stronie Smart Panelu. Dotyczy tylko strony <i>Thermostats</i> (brak nazwy - termostat nieaktywny). W przypadku cechy PageType ustawionej na <i>Buttons/FreeDraw</i> cecha pozostaje pusta
Object_4_Id	ID obiektu termostatu lub numer przycisku w zależności od typu strony, np.: Dla strony typu <i>Thermostats</i> : - w przypadku termostatu na lokalnym CLU: THE1325 - w przypadku termostatu na zdalnym CLU: CLU220000001->THE4321 W przypadku cechy PageType ustawionej na <i>Buttons/FreeDraw</i> należy wpisać numer przycisku (116)

Nazwa	Opis
Object_4_Name	Nazwa termostatu wyświetlana na stronie Smart Panelu. Dotyczy tylko strony <i>Thermostats</i> (brak nazwy - termostat nieaktywny). W przypadku cechy PageType ustawionej na <i>Buttons/FreeDraw</i> cecha pozostaje pusta

## METODY

Nazwa	Opis
SetPageType	Ustawia typ strony wyświetlanej na Smart Panelu
SetPageName	Ustawia nazwę strony/nazwę ikony wyświetlanej na Smart Panelu (przy przechodzeniu pomiędzy stronami)
<pre>SetObject_1_Id</pre>	Ustawia wartość Object_1_Id
SetObject_1_Name	Ustawia wartość Object_1_Name
<pre>SetObject_2_Id</pre>	Ustawia wartość Object_2_Id
<pre>SetObject_2_Name</pre>	Ustawia wartość Object_2_Name
<pre>SetObject_3_Id</pre>	Ustawia wartość Object_3_Id
<pre>SetObject_3_Name</pre>	Ustawia wartość Object_3_Name
<pre>SetObject_4_Id</pre>	Ustawia wartość object_4_Id
SetObject_4_Name	Ustawia wartość Object_4_Name

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnPageOpen	Zdarzenie wywoływane po otwarciu strony
OnPageClose	Zdarzenie wywoływane po zamknięciu strony
OnDraw	Zdarzenie sygnalizujące potrzebę przerysowania. Generowanie wyłącznie w trybie pracy <i>freedraw</i> , po wejściu na daną stronę lub w momencie wywołania metody Draw i wybudzeniu ekranu

# D. Czujniki temperatury i oświetlenia

## CECHY

Nazwa	Opis
Threshold	Wielkość histerezy (dokładność 0.1°C / 0.1 %) określająca czułość, przy której następuje wygenerowanie zdarzeń: OnChange , OnLowerValue , OnRaiseValue
Sensitivity	Okres (w ms), w którym próbkowane wartości są uśredniane
MinValue	Minimalna wartość cechy value, której przekroczenie wywołuje zdarzenie onoutofRange
MaxValue	Maksymalna wartość cechy Value, której przekroczenie wywołuje zdarzenie OnOutOfRange
Value	Wartość wejścia: dla czujnika temperatury od 0.0 do 45.0°C lub dla czujnika światła 0 – 100%

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany wartości cechy Value
OnRaiseValue	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości na wyższą (zbocze narastające)
OnLowerValue	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości na niższą (zbocze opadajace)
OnOutOfRange	Zdarzenie wywoływane, gdy wartość na wejściu znajduje się poza wyznaczonym zakresem (Minvalue ; Maxvalue )

#### 5.2. Tworzenie konfiguracji sensora gestów

Chcąc utworzyć konfigurację dla sensora gestów należy:

- Otworzyć przez dwuklik obiekt Panel;
- Przejść do zakładki Zdarzenia;
- Przypisać metody do zdarzeń OnGestureUp, OnGestureDown, OnGestureLeft, OnGestureRight (klikając w "+" po prawej stronie każdej z metod):

0							×
Właści	wości obiekt	u					
Nazwa:	x250000053_P	ANEL1		Źródło/Odbio	ornik:		~
ld:	CLU22000026	0->PAN4773		Numer seryjn	y: 250000053		1
Тур:	PANEL			]			
🔗 St	terowanie	Schematy konfiguracji	Northeast Zdarzenia	Cechy wbudowane 📰 Sta	tystyki		
Nazwa	zdarzenia			Przypisane komendy		Dodaj kome	ndę
OnGes	tureUp	CLU220000260->x20000	0319_DOUT4->Swite	chOn(0)	Przypisz komendę	2 🗶 🥀	
OnGes	tureDown	CLU220000260->x20000	0319_DOUT4->Swite	chOff(0)	Przypisz komendę	: 🗶 📫	
OnGes	tureLeft	CLU220000260->x27000	0003_BUTTON1->Le	dSwitchOn()	Przypisz komendę	: 🗶 🤹	
OnGes	tureRight	CLU220000260->x27000	0003_BUTTON1->Le	edSwitchOff()	Przypisz komendę	: 🗶 🕂	
OnProx	kimityDetect					÷	
OnPage	eChange					÷.	
					Г	OK Anuluj	

#### UWAGA!

W przypadku konfiguracji zawierającej konfigurację stron (Buttons/FreeDraw/Thermostats) metody przypisane do zdarzeń OnGestureLeft oraz OnGestureRight nie będą wykonywane. Jest to związane z predefiniowaną funkcjonalnością polegającą na przechodzeniu pomiędzy stronami. Istnieje możliwość zmiany sposobu przewijania stron. W tym celu należy zmienić ustawienie cechy PageControlMode na wartość Command. Po wykonaniu tej czynności metody przypisane do zdarzeń będą wykonywane.

PageControlMode	1	Command	0,1

Możliwa jest również podmiana domyślnie wyświetlanych ikon przy wykonywaniu gestów - w tym celu należy przejść do zakładki *Cechy wbudowane* i wpisać nazwy żądanych ikon bez rozszerzenia *.bmp:* 

0					×
Właści	wości obiektu				
N	-25000062 DANEL1				
Nazwa:	X250000053_PAINELT		Zrodło/Odbiornik:		~
ld:	CLU220000260->PAN47	/3	Numer seryjny:	250000053	1
lyp:	PANEL				
🔗 St	erowanie 📑 Schemat	ty konfiguracji 🄀 Zdarzenia	Cechy wbudowane Statystyl	ki	
Nazwa o	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Gesture	elconUp	up	lamp3on	.bmp	[0-9]
Gesture	elconDown	down	lamp3off	.bmp	[0-9]
Gesture	elconLeft	left	shclosed	.bmp	[0-9]
Gesture	elconRight	right	shopen	.bmp	[0-9]
Proxim	itySens	5	5		[2-100]
Proxim	ityTimeout	5000	5000	ms	[1000-60000]
Proxim	ityValue	165		5.0	
Buzzer	Value	1	On 🗸		0,1
Gesture	eMode	3	Vert+Horiz 🗸		0,1,2,3
Gesture	eSens	2	Mid 🗸		1,2,3
PageNr		0	1		
PageDi	splayMode	0	ShowImmediately ~		0,1,2
Button	sLEDMode	1	LocationLedON V		0,1,2
PageCo	ontrolMode	1	Gesture/Command V		0,1
Gesture	eDisplayMode	1	On V		0,1
✓ Auto	odświeżanie 🤇				3 Odśwież
				ОК	Anuluj

Użycie ikon będzie możliwe, gdy będą wgrane na kartę microSD z rozszerzeniem .bmp.

Dodatkowo od wersji 04.03.04.1910 istnieje możliwość wyboru orientacji rozpoznawanych gestów oraz ich czułości. W tym celu należy przejść do zakładki *Cechy wbudowane* i wybrać żądaną orientację i czułość rozpoznawania gestów:

0					×
Właści	wości obiektu				
Nazwa:	x250000053_PANEL1		Źródło/Odbiornik:		~
ld:	CLU220000260->PAN47	73	Numer seryjny:	250000053	1
Тур:	PANEL			28	
🔗 St	erowanie 당 Schemat	y konfiguracji 🏠 Zdarzenia	Cechy wbudowane The Statystyl	ä	
Nazwa	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Gesture	elconUp	up	lamp3on	.bmp	[0-9]
Gesture	elconDown	down	lamp3off	.bmp	[0-9]
Gesture	elconLeft	left	shclosed	.bmp	[0-9]
Gesture	elconRight	right	shopen	.bmp	[0-9]
Proxim	itySens	5	5		[2-100]
Proxim	ityTimeout	5000	5000	ms	[1000-60000]
Proxim	ityValue	160		-	
Buzzer	Value	1	On 🗸		0,1
Gesture	eMode	3	Vert+Horiz V		0,1,2,3
Gesture	eSens	2	Mid ~		1,2,3
PageNr		0	1		
PageDi	splayMode	0	ShowImmediately ~		0,1,2
Button	sLEDMode	1	LocationLedON V		0,1,2
PageCo	ntrolMode	1	Command ~		0,1
Gesture	eDisplayMode	1	On 🗸		0,1
🗹 Auto	odświeżanie Ŭ				Odśwież
				ОК	Anuluj

Cechy wbudowane za pośrednictwem których można dokonywać wyboru orientacji i czułości to:

- GestureMode możliwa zmiana kierunku detekcji gestu:
  - Off gesty nie są rozpoznawane;
  - Vertical rozpoznawane są wyłącznie gesty w górę oraz w dół;
  - Horizontal rozpoznawane są wyłącznie gesty w lewo oraz w prawo;
  - Vert+Horiz rozpoznawane są gesty zarówno w górę, w dół, jak również w lewo oraz w prawo.
- GestureSens możliwa zmiana czułości wykrywania gestów:
  - Low gest wykonywany blisko urządzenia w sposób dokładny;
  - Mid gest wykonywany zarówno blisko urządzenia, jak również z niewielkiej odległości;
  - High gest wykonywany z dalszej odległości, istnieje możliwość detekcji błędnego gestu.

Powyższe cechy można ustawiać zarówno w zakładce *Cechy wbudowane*, jak również przy pomocy metod: SetGestureIconUp, SetGestureIconDown, SetGestureIconLeft, SetGestureIconRight, SetGestureMode, SetGestureSens (w metodach obiektu Panel).

- Zatwierdzić okno konfiguracji przyciskiem OK;
- Wysłać konfigurację do CLU Z-Wave.

#### 5.3. Konfiguracja czujnika zbliżenia

W celu ustawienia parametrów czujnika zbliżenia należy:

- Otworzyć przez dwuklik obiekt Panel;
- Przejść do zakładki *Cechy wbudowane*, gdzie znajdują się 3 cechy odnoszące się do czujnika zbliżenia:
  - ProximitySens określa czułość sensora;
  - **ProximityTimeout** definiuje czas, po jakim wyświetlacz zostaje wygaszony, gdy nie zostanie wykryty ruch;
  - ProximityValue zwraca przybliżoną odległość w centymetrach od panelu do obiektu;

0					×
Właści	wości obiektu				
Nazwa:	x250000053 PANEL1		Źródło/Odbiornik:		~
ld	CL11220000260->PAN47	73	Numer services	250000052	1
Typ	ΡΔΝΕΙ		Numer seryjny.	230000033	[1]
St St	erowanie 🚦 Schemat	y konfiguracji 🍾 Zdarzenia	Cechy wbudowane Statysty	ci	
Nazwa o	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Gesture	elconUp	up	up	.bmp	[0-9]
Gesture	elconDown	down	down	.bmp	[0-9]
Gesture	elconLeft	left	left	.bmp	[0-9]
Gesture	elconRight	right	right	.bmp	[0-9]
Proxim	itySens	5	5		[2-100]
Proxim	ityTimeout	5000	5000	ms	[1000-60000]
Proxim	ityValue	164		-	
Buzzer	Value	1	On 🗸		0,1
Gesture	Mode	3	Vert+Horiz V		0,1,2,3
Gesture	eSens	2	Mid 🗸		1,2,3
PageNr		0	1		
PageDi	splayMode	0	ShowImmediately ~		0,1,2
Button	sLEDMode	1	LocationLedON V		0,1,2
PageCo	ntrolMode	1	Gesture/Command ~		0,1
Gesture	eDisplayMode	1	On 🗸		0,1
Auto	odświeżanie (Ç				Odśwież
				[	OK Anuluj

Powyższe cechy można ustawiać zarówno w zakładce *Cechy wbudowane*, jak również przy pomocy metod: SetProximitySens oraz SetProximityTimeout (w metodach obiektu Panel).

• Reakcja czujnika zbliżenia generuje zdarzenie OnProximityDetect, do którego można dodać dodatkowe metody:

0					×
Właści	wości obiektu	ı			
Nazwa: Id: Typ:	k250000053_P/ CLU220000260 PANEL	ANEL1 0->PAN4773	Źródło/Odbio Numer seryjn	ornik:	× 1
🥐 St	erowanie 🚺	Schematy konfiguracji 🔀 Zdarzenia 🥳	Cechy wbudowane	tystyki	
Nazwa z OnGest	zdarzenia t <b>ureUp</b>	CLU220000260->x200000319_DOUT4->Swite	Przypisane komendy :hOn(0)	Przypisz komendę X	Dodaj komendę
OnGest	tureDown	CLU220000260->x200000319_DOUT4->Swite	:hOff(0)	Przypisz komendę 💥	
OnGest	tureRight	 CLU220000260->x270000003_BUTTON1->Le	dSwitchOff()	Przypisz komendę 💥	
OnProx	imityDetect	CLU220000260->x250000053_PANEL_BUTTO	N1->ShowError()	Przypisz komendę 💥	÷
OnPage	:Change				÷
				ОК	Anuluj

• Wysłać konfigurację do CLU Z-Wave.

#### 5.4. Obiekt Panel - nowa funkcjonalność

W najnowszej wersji modułu Smart Panel (od 04.03.04.1910) w obiekcie Panel wprowadzona została nowa funkcjonalność umożliwiająca między innymi:

- wygenerowanie dźwięku;
- zarządzanie podświetleniem LED przycisków;
- możliwość włączenia/wyłączenia informowania o wykrytym geście;
- mechanizm zarządzania stronami, który zostanie opisany dokładnie w kolejnym podrozdziale.

Pierwszą z wprowadzonych nowości jest możliwość wygenerowania dźwięku o zadanej częstotliwości, długości oraz głośności. Do tego celu służy metoda setBeep:

0				×
Właściwości obiektu				
Nazwa: x250000053 PANEL1		Źródło/Odbiornik:		~
Id: CLU220000260->PAN47	773	Numer serviny: 250000053		1
Typ: PANEL				
Ctorougaia	ty konfiguraciji 💽 Zdarzenia 🖉	Coshuuhudauana 📻 Statutuki		
SetGesturelconRight	Filename[.bmp]	string [0-9]	(►)	^
SetProximitySens	ProximitySens	number [2-100]	$\overline{\mathbf{b}}$	
SetProximityTimeout	ProximityTimeout	number [1000-60000]	$\overline{\mathbf{b}}$	
SetBuzzerValue	BuzzerValue	Off v		
SetGestureMode	GestureMode	Vert+Horiz V	$\triangleright$	
SetGestureSens	GestureSens	Low ~		
	Frequency	500 number [30-5700]		1
SetBeep	Duration	1000 number [1-2000]		L
	Volume	16 number [0-16]		L
	Reserved	0 number [0]		
SetPageNr	Nr	number [1-4]		
SetPageDisplayMode	PageDisplayMode	ShowImmediately ~	$\triangleright$	
SetButtonsLEDMode	ButtonsLEDMode	LocationLedOFF v	$\triangleright$	
SetPageControlMode	PageControlMode	Command	$\triangleright$	
SetGestureDisplayMode	GestureDisplayMode	Off v	$\triangleright$	
SetNextPage			$\bigcirc$	
SetPrevPage			$\triangleright$	~
		ок	Anuluj	

Kolejną funkcjonalnością dostępną od najnowszej wersji oprogramowania jest możliwość lokalizacji przycisków za pomocą słabego światła LED. W tym celu należy przejść do zakładki *Cechy wbudowane* i ustawić żądaną wartość cechy ButtonsLEDMode:

- LocationLedOFF przyciski na module Smart Panel są nie podświetlone;
- LocationLedOn przyciski na module SmartPanel są lekko podświetlone;
- LocationLedforActive podświetlone zostają wyłącznie przyciski, które znajduje się w jednym z dwóch trybów pracy *Monostable/Bistable*. Jeżeli przycisk znajduje się w trybie *Locked*, jego dioda pozostaje zgaszona.

Oprócz możliwości zarządzania podświetleniem przycisków, istnieje możliwość włączenia/wyłączenie informowania o wykryciu gestu. W tym celu w zakładce *Cechy wbudowane* odnaleźć cechę GestureDisplayMode, ustawiając żadąną wartość:

- Off informacja o wykryciu gestu nie jest wyświetlana na ekranie modułu;
- On informacja o wykryciu gestu jest wyświetlana na ekranie modułu.

Powyższe cechy wbudowane można ustawiać również przy pomocy metod: SetButtonsLEDMode oraz SetGestureDisplayMode.

### 5.5. Obiekt Panel - mechanizm zarządzania stronami

Smart Panel w wersji v4 wprowadza nowy mechanizm zarządzania stronami. W jego skład wchodzą cechy, metody oraz zdarzenie, które umieszczone zostały w obiekcie Panel:

- Metody/Cechy:
  - SetPageNr/PageNr za pomocą niniejszej metody/cechy istnieje możliwość bezpośredniego przejścia pomiędzy większą ilością stron jednocześnie. Podając w parametrze numer strony, a następnie wywołując metodę, na ekranie wyświetlona zostanie żądana strona (możliwa potrzeba wybudzenia ekranu);
  - SetPageDisplayMode/PageDisplayMode za pośrednictwem metody/cechy istnieje możliwość ustawienia sposobu przechodzenia pomiędzy stronami. Do wyboru jest trzy tryby:
    - ShowImmediately (0) przejście pomiędzy stronami odbywa się natychmiastowo, nie jest poprzedzone wyświetleniem komunikatu/ikony/nazwy;
    - ShowlconOrName (1) przejście pomiędzy stronami poprzedza wyświetlenie ikony lub nazwy wprowadzonej w cesze PageName;
    - ShowGesture (2) przejście pomiędzy stronami poprzedza wyświetlenie ikony wprowadzonej w cesze GestureIconLeft lub GestureIconRight, w zależności od wykonanego gestu;
  - SetPageControlMode/PageControlMode przy użyciu metody/cechy istnieje możliwość zmiany źródła, za pomocą którego dokonywana jest zmiana strony:
    - Command (0) przejście do poprzedniej/następnej strony następuje wyłącznie za pomocą metod SetPrevPage oraz SetNextPage. Dodatkowo gesty w lewo oraz w prawo stają się aktywne, co oznacza, iż istnieje możliwość przypisania do zdarzeń OnGestureLeft oraz OnGestureRight akcji;
    - Gesture/Command (1) przejście do poprzedniej/następnej strony możliwe jest za pomocą gestów w lewo oraz w prawo, jak również z wykorzystaniem metod SetPrevPage oraz SetNextPage. W przypadku ustawienia takiej wartości cechy, gesty w lewo oraz w prawo posiadają predefiniowaną funkcjonalność, która ma wyższy priorytet nad akcjami przypisanymi do zdarzeń OnGestureLeft oraz OnGestureRight. Oznacza to, iż akcje przypisane do tych zdarzeń nie będą wykonywane;
  - SetNextPage metoda umożliwia przejście do następnej strony w konfiguracji;
  - SetPrevPage metoda umożliwia przejście do poprzedniej strony w konfiguracji;
  - Draw metoda służąca do wygenerowania zdarzenia OnDraw w momencie kiedy OLED jest aktywny;
- Zdarzenie:
  - OnPageChange zdarzenie generowane w momencie przejścia pomiędzy stronami

UWAGA!

Mechanizm zarządzania stronami dostępny jest wyłącznie dla konfiguracji stron wykonanych za pośrednictwem obiektów Panel\_Page (Buttons/FreeDraw/Thermostats). W przypadku konfiguracji, która została stworzona w sposób dotychczasowy (podrozdział 4.5), powyższe cechy, metody oraz zdarzenie są ignorowane.

#### 5.6. Kompatybilność wstecz

Rozpoczynając pracę z nową wersją modułu Smart Panel, urządzenie znajduje się domyślnej konfiguracji, która jest kompatybilna wstecz. Wszystkie cztery obiekty Panel\_Page posiadają ustawioną cechę wbudowaną PageType na wartość *Inactive*. Umożliwia to pracę z panelem w taki sam sposób jak dotychczas (w wersji v3). Dostępne są wyłącznie pierwsze cztery przyciski widoczne na liście obiektów. Przyciski od 5 do 16 pomimo możliwości konfiguracji są nieaktywne. Tworzenie konfiguracji wielu stron odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 4.5.

0					×
Właści	wości obi	ektu			
Nazwa:	k25000005	3_PANEL_PAGE1	Źródło/Od	lbiornik:	~
ld:	CLU22000	0260->PAN3482	Numer ser	ryjny: 250000053	1
Тур:	PANEL_PA	IGE			
🥐 St	erowanie	🔡 Schematy konfiguracji 💽 Zdarzenia	Cechy wbudowane	Statystyki	
Nazwa	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
PageTy	pe	0	Inactive 🗸		0,1,2,3
PageNa	ame	-		-	[0-15]
Object_	_1_ld	nil		-	[0-23]
Object_	1_Name			-	[0-15]
Object_	_2_ld	nil		-	[0-23]
Object_	2_Name	-		-	[0-15]
Object_	_3_ld	nil		-	[0-23]
Object_	3_Name	-		-	[0-15]
Object_	_4_Id	nil		-	[0-23]
Object_	4_Name	-		-	[0-15]
🗹 Auto	o odświeża	nie 🔊			3 Odśwież
					OK Anuluj

5.7. Tworzenie konfiguracji z wykorzystaniem obiektu strony Buttons

W trybie pracy *Buttons* do dyspozycji jest 4 fizyczne przyciski dotykowe i do 16 przycisków wirtualnych rozłożonych na 4 stronach, z których każdy może realizować niezależne funkcje. Istnieje również możliwość łączenia/scalania 2,3,4 obiektów w jeden przycisk (szerzej opisane w podrozdziale XII.5.10).

## UWAGA!

W trybie pracy *Buttons* rysowanie treści na wyświetlaczu jest zablokowane.



Strona typu "Buttons/FreeDraw"

Tworzenie konfiguracji panelu obsługującej stronę lub strony typu *Buttons* najlepiej rozpocząć od konfiguracji przycisków, które mają zostać wykorzystane. W celu ich parametryzacji należy:

- Otworzyć obiekt *PANEL\_BUTTONX* (gdzie X to numer jednego z 16 przycisków) poprzez dwukrotne kliknięcie na liście modułów;
- Przejście do zakładki Zdarzenia;
- Skonfigurować działanie przycisku poprzez przypisanie metod do określonych zdarzeń (klikając "+" po prawej stronie okna):

0						×
Właści	wości obi	ektu	r			
Nazwa:	k2500000	53 PA	ANEL BUTTON15	Źródło/Odbio	amik	~
ld:	CLU22000	0260	)->PAN4641	Numer servin	v: 25000053	15
Тур:	PANEL_BU	UTTO	N	]		
🔗 St	erowanie	<b>.</b>	Schematy konfiguracji 🏹 Zdarzenia 🧃	Cechy wbudowane	tystyki	
Nazwa	zdarzenia			Przypisane komendy		Dodaj komende
OnChar	ige		CLU220000260->x270000003_BUTTON1->Sh	iowOK()	Przypisz komendę 💥	÷
OnSwit	chOn		CLU220000260->x200000319_DOUT1->Swite	chOn(0)	Przypisz komendę 💥	÷
OnSwit	chOff		CLU220000260->x200000319_DOUT1->Swite	chOff(0)	Przypisz komendę 💥	÷
OnShor	tPress					÷
OnLong	Press					÷
OnHold	ľ.					÷
OnClick	r.					÷
					ОК	Anuluj

- Wybrać zakładkę *Cechy wbudowane* i zdefiniować obiekty wyświetlane na ekranie danego przycisku:
  - Label cecha określająca tekst przypisany do danego przycisku;
  - **IconA** cecha określająca nazwę ikony przypisanej do danego przycisku, gdy znajduje soę w trybie *Monostable*, bądź dla tryb *Bistable* dla pozycji OFF;
  - IconB cecha określająca nazwę ikony przypisanej do danego przycisku, gdy znajduje się w trybie *Bistable* w pozycji ON. Chcąc przypisać tę samą ikonę, ale o odwróconej kolorystyce należy nazwę piktogramu poprzedzić znakiem "~" (np. ~heaton):

0					×
Właści	wości obiektu				
Nazwa:	250000053_PANEL_	BUTTON15	Źródło/Odbiorn	iik:	~
ld:	CLU220000260->PA	N4641	Numer seryjny:	250000053	15
Тур:	PANEL_BUTTON				
🔗 St	erowanie 🚺 Sche	maty konfiguracji 🔀 Zdarzenia 🛛	😭 Cechy wbudowane 📰 Statys	styki	
Nazwa	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Mode		0	Monostable 🗸		0,1,2
HoldDe	elay	1000	1000	ms	[1-5000]
HoldInt	terval	100	50	ms	[1-2000]
Value		0		bool	0,1
Label		Lampa 3	Lampa 3	string	[0-15]
IconA		lamp3off	lamp3off	string	[0-9]
IconB		~lamp3on	~lamp3on	string	[0-9]
🗹 Auto	o odświeżanie 🔮				Odśwież
				0	K Anuluj

Powyższe cechy wbudowane można ustawić zarówno w zakładce *Cechy wbudowane*, jak również za pośrednictwem metod: SetLabel, SetIconA, SetIconB.

#### UWAGA!

Metoda SetIconA ma w systemie wyższy priorytet niż metoda SetLabel!

• Wysłać konfigurację do CLU Z-Wave.

Kolejnym krokiem w tworzeniu konfiguracji jest konfiguracja obiektów Panel\_Page w zależności od ilości przycisków. Jeden obiekt Panel\_Page obsługuje do 4 przycisków. W tym celu należy:

- Otworzyć obiekt *PANEL\_PAGEX* (gdzie X to numer kolejnej strony) poprzez dwukrotne kliknięcie na liście modułów;
- Przejście do zakładki Zdarzenia;
- Skonfigurować działanie strony poprzez przypisanie metod do określonych zdarzeń (klikając w "+" po prawej stronie okna):

0								×
Właści	wości obiektu	1						
Nazwa:	x250000053_P/	ANEL_PAGE1		]	Źródło/Odbio	ornik:		~
ld:	CLU220000260	)->PAN3482		]	Numer seryjn	y: 250000053		1
Тур:	PANEL_PAGE			]				
🔗 St	erowanie	Schematy konfiguracji	🍾 Zdarzenia 🥳	Cechy wbudow	ane Sta	tystyki		
Nazwa z	zdarzenia			Przypisane komen	dy			Dodaj komendę
OnPage	Open	CLU220000260->x27000	0003_BUTTON2->Le	dSwitchOn()		Przypisz komendę	*	
OnPage	Close	CLU220000260->x27000	0003_BUTTON2->Le	dSwitchOff()		Przypisz komendę	*	÷
OnDrav	v							÷
							ОК	Anuluj

#### UWAGA!

W przypadku typu strony *Buttons* zdarzenie **OnDraw** nie jest generowane.

- Wybrać zakładkę *Cechy wbudowane* i zdefiniować obługiwany typ strony i powiązać obiekty strony z przyciskami:
  - PageType cecha określająca typ strony, należy ustawić ją na wartość Buttons (1);
  - PageName cecha określająca nazwę strony lub ikonę, która będzie wyświetlana w momencie przechodzenia pomiędzy stronami (działa wyłącznie przy ustawionej cesze PageDisplayMode na wartość 1 (ShowlconOrName) w obiekcie Panel);
  - **Object\_X\_Id** identyfikator/numer przycisku. W celu należy odczytać wartość znajdującą się w polu *Numer seryjny* obiektu *PANEL\_BUTTONX*

Właści	wości obiektu			
Nazwa:	k250000053_PANEL_BUTTON15	Źródło/Odbiornik:		~
ld:	CLU220000260->PAN4641	Numer seryjny:	250000053	15
Тур:	PANEL_BUTTON			

• Object\_X\_Name - nazwa termostatu. W przypadku typu strony *Buttons* cechę należy pozostawić pustą;

0						×
Właści	wości ob	iektu				- 14
N						
INazwa:	CL112200	00260->PANEL_PAGE1	Zroc	No/Odbiornik:	052	¥
Typ:	PANEL P	AGE		zoooc	005	1
				_		
St 🔗	terowanie	🚦 Schematy konfiguracji 🏠 Zd	arzenia 👚 Cechy wbudowane	Statystyki		
Nazwa	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednost	ka Zakres	
PageTy	pe	1	Buttons 🗸		0,1,2,3	
PageNa	ame	Strona 1	Strona 1	-	[0-15]	
Object_	_1_ld	1	1	-	[0-23]	
Object_	_1_Name	-		-	[0-15]	
Object_	_2_Id	2	2	-	[0-23]	
Object_	2_Name	-		-	[0-15]	
Object_	_3_ld	7	7	-	[0-23]	
Object_	_3_Name	-		-	[0-15]	
Object_	_4_Id	8	8	-	[0-23]	
Object_	4_Name	-		-	[0-15]	
🗹 Auto	o odświeża	anie 🧿				Odśwież
					ОК	Anuluj

#### UWAGA!

Wysłanie konfiguracji wyłącznie ze zdefionowanym typ strony, bez ustawionych powiązań obiektów z przyciskami wiąże się z uruchomieniem trybu pracy panelu jako *Buttons*. Jednakże przyciski na module będą nieaktywne. Ma to związek z nie uzupełnieniem cech Object\_X\_ld.

• Wysłać konfigurację do CLU Z-Wave.

## 5.8. Tworzenie konfiguracji z wykorzystaniem obiektu strony FreeDraw

W trybie pracy *FreeDraw* podobnie jak w przypadku *Buttons* do dyspozycji są 4 fizyczne przyciski dotykowe i do 16 przycisków wirtualnych rozłożonych na 4 stronach, z których każdy może realizować niezależne funkcje. Istnieje również możliwość łączenia/scalania obiektów w jeden przycisk. Wyświetlacz OLED działa w trybie *FreeDraw*, czyli jest w pełni dostępny dla skryptów LUA użytkownika. Stworzony został również mechanizm rysowania, w którym skrypty rysujące wywoływane są zdarzeniem OnDraw generowanym przez panel w momencie, gdy jest to konieczne. System wywołuje metodę Draw w momencie, kiedy rysowany na module kontent uległ zmianie.



Strona typu "Buttons/FreeDraw"

## A. Ogólne zasady tworzenia konfiguracji

Tworzenie konfiguracji panelu obsługującej stronę lub strony typu *FreeDraw* najlepiej rozpocząć od konfiguracji przycisków, które mają zostać wykorzytane. Ich parametryzację opisano w poprzednim podrozdziale.

Następnym krokiem w tworzeniu konfiguracja powinno być stworzenie skryptów rysujących treść na wyświetlaczu modułu Smart Panel. Ich tworzenie jest analogiczne jak w wersji v3 modułu Smart Panel (patrz rozdział XII.4).

Przykład skryptu rysującego treść na wyświetlaczu (Strona1):

```
CLU22000260->x25000053_PANEL1->ClearScreen()

CLU22000260->x25000053_PANEL1->PrintText(15,10,"Kuchnia [°C]:",2)

CLU220000260->x25000053_PANEL1->PrintFloat(80,38,CLU220000260-

>x240000659_PANELSENSTEMP1->Value,1,2)

CLU220000260->x250000053_PANEL1->DrawLine(0,32,127,32,1)

CLU220000260->x25000053_PANEL1->DrawPoint(0,0,1)

CLU220000260->x250000053_PANEL1->DrawLine(70,32,70,63,1)

CLU220000260->x25000053_PANEL1->PrintText(15,40,CLU220000260->Time,1)

CLU220000260->x25000053_PANEL1->DisplayContent()
```

#### UWAGA!

W mechanizmie rysowania wprowadzone została ograniczenie. CLU Z-Wave oczekuje 2 sekundy na zakończenie rysowania metodą DisplayContent. W przeciwnym wypadku na ekranie wyświetlony zostanie komunikat o następującej treści:

"page: PageName

free draw

! TIMEOUT !"



Poniższy rysunek przedstawia obecny mechanizm rysowania.

Kolejnym krokiem w tworzeniu konfiguracji jest konfiguracja obiektów Panel\_Page w zależności od ilości przycisków. Jeden obiekt Panel\_Page obsługuje do 4 przycisków. W tym celu należy:

- Otworzyć obiekt *PANEL\_PAGEX* (gdzie X to numer kolejnej strony) poprzez dwukrotne kliknięcie na liście modułów;
- Przejście do zakładki Zdarzenia;
- Skonfigurować działanie strony poprzez przypisanie metod do określonych zdarzeń (klikając w "+" po prawej stronie okna):

0					×
Właści	wości obiekt	tu			
Nazwa:	x250000053_F	PANEL_PAGE1	Źródło/Odb	piornik:	~
ld:	CLU22000026	50->PAN3482	Numer sery	jny: 25000053	1
Тур:	PANEL_PAGE		]		
🔗 St	erowanie 🚦	🖥 Schematy konfiguracji 💽 Zdarzenia 🧃	🜔 Cechy wbudowane 🔠 St	tatystyki	
Nazwa z	zdarzenia		Przypisane komendy		Dodaj komendę
OnPage	Open	CLU220000260->x270000003_BUTTON2->L	edSwitchOn()	Przypisz komendę 💥	÷
OnPage	Close	CLU220000260->x270000003_BUTTON2->L0	edSwitchOff()	Przypisz komendę 💥	÷
OnDrav	v	CLU220000260->Strona1()		Przypisz komendę 💥	÷
				ОК	Anuluj
				OK	Anuluj

#### UWAGA!

W przypadku typu strony FreeDraw należy uzupełnić zdarzenie OnDraw.

- Wybrać zakładkę *Cechy wbudowane* i zdefiniować obługiwany typ strony i powiązać obiekty strony z przyciskami:
  - PageType cecha określająca typ strony, należy ustawić ją na wartość FreeDraw (3);
  - PageName cecha określająca nazwę strony lub ikonę, która będzie wyświetlana w momencie przechodzenia pomiędzy stronami (działa wyłącznie przy ustawionej cesze PageDisplayMode na wartość 1 (ShowlconOrName) w obiekcie Panel);
  - Object\_X\_Id identyfikator/numer przycisku. W tym celu należy odczytać wartość znajdującą się w polu *Numer seryjny* obiektu *PANEL\_BUTTONX*

Właści	wości obiektu			
Nazwa:	k250000053_PANEL_BUTTON15	Źródło/Odbiornik:		~
ld:	CLU220000260->PAN4641	Numer seryjny:	250000053	15
Тур:	PANEL_BUTTON			_

 Object\_X\_Name - nazwa termostatu. W przypadku typu strony *FreeDraw* cechę należy pozostawić pustą;

۲					×
Właści	wości obi	ektu			
Nazwa:	x2500000	53_PANEL_PAGE1	Źródło/Odbio	rnik:	~
ld:	CLU2200	00260->PAN3482	Numer seryjny	25000053	1
Тур:	PANEL_P	AGE			
🔗 St	erowanie	👪 Schematy konfiguracji 🍡 Zdarzenia	Cechy wbudowane 📰 Stat	ystyki	
Nazwa	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
PageTy	pe	3	FreeDraw ~		0,1,2,3
PageNa	me	Strona 1	Strona 1	-	[0-15]
Object_	_1_Id	1	1	-	[0-23]
Object_	1_Name	1.7		-	[0-15]
Object_	_2_ld	0		-	[0-23]
Object_	2_Name	1		-	[0-15]
Object_	_3_ld	1	1	-	[0-23]
Object_	3_Name	-		-	[0-15]
Object_	_4_Id	1	1	-	[0-23]
Object_	4_Name	3.5.		-	[0-15]
🗹 Auto	o odświeża	inie 🔮			3 Odśwież
					OK Anuluj

#### UWAGA!

Wysłanie konfiguracji wyłącznie ze zdefiniowanym typem strony, bez ustawionych powiązań obiektów z przyciskami wiąże się z uruchomieniem trybu pracy panelu jako *FreeDraw*. Jednakże przyciski na module będą nieaktywne. Ma to związek z nie uzupełnieniem cech Object\_X\_Id.

• Wysłać konfigurację do CLU Z-Wave.

#### UWAGA!

Istnieje możliwość nadpisania treści wyświetlacza poprzez wywołanie metod rysujących z poziomu aplikacji Object Manager lub za pośrednictwem innych skryptów, które nie są przypisane do zdarzenia OnDraw. Jednakże, nadpisana treść zostanie wyczyszczona w momencie przejścia do innej strony lub wywołaniu metody Draw i wybudzeniu ekranu.

#### B. Konfiguracja strony jako zegarka

Chcąc skonfigurować stronę jako zegarek należy:

• Stworzyć skrypt wyświetlający aktualny czas (Zegarek);

_ Zegarek ⊠			
Widok tekstow y	Parametry skryptu	Uruchom Skrypt	START
			CLU220000260->x250000053_PANEL1->ClearScreen()
			CLU220000260->x250000053_PANEL1-> PrintText(25,25,CLU220000260-> Time,1)
			CLU220000260->x250000053_PANEL1->DisplayContent()

- Stworzyć obiekt wirtualny Timer:
  - Przejść do zakładki Zdarzenia;
  - Skonfigurować działanie obiektu wirtualnego poprzez przypisanie metody Draw obiektu *Panel* do zdarzenia OnTimer:

0	×
Właściwości obiektu	
Nazwa:     Timer     Typ:       Id:     CLU220000260->TIM4502	Timer
Nazwa zdarzenia Przypisane komendy OnTimer CLU220000260->x250000053_PANEL1->Draw() OnStart	Dodaj komendę Przypisz komendę 🗱 🛟
OnPause	
	OK Anuluj

• Wybrać zakładkę *Cechy wbudowane* i zdefiniować parametry konfiguracyjne obiektu:

0					×
Właści	wości obiektu				
Nazwa:	Timer		Typ: Timer		
ld:	CLU220000260->	TIM4502			
🔗 St	erowanie 🔖 Z	darzenia 😭 Cechy wbudowane			
Nazwa	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Time		1000	1000	ms	
Mode		1	Interval V		0,1
State		0			0,1,2
Value		0		ms	
🗹 Auto	odświeżanie 🧯	>			Odśwież
					OK Anuluj

- Otworzyć obiekt *PANEL\_PAGEX* (gdzie X to numer strony) poprzez dwukrotne kilknięcie na liście obiektów:
  - Przejść do zakładki Zdarzenia
  - Skonfigurować działanie strony poprzez przypisanie metod do określonych zdarzeń (klikając w "+" po prawej stronie okna):

0				×
Właściwości obiektu	1			
Nazwa:         x250000053_P/           Id:         CLU220000260           Typ:         PANEL_PAGE	ANEL_PAGE1 D-> PAN3482	Žródło/Odbio Numer seryjn	rnik:	1
Nazwa zdarzenia OnPageOpen	CLU220000260->Timer->Start()	Przypisane komendy	Przypisz komendę 💥	Dodaj komendę
OnPageClose	CLU220000260->Timer->Stop()		Przypisz komendę 💥	÷
OnDraw	CLU220000260->Zegarek()		Przypisz komendę 💥	
			0	K Anuluj

• Wybrać zakładkę Cechy wbudowane i zdefiniować parametry konfiguracyjne obiektu;

• Wysłać konfigurację do CLU Z-Wave.

Skrypt Zegarek w wersji tekstowej:

```
CLU220000260->x250000053_PANEL1->ClearScreen()
CLU220000260->x250000053_PANEL1->PrintText(25,25,CLU220000260->Time,1)
CLU220000260->x250000053_PANEL1->DisplayContent()
```

## 5.9. Tworzenie konfiguracji z wykorzystaniem obiektu strony Thermostats

W trybie pracy *Thermostats* do dyspozycji jest strona składająca się z 4 obiektów (łącznie obsługa do 16 obiektów na 4 stronach), dla których przypisywane są obiekty termostatów zdefiniowanych w systemie. Możliwa jest zmiana parametrów termostatów takich jak temperatura zadana czy tryb pracy. Istnieje również możliwość włączenia lub wyłączenia danego termostatu.

#### UWAGA!

W trybie pracy *Thermostats* przyciski, jak również rysowanie treści na wyświetlaczu jest zablokowane.

				_
Obiekt_1				
	Obiek	:t_2		
		Obiekt_3		
		Obie	kt_4	
		G	enton	

Strona typu "Thermostats"

Tworzenie konfiguracji panelu obsługującej stronę lub strony typu *Thermostats* najlepiej rozpocząć od stworzenia termostatów, które mają zostać wykorzystane w konfiguracji. Opis tworzenia oraz pracy obiektu wirtualnego *Thermostat* opisany został w podrozdziale IX.5.

Wersja v4 modułu Smart Panel obsługuje dwa rodzaje termostatów:

- Termostat lokalny jest to obiekt wirtualny typu *Thermostat* stworzony na module CLU Z-Wave, do którego podłączony jest modułu Smart Panel z tworzoną aktualnie konfiguracją;
- Termostat zdalny jest to obiekt wirtualny typu *Thermostat* stworzony na innym module CLU Z-Wave;

Za pośrednictwem modułu Smart Panel istnieje możliwość zmiany takich parametrów obiektu wirtualnego *Thermostat* jak:

- **PointValue** temperatura zadana, możliwość odczytu aktualnie ustawionej temperatury, jak również zmiany na nową wartość;
- Mode tryb pracy termostatu:
  - W trybie automatycznym Auto (2) wartość temperatury odczytywana jest z harmonogramu. Za pośrednictwem modułu Smart Panel nie ma możliwości zmiany tej temperatury;
  - W trybie ręcznym Manual (0) wartość temperatury odczytywana jest z cechy
     PointValue. Za pośrednictwem modułu Smart Panel istnieje możliwość zmiany tej temperatury;
- State aktualny stan termostatu: wyłączony (off (0)) / włączony (on (1)).

A. Tworzenie konfiguracji z termostatem lokalnym

Chcąc stworzyć konfigurację z wykorzystaniem termostatu lokalnego należy:

- Stworzyć termostat na CLU Z-Wave, do którego podłączony jest moduł Smart Panel;
- Skonfigurować obiekt wirtualny zgodnie z założeniami;
- Otworzyć obiekt *PANEL\_PAGEX* (gdzie X to numer jednej z 4 stron) poprzez dwukrotne kliknięcie na liście obiektów
- Wybrać zakładkę *Cechy wbudowane* i zdefiniować obiekty wyświetlane na ekranie:
  - PageType cecha określająca typ strony, należy ustawić ją na wartość Thermostats (2);

- PageName cecha określająca nazwę strony lub ikonę, która będzie wyświetlana w momencie przechodzenia pomiędzy stronami (działa wyłącznie przy ustawionej cesze PageDisplayMode na wartość 1 (ShowlconOrName) w obiekcie Panel);
- Object\_X\_Id identyfikator termostatu. W tym celu należy odczytać wartość znajdującą się w polu *ld* obiektu wirtualnego *Thermostat*. Identyfikator termostatu lokalnego nie jest poprzedzony identyfikatorem CLU:

0			×
Właści	wości obiektu		
	-		_
Nazwa:	TermostatLokalny	Typ: Thermostat	
ld:	CLU220000260->THE3749		

• Object\_X\_Name - nazwa termostatu. Brak nazwy termostatu w parametrze powoduje, iż termostat nie jest wyświetlany;

0					×
Właści	wości obiektu				
Nazwa:	x250000053_PANEL_P/	AGE1	Źródło/Odbiornik	:	~
ld:	CLU220000260->PAN	0190	Numer seryjny:	250000053	1
Тур:	PANEL_PAGE				
🥐 St	erowanie 🔡 Schem	naty konfiguracji 💦 Zdarzenia 有	Cechy wbudowane Statysty	/ki	
Nazwa	techy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
PageTy	ре	2	Thermostats 🗸		0,1,2,3
PageNa	me	Strona 1	Strona 1	-	[0-15]
Object_	1_ld	THE3749	THE3749	-	[0-23]
Object_	1_Name	Kuchnia	Kuchnia	-	[0-15]
Object_	2_ld	THE5081	THE5081	-	[0-23]
Object_	2_Name	Salon	Salon	-	[0-15]
Object_	3_ld	THE4059	THE4059	-	[0-23]
Object_	3_Name	Hol	Hol	-	[0-15]
Object_	4_ld	THE2718	THE2718	-	[0-23]
Object_	4_Name	Łazienka	Łazienka		[0-15]
🗹 Auto	odświeżanie 얁				Odśwież
				ок	Anuluj

## UWAGA!

Wysłanie konfiguracji wyłącznie ze zdefiniowanym typem strony, bez ustawionych powiązań obiektów z przyciskami wiąże się z uruchomieniem trybu pracy panelu jako *Thermostats*. Na wyświetlaczu będą widoczne kropki ("..."). Ma to związek z nie uzupełnieniem cech Object\_X\_Id oraz Object\_X\_Name.

- Wysłać konfigurację do CLU Z-Wave.
- B. Tworzenie konfiguracji z termostatem zdalnym

Chcąc stworzyć konfigurację z wykorzystaniem termostatu zdalnego należy:

- Stworzyć termostat na CLU Z-Wave, do którego nie podłączony jest moduł Smart Panel z aktualnie wykonywaną konfiguracją;
- Skonfigurować obiekt wirtualny zgodnie z założeniami;
- Otworzyć obiekt *PANEL\_PAGEX* (gdzie X to numer jednej z 4 stron) poprzez dwukrotne kliknięcie na liście obiektów
- Wybrać zakładkę Cechy wbudowane i zdefiniować obiekty wyświetlane na ekranie:
  - PageType cecha określająca typ strony, należy ustawić ją na wartość Thermostats (2);
  - PageName cecha określająca nazwę strony lub ikonę, która będzie wyświetlana w momencie przechodzenia pomiędzy stronami (działa wyłącznie przy ustawionej cesze PageDisplayMode na wartość 1 (ShowlconOrName) w obiekcie Panel);
  - Object\_X\_Id identyfikator termostatu. W tym celu należy odczytać wartość znajdującą się w polu *ld* obiektu wirtualnego *Thermostat*. Identyfikator termostatu zdalnego musi zostać poprzedzony identyfikatorem CLU:

6	×			
Właściwości obiektu				
Nazwa: TermostatZdalny	Typ: Thermostat			
ld: CLU220000331->THE5372				

 Object\_X\_Name - nazwa termostatu. Brak nazwy termostatu w parametrze powoduje, iż termostat nie jest wyświetlany;

0					×	
Właści	wości obiektu					
Nazwa:	250000053_PANEL_PA	GE1	Źródło/Odbiornik	:	~	
ld:	CLU220000260->PAN0	190	Numer seryjny:	250000053	1	
Тур:	PANEL_PAGE					
🥙 Sterowanie 🔡 Schematy konfiguracji 🍡 Zdarzenia 🎓 Cechy wbudowane 🏢 Statystyki						
Nazwa	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres	
PageTy	ре	2	Thermostats 🗸		0,1,2,3	
PageNa	ime	Strona 1	Strona 1		[0-15]	
Object_	1_ld	CLU220000331->THE5372	CLU220000331->THE5372	-	[0-23]	
Object_	1_Name	Sypialnia l	Sypialnia I	-	[0-15]	
Object_	_2_Id	CLU220000331->THE6721	CLU220000331->THE6721	2	[0-23]	
Object_	2_Name	Sypialnia II	Sypialnia II	-	[0-15]	
Object_	_3_ld	CLU220000331->THE9021	CLU220000331->THE9021	-	[0-23]	
Object_	3_Name	Hol piętro	Hol piętro	-	[0-15]	
Object_	_4_ld	CLU220000331->THE5542	CLU220000331->THE5542	-	[0-23]	
Object_	4_Name	Łazienka I	Łazienka I		[0-15]	
🗹 Auto	o odświeżanie 裧				Odśwież	
				ОК	Anuluj	

## UWAGA!

Wysłanie konfiguracji wyłącznie ze zdefiniowanym typem strony, bez ustawionych powiązań obiektów z przyciskami wiąże się z uruchomieniem trybu pracy panelu jako *Thermostats*. Na wyświetlaczu będą widoczne kropki ("..."). Ma to związek z nie uzupełnieniem cech Object\_X\_Id oraz Object\_X\_Name.

• Wysłać konfigurację do CLU Z-Wave.

Poniższy schemat przedstawia poglądowy wygląd termostatu na ekranie Smart Panelu. Za pośrednictwem strzałki użytkownik może przejść do kolejnego termostatu na stronie. Natomiast za pomocą "-" / "+" istnieje możliwość zmiany zadanej temperatury.



C. Predefiniowane zachowanie przycisków

Przycisk	Krótkie/długie przycisnięcie	Opis zachowania
Lewy górny	Krótkie naciśnięcie (kliknięcie)	Zmiana trybu pracy termostatu: Manual/Auto
Lewy górny	Długie naciśnięcie (przytrzymanie)	Zmiana stanu termostatu: Off/On
Prawy górny	Krótkie naciśnięcie (kliknięcie)	Przejście do następnego termostatu na stronie
Prawy górny	Długie naciśnięcie (przytrzymanie)	Brak zdefiniowanej funkcjonalności
Lewy dolny	Krótkie naciśnięcie (kliknięcie)	Zmniejszenie temperatury zadanej ( PointValue ) o 0.1°C
Lewy dolny	Długie naciśnięcie (przytrzymanie)	Zmniejszenie temperatury zadanej ( Pointvalue ) - dopóki przycisk jest przytrzymany
Prawy dolny	Krótkie naciśnięcie (kliknięcie)	Zwiększenie temperatury zadanej ( Pointvalue ) o 0.1 °C
Prawy dolny	Długie naciśnięcie (przytrzymanie)	Zwiększenie temperatury zadanej ( Pointvalue ) - dopóki przycisk jest przytrzymany

## 5.10. Łączenie obiektów w większe przyciski

Nowa wersja modułu Smart Panel wprowadza również możliwość łączenia/scalania 2, 3 lub 4 obiektów w jeden większy przycisk. Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie w trybie stron *Buttons* oraz *FreeDraw*. W celu stworzenia większego przycisku należy:

- Skonfigurować obiekty *PANEL\_BUTTOX* (gdzie X to numer przycisku):
  - W zakładce *Zdarzenia* skonfigurować działanie przycisku poprzez przypisanie metod do określonych zdarzeń;
  - W zakładce *Cechy wbudowane* zdefiniować obiekty wyświetlane na ekranie danego przycisku;
- Otworzyć obiekt PANEL\_PAGEX (gdzie X to numer strony);
- Przejść do zakładki Zdarzenia;
- Skonfigurować działanie strony poprzez przypisanie metod do określonych zdarzeń;
- Przejść do zakładki Cechy wbudowane;
- Ustawić cechę PageType na wartość Buttons lub FreeDraw;
- Ustawić cechy Object\_X\_Id zgodnie z żadąną wersją łączenia:
  - Scalanie 2 obiektów w jeden przycisk w poziomie ikona ustawiona dla przycisku jest wyświetlana na środku w górnej części ekranu (dla obiektów Object\_1\_Id oraz Object\_2\_Id) lub dolnej części ekranu (dla obiektów Object\_3\_Id oraz Object\_4\_Id);
  - Scalanie 2 obiektów w jeden przycisk w pionie ikona ustawiona dla przycisku jest wyświetlana na środku po lewej części ekranu (dla obiektów Object\_1\_Id oraz Object\_3\_Id) lub po prawej części ekranu (dla obiektów Object\_2\_Id oraz Object\_4\_Id);

- Scalanie 3 obiektów w jeden przycisk wyświetlana są dwie identyczne ikony, w zależności od sposobu łączenia obiektów;
- Scalanie 4 obiektów w jeden przycisk ikona ustawiona dla przycisku jest wyświetlana na środku ekranu

# XIII. Moduł GATE Alarm

## 1. Integracja z centralą Satel

## 1.1. Informacje ogólne

Integracja systemu Grenton z centralą alarmową Satel jest możliwa za pośrednictwem modułu ETHM-1. Można maksymalnie utworzyć 64 obiekty wirtualne typu: *SatelZone, SatelInput, SatelOutput*. Możliwe jest również wykorzystanie kodowania integracji oferowanego przez firmę Satel.

Konstrukcja konfiguracji wygląda następująco:



Obiekt wirtualny:

- **Satel** umożliwia przeprowadzenie konfiguracji pozwalającej na integrację systemu z centralą alarmową Grenton;
- **SatelZone** pozwala utworzyć strefę, do której dostęp będzie możliwy po wprowadzeniu hasła jednego z użytkowników lub hasła samego administratora;
- Satelinput daje możliwość monitorowania stanu wybranego wejścia;
- **SatelOutput** pozwala monitorować oraz ustawiać stan wybranego wyjścia po podaniu hasła użytkownika lub administratora.

## 1.2. Konfiguracja modułu GATE Alarm

**UWAGA!** Wszystkie wymagane informacje można znaleźć w konfiguracji modułu ETHM – korzystając z manipulatora podłączonego do centrali Satel bądź za pomocą dedykowanego programu DLOADX.
Przed rozpoczęciem konfiguracji należy posiadać informacje dotyczące centrali Satel oraz modułu ETHM-1:

- Adres IP modułu ETHM (Satel) dostępny w konfiguracji Satela (DLOADX -> Dane -> Struktua i Sprzęt -> zakładka Sprzęt -> Manipulatory -> ETHM-1 -> sekcja Adres IP serwera);
- Port integracji ETHM dostępny w konfiguracji Satela (DLOADX -> Dane -> Struktura i Sprzęt -> zakładka Sprzęt -> Manipulatory -> ETHM-1 -> sekcja Integracja);

Integracja	
<ul> <li>Integracja</li> <li>Kodowanie Integracji</li> </ul>	Port: 7094 🚖

- Hasło administratora/użytkowników domyślne hasło w konfiguracji Satela dla administratora to: 1111 (DLOADX -> Użytkownicy -> Użytkownicy);
- Integracja po stronie modułu ETHM musi być załączona (DLOADX -> Dane -> Struktura i Sprzęt -> zakładka Sprzęt -> Manipulatory -> ETHM-1 -> sekcja Integracja);

- 1 - 1	
Integracija Integracija Kodowanie Integraciji	Port: 7094 🚖

 W sytuacji, gdy szyfrowanie - Kodowanie integracji jest załączone, należy również znać klucz kodowania (DLOADX -> Dane -> Struktura i Sprzęt -> zakładka Sprzęt -> Manipulatory -> ETHM-1 -> sekcja Integracja);

Integracja	
🔽 Integracja	Dort: 7094
🔽 Kodowanie Integracji	Fuit. 7034 💌

 Klucz kodowania można odnaleźć w konfiguracji Satela (DLOADX -> Dane -> Struktura i Sprzęt -> zakładka Sprzęt -> Manipulatory) lub odczytać go za pomocą manipulatora (Manipulator -> Tryb serwisowy -> Opcje -> Klucz integracji).

😻 Struktura	- 0	×
System Sprzęt		
System Sprzęł	Magistrala manipulatorów LCD         Zwarcie magistrali         Wywołuje alam w strefie:         Alarm sabotażowy         zawsze głośna sygnalizacja         Identyfikacja         Identyfikacja         Moduły ETHM         Test PING         Adres do testowania:         Okres:       Ideń sek. Ilość prób do zgł. awarii:	×
Jodaj Usuń Drukuj	Integracja Klucz kodowania integracji: 22222	

#### 1.3. Obiekty wirtualne

**UWAGA!** Przed rozpoczęciem pracy z modułem GATE Alarm wymagana jest aktualizacja bazy interfejsów!

#### A. Satel

Chcąc przeprowadzić poprawną konfigurację modułu GATE Alarm należy kolejno:

• Utworzyć obiekt wirtualny Satel:

6		×
Wybierz obiel	đ	
Wybierz CLU:		
CLU_510000099		
Obiekt:		
Satel		~
	OK	Anuluj

- Przejść do konfiguracji zakładka Cechy wbudowane i wprowadzić:
  - IP adres IP modułu ETHM (Satel);
  - **Port** port integracji ETHM;
  - AdminPassword hasło administratora;
  - **EncryptionEnabled** załączenie kodowania ustawić w sytuacji, gdy integracja na module ETHM ma zaznaczoną opcję *Kodowanie integracji*;
  - Encryption Key klucz integracji (dla załączonego kodowania):

6				×
CLU_510000099->Sa	tel1			
		A	$\sim$	μ
Nazwa: Satel1		Typ: Sat	el	
A Sterowanie 🔀 Zda	arzenia 😭 Cechy wbu	dowane		
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
State	0		bool	0,1
LastError	0			
IP	192.168.0.10	192.168.0.10	string	
Port	7094	7094	]	[1-65535]
AdminPassword	0		string	
UpdateTime	1000	1000	]	[1000-20000]
EncryptionEnabled	true	true 🗸	bool	0,1
EncryptionKey	0		string	
🗹 Auto odświeżanie 🧰				Odśwież
			ОК	Anuluj

Informacje na temat tego, gdzie można znaleźć potrzebne informacje znajdują się w drugim podrozdziale - <u>patrz pkt XIII.1.2.</u>.

 Wysłać konfigurację oraz zweryfikować połączenie – zakładka *Cechy wbudowane*, cecha State (1 – poprawnie połączono z centralą, 0 – brak połączenia):

6				5	×
CLU_510000099->Sate	21				
Nazwa: Satel1		Typ: Sa	atel		
🤗 Sterowanie 🛛 🌺 Zdar:	zenia 😭 Cechy wbudowane	e			
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres	
State	1		bool	0,1	
LastError	0				

#### **B. Strefa**

Moduł GATE Alarm umożliwia dodanie obiektu wirtualnego Strefa:

• Utworzyć obiekt SatelZone:

6	×
Wybierz obiekt	
Wybierz CLU:	
CLU_510000099	$\sim$
Obiekt:	
SatelZone	~
ОК	Anuluj

• Zdefiniować Nr (numer wybranej strefy) oraz podać hasło użytkownika:

٩				×
CLU_510000099->8	Strefa1	D		
Nazwa: Strefa1	darzenia 篒 Cechy wbudowane	Тур:	SatelZone	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Value	0		-	
Nr	1	1	number	[1-32]
UserPassword	2222	2222	number	
🗹 Auto odświeżanie 🔱	1			Odśwież
			C	OK Anuluj

- Wysłać konfigurację oraz zweryfikować połączenie zakładka *Cechy wbudowane*, cecha
   Value (-1 to brak połączenia z centralką, pozostałe oznaczają poprawne połączenie i zwracany jest stan strefy: 0 lub 1);
- Uzbroić/rozbroić strefę metody ArmZone oraz DisarmZone.

C. Wyjście

GATE Alarm umożliwia dodanie wirtualnego obiektu Wyjście:

• Utworzyć obiekt SatelOutput:

6	×
Wybierz obiekt	
Wybierz CLU:	
CLU_510000099	
Obiekt:	
SatelOutput	~
ОК	Anuluj

• Zdefiniować Nr (numer wybranego wyjścia na płytce Satel) oraz podać hasło użytkownika:

6				×
CLU_51000009	9->Wyjscie1			
		A	1	$\searrow^{\mu}$
Nazwa: Wyjscie1		Typ: Sat	telOutput	
Sterowanie	≽ Zdarzenia 🛞 Cechy wbudowar	e		
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Value	0		bool	[0-1]
Nr	1	1	number	[1-256]
UserPassword	1234	1234	number	[0-99999]
Auto odświeżani	e Ŭ			Odśwież
				OK Anuluj

- Wysłać konfigurację oraz zweryfikować połączenie zakładka *Cechy wbudowane*, cecha Value (-1 to brak połączenia z centralką, pozostałe oznaczają poprawne połączenie i zwracany jest stan strefy: 0 lub 1);
- Załączyć/wyłączyć wyjście metody SwitchOn i SwitchOff.

D. Wejście

GATE Alarm umożliwia dodanie wirtualnego obiektu Wejście:

• Utworzyć obiekt SatelInput:

Wybierz obiekt Wybierz CLU: CLU_510000099 Obiekt: Satellnput	6	×
Wybierz CLU: CLU_510000099 Obiekt: Satellnput ~	Wybierz obiekt	
CLU_510000099 V Obiekt: SatelInput V	Wybierz CLU:	
Obiekt: SatelInput ~	CLU_510000099	
SatelInput ~	Obiekt:	
	SatelInput	~
	OK	Anului
OK Anului	OK	Anuluj

• Zdefiniować Nr (numer wybranego wejścia na płytce Satel):

6				×
CLU_510000099->1	Nejscie4			
Nazwa: Wejscie4	Idarzenia 🔶 Cechy wbudowane	Typ:	SatelInput	
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość po <mark>czą</mark> tkowa	Jednostka	Zakres
Value	0		bool	0,1
Nr	4	4	number	[1-256]
🗹 Auto odświeżanie 칭	)			Odśwież
				OK Anuluj

 Wysłać konfigurację oraz zweryfikować połączenie - zakładka *Cechy wbudowane*, cecha Value (-1 to brak połączenia z centralką, pozostałe oznaczają poprawne połączenie i zwracany jest stan strefy: 0 lub 1).

### 2. Przywracanie ustawień fabrycznych - Hard Reset

UWAGA! Kroki procedury dotyczą modułu GATE Alarm w wersji fw. 18.23.4.1457 lub niższej

Uruchomienie funkcji *Hard Reset* na module GATE Alarm powoduje:

• Usunięcie zapisanej konfiguracji;

- Sformatowanie partycji pamięci flash;
- Usunięcie wszystkich utworzonych obiektów LUA;
- Utratę komunikacji pomiędzy OM / HM a modułem Gate.

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych funkcją *Hard Reset* należy wykonać następujące czynności (zgodnie z podaną kolejnością):

- Odłączyć zasilanie od modułu Gate;
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk *Reset* na module (przycisk znajduje się pod dolną zaślepką modułu);
- Podłączyć zasilanie do modułu Gate;
- Trzymać wciśnięty przycisk *Reset* przez co najmniej 3 sekundy prawidłowe wykonanie resetu zostanie potwierdzone 3-krotnym mrugnięciem diody zielonej.
- Po upływie 3 sekund zwolnić przycisk Reset
- Odczekać około 60 sekund aż do momentu, gdy na module diody zielona oraz czerwona będą mrugać naprzemiennie (tryb *Emergency*)

Po wykonaniu procedury na module zostanie wyczyszczona konfiguracja, natomiast sam moduł przestanie być widoczny (brak odpowiedzi na *Keep-Alive*) w projekcie z poziomu Object Managera. Aby ponownie przywrócić moduł, należy wykonać CLU Discovery a następnie wysłać konfigurację.

### 3. Parametry konfiguracyjne

CECHY

Nazwa	Opis
Uptime	Czas pracy urządzenia od ostatniego resetu (w sekundach)
UnixTime	Aktualny uniksowy znacznik czasu
LibraryVersion	Wersja oprogramowania Gate
ClientReportInterval	Okres raportowania o zmianach cech
State	Stan centralki (0 – brak połączenia z centralką, 1 – połączono z centralką)
LastError	Ostatni kod błędu modułu ETHM (0 – ok, 1 – nieprawidłowe hasło)
IP	Adres IP modułu ETHM (Satel)
Port	Port modułu ETHM (Satel)
AdminPassword	Hasło administratora Satel
UpdateTime	Czas uaktualniania stanu centralki
EncryptionEnabled	Stan szyfrowania ( <i>true –</i> załączone, <i>false –</i> wyłączone)
EncryptionKey	Klucz szyfrowania Satel
Value	Zwraca aktualny stan (1 – dla strefy uzbrojonej, wejścia naruszonego, wyjścia załączonego; 0 – dla strefy rozbrojonej, wejścia nienaruszonego, wyjścia wyłączonego; -1 – brak informacji na temat stanu z powodu braku połączenia)
Nr	Parametr definiujący strefę, wejście lub wyjście, do których odnosi się obiekt
UserPassword	Hasło użytkownika (dla "_" zastosuje hasło administratora)

### METODY

Nazwa	Opis
SetDateTime	Ustawia datę i czas
SetClientReportInterval	Ustawia okres raportowania o zmianach cech
SetUpdateTime	Ustawia czas uaktualniania centralki
SetIP	Ustawia adres IP modułu ETHM (Satel)
SetPort	Ustawia port modułu ETHM (Satel)
SetAdminPassword	Ustawia hasło administratora
SetEncryptionEnabled	Włącza/wyłącza szyfrowanie
SetEncryptionKey	Ustawia klucz szyfrowania Satel
ArmZone	Uzbraja strefę
DisarmZone	Rozbraja strefę
SetNr	Ustawia parametr definiujący, do której strefy, wejścia lub wyjścia odnosi się obiekt
SetUserPassword	Ustawia hasło użytkownika (dla _ zastosuje hasło administratora)
SwitchOn	Załącza wyjście
SwitchOff	Wyłącza wyjście

### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnInit	Zdarzenie wywoływane w momencie inicjalizacji urządzenia
OnConnected	Zdarzenie wywoływane po nawiązaniu połączenia z centralą
OnDisconnected	Zdarzenie wywołane po utraceniu połączenia z centralką
OnError	Zdarzenie wywołane po wystąpieniu błędu centralki (LastError)
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie stanu (niezależnie od wartości)
OnSwitchOn	Zdarzenie wywołane przy załączeniu wyjścia lub naruszeniu wejścia
OnSwitchOff	Zdarzenie wywołane przy wyłączeniu wyjścia lub ustawieniu stanu normalnego na wejściu
OnArm	Zdarzenie wywołane przy uzbrojeniu strefy
OnDisarm	Zdarzenie wywołane przy rozbrojeniu strefy

# XIV. Moduł GATE Modbus

# 1. Informacje ogólne

Moduł GATE Modbus umożliwia integrację systemu Grenton ze wszystkimi urządzeniami wspierającymi standard MODBUS RTU. Maksymalnie można utworzyć 64 obiekty wirtualne typu Modbus. Przed rozpoczęciem konfiguracji należy uzyskać informacje dotyczące wybranego urządzenia Slave wspierającego standard MODBUS RTU - konieczna będzie znajomość m.in.: adresu urządzenia, typu oraz adresów rejestrów, a także prędkości transmisji.

# 2. Konfiguracja modułu GATE Modbus

**UWAGA!** Przed rozpoczęciem jakiekolwiek pracy z modułem GATE Modbus wymagana jest aktualizacja bazy interfejsów!

Chcąc przeprowadzić poprawną konfigurację modułu GATE Modbus należy kolejno:

• Utworzyć obiekt wirtualny *Modbus*:

6				×
Wybierz obiekt		Y		
Wybierz CLU:			_	
CLU_500000015				~
Obiekt:				
Modbus				~
	ОК		Anulu	j

- Przejść do konfiguracji zakładka Cechy wbudowane i wprowadzić:
  - DeviceAddress adres urządzenia Slave;
  - **AccessRights** tryb pracy (*read* odczyt wartości z rejestru; *read/write* umożliwia zapis wartości do ustawionego rejestru);
  - RegisterAddress adres obsługiwanego rejestru;
  - TransmissionSpeed prędkość transmisji;
  - RefreshInterval okres odpytywania rejestru urządzenia Slave przez GATE Modbus;
  - ResponseTimeout czas urządzenia Slave na odpowiedź (po jego przekroczeniu zwracany jest ErrorCode =-2);
  - **Divisor** dzielnik (dla ValueType = number/float);
  - parametry odpowiednie dla wybranego typu rejestru urządzenia Slave patrz pkt XIV.3.

6							×
CLU_500000015	->mod1			0			
Nazwa: mod1				Typ: Modbus			
🔗 Sterowanie 🛐	Zdarzenia 😭	Cechy wbudowane					
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka		Zakres		
DeviceAddress	111	111	number		[0-255]		
AccessRights	0	Read ~	-		0,1		
RegisterAddress	141	141	number		[0-65535]		
TransmisionSpeed	9600	9600 ~	bps		1200,2400,4800	),9600,19200,38400,57600,1152	00
ValueType	1	number 🖌			1,2,3		
BitPosition	0	0	number		[0-15]		
BitCount	16	16	number		[1-32]		
RefreshInterval	2000	2000	number		[0-65535]		
ResponseTimeout	500	500	number		[10-65535]		
Divisor	1	1	number		[1-65535]		
Endianess	3	Swap words V	-		0,1,2,3		
RegisterType	2	Rejestry pamiętające 🛛 🗸	] -		0,1,2,3		
ErrorCode	0		number				
Value	639	0	number				
RegisterValue	639		number				
Auto odświeżanie	0					Odświe	ż
						OK Anuluj	

 Wysłać konfigurację oraz zweryfikować połączenie – zakładka Cechy wbudowane, cecha ErrorCode =0 (poprawny odczyt/zapis):

6				×
CLU_500000015	->mod1			
Nazwa: mod1				Typ: Modbus
🔗 Sterowanie	Zdarzenia 😭	Cechy wbudowane		
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
DeviceAddress	111	111	number	[0-255]
AccessRights	0	Read ~	-	0,1
RegisterAddress	141	141	number	[0-65535]
TransmisionSpeed	9600	9600 ~	bps	1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
ValueType	1	number 🗸		1,2,3
BitPosition	0	0	number	[0-15]
BitCount	16	16	number	[1-32]
RefreshInterval	2000	2000	number	[0-65535]
ResponseTimeout	500	500	number	[10-65535]
Divisor	1	1	number	[1-65535]
Endianess	3	Swap words V	-	0,1,2,3
RegisterType	2	Rejestry pamiętające 🛛 🗸	] -	0,1,2,3
ErrorCode	0		number	
Value	639	0	number	
RegisterValue	639		number	
Auto odświeżanie	0			Odśwież
				OK Anuluj

# 3. Parametry rejestrów

W zależności od typu danego rejestru urządzenia Slave, należy ustawić odpowiednio kolejne dostępne parametry.

#### A. Rejestry 16-bitowe

Odczyt 16-bitowych rejestrów pamiętających (Read Holding Registers, FunctionCode=03):

- AccessRights:read;
- ValueType: number;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount:16;
- Endianness : wartość domyślna;
- RegisterType: rejestry pamiętające:

6				X
CLU_500000015-	>mod1		0	
Nazwa: mod1			Typ: Modbus	
🤔 Sterowanie 🛐	Zdarzenia 😭 C	echy wbudowane		
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
DeviceAddress	1	1	number	[0-255]
AccessRights	0	Read ~	-	0,1
RegisterAddress	1	1	number	[0-65535]
TransmisionSpeed	115200	115200 🗸	bps	1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
ValueType	1	number 🗸		1,2,3
BitPosition	0	0	number	[0-15]
BitCount	16	16	number	[1-32]
RefreshInterval	5000	5000	number	[0-65535]
ResponseTimeout	1000	1000	number	[10-65535]
Divisor	1	1	number	[1-65535]
Endianess	0	No swap 🗸 🗸		0,1,2,3
RegisterType	2	Rejestry pamiętające 🗸 🗸 🗸 🗸	-	0,1,2,3
ErrorCode	0		number	
Value	55555	0	number	
RegisterValue	55555		number	
Auto odświeżanie	Ċ			Odśwież
				OK Anuluj

Odczyt 16-bitowych rejestrów wejściowych (Read Input Registers, FunctionCode=04):

- AccessRights:read;
- ValueType: number;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount:16;
- Endianness : wartość domyślna;
- RegisterType: rejestry wejściowe.

Zapis 16-bitowych rejestrów pamiętających (Preset/write Single Holding Register, *FunctionCode=06*):

- AccessRights: read/write;
- ValueType: number;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount: 16;
- Endianness : wartość domyślna;
- RegisterType: rejestry pamiętające.

B. Pola w rejestrach 16-bitowych

Odczyt pól bitowych w 16-bitowym rejestrze pamiętającym (Read Holding Registers, *FunctionCode=03*):

• AccessRights: read;

- ValueType: bit;
- BitPosition: 0-15 (pozycja pierwszego interesującego bitu);
- BitCount: 1-16 (ilość odczytywanych kolejno bitów);
- Endianness : wartość domyślna;
- RegisterType: rejestry pamiętające:

6					×
CLU_500000015-	>mod2			0	
Nazwa: mod2				Typ: Modbus	
🔗 Sterowanie 👔	Zdarzenia 😭 C	echy wbudowane			
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka		Zakres
DeviceAddress	2	2	number		[0-255]
AccessRights	0	Read ~	-		0,1
RegisterAddress	1	1	number		[0-65535]
TransmisionSpeed	115200	115200 ~	bps		1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
ValueType	3	bit 🗸			1,2,3
BitPosition	2	2	number		[0-15]
BitCount	1	1	number		[1-32]
RefreshInterval	10000	10000	number		[0-65535]
ResponseTimeout	1000	1000	number		[10-65535]
Divisor	1	1	number		[1-65535]
Endianess	0	No swap 🗸 🗸	-		0,1,2,3
RegisterType	2	Rejestry pamiętające 🗸 🗸 🗸 🗸	-		0,1,2,3
ErrorCode	0		number		
Value	1	0	number		
RegisterValue	4		number		
Auto odświeżanie (	©.				Odśwież
					OK Anuluj

Odczyt pól bitowych w 16-bitowym rejestrze wejściowym (Read Input Registers, *FunctionCode=04*):

- AccessRights:read;
- ValueType: bit;
- BitPosition: 0-15 (pozycja pierwszego interesującego bitu);
- BitCount: 1-16 (ilość odczytywanych kolejno bitów);
- Endianness : wartość domyślna;
- RegisterType: rejestry wejściowe.

Zapis pól bitowych w 16-bitowym rejestrze pamiętającym (Preset/write Single Holding Register, *FunctionCode=06*):

- AccessRights: read/write;
- ValueType: bit;
- BitPosition: 0-15 (pozycja pierwszego interesującego bitu);
- BitCount: 1-16 (ilość odczytywanych kolejno bitów);
- Endianness : wartość domyślna;
- RegisterType: rejestry pamiętające.

#### C. 32-bitowe wartości całkowite rejestrów

Odczyt 32-bitowych wartości całkowitych rejestru pamiętającego (Read Holding Registers, *FunctionCode=03*):

- AccessRights: read;
- ValueType: number;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount: 32;
- Endianness : w przypadku 32-bitowych rejestrów urządzenia Slave najczęściej wymagają zmiany kolejności bajtów i słów - *Swap bytes and words*; szczegółowe informacje należy odnaleźć w karcie urządzenia Slave;
- RegisterType: rejestry pamiętające:

©						×
CLU_500000015-	>mod3					
					Y	
Nazwa: mod3				Typ: Modbus		
🔗 Sterowanie 👔	Zdarzenia 😭 C	Cechy wbudowane				
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka		Zakres	
DeviceAddress	3	3	number		[0-255]	
AccessRights	0	Read 🗸	857		0,1	
RegisterAddress	1	1	number		[0-65535]	
TransmisionSpeed	115200	115200 ~	bps		1200,2400,4800,	9600,19200,38400,57600,115200
ValueType	1	number 🗸			1,2,3	
BitPosition	0	0	number		[0-15]	
BitCount	32	32	number		[1-32]	
RefreshInterval	10000	10000	number		[0-65535]	
ResponseTimeout	1000	1000	number		[10-65535]	
Divisor	1	1	number		[1-65535]	
Endianess	1	Swap bytes and words 🗸	-		0,1,2,3	
RegisterType	2	Rejestry pamiętające 🗸 🗸 🗸 🗸	-		0,1,2,3	
ErrorCode	0		number			
Value	20000000	0	number			
RegisterValue	20000000		number			
Auto odświeżanie	С С					Odśwież
						OK Anuluj

Odczyt 32-bitowych wartości całkowitych rejestru wejściowego (Read Input Registers, *FunctionCode=04*):

- AccessRights:read;
- ValueType: number;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount: 32;
- Endianness : w przypadku 32-bitowych rejestrów urządzenia Slave najczęściej wymagają zmiany kolejności bajtów i słów - *Swap bytes and words*; szczegółowe informacje należy odnaleźć w karcie urządzenia Slave;
- RegisterType: rejestry wejściowe.

Zapis 32-bitowych wartości całkowitych w rejestrze pamiętającym (Preset/Write Multiple Holding Registers, *FunctionCode=16*):

- AccessRights: read/write;
- ValueType: number;
- BitPosition : wartość domyślna;
- BitCount: 32;
- Endianness: w przypadku 32-bitowych rejestrów urządzenia Slave najczęściej wymagają zmiany kolejności bajtów i słów - *Swap bytes and words*; szczegółowe informacje należy odnaleźć w karcie urządzenia Slave;
- RegisterType: rejestry pamiętające.

#### D. 32-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe rejestrów

Odczyt 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych rejestru pamiętającego (Read Holding Registers, FunctionCode=03):

- AccessRights:read;
- ValueType: float;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount: 32;
- Endianness: w przypadku 32-bitowych rejestrów urządzenia Slave najczęściej wymagają zmiany kolejności bajtów i słów - *Swap bytes and words*; szczegółowe informacje należy odnaleźć w karcie urządzenia Slave;
- RegisterType: rejestry pamiętające:

6						×
CLU_500000015-	>mod4			0	27	
Nazwa: mod4				Typ: Modbus		
🔗 Sterowanie	Zdarzenia 😭 C	echy wbudowane				
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka		Zakres	
DeviceAddress	4	4	number		[0-255]	
AccessRights	0	Read 🗸	5.53		0,1	
RegisterAddress	1	1	number		[0-65535]	
TransmisionSpeed	115200	115200 ~	bps		1200,2400,4800,9	600,19200,38400,57600,115200
ValueType	2	float 🗸			1,2,3	
BitPosition	0	0	number		[0-15]	
BitCount	32	32	number		[1-32]	
RefreshInterval	10000	10000	number		[0-65535]	
ResponseTimeout	1000	1000	number		[10-65535]	
Divisor	1	1	number		[1-65535]	
Endianess	1	Swap bytes and words $\checkmark$	-		0,1,2,3	
RegisterType	2	Rejestry pamiętające 🗸 🗸 🗸 🗸	-		0,1,2,3	
ErrorCode	0		number			
Value	100.00	0	number			
RegisterValue	1120403456		number			
🗹 Auto odświeżanie 🕯	ର					Odśwież
						OK Anuluj

Odczyt 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych rejestru wejściowego (Read Input Registers, FunctionCode=04):

- AccessRights:read;
- ValueType: float;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount: 32;
- Endianness: w przypadku 32-bitowych rejestrów urządzenia Slave najczęściej wymagają zmiany kolejności bajtów i słów - *Swap bytes and words*; szczegółowe informacje należy odnaleźć w karcie urządzenia Slave;
- RegisterType: rejestry wejściowe.

Zapis 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych w rejestrze pamiętającym (Preset/Write Multiple Holding Registers, *FunctionCode=16*):

- AccessRights: read/write;
- ValueType: float;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount: 32;
- Endianness: w przypadku 32-bitowych rejestrów urządzenia Slave najczęściej wymagają zmiany kolejności bajtów i słów - *Swap bytes and words*; szczegółowe informacje należy odnaleźć w karcie urządzenia Slave;
- RegisterType: rejestry pamiętające.

#### E. Dyskretne wejścia/wyjścia

Odczyt dyskretnych wyjść/wejść bitowych (Read Coil Status, FunctionCode=01):

- AccessRights:read;
- ValueType: number;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount: 1-32;
- Endianness : wartość domyślna;
- RegisterType: wyjścia bitowe:

6						×
CLU_500000015-	>mod5			0		
Nazwa: mod5				Typ: Modbus		
🤗 Sterowanie 👔	Zdarzenia 😭 C	Cechy wbudowane				
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka		Zakres	
DeviceAddress	5	5	number		[0-255]	
AccessRights	0	Read ~	-		0,1	
RegisterAddress	1	1	number		[0-65535]	
TransmisionSpeed	115200	115200 🗸	bps		1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,11520	0
ValueType	1	number 🗸			1,2,3	
BitPosition	0	0	number		[0-15]	
BitCount	8	8	number		[1-32]	
RefreshInterval	10000	10000	number		[0-65535]	
ResponseTimeout	1000	1000	number		[10-65535]	
Divisor	1	1	number		[1-65535]	
Endianess	0	No swap 🗸 🗸	-		0,1,2,3	
RegisterType	1	Wejścia dwustanowe 🗸	-		0,1,2,3	
ErrorCode	0		number			
Value	30	0	number			
RegisterValue	30		number			
Auto odświeżanie	Ċ				Odświ	вż
					ОК Апиluj	

Odczyt dyskretnych wejść dwustanowych (Read Discrete Inputs, FunctionCode=02):

- AccessRights:read;
- ValueType: number;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount: 1-32;
- Endianness : wartość domyślna;
- RegisterType: wejścia dwustanowe.

Zapis dyskretnych wyjść/wejść bitowych (Force/write Single Coil, FunctionCode=05; Force/write Multiple Coils, FunctionCode=15):

- AccessRights: read/write;
- ValueType: number;
- BitPosition: wartość domyślna;
- BitCount: 1-32;
- Endianness : wartość domyślna;
- RegisterType: wyjścia bitowe.

### 4. Przywracanie ustawień fabrycznych - Hard Reset

**UWAGA!** Kroki procedury dotyczą modułu GATE Modbus w wersji fw. **18.21.4.1453** lub niższej

Uruchomienie funkcji *Hard Reset* na module GATE Modbus powoduje:

- Usunięcie zapisanej konfiguracji;
- Sformatowanie partycji pamięci flash;
- Usunięcie wszystkich utworzonych obiektów LUA;
- Utratę komunikacji pomiędzy OM / HM a modułem Gate.

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych funkcją *Hard Reset* należy wykonać następujące czynności (zgodnie z podaną kolejnością):

- Odłączyć zasilanie od modułu Gate;
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk *Reset* na module (przycisk znajduje się pod dolną zaślepką modułu);
- Podłączyć zasilanie do modułu Gate;
- Trzymać wciśnięty przycisk *Reset* przez co najmniej 3 sekundy prawidłowe wykonanie resetu zostanie potwierdzone 3-krotnym mrugnięciem diody zielonej.
- Po upływie 3 sekund zwolnić przycisk *Reset*
- Odczekać około 60 sekund aż do momentu, gdy na module diody zielona oraz czerwona będą mrugać naprzemiennie (tryb *Emergency*)

Po wykonaniu procedury na module zostanie wyczyszczona konfiguracja, natomiast sam moduł przestanie być widoczny (brak odpowiedzi na *Keep-Alive*) w projekcie z poziomu Object Managera. Aby ponownie przywrócić moduł, należy wykonać CLU Discovery a następnie wysłać konfigurację.

## 5. Parametry konfiguracyjne

CECHY

Nazwa	Opis
Uptime	Czas pracy urządzenia od ostatniego resetu (w sekundach)
UnixTime	Aktualny uniksowy znacznik czasu
LibraryVersion	Wersja oprogramowania Gate
ClientReportInterval	Okres raportowania o zmianach cech
DeviceAddress	Adres urządzenia Modbus typu Slave
AccessRights	Tryb pracy: <i>read</i> (0 – odczyt); <i>read/write</i> (1 - odczyt/zapis)
RegisterAddress	Adres obsługiwanego rejestru
TransmissionSpeed	Prędkość transmisji
ValueType	Typ zmiennej (1 – <i>number</i> ; 2 – <i>float</i> ; 3 – <i>bit</i> )
BitPosition	Pozycja bitu (dotyczy dostępu bitowego do 16-bitowych rejestrów)
BitCount	Liczba bitów rejestru do odczytania
RefreshInterval	Czas odświeżania
ResponseTimeout	Czas na odpowiedź
Divisor	Dzielnik
Endianness	Kolejność bajtów i słów <sup>7</sup> : <i>No swap</i> (0 – bez zamiany); <i>Swap</i> <i>bytes and words</i> (1 - zamiana kolejności bajtów i słów); <i>Swap</i> <i>bytes</i> (2 - zamiana kolejności bajtów w obrębie każdego ze słów); <i>Swap words</i> (3 - zamiana słów)
RegisterType	Typ rejestru Modbus (0 – wejścia/wyjścia bitowe, 1 – wejścia dwustanowe, 2 – rejestry pamiętające, 3 – rejestry wejściowe)
ErrorCode	Kod błędu: (-3 - błąd ramki; -2 - przekroczenie czasu odpowiedzi; -1 - nieaktualna wartość ostatniego odczytanego rejestru; 0 – poprawny odczyt/zapis rejestru; 1 - niedozwolona funkcja; 2 - niedozwolony numer rejestru; 3 - niedozwolona wartość danej; 4 - uszkodzenie w przyłączonym urządzeniu; 5 - potwierdzenie pozytywne; 6 - brak gotowości/komunikat usunięty; 7 - potwierdzenie negatywne; 8 - błąd parzystości pamięci)
Value	Wartość odczytu/zapisu
RegisterValue	Nieprzeskalowana wartość rejestru

METODY

Nazwa	Opis
SetDateTime	Ustawia datę i czas
SetClientReportInterval	Ustawia okres raportowania o zmianach cech
SetDeviceAddress	Ustawia adres urządzenia Modbus typu Slave
SetAccessRights	Ustawia tryb pracy: odczyt lub odczyt/zapis
SetRegisterAddress	Ustawia adres obsługiwanego rejestru
SetTransmissionSpeed	Ustawia prędkość transmisji
SetValueType	Ustawia typ zmiennej
SetBitPosition	Ustawia pozycję bitu
SetBitCount	Ustawia liczbę bitów rejestru do odczytania
SetRefreshInterval	Ustawia czas odświeżania
SetResponseTimeout	Ustawia czas oczekiwania na odpowiedź
SetDivisor	Ustawia dzielnik
SetEndianness	Ustawia typ kolejności bajtów
SetRegisterType	Ustawia typ rejestru Modbus
SetValue	Ustawia wartość odczytu/zapisu

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnInit	Zdarzenie wywoływane w momencie inicjalizacji urządzenia
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie stanu (niezależnie od wartości)
OnError	Zdarzenie wywołane, gdy urządzenie slave zgłasza błąd

# XV. Moduł GATE HTTP

### 1. Informacje ogólne

Moduł GATE Http to urządzenia umożliwiające systemową integrację z zewnętrznymi serwisami posługującymi się protokołem HTTP, a także szeroką grupą urządzeń i systemów zewnętrznych/trzecich firm - np. urządzeń AV z interfejsami HTTP.

# 2. Konfiguracja modułu GATE HTTP

**UWAGA!** Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z modułem GATE HTTP wymagana jest aktualizacja bazy interfejsów!

# 2.1 Obiekty wirtualne

#### 2.1.1. HTTPRequest

Dla HttpRequest przykładowo wykorzystywany jest serwis pogodowy <u>http://api.openweatherma</u> <u>p.org</u>

Według przykładu na stronie openweathermap.org, zapytanie API wygląda następująco:

API call: <u>http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London&APPID={APIKEY}</u>

HttpRequest - służy do wysyłania zapytań HTTP (typu GET, POST) do określonego hosta. Obsługiwane są standardowe Typy zawartości (content-type) m.in. JSON, XML.

Aby zastosować moduł Gate do odbierania zapytań, należy utworzyć obiekt wirtualny HttpRequest:

6	×
Wybierz obiekt	
Wybierz CLU:	
GATE_2	$\sim$
Obiekt:	
HttpRequest	$\sim$
OK Anulu	j

• W obiekcie HttpRequest należy ustawić następujące parametry:

6				×
GATE_2->http_request				
		A		
Nazwa: http_request	•	Typ: HttpReque	st	
🤣 Sterowanie 🔀 Zdarzenia	😭 Cechy wbudowane			
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Host	http://api.openweathermap.org	http://api.openweathermap.org	string	
Path	/data/2.5/weather	/data/2.5/weather	string	
QueryStringParams	-	q=London,uk&APPID=	string	
Method	GET	GET	string	
Timeout	5	5	s	[1-255]
RequestType	2	JSON 🗸	-	0,1,2,3,4,5
ResponseType	2	JSON 🗸	-	0,1,2,3,4,5
RequestHeaders	-	\z	string	
RequestBody	-	\z	string	
ResponseBody	-	\z	string	
StatusCode	0		-	
🗹 Auto odświeżanie 🧔				Odśwież
				OK Anuluj

- Host: api.openweathermap.org
- Path: /data/2.5/weather
- **QueryStringParams:** q=London&APPID={APIKEY}
- Method: GET
- RequestType: JSON
- ResponseType: JSON

**UWAGA!** Obiekt Gate Http umożliwia obsługę połączeń szyfrowanych TLS. Jeżeli wymagane jest takie połączenie, należy na początku wartości w polu Host podać 'https://' . Jeżeli wartość nie zostanie podana, zostanie wykorzystane standardowe połączenie http.

**UWAGA!** Gate Http nie obsługuje wszystkich połączeń szyfrowanych TLS, dlatego zalecamy przetestowanie połączenia z danym hostem.

**UWAGA!** Podczas połączenia https czas nawiązania połączenia oraz otrzymania odpowiedzi od hosta jest dłuższy niż w przypadku połączenia http, dlatego należy zwiększyć wartość dla parametru Timeout.

**UWAGA!** Cechy opisane jako nieustawialne są cechami zawierającymi odpowiedzi. Wartości początkowe tych cech należy pozostawić niezmienione. Wszelkie operacje na tych zmiennych należy wykonywać na skryptach (oraz zmiennych lokalnych).

Po wysłaniu konfiguracji i wywołaniu Metody SendRequest, StatusCode przyjmuje wartość 200 (OK). Otrzymana odpowiedź na zapytanie jest przetrzymywana w cesze ResponseBody. Dla ustawionego ResponseType JSON, odpowiedź jest parsowana z json do tabeli. Wartość cechy jest niewidoczna z poziomu OM. Wartości odpowiedzi należy wyciągnąć z odpowiedzi z poziomu skryptu.

#### 2.1.2. Pobieranie określonych wartości z otrzymanej odpowiedzi (XML,JSON)

**UWAGA!** Uzyskaną odpowiedź ResponseBody należy przypisać do zmiennej lokalnej (w skrypcie).

Przykładowo:

local resp = GATE->httpr\_openweather\_json->ResponseBody

Następnie w skryptach należy wykonywać operację na zmiennej resp!

Otrzymane odpowiedzi w zależności od ich typu (ResponseType) są odpowiednio parsowane do postaci tabeli.

Przykładowe odczyty wartości są zapisywane do zmiennych lokalnych (wewnątrz skryptu).

Aby była możliwość wykorzystania zmiennej (np. do wyświetlania w aplikacji), należy przypisywać do zmiennych globalnych (cech użytkownika).

Poniżej przykładowe odpowiedzi w formacie XML oraz JSON oraz sposób odczytania danej wartości (w przedstawionych przykładach wykorzystano odpowiedzi z serwisu pogodowego openweathermap.org)

#### A. JSON:

Przykładowa odpowiedź (openweathermap.org):

```
resp = [[
{"coord":
{"lon":145.77,"lat":-16.92},
"weather":[{"id":803,"main":"Clouds","description":"broken
clouds","icon":"04n"}],
"base":"cmc stations",
"main":
{"temp":293.25,"pressure":1019,"humidity":83,"temp_min":289.82,"temp_max":295.37
},
"wind":{"speed":5.1,"deg":150},
"clouds":{"all":75},
"rain":{"3h":3},
"dt":1435658272,
"sys":
{"type":1,"id":8166,"message":0.0166,"country":"AU","sunrise":1435610796,"sunset
":1435650870},
"id":2172797,
"name":"Cairns",
"cod":200}
]]
```

• Wartość parametru lon

```
{"coord":
{"lon":145.77,"lat":-16.92},
"weather":[{"id":803,"main":"Clouds","description":"broken
clouds","icon":"04n"}],
"base":"cmc stations",
"main":
{"temp":293.25,"pressure":1019,"humidity":83,"temp_min":289.82,"temp_max":295.37
},
```

W skrypcie:

local lon = resp.coord.lon

Po wywołaniu skryptu do zmiennej lokalnej (zmienna skryptu) zostanie przypisana wartość 145.77

• Wartość parametru description

```
{"coord":
{"lon":145.77,"lat":-16.92},
"weather":[{"id":803,"main":"Clouds","description":"broken
clouds","icon":"04n"}],
"base":"cmc stations",
"main":
{"temp":293.25,"pressure":1019,"humidity":83,"temp_min":289.82,"temp_max":295.37
},
```

W skrypcie:

local description = resp.weather[1].description

Po wywołaniu skryptu do zmiennej lokalnej (zmienna skryptu) zostanie przypisana wartość *"broken clouds".* 

#### B. XML:

Przykładowa odpowiedź (openweathermap):

```
resp= [[
<current>
    <city id="2643741" name="City of London">
        <coord lon="-0.09" lat="51.51">
        <coord lon="-0.09" lat="51.51">
        <country>GB</country>
        <sun rise="2015-06-30T03:46:57" set="2015-06-30T20:21:12">
        </city>
        <temperature value="72.34" min="66.2" max="79.88" unit="fahrenheit"/>
        <humidity value="43" unit="%">
        <humidity value="43" unit="%">
        <humidity value="1020" unit="hPa">
        </unit="%">
        </unit="fahrenheit"/>
        <humidity value="1020" unit="hPa">
        <uind>
        </unit="Seteent breeze">
        </unit="Seteent breeze">
        </unit="fahrenheit">
        </unit="fahrenheit"/>
        </unit="fahrenheit"/>
```

```
<clouds value="0" name="clear sky">
  <visibility value="10000">
  <precipitation mode="no">
  <weather number="800" value="Sky is Clear" icon="01d">
  <lastupdate value="2015-06-30T08:36:14">
  </current>
]]
```

Jak odczytać:

• Wartość atrybutu id w tagu city

```
<current>
        <city id="2643741" name="City of London">
        <coord lon="-0.09" lat="51.51">
        <country>GB</country>
<sun rise="2015-06-30T03:46:57" set="2015-06-30T20:21:12">
        </city>
```

W skrypcie:

local city\_id = resp[1].id

Po wywołaniu skryptu do zmiennej lokalnej (zmienna skryptu) zostanie przypisana wartość 2643741.

• Wartość znajdująca się pomiędzy tagiem

```
<current>
    <city id="2643741" name="City of London">
    <coord lon="-0.09" lat="51.51">
    <country>GB</country>
    <sun rise="2015-06-30T03:46:57" set="2015-06-30T20:21:12">
    </city>
```

W skrypcie:

local country = resp[1][2][1]

Po wywołaniu skryptu do zmiennej lokalnej (zmienna skryptu) zostanie przypisana wartość "GB".

• Nazwa tagu

```
<current>
<city id="2643741" name="City of London">
<coord lon="-0.09" lat="51.51">
<country>GB</country>
<sun rise="2015-06-30T03:46:57" set="2015-06-30T20:21:12">
</city>
```

W skrypcie:

local nameTag = resp[1][2].xmlTag

Po wywołaniu skryptu do zmiennej lokalnej (zmienna skryptu) zostanie przypisana wartość "country".

#### 2.2.1. HttpListener

Obiekt HttpListener służy do otrzymywania zapytań HTTP (typu GET, POST). Wysyłana odpowiedź zwrotna może być serializowana do jednego ze standardowych typów m.in. JSON, XML. W obiekcie HttpListener ważne jest, aby na każdy przychodzący Request odesłać odpowiedź (Response).

W przypadku nasłuchiwania na zapytanie Request do modułu Gate – przykładowo (korzystając np. z przeglądarki internetowej):

#### GET 192.168.4.12/grentontest/xml

Należy utworzyć obiekt wirtualny HttpListener

6	×
Wybierz obiekt	
Wybierz CLU:	
GATE_2	$\sim$
Obiekt:	
HttpListener	~
OK Ar	nuluj

60				×
GATE_2->http_listener				
Nazwa: http_listener		Typ: HttpListe	ner	
Sterowanie 🔀 Zdarzenia	Cechy wbudowane			
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres
Path	-	/grentontest/xml	string	
Method	-		string	
QueryStringParams	-	\z	string	
RequestType	-		-	0,1,2,3,4,5
RequestBody	-	\z	string	
ResponseType	-	XML ~	-	0,1,2,3,4
ResponseBody	-	\z	string	
StatusCode	-	200	-	
Auto odświeżanie 條				Odśwież
				OK Anuluj

W obiekcie HttpListener należy ustawić następujące parametry:

- Path: /grentontest/xml
- ResponseType: XML
- StatusCode: 200

#### UWAGA!

Cechy opisane jako nieustawialne są cechami zawierającymi odpowiedzi. Wartości początkowe tych cech należy pozostawić niezmienione. Wszelkie operacje na tych zmiennych należy wykonywać na skryptach (oraz zmiennych lokalnych)

Do zdarzenia OnRequest należy utworzyć skrypt, który będzie tworzył poprawną odpowiedź i wysyłał ją zwrotnie.

#### 2.2.2. Przygotowanie odpowiedzi wysyłanej do serwera

Odpowiedź jest tworzona w zmiennej lokalne resp.

Po przygotowaniu odpowiedzi należy ją ustawić dla cechy ResponseBody(resp), a następnie wysłać za pomocą metody SendResponse()

#### A. XML:

Aby w odpowiedzi wysłać wartość danej cechy:

```
local resp ="<clu><temperature>" ..CLUZ->x103478262_ONEW_SENSOR1->Value.."
</temperature></clu>"
GATE_2->Listener_XML->SetResponseBody(resp)
GATE_2->Listener_XML->SendResponse()
```

Przesłana odpowiedź wygląda następująco:

```
<clu>
<temperature>22.5</temperature>
</clu>
```

#### B.JSON:

```
local resp = {
Temp = CLUZ->x103478262_ONEW_SENSOR1->Value
}
GATE_2->Listener_JSON->SetResponseBody(resp)
GATE_2-> Listener_JSON->SendResponse()
```

Przesłana odpowiedź wygląda następująco:

{"Temp":22.6}

#### 2.2.3. Odczyt wartości kluczy z parametru querystringparams

Zgodnie z opisem cechy QueryStringParams jej wartość nie jest ustawialna, można odczytać ją w skrypcie. Jeżeli w zapytaniu zostaje wysłane querystring z kluczami (keys), to z poziomu skryptu można odczytać daną wartość – jest zapisana w postaci tabeli.

Poszczególne wartości kluczy można uzyskać na zasadzie:

```
value1 = qs.klucz1
```

Dla otrzymanego zapytania:

#### 192.168.1.12/grentontest/query?light1=on&light2=off&light3=on

Należy utworzyć skrypt:

```
local qs = HTTP_L->grentontest_query_listener->QueryStringParams
local test0 = qs.light1
local test1 = qs.light2
local test2 = qs.light3
HTTP_L->grentontest_query_listener->SetResponseBody()
HTTP_L->grentontest_query_listener->SendResponse()
```

Wszystkie wartości kluczy zostaną zapisane w zmiennych lokalnych (test0, test1, test2).

### 3. Możliwość połączenia z Gate za pomocą TELNET

Dla modułu Gate Http możliwy jest podgląd skryptów Lua. W przypadku błędu konfiguracji (tryb emergency) możliwy jest podgląd miejsca błędu w utworzonej konfiguracji LUA. Połączenie jest nawiązywane za pomocą protokołu Telnet – w tym celu można wykorzystać np. program PuTTY. Przykładowe parametry do nawiązania połączenia:

	?	$\times$
Basic options for your PuTTY set	ssion	
Specify the destination you want to connect	ct to	
Host <u>N</u> ame (or IP address) 192.168.4.11	<u>P</u> ort 23	
Connection type: ○ Ra <u>w</u>		Serial

Do wywołania połączenia po stronie Gate'a wykorzystane mogą być dwie metody:

 StartConsole – Uruchamia konsolę Lua. W momencie wywołania metody, użytkownik ma 10s na ustawienie połączenia z Gate. Przy poprawnym połączeniu, na terminalu (klient) zostanie zwrócona informacja o poprawnym połączeniu:

```
CLU SN Telnet session started.
```

• StartConsoleOnReboot – umożliwia nawiązanie połączenia przy następnym restarcie Gate'a. Po restarcie użytkownik ma 10s na ustawienie połączenia z Gate. Przy poprawnym połączeniu, na terminalu (klient) zostanie zwrócona informacja o poprawnym połączeniu

```
CLU SN initializing...
CLU: running user.lua...
CLU: running om.lua...
CLU: running OnInit...
CLU: Project loaded.
```

**Uwaga!** Niezalecane jest przypisanie metody StartConsole oraz StartConsoleOnReboot do zdarzenia OnInit modułu GATE Http.

Aby na konsoli wyświetlić np. wartość danej cechy, należy wykorzystać komponent *Blok funkcyjny* i wybrać metodę *Print*, a następnie wybrać żądaną cechę.

ø				—		$\times$
Wybierz fu	nkcję					
print	~	Wartość	TEST		string	
		🔾 Cecha				

### 4. Przywracanie ustawień fabrycznych - Hard Reset

Uruchomienie funkcji Hard Reset na module GATE Http powoduje:

- Usunięcie zapisanej konfiguracji;
- Sformatowanie partycji pamięci flash;
- Usunięcie wszystkich utworzonych obiektów LUA;
- Utratę komunikacji pomiędzy OM / HM a modułem Gate.

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych funkcją *Hard Reset* należy wykonać następujące czynności (zgodnie z podaną kolejnością):

- Odłączyć zasilanie od modułu Gate;
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk *Reset* na module (przycisk znajduje się pod dolną zaślepką modułu);
- Podłączyć zasilanie do modułu Gate;
- Trzymać wciśnięty przycisk *Reset* przez co najmniej 10 sekund podczas resetu dioda zielona będzie świecić światłem ciągłym. Prawidłowe wykonanie resetu zostanie potwierdzone 3-krotnym mrugnięciem diody zielonej.
- Po upływie 10 sekund zwolnić przycisk *Reset*
- Odczekać około 60 sekund aż do momentu, gdy na module diody zielona oraz czerwona będą mrugać naprzemiennie (tryb *Emergency*)

Po wykonaniu procedury na module zostanie wyczyszczona konfiguracja, natomiast sam moduł przestanie być widoczny (brak odpowiedzi na *Keep-Alive*) w projekcie z poziomu Object Managera. Aby ponownie przywrócić moduł, należy wykonać CLU Discovery a następnie wysłać konfigurację.

# 5. Parametry konfiguracyjne

A. Obiekt GATE

#### CECHY

Nazwa	Opis
Uptime	Czas pracy urządzenia od ostatniego resetu (w sekundach)
UnixTime	Aktualny uniksowy znacznik czasu
LibraryVersion	Wersja oprogramowania Gate
ClientReportInterval	Okres raportowania o zmianach cech

#### METODY:

Nazwa	Opis
SetDateTime	Ustawia datę i czas
SetClientReportInterval	Ustawia okres raportowania o zmianach cech
SetUpdateTime	Ustawia datę i czas, co jaki stan centralki jest uaktualniany
StartConsole	Uruchamia konsolę Lua
StartConsoleOnReboot	Uruchamia konsolę Lua przy kolejnym uruchomieniu modułu

#### ZDARZENIA:

Nazwa	Opis
OnInit	Zdarzenie wywoływane jednorazowo w momencie inicjalizacji urządzenia

### B. Obiekt HttpRequest

**Uwaga!** Cechy opisane jako nieustawialne są cechami zawierającymi odpowiedzi. Wartości początkowe tych cech należy pozostawić niezmienione. Wszelkie operacje na tych zmiennych należy wykonywać na skryptach (oraz zmiennych lokalnych).

#### CECHY

Nazwa	Opis
Host	Adres hosta
Path	Ścieżka zapytania
QueryStringParams	Parametry zapytania. \z oznacza brak
Method	Typ metody wysyłanej w zapytaniu np. GET, POST
Timeout	Dopuszczalny czas odpowiedzi
RequestType	<ul> <li>Typ zawartości wysyłanego zapytania. Definiuje parametr <i>content-type</i> w nagłówku zapytania. W zależności od wybranego typu zawartość cechy RequestBody jest odpowiednio serializowana:</li> <li>0 - None - niezdefiniowany. W nagłówku nie jest wysyłane content-type. Zawartość cechy RequestBody nie jest serializowana.</li> <li>1 - Text - <i>content-type: text/plain</i>. Zawartość cechy RequestBody nie jest serializowana.</li> <li>2 - JSON - <i>content-type: application/json</i>. Zawartość cechy RequestBody jest serializowana.</li> <li>3 - XML - <i>content-type: text/xml</i>. Zawartość cechy RequestBody jest serializowana do formatu JSON.</li> <li>3 - XML - <i>content-type: text/xml</i>. Zawartość cechy RequestBody jest serializowana do formatu XML.</li> <li>4 - FormData - <i>content-type: application/x-www-form-urlencoded</i>.</li> <li>Zawartość cechy RequestBody jest serializowana do tabeli.</li> <li>5 - Other - typ zawartości (<i>content-type</i>) jest inny niż wbudowany.</li> <li>Typ można zdefiniować umieszczając go w nagłówku (cecha RequestHeaders ). Zawartość nie jest serializowana.</li> </ul>
ResponseType	<ul> <li>Typ oczekiwanej odpowiedzi. Definiuje parametr <i>Accept</i> w nagłówku zapytania. W zależności od wybranego typu zawartość otrzymanej odpowiedzi (cechy ResponseBody ) jest odpowiednio parsowana do tabeli: <ul> <li>None - parametr <i>Accept</i> nie jest wysyłany w nagłówku</li> <li>wysyłanego zapytania. Odpowiedź (cecha ResponseBody ) nie jest parsowana.</li> <li>Text - <i>Accept: text/plain</i>. Odpowiedź (cecha ResponseBody ) nie jest parsowana.</li> <li>JSON - <i>Accept: application/json</i>. Odpowiedź (cecha ResponseBody ) jest parsowana.</li> <li>SML - <i>Accept: text/xml</i>. Odpowiedź (cecha ResponseBody ) jest parsowana z JSON.</li> <li>- XML - <i>Accept: application/x-www-form-urlencoded</i>.</li> <li>Odpowiedź (cecha ResponseBody) jest parsowana.</li> <li>FormData - <i>Accept: application/x-www-form-urlencoded</i>.</li> <li>Odpowiedź (cecha ResponseBody) jest parsowana.</li> </ul> </li> </ul>
RequestHeaders	Dodatkowe nagłówki zapytania HTTP. 🔯 oznacza brak zawartości.
RequestBody	Zawartość wiadomości wysyłanej w zapytaniu. 😒 oznacza brak zawartości

Nazwa	Opis
ResponseBody	Zawartość wiadomości otrzymanej po wysłaniu zapytania. (cecha wykorzystywana do odczytu w skryptach - nieustawialna)
StatusCode	Status odpowiedzi HTTP

### METODY

Nazwa	Opis
SendRequest	Wysyła zapytanie
AbortRequest	Przerywa obsługę zapytania
Clear	Usuwa treść zapytania
SetHost	Ustawia adres hosta
SetPath	Ustawia ścieżkę zapytania
SetQueryStringParams	Ustawia parametry zapytania
SetMethod	Ustawia metodę zapytania
SetTimeout	Ustawia dopuszczalny czas odpowiedzi
SetRequestType	Ustawia typ zawartości wysyłanego zapytania (content-type)
SetResponseType	Ustawia typ oczekiwanej odpowiedzi na zapytanie
SetRequestHeaders	Ustawia dodatkowe nagłówki HTTP w zapytaniu
SetRequestBody	Ustawia zawartość wiadomości w zapytaniu

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnRequestSent	Zdarzenie wywoływane w momencie wysłania zapytania
OnResponse	Zdarzenie wywoływane w momencie otrzymania odpowiedzi

#### C. Obiekt HttpListener

**Uwaga!** Cechy opisane jako nieustawialne są cechami zawierającymi odpowiedzi. Wartości początkowe tych cech należy pozostawić niezmienione. Wszelkie operacje na tych zmiennych należy wykonywać na skryptach (oraz zmiennych lokalnych)

#### CECHY

Nazwa	Opis
Path	Ścieżka zapytania
Method	Typ metody otrzymanej w zapytaniu np. GET, POST
QueryStringParams	Zwraca parametry zapytania HTTP (cecha wykorzystywana do odczytu w skryptach - nieustawialna)
RequestType	<ul> <li>Typ otrzymanego zapytania. W zależności od wybranego typu, zawartość otrzymanego zapytania (cechy RequestBody) jest odpowiednio parsowana do tabeli:</li> <li>0 - None - Odpowiedź nie jest parsowana.</li> <li>1 - Text - Odpowiedź nie jest parsowana.</li> <li>2 - JSON - Odpowiedź jest parsowana z JSON.</li> <li>3 - XML - Odpowiedź jest parsowana z XML.</li> <li>4 - FormData - Odpowiedź nie jest parsowana.</li> <li>5 - Other - Odpowiedź nie jest parsowana. Cecha RequestBody zwraca treść zapytania HTTP (cecha wykorzystywana do odczytu w skryptach - nieustawialna).</li> </ul>
RequestBody	Zwraca treść zapytania HTTP (cecha wykorzystywana do odczytu w skryptach - nieustawialna)
ResponseType	<ul> <li>Typ zawartości wysłanej odpowiedzi na zapytanie. Definiuje parametr <i>content-type</i> w nagłówku odpowiedzi. W zależności od wybranego typu, zawartość cechy ResponseBody jest odpowiednio serializowana:</li> <li>0 - None - niezdefiniowany. W nagłówku nie jest wysyłane <i>content-type</i>. Zawartość nie jest serializowana.</li> <li>1 - Text - <i>content-type: text/plain</i>. Zawartość nie jest serializowana.</li> <li>2 - JSON - <i>content-type: application/json</i>. Zawartość RequestBody jest serializowana do formatu JSON.</li> <li>3 - XML - <i>content-type: text/xml</i>. Zawartość RequestBody jest serializowana do formatu JSON.</li> <li>5 - Other - parametr <i>Accept</i> nagłówka jest inny niż wbudowany. Parametr można zdefiniować umieszczając go w nagłówku (cecha RequestHeaders).</li> </ul>
ResponseBody	Zwraca treść odpowiedzi HTTP (cecha wykorzystywana do odczytu w skryptach).

Nazwa	Opis
StatusCode	Status wysyłanej odpowiedzi HTTP. Obsługiwane statusy: 200 - OK 201 - Utworzono 202 - Przyjęto 204 - Brak zawartości 205 - Przywróć zawartość 400 - Nieprawidłowe zapytanie 403 - Zabroniony 404 - Nie znaleziono 405 - Niedozwolona metoda 406 - Niedozwolone 408 - Koniec czasu oczekiwania na żądanie 409 - Konflikt 410 - Zniknął (usunięto)

#### METODY

Nazwa	Opis
SendResponse	Wysyła odpowiedź na zapytanie
Clear	Usuwa treść odpowiedzi
SetPath	Ustawia ścieżkę zapytania
SetResponseType	Ustawia typ oczekiwanej odpowiedzi na zapytanie
SetResponseBody	Ustawia treść odpowiedzi
SetStatusCode	Ustawia status odpowiedzi

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnRequest	Zdarzenie wywoływane w momencie otrzymania zapytania

# XVI. Moduły Z-Wave

Niniejszy rozdział przedstawia opis zakresu wsparcia modułów Z-Wave innych producentów, które są dostępne w systemie Grenton.

**UWAGA!** Pełna lista urządzeń jest dostępna na stronie <u>https://support.grenton.pl/pl/suppor</u> <u>t/solutions</u> w artykule '*Jakie bezprzewodowe moduły Z-Wave są obsługiwane?*'

### 1. Fibaro UBS

Wersja modułu: FGBS-001 v2.1.
# 1.1. Informacje ogólne

Moduł Z-Wave Fibaro UBS posiada dwa wejścia bezpotencjałowe. Umożliwia odczyt wartości nawet z czterech czujników 1-Wire. Ponadto daje możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych (interfejs konfiguracyjny Fibaro).

**UWAGA!** Dodawanie/usuwanie odbywa się przez trzykrotne kliknięcie przycisku w module podczas inclusion/exclusion.

## 1.2. Obiekty

A. ZWAVE\_DIN

Wejścia bezpotencjałowe.

#### CECHY

Nazwa	Opis
Value	Zwraca stan wejścia
HoldDelay	Czas, po którym wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyzwoli zdarzenie опноld
HoldInterval	Odstęp cykliczny (w ms), po jakim podczas trzymania przycisku wyzwalane są kolejne zdarzenia Опноld

### METODY

Nazwa	Opis
SetHoldDelay	Ustawia wartość HoldDelay
SetHoldInterval	Ustawia wartość HoldInterval

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejściu
OnShortPress	Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu przycisku na okres 500-2000ms
OnLongPress	Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu przycisku na okres 2000-5000ms
OnHold	Zdarzenie wywoływane, gdy wejście jest w stanie wysokim, pierwszy raz po upłynięciu czasu HoldDelay, a następnie cyklicznie co wartość HoldInterval
OnClick	Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu przycisku na czas krótszy niż 500ms

#### B. ZWAVE\_1W\_SENSOR

Obiekt odpowiada za czujnik 1-Wire. Dla każdego czujnika tworzony jest osobny obiekt. Do modułu UBS Fibaro można podłączyć maksymalnie 4 czujniki 1-Wire (DS18B20).

Obiekty ZWAVE\_1W\_SENSOR są zawsze dodawane wraz z dodaniem modułu Fibaro UBS do CLU/projektu w OM, niezależnie od ilości podłączonych czujników. O tym, czy dany czujnik jest podłączony, informuje cecha Discovered – zwracająca informację, czy podczas Discovery pod dany obiekt zgłosił się czujnik 1-Wire i jest podłączony do modułu UBS.

Przy podłączeniu lub odłączeniu czujników 1-Wire, należy usunąć a następnie ponownie dodać moduł UBS do modułu CLU Z-Wave. Moduł Fibaro UBS zgłosi się z nowym numerem seryjnym – istnieje możliwość przepisania konfiguracji obiektów (automatyczna lub ręczna). Po ponownym dodaniu czujników może nastąpić ponowne przeindeksowanie kolejności czujników do obiektów ZW\_1W\_SENSOR.

Moduł Fibaro UBS dla czujnika 1-Wire nie zwraca informacji, czy podczas działania systemu czujnik został rozłączony – przechowywana jest ostatnia pobrana wartość, dlatego niezalecane jest wykorzystywanie tych czujników jako źródło regulacji temperatury.

W momencie zwarcia na magistrali 1-Wire, wszystkie czujniki podłączone do modułu Fibaro UBS (dostępne/widoczne w OM) zwracają wartość 0.00 – dlatego przy dłuższym (nieplanowanym) wystąpieniu tej wartości należy sprawdzić poprawność podłączenia magistrali 1-Wire.

#### CECHY

Nazwa	Opis
Value	Wartość wejścia
MinValue	Minimalna wartość wejścia
MaxValue	Maksymalna wartość wejścia
Discovered	Informacja zwracana podczas CLU Discovery o podłączeniu czujnika do modułu

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości wyjścia
OnRise	Zdarzenie wywoływane po przekroczeniu górnego progu histerezy (zbocze rosnące)
OnLower	Zdarzenie wywoływane po przekroczeniu dolnego progu histerezy (zbocze opadające)
OnOutOfRange	Zdarzenie wywoływane, gdy wartość na wyjściu znajduje się poza wyznaczonym zakresem (MinValue : MaxValue)
OnInRange	Zdarzenie wywoływane przy powrocie wartości do przedziału wewnątrz wartości progowych (MinValue : MaxValue)

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów oraz komunikacji z modułem w sieci Z-Wave. Umożliwia ustawienie zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych danego modułu (określone indywidualnie w instrukcji).

## CECHY

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy FailCount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)
Register	Numer rejestru (parametru) konfiguracyjnego, który ostatnio został odczytany/ustawiony za pomocą dostępnych metod
Value	Wartość rejestru (parametru) konfiguracyjnego

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. <b>Uwaga!</b> Cecha RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest rozpoczynany na nowo!
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji
Set	Ustawia wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego: 1 - Register (numer rejestru lub parametru), 2 - Value (wartość rejestru bądź parametru), 3 - Size (rozmiar wysyłanej wartości rejestru lub parametru – w bajtach)
Get	Pobiera wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego
SetDefault	Ustawia wartość domyślną dla danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane gdy urządzenie zostanie zbanowane

# 3. NEO Coolcam Motion Sensor (PIR)

## Wersja modułu: NAS-PD01ZE HW: 66 FW: 3.80

# 3.1. Informacje ogólne

Moduł Z-Wave Neo Coolcam Motion Sensor umożliwia odczyt: stanu czujnika ruchu (PIR), poziomu oświetlenia oraz poziomu baterii. Ponadto daje możliwość ustawienia/odczytu czasu wybudzenia modułu.

**UWAGA!** Dodawanie/usuwanie odbywa się przez trzykrotne kliknięcie przycisku w module Neo podczas inclusion/exclusion. Poprawnie przeprowadzony proces zostanie potwierdzony pięciokrotnym mrugnięciem diody.

## 3.2. Obiekty

## A. BINARY\_SENSOR

Obiekt umożliwia odczyt stanu czujnika ruchu.

Nazwa	Opis
Value	Zwraca stan wejścia: <b>0</b> - brak naruszenia, <b>1</b> - naruszenie

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejściu

#### **B. ANALOG\_SENSOR**

Obiekt umożliwia odczyt natężenia oświetlenia mierzonego w luksach.

# CECHY

Nazwa	Opis
Value	Aktualna wartość sensora
MinValue	Wartość, poniżej której generowane jest zdarzenie OnOutOfRange
MaxValue	Wartość, powyżej której generowane jest zdarzenie OnOutOfRange

# METODY

Nazwa	Opis
SetMinValue	Ustawia dolną wartość progową zdarzenia OnOutOfRange
SetMaxValue	Ustawia górną wartość progową zdarzenia onoutofRange

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości sensora
OnValueRaise	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości sensora na wyższą niż poprzednia
OnValueDrop	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości sensora na niższą niż poprzednia
OnOutOfRange	Zdarzenie wywoływane przy przekroczeniu jednej z wartości progowych MinValue / MaxValue
OnInRange	Zdarzenie wywoływane przy powrocie wartości do przedziału wewnątrz wartości progowych (MinValue : MaxValue)

## C. ZWAVE\_BATTERY

Obiekt umożliwia odczyt stanu baterii. Odczyt odbywa się cyklicznie, co ustawiony czas, dla cechy Interval obiektu ZWAVE\_WAKEUP (domyślnie 3600s).

Nazwa	Opis
BatteryLevel	Poziom baterii modułu Z-Wave (w procentach)
WarningLevel	Poziom baterii, poniżej którego generowane są zdarzenia ostrzegawcze

Nazwa	Opis
SetWarningLevel	Ustawia poziom ostrzegawczy baterii modułu Z-Wave

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości poziomu baterii
OnLowBattery	Zdarzenie wywoływane po wykryciu spadku poziomu baterii poniżej poziomu ostrzegawczego
OnBatteryGood	Zdarzenie wywoływane po wykryciu powrotu poziomu baterii do wartości powyżej poziomu ostrzegawczego

### D. ZWAVE\_WAKEUP

Obiekt umożliwia ustawienie oraz odczyt czasu wybudzenia bateryjnego modułu Z-Wave. Domyślna wartość ustawiana przez CLU wynosi 3600s (60 minut). Minimalna wartość to 300s (5 minut); maksymalna 16777200s (około 194 dni). Możliwe jest ustawienie wartości w kroku 60s (360s, 420s, 480s itd.)

## CECHY

Nazwa	Opis
Interval	Czas samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia (w sekundach)
LastWakeUp	Czas ostatniego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

#### METODY

Nazwa	Opis
SetInterval	Ustawia czas samoczynnego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnWakeUp	Zdarzenie wywoływane po wykryciu wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## E. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów oraz komunikacji z modułem w sieci Z-Wave. Umożliwia ustawienie zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych danego modułu (określone indywidualnie w instrukcji).

## CECHY

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy FailCount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)
Register	Numer rejestru (parametru) konfiguracyjnego, który ostatnio został odczytany/ustawiony za pomocą dostępnych metod
Value	<ul> <li>Wartość rejestru (parametru) konfiguracyjnego</li> <li>UWAGA! Parametr 2, 3, 5 oraz 8 odnosi się do asocjacji modułów, która nie jest wspierana przez system Grenton!</li> <li>UWAGA! Parametr 3 – zmiana wartości parametru nie powoduje wysyłania jej podczas wykrycia ruchu!</li> <li>UWAGA! Parametr 4 – poprawne ustawianie wartości parametru, jednakże sam moduł nie przestawia trybu pracy!</li> <li>UWAGA! Parametr 7 oraz 9 – poprawne ustawianie wartości parametru, jednakże ustawiona wartość nie została przetestowana ze względu na uszkodzony czujnik!</li> <li>UWAGA! Parametr 1, 6 – brak zauważalnych zmian w pracy modułu po zmianie wartości!</li> <li>UWAGA! Parametr 9 – mniejszy zakres ustawianych wartości (do 100 luxów)!</li> <li>UWAGA! W dokumentacji brak informacji o rejestrze numer 11 (Motion Event Report One Time Enable)!</li> </ul>

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest rozpoczynany na nowo!
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji
Set	Ustawia wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego: Register (numer rejestru lub parametru), Value (wartość rejestru bądź parametru), Size (rozmiar wysyłanej wartości rejestru lub parametru – w bajtach) <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody Set musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!
Get	Pobiera wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody <i>Get</i> musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!
SetDefault	Ustawia wartość domyślną dla danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA</b> ! Wywołanie metody SetDefau1t musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

# 4. NEO Coolcam Door / Window Sensor

## Wersja modułu: NAS-DS01Z

## 4.1. Informacje ogólne

Moduł Z-Wave Neo Coolcam Door/Window Sensor umożliwia odczyt: stanu kontaktronu (NC) oraz poziomu baterii. Ponadto daje możliwość ustawienia/odczytu czasu wybudzenia modułu.

**UWAGA!** Dodawanie/usuwanie odbywa się przez trzykrotne kliknięcie przycisku w module Neo podczas inclusion/exclusion. Poprawnie przeprowadzony proces zostanie potwierdzony pięciokrotnym mrugnięciem diody.

## 4.2. Obiekty

#### A. BINARY\_SENSOR

Obiekt umożliwia odczyt stanu otwarcia/zamknięcia kontaktronu.

# CECHY

Nazwa	Opis
Value	Zwraca stan wejścia: <b>0</b> - zamknięcie, <b>1</b> - otwarcie

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejściu

## **B. ZWAVE\_BATTERY**

Obiekt umożliwia odczyt stanu baterii. Odczyt odbywa się cyklicznie, co ustawiony czas, dla cechy Interval obiektu ZWAVE\_WAKEUP.

# CECHY

Nazwa	Opis
BatteryLevel	Poziom baterii modułu Z-Wave (w procentach)
WarningLevel	Poziom baterii, poniżej którego generowane są zdarzenia ostrzegawcze

#### METODY

Nazwa	Opis
SetWarningLevel	Ustawia poziom ostrzegawczy baterii modułu Z-Wave

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości poziomu baterii
OnLowBattery	Zdarzenie wywoływane po wykryciu spadku poziomu baterii poniżej poziomu ostrzegawczego
OnBatteryGood	Zdarzenie wywoływane po wykryciu powrotu poziomu baterii do wartości powyżej poziomu ostrzegawczego

Obiekt umożliwia ustawienie oraz odczyt czasu wybudzenia bateryjnego modułu Z-Wave. Domyślna wartość ustawiana przez CLU wynosi 3600s (60 minut). Minimalna wartość to 300s (5 minut); maksymalna 16777200s (około 194 dni). Możliwe jest ustawienie wartości w kroku 60s (360s, 420s, 480s itd.)

# CECHY

Nazwa	Opis
Interval	Okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia (w sekundach)
LastWakeUp	Czas ostatniego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## METODY

Nazwa	Opis
SetInterval	Ustawia okres samoczynnego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnWakeUp	Zdarzenie wywoływane po wykryciu wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## D. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów oraz komunikacji z modułem w sieci Z-Wave. Umożliwia ustawienie zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych danego modułu (określone indywidualnie w instrukcji).

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy FailCount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)
Register	Numer rejestru (parametru) konfiguracyjnego, który ostatnio został odczytany/ustawiony za pomocą dostępnych metod
Value	Wartość rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Parametr 1 i 2 odnosi się do asocjacji modułów, która nie jest wspierana przez system Grenton!

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. <b>UWAGA!</b> RemoveBan <i>nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną</i> <i>komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania</i> <i>do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest</i> <i>rozpoczynany na nowo!</i>
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji
Set	Ustawia wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego: Register (numer rejestru lub parametru), Value (wartość rejestru bądź parametru), Size (rozmiar wysyłanej wartości rejestru lub parametru – w bajtach) <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody Set musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!
Get	Pobiera wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody <i>Get</i> musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!**
SetDefault	Ustawia wartość domyślną dla danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA</b> ! Wywołanie metody SetDefau1t musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!**

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

# 5. INFIBITY Motion Sensor (PIR) [NEO Coolcam]

# Wersja modułu: NAS-PD01ZE HW: 66 FW: 3.80

## 5.1. Informacje ogólne

Moduł Z-Wave Infibity Motion Sensor umożliwia odczyt: stanu czujnika ruchu (PIR), poziomu oświetlenia, temperatury oraz poziomu baterii. Ponadto daje możliwość ustawienia/odczytu czasu wybudzenia modułu.

**UWAGA!** Dodawanie/usuwanie odbywa się przez trzykrotne kliknięcie przycisku w module Infibity podczas inclusion/exclusion. Poprawnie przeprowadzony proces zostanie potwierdzony pięciokrotnym mrugnięciem diody.

# 5.2. Obiekty

#### A. BINARY\_SENSOR

Obiekt umożliwia odczyt stanu czujnika ruchu.

# CECHY

Nazwa	Opis
Value	Zwraca stan wejścia: <b>0</b> - brak naruszenia, <b>1</b> - naruszenie

# ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejściu

## B. ANALOG\_SENSOR

Obiekt umożliwia odczyt natężenia oświetlenia mierzonego w luxach (ANALOG\_SENSOR1) oraz temperatury (ANALOG\_SENSOR2).

# CECHY

Nazwa	Opis
Value	Aktualna wartość sensora
MinValue	Wartość, poniżej której generowane jest zdarzenie OnOutOfRange
MaxValue	Wartość, powyżej której generowane jest zdarzenie onoutofRange

#### METODY

Nazwa	Opis
SetMinValue	Ustawia dolną wartość progową zdarzenia OnOutOfRange
SetMaxValue	Ustawia górną wartość progową zdarzenia onoutofRange

# ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości sensora
OnValueRaise	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości sensora na wyższą niż poprzednia
OnValueDrop	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości sensora na niższą niż poprzednia
OnOutOfRange	Zdarzenie wywoływane przy przekroczeniu jednej z wartości progowych Minvalue / Maxvalue
OnInRange	Zdarzenie wywoływane przy powrocie wartości do przedziału wewnątrz wartości progowych (MinValue : MaxValue)

## C. ZWAVE\_BATTERY

Obiekt umożliwia odczyt stanu baterii. Odczyt odbywa się cyklicznie, co ustawiony czas, dla cechy Interval obiektu ZWAVE\_WAKEUP (domyślnie 3600s).

#### CECHY

Nazwa	Opis
BatteryLevel	Poziom baterii modułu Z-Wave (w procentach)
WarningLevel	Poziom baterii, poniżej którego generowane są zdarzenia ostrzegawcze

## METODY

Nazwa	Opis
SetWarningLevel	Ustawia poziom ostrzegawczy baterii modułu Z-Wave

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości poziomu baterii
OnLowBattery	Zdarzenie wywoływane po wykryciu spadku poziomu baterii poniżej poziomu ostrzegawczego
OnBatteryGood	Zdarzenie wywoływane po wykryciu powrotu poziomu baterii do wartości powyżej poziomu ostrzegawczego

#### D. ZWAVE\_WAKEUP

Obiekt umożliwia ustawienie oraz odczyt czasu wybudzenia bateryjnego modułu Z-Wave. Domyślna wartość ustawiana przez CLU wynosi 3600s (60 minut). Minimalna wartość to 300s (5 minut); maksymalna 16777200s (około 194 dni). Możliwe jest ustawienie wartości w kroku 60s (360s, 420s, 480s itd.)

Nazwa	Opis
Interval	Okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia (w sekundach)
LastWakeUp	Czas ostatniego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

Nazwa	Opis
SetInterval	Ustawia okres samoczynnego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnWakeUp	Zdarzenie wywoływane po wykryciu wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## E. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów oraz komunikacji z modułem w sieci Z-Wave. Umożliwia ustawienie zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych danego modułu (określone indywidualnie w instrukcji).

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy Failcount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)
Register	Numer rejestru (parametru) konfiguracyjnego, który ostatnio został odczytany/ustawiony za pomocą dostępnych metod
Value	<ul> <li>Wartość rejestru (parametru) konfiguracyjnego</li> <li>UWAGA! Parametr 2, 3, 5 oraz 8 odnosi się do asocjacji modułów, która nie jest wspierana przez system Grenton!</li> <li>UWAGA! Parametr 1, 6 oraz 7 – brak zauważalnych zmian w pracy modułu po zmianie wartości!</li> <li>UWAGA! Parametr 9 – mniejszy zakres ustawianych wartości (do 100 luksów)!</li> </ul>

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest rozpoczynany na nowo!
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji
Set	Ustawia wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego: Register (numer rejestru lub parametru), Value (wartość rejestru bądź parametru), Size (rozmiar wysyłanej wartości rejestru lub parametru – w bajtach) <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody Set musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!
Get	Pobiera wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody <i>Get</i> musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!
SetDefault	Ustawia wartość domyślną dla danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody <i>setDefau1t</i> musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

# 6. INFIBITY Door/Window Sensor [NEO Coolcam]

## Wersja modułu: NAS-DS01Z HW: 65 FW: 3.61

## 6.1. Informacje ogólne

Moduł Z-Wave Infibity Door/Window Sensor umożliwia odczyt: stanu kontaktronu (NC) oraz poziomu baterii. Ponadto daje możliwość ustawienia/odczytu czasu wybudzenia modułu.

**UWAGA!** Dodawanie/usuwanie odbywa się przez trzykrotne kliknięcie przycisku w module Infibity podczas inclusion/exclusion. Poprawnie przeprowadzony proces zostanie potwierdzony pięciokrotnym mrugnięciem diody.

# 6.2. Obiekty

#### A. BINARY\_SENSOR

Obiekt umożliwia odczyt stanu otwarcia/zamknięcia kontaktronu.

# CECHY

Nazwa	Opis
Value	Zwraca stan wejścia: 0 - zamknięcie,
	1 - otwarcie

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejściu

### **B. ZWAVE\_BATTERY**

Obiekt umożliwia odczyt stanu baterii. Odczyt odbywa się cyklicznie, co ustawiony czas, dla cechy Interval obiektu ZWAVE\_WAKEUP.

### CECHY

Nazwa	Opis
BatteryLevel	Poziom baterii modułu Z-Wave (w procentach)
WarningLevel	Poziom baterii, poniżej którego generowane są zdarzenia ostrzegawcze

## METODY

Nazwa	Opis
SetWarningLevel	Ustawia poziom ostrzegawczy baterii modułu Z-Wave

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości poziomu baterii
OnLowBattery	Zdarzenie wywoływane po wykryciu spadku poziomu baterii poniżej poziomu ostrzegawczego
OnBatteryGood	Zdarzenie wywoływane po wykryciu powrotu poziomu baterii do wartości powyżej poziomu ostrzegawczego

## C. ZWAVE\_WAKEUP

Obiekt umożliwia ustawienie oraz odczyt czasu wybudzenia bateryjnego modułu Z-Wave. Domyślna wartość ustawiana przez CLU wynosi 3600s (60 minut). Minimalna wartość to 300s (5 minut); maksymalna 16777200s (około 194 dni). Możliwe jest ustawienie wartości w kroku 60s (360s, 420s, 480s itd.)

# CECHY

Nazwa	Opis
Interval	Okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia (w sekundach)
LastWakeUp	Czas ostatniego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## METODY

Nazwa	Opis
SetInterval	Ustawia okres samoczynnego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnWakeUp	Zdarzenie wywoływane po wykryciu wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## D. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów oraz komunikacji z modułem w sieci Z-Wave. Umożliwia ustawienie zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych danego modułu (określone indywidualnie w instrukcji).

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy FailCount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)
Register	Numer rejestru (parametru) konfiguracyjnego, który ostatnio został odczytany/ustawiony za pomocą dostępnych metod
Value	Wartość rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Parametr 1 i 2 odnosi się do asocjacji modułów, która nie jest wspierana przez system Grenton!

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest rozpoczynany na nowo!
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji
Set	Ustawia wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego: Register (numer rejestru lub parametru), Value (wartość rejestru bądź parametru), Size (rozmiar wysyłanej wartości rejestru lub parametru – w bajtach) <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody Set musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!
Get	Pobiera wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody <i>Get</i> musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!
SetDefault	Ustawia wartość domyślną dla danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody setDefau1t musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

# 7. INFIBITY Water Sensor [NEO Coolcam]

# Wersja modułu: NAS-WS02ZU HW: 32 FW: 2.133

# 7.1. Informacje ogólne

Moduł Z-Wave Infibity Water Sensor umożliwia odczyt: stanu czujnika zalania oraz poziomu baterii. Ponadto daje możliwość ustawienia/odczytu czasu wybudzenia modułu.

**UWAGA!** Dodawanie/usuwanie odbywa się przez trzykrotne kliknięcie przycisku w module Infibity podczas inclusion/exclusion. Poprawnie przeprowadzony proces zostanie potwierdzony pięciokrotnym mrugnięciem diody.

UWAGA! Moduł w Object Managerze zgłasza się jako NEO COOLCAM!

## 7.2. Obiekty

#### A. BINARY\_SENSOR

Obiekt umożliwia odczyt stanu czujnika zalania.

## CECHY

Nazwa	Opis
Value	Zwraca stan wejścia: <b>0</b> - suchy, <b>1</b> - zalany

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejściu

#### **B. ZWAVE\_BATTERY**

Obiekt umożliwia odczyt stanu baterii. Odczyt odbywa się cyklicznie, co ustawiony czas, dla cechy Interval obiektu zwaVE\_WAKEUP.

## CECHY

Nazwa	Opis
BatteryLevel	Poziom baterii modułu Z-Wave (w procentach)
WarningLevel	Poziom baterii, poniżej którego generowane są zdarzenia ostrzegawcze

#### METODY

Nazwa	Opis
SetWarningLevel	Ustawia poziom ostrzegawczy baterii modułu Z-Wave

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości poziomu baterii
OnLowBattery	Zdarzenie wywoływane po wykryciu spadku poziomu baterii poniżej poziomu ostrzegawczego
OnBatteryGood	Zdarzenie wywoływane po wykryciu powrotu poziomu baterii do wartości powyżej poziomu ostrzegawczego

# C. ZWAVE\_WAKEUP

Obiekt umożliwia ustawienie oraz odczyt czasu wybudzenia bateryjnego modułu Z-Wave. Domyślna wartość ustawiana przez CLU wynosi 3600s (60 minut). Minimalna wartość to 300s (5 minut); maksymalna 16777200s (około 194 dni). Możliwe jest ustawienie wartości w kroku 60s (360s, 420s, 480s itd.)

## CECHY

Nazwa	Opis
Interval	Okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia (w sekundach)
LastWakeUp	Czas ostatniego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## METODY

Nazwa	Opis
SetInterval	Ustawia okres samoczynnego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnWakeUp	Zdarzenie wywoływane po wykryciu wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## D. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów oraz komunikacji z modułem w sieci Z-Wave. Umożliwia ustawienie zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych danego modułu (określone indywidualnie w instrukcji).

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy FailCount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)
Register	Numer rejestru (parametru) konfiguracyjnego, który ostatnio został odczytany/ustawiony za pomocą dostępnych metod
Value	Wartość rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Parametr 7 odnosi się do asocjacji modułów, która nie jest wspierana przez system Grenton!

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest rozpoczynany na nowo!
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji
Set	Ustawia wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego: Register (numer rejestru lub parametru), Value (wartość rejestru bądź parametru), size (rozmiar wysyłanej wartości rejestru lub parametru – w bajtach) <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody set musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!
Get	Pobiera wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody <i>Get</i> musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!
SetDefault	Ustawia wartość domyślną dla danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego <b>UWAGA!</b> Wywołanie metody setDefau1t musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

# 8. Heiman Smart Smoke Sensor

# Wersja modułu: HS1SA-Z (HS1SA-Z HW: 255 FW: 1.10)

## 8.1. Informacje ogólne

Moduł Z-Wave Heiman Smart Smoke Sensor umożliwia odczyt: stanu czujnika dymu oraz poziomu baterii. Ponadto daje możliwość ustawienia/odczytu czasu wybudzenia modułu.

**UWAGA!** Dodawanie/usuwanie odbywa się przez trzykrotne kliknięcie przycisku w module HEIMAN podczas inclusion/exclusion. Poprawnie przeprowadzony proces zostanie potwierdzony pięciokrotnym mrugnięciem diody. **UWAGA!** Obsługa modułu dostępna na CLU z firmware 04.07.41 (Build 183201) i nowszym.

# 8.2. Obiekty

## A. BINARY\_SENSOR

Obiekt umożliwia odczyt stanu czujnika dymu.

# CECHY

Nazwa	Opis
Value	Zwraca stan wejścia: <b>0</b> - brak naruszenia, <b>1</b> - naruszenie (dym)

#### METODY

# ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejściu

## **B. ZWAVE\_BATTERY**

Obiekt umożliwia odczyt stanu baterii. Odczyt odbywa się cyklicznie, co ustawiony czas, dla cechy Interval obiektu zwaVE\_wAKEUP.

## CECHY

Nazwa	Opis
BatteryLevel	Poziom baterii modułu Z-Wave (w procentach)
WarningLevel	Poziom baterii, poniżej którego generowane są zdarzenia ostrzegawcze

## METODY

Nazwa	Opis
SetWarningLevel	Ustawia poziom ostrzegawczy baterii modułu Z-Wave

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane przy zmianie wartości poziomu baterii
OnLowBattery	Zdarzenie wywoływane po wykryciu spadku poziomu baterii poniżej poziomu ostrzegawczego
OnBatteryGood	Zdarzenie wywoływane po wykryciu powrotu poziomu baterii do wartości powyżej poziomu ostrzegawczego

# C. ZWAVE\_WAKEUP

Obiekt umożliwia ustawienie oraz odczyt czasu wybudzenia bateryjnego modułu Z-Wave. Domyślna wartość ustawiana przez CLU wynosi 3600s (60 minut). Minimalna wartość to 300s (5 minut); maksymalna 16777200s (około 194 dni). Możliwe jest ustawienie wartości w kroku 60s (360s, 420s, 480s itd.)

## CECHY

Nazwa	Opis
Interval	Okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia (w sekundach)
LastWakeUp	Czas ostatniego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## METODY

Nazwa	Opis
SetInterval	Ustawia okres samoczynnego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## ZDARZENIA

N	azwa	Opis
0	nWakeUp	Zdarzenie wywoływane po wykryciu wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## D. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów komunikacji z modułem w sieci Z-Wave.

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy FailCount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! <i>RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną</i> <i>komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania</i> <i>do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest</i> <i>rozpoczynany na nowo!</i>
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

# 9. INFIBITY Siren Alarm [NEO Coolcam]

Wersja modułu: NAS-AB01Z HW:48 FW: 2.90

# 9.1. Informacje ogólne

Obsługa modułu Infibity Siren Alarm obejmuje możliwość załączania / wyłączania sygnału syreny, odczyt poziomu baterii, a także ustawienie oraz odczyt wybudzenia modułu. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych.

**Sposób dodawania / usuwania**: W celu dodania / usunięcia modułu należy 3x kliknąć na przycisku w module Infibity podczas inclusion / exclusion – w przypadku poprawnego dodania / usunięcia, czerwone LEDy zamrugają 5 razy.

**Uwaga!** Po restarcie (wysłaniu konfiguracji) CLU, należy odczekać 10s przed pierwszą próbą załączenia modułu Siren Alarm.

## 9.2. Obiekty

## A. ZWAVE\_DOUT

Obiekt umożliwia załączenie / wyłączenie oraz odczyt aktualnego stanu syreny.

#### CECHY

Nazwa	Opis
Value	Zwraca stan wyjścia (0 – wyłączone; 1 – załączone)

## METODY

Nazwa	Opis
SetValue	Ustawia stan wyjścia jako 1 lub 0
Switch	Przełącza wyjście. Parametr Time określa na jak długo następuje zmiana stanu, dla 0 jest ona stała
SwitchOn	Załącza wyjście. Parametr Time określa na jak długo następuje zmiana stanu, dla 0 jest ona stała
SwitchOff	Wyłącza wyjście. Parametr Time określa na jak długo następuje zmiana stanu, dla 0 jest ona stała

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wyjściu
OnSwitchOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na wyjściu

#### **B. ZWAVE\_BATTERY**

Obiekt umożliwia odczyt stanu baterii. Odczyt stanu odbywa się cyklicznie co ustawiony czas dla cechy Interval obiektu ZWAVE\_WAKEUP

Nazwa	Opis
BatteryLevel	Poziom baterii modułu Z-Wave w procentach
WarningLevel	Poziom baterii, poniżej którego generowane są zdarzenia ostrzegawcze

Nazwa	Opis
SetWarningLevel	Ustawia poziom ostrzegawczy baterii modułu Z-Wave

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane
OnLowBattery	Zdarzenie wywoływane po wykryciu spadku poziomu baterii poniżej poziomu ostrzegawczego
OnBatteryGood	Zdarzenie wywoływane po wykryciu powrotu poziomu baterii do wartości powyżej poziomu ostrzegawczego

### C. ZWAVE\_WAKEUP

Obiekt umożliwiający ustawienie oraz odczyt czasu wybudzenia bateryjnego modułu Z-Wave. Domyślna wartość ustawiania przez CLU wynosi 3600s (5 minut). Minimalna wartość to 60s (1 minuta); maksymalna 16777200s (około 194 dni).

## CECHY

Nazwa	Opis
Interval	Okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia w sekundach
LastWakeUp	Czas ostatniego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

#### METODY

Nazwa	Opis
SetInterval	Ustawia okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnWakeUp	Zdarzenie wywoływane po wykryciu wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

## D. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów komunikacji z modułem w sieci Z-Wave. Umożliwia również ustawienie zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych danego modułu (określone indywidualnie w instrukcji).

Ustawienie rejestru 7 zmienia tryb pracy syreny:

- Jako Alarm syrena działa zgodnie z ustawieniami parametrów: 1,2,5,8
- Jako **DoorBell** syrena działa zgodnie z ustawieniami parametrów: 3,4,6,9

## CECHY

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy FailCount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1). UWAGA! Po restarcie CLU, do modułu wysyłana jest komenda Switch Binary Switch na którą moduł nie odpowiada, przez co Failcount zostaje zwiększony o 1.
Register	Numer rejestru (parametru) konfiguracyjnego, który ostatnio został odczytany/ustawiony za pomocą dostępnych metod
Value	Wartość rejestru (parametru) konfiguracyjnego

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. <b>UWAGA!</b> RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest rozpoczynany na nowo!
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji
Set	<ul> <li>Ustawia wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego:</li> <li>Register (numer rejestru lub parametru),</li> <li>Value (wartość rejestru bądź parametru),</li> <li>Size (rozmiar wysyłanej wartości rejestru lub parametru – w bajtach)</li> <li>UWAGA! Wywołanie metody Set musi być wykonane po wybudzeniu modułu bateryjnego! W celu wybudzenia modułu należy trzykrotnie kliknąć przycisk w module - po wybudzeniu zamruga czerwona dioda!</li> </ul>
Get	Pobiera wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego
SetDefault	Ustawia wartość domyślną dla danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

# **10. Danfoss Living Connect**

## Wersja modułu: EU HW: 00 FW: 1.1

## 10.1. Informacje ogólne

Obsługa modułu Danfoss Living Connect obejmuje możliwość ustawiania temperatury zadanej na głowicy, a także załączania / wyłączania blokady przycisków. Możliwy jest również odczyt poziomu naładowania baterii urządzenia oraz definiowanie okresu wybudzania modułu.

**Sposób dodawania / usuwania:** Aby dodać / usunąć urządzenie należy 1x kliknąć środkowy przycisk na module podczas inclusion / exclusion (wywołane na CLU) – podświetlenie wyświetlacza zacznie szybko mrugać, a następnie zaświeci światłem ciągłym. Jeśli po dłuższym czasie szybkiego mrugania podświetlenie wyświetlacza zacznie mrugać wolniej, to oznacza, że proces dodawania się nie udał. Przed dodaniem urządzenia należy wyjść z trybu montażu sygnalizowanego na wyświetlaczu symbolem "M".

## 10.2. Obiekty

A. ZWAVE\_THERMOSTAT

Obiekt umożliwiający ustawianie temperatury zadanej na głowicy a także załączania / wyłączania blokady przycisków.

**UWAGA!** Obsługa <u>nie obejmuje</u> odczytu ustawionej temperatury za pomocą przycisków na głowicy.

#### CECHY

Nazwa	Opis
PointValue	Zwraca wartość zadanej temperatury (4°C ÷ 28°C)
ProtectionState	Zwraca stan blokady klawiszy: 0 – wyłączona, 2 – włączona

#### METODY

Nazwa	Opis
SetPointValue	Ustawia wartość zadanej temperatury (cecha PointValue)
SetProtectionState	Ustawia stan blokady klawiszy

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnPointValueChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany wartości zadanej temperatury
OnProtectionChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu blokady klawiszy
OnProtectionOn	Zdarzenie wywoływane w momencie włączenia blokady klawiszy
OnProtectionOff	Zdarzenie wywoływane w momencie wyłączenia blokady klawiszy

#### **B. ZWAVE\_BATTERY**

Obiekt umożliwia odczyt stanu baterii. Odczyt stanu odbywa się cyklicznie co ustawiony czas dla cechy Interval obiektu ZWAVE\_WAKEUP

## CECHY

Nazwa	Opis
BatteryLevel	Poziom baterii modułu Z-Wave w procentach
WarningLevel	Poziom baterii, poniżej którego generowane są zdarzenia ostrzegawcze

Nazwa	Opis
SetWarningLevel	Ustawia poziom ostrzegawczy baterii modułu Z-Wave

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane
OnLowBattery	Zdarzenie wywoływane po wykryciu spadku poziomu baterii poniżej poziomu ostrzegawczego
OnBatteryGood	Zdarzenie wywoływane po wykryciu powrotu poziomu baterii do wartości powyżej poziomu ostrzegawczego

#### C. ZWAVE\_WAKEUP

Obiekt umożliwiający ustawienie oraz odczyt czasu wybudzenia bateryjnego modułu Z-Wave. Domyślna wartość ustawiania przez CLU wynosi 300s (5 minut). Minimalna wartość to 60s (1 minuta); maksymalna 1800s (30 minut). Możliwe jest ustawienie wartości w kroku 60s (60s, 120s, 180s itd.)

## CECHY

Nazwa	Opis
Interval	Okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia w sekundach
LastWakeUp	Czas ostatniego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

#### METODY

Nazwa	Opis
SetInterval	Ustawia okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnWakeUp	Zdarzenie wywoływane po wykryciu wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

### D. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów komunikacji z modułem w sieci Z-Wave.

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>0 - komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 - zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy Failcount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! <i>RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną</i> <i>komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania</i> <i>do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest</i> <i>rozpoczynany na nowo!</i>
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji

## ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

# **11. POPP Z-Weather**

# Wersja modułu: EU HW: 01 FW: 1.0

# 11.1. Informacje ogólne

Obsługa modułu POPP Z-Weather obejmuje możliwość odczytu parametrów klimatycznych ze stacji pogodowej. Możliwy jest również odczyt poziomu naładowania baterii urządzenia, a także definiowanie okresu wybudzania modułu.

**Sposób dodawania / usuwania:** Aby dodać / usunąć urządzenie należy 3x kliknąć przycisk na module w czasie 1,5s podczas inclusion / exclusion (wywołane na CLU) – czerwona dioda na module zamruga 3x podczas dodawania lub 1x podczas usuwania.

## Sposób wybudzenia urządzenia: 1x kliknąć na urządzeniu

## 11.2. Obiekty

#### A. ZWAVE\_WEATHER

Obiekt umożliwiający odczyt parametrów klimatycznych - temperatury, luminacji, wilgotności względnej, prędkości wiatru, ciśnienia barometrycznego oraz temperatury punktu rosy.

#### CECHY

Nazwa	Opis
Temperature	Zwraca wartość zmierzonej temperatury powietrza (-10°C ÷ 60°C)
Luminance	Zwraca wartość zmierzonej luminancji (0% ÷ 100%)
Humidity	Zwraca wartość zmierzonej wilgotności względnej (0% ÷ 100%)
WindSpeed	Zwraca wartość zmierzonej prędkości wiatru (0m/s ÷ 31m/s)
Pressure	Zwraca wartość zmierzonego ciśnienia barometrycznego (600hPa ÷ 1200hPa)
DewPoint	Zwraca wartość zmierzonej temperatury punktu rosy (-56,4°C ÷ 60°C)

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnTemperatureChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany wartości temperatury powietrza
OnLuminanceChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany wartości luminancji
OnHumidityChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany wartości wilgotności względnej
OnwindSpeedChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany wartości prędkości wiatru
OnPressureChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany wartości ciśnienia barometrycznego
OnDewPointChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany wartości temperatury punktu rosy

#### **B. ZWAVE\_BATTERY**

Obiekt umożliwia odczyt stanu baterii. Odczyt stanu odbywa się cyklicznie co ustawiony czas dla cechy Interval obiektu ZWAVE\_WAKEUP
Nazwa	Opis
BatteryLevel	Poziom baterii modułu Z-Wave w procentach
WarningLevel	Poziom baterii, poniżej którego generowane są zdarzenia ostrzegawcze

#### METODY

Nazwa	Opis
SetWarningLevel	Ustawia poziom ostrzegawczy baterii modułu Z-Wave

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane
OnLowBattery	Zdarzenie wywoływane po wykryciu spadku poziomu baterii poniżej poziomu ostrzegawczego
OnBatteryGood	Zdarzenie wywoływane po wykryciu powrotu poziomu baterii do wartości powyżej poziomu ostrzegawczego

#### C. ZWAVE\_WAKEUP

Obiekt umożliwiający ustawienie oraz odczyt czasu wybudzenia bateryjnego modułu Z-Wave. Domyślna wartość ustawiania przez CLU wynosi 600s (około 10 minut). Minimalna wartość to 600s (około 10 minut), maksymalna 17180s (około 286 minut).Możliwe jest ustawienie wartości w kroku 1s (600s, 601s, 602s itd.)

#### CECHY

Nazwa	Opis
Interval	Okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia w sekundach
LastWakeUp	Czas ostatniego wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

#### METODY

Nazwa	Opis
SetInterval	Ustawia okres samoczynnego wybudzania modułu Z-Wave z trybu uśpienia

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnWakeUp	Zdarzenie wywoływane po wykryciu wybudzenia modułu Z-Wave z trybu uśpienia

#### D. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów komunikacji z modułem w sieci Z-Wave.

#### CECHY

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy FailCount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)

#### METODY

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! <i>RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną</i> <i>komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania</i> <i>do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest</i> <i>rozpoczynany na nowo!</i>
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

### 12. FAKRO AMZ Solar

Wersja modułu: HW: 31 FW: 1.01:01.01

12.1. Informacje ogólne

Obsługa modułu FAKRO AMZ Solar obejmuje możliwość sterowania oknem - zarówno poprzez maksymalne otwarcie / zamknięcie, jak i ustawienie wartości procentowej otwarcia okna, zmianę trybu pracy (również trybu sezonowego), a także definiowanie parametrów działających w danym trybie. Ponadto daje możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych (interfejs konfiguracyjny Fakro).

**Sposób dodawania / usuwania:** Dodawanie / usuwanie urządzenia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku 'P' na urządzeniu podczas inclusion / exclusion (wywołane na CLU).

#### 12.2. Obiekty

#### ZWAVE\_FAKRO

Obiekt umożliwiający sterowanie otwarciem markizy i odczyt ustawionego procentu otwarcia. Dostępne jest ustawianie na wartość maksymalną (otwarcie / zamknięcie), a także podając procentową wartość otwarcia markizy (0-100%). Dodatkowo możliwe jest ustawianie trybów pracy urządzenia oraz parametrów dotyczących poszczególnych trybów pracy.

**UWAGA!** Informacje dotyczące poszczególnych trybów pracy znajdują się w dokumentacji urządzenia dostarczanej przez producenta.

#### CECHY

Nazwa	Opis
State	Stan urządzenia: 0 - stoi, 1 - ruch w górę, 2 - ruch w dół
Percent	<ul> <li>Wartość procentowa otwarcia markizy, gdzie:</li> <li>0% - okno zamknięte,</li> <li>100% - okno otwarte</li> <li>UWAGA! Wartość cechy Percent jest odświeżana w momencie, gdy sterownik markizy zakończy daną pracę - należy mieć to na uwadze przy wykorzystywaniu tej cechy np. dla komponentu Slider.</li> </ul>
Mode	Tryb pracy urządzenia: 0 - Manual - Ręczny, 1 - Semiauto - Półautomatyczny, 2 - Auto - Automatyczny
SeasonMode	Tryb sezonowy urządzenia: 0 - Summer - Lato, 1 - Winter - Zima <b>Uwaga!</b> Parametr nie dotyczy trybu ręcznego Mode = 0
OpeningTime	Czas otwarcia markizy w trybie półautomatycznym
Sensitivity	Czułość poziomu nasłonecznienia dla markizy w trybie automatycznym

**Uwaga!** Wartość ustawionych parametrów konfiguracyjnych jest odświeżana w momencie Wakeup 'u danego urządzenia (pobierane są wartości od urządzenia Z-Wave).

#### METODY

Nazwa	Opis
Up	Markiza do góry
Down	Markiza w dół
Stop	Stop, jeśli markiza jest w ruchu
Start	Markiza do góry jeśli poprzednio ruch w dół, markiza w dół jeśli poprzednio ruch w górę
SetPercent	Ustawia wartość procentową, gdzie 100% - markiza otwarta
SetMode	Ustawia tryb pracy urządzenia
SetSeasonMode	Ustawia tryb sezonowy
SetOpeningTime	Ustawia czas otwarcia markizy
SetSensitivity	Ustawia czułość poziomu nasłonecznienia

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu sterownika okna
OnUp	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu ze Stop na Up
OnDown	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu ze Stop na Down
OnStart	Zdarzenie wywoływane w momencie wywołania komendy Start
OnStop	Zdarzenie wywoływane w momencie wywołania komendy Stop

#### ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów komunikacji z modułem w sieci Z-Wave. Umożliwia ustawienie zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych danego modułu (określone indywidualnie w instrukcji).

#### CECHY

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy Failcount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)
Register	Numer rejestru (parametru) konfiguracyjnego, który ostatnio został odczytany/ustawiony za pomocą dostępnych metod
Value	Wartość rejestru (parametru) konfiguracyjnego

#### METODY

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! <i>RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną</i> <i>komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania</i> <i>do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest</i> <i>rozpoczynany na nowo!</i>
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji
Set	Ustawia wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego: Register (numer rejestru lub parametru), Value (wartość rejestru bądź parametru), Size (rozmiar wysyłanej wartości rejestru lub parametru – w bajtach)
Get	Pobiera wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego
SetDefault	Ustawia wartość domyślną dla danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego

#### ZDARZENIA

### **13. FAKRO ARF**

#### 13.1. Informacje ogólne

Obsługa modułu FAKRO ARF obejmuje możliwość sterowania roletą - zarówno maksymalne otwarcie / zamknięcie, jak i ustawienie wartości procentowej otwarcia rolety.

**Sposób dodawania / usuwania**: Dodawanie / usuwanie urządzenia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku 'P' na urządzeniu podczas inclusion / exclusion (wywołane na CLU).

#### 13.2. Obiekty

#### A. ZWAVE\_FAKRO

Obiekt umożliwiający sterowanie roletą i odczyt ustawionego procentu otwarcia. Dostępne jest ustawianie na wartość maksymalną (otwarcie / zamknięcie) a także podając procentową wartość otwarcia rolety (0-100%).

#### CECHY

Nazwa	Opis
State	Stan rolety: 0 - stoi, 1 - ruch w górę, 2 - ruch w dół
	Wartość procentowa otwarcia rolety, gdzie: 0% - roleta zamknięta, 100% - roleta otwarta
Percent	<ul> <li>UWAGA! Wartość cechy Percent jest odświeżana w momencie, gdy roleta zakończy daną pracę - należy mieć to na uwadze przy wykorzystywaniu tej cech np. dla komponentu Slider.</li> <li>UWAGA! Wywołanie metody Stop podczas jazdy rolety nie powoduje odświeżenia cechy Percent</li> </ul>

#### METODY

Nazwa	Opis
Up	Roleta do góry
Down	Roleta w dół
Stop	Stop, jeśli roleta jest w ruchu
Start	Roleta do góry jeśli poprzednio ruch w dół, roleta w dół jeśli poprzednio ruch w górę
SetPercent	Ustawia wartość procentową, gdzie 100% - roleta otwarta

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu rolety
OnUp	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu ze Stop na Up
OnDown	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu ze Stop na Down
OnStart	Zdarzenie wywoływane w momencie wywołania komendy Start
OnStop	Zdarzenie wywoływane w momencie wywołania komendy Stop

### B. ZWAVE\_CONFIG

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów komunikacji z modułem w sieci Z-Wave.

#### CECHY

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy Failcount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest rozpoczynany na nowo!
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

### 14. FAKRO FTP\_V

#### Wersja modułu: HW: 25 FW: 1.01:01.01

#### 14.1. Informacje ogólne

Obsługa modułu FAKRO FTP\_V obejmuje możliwość sterowania oknem - zarówno poprzez maksymalne otwarcie / zamknięcie, jak i ustawienie wartości procentowej otwarcia okna.

**Sposób dodawania / usuwania:** Dodawanie / usuwanie urządzenia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku 'P' na urządzeniu podczas inclusion / exclusion (wywołane na CLU).

#### 14.2. Obiekty

#### A. ZWAVE\_FAKRO

Obiekt umożliwiający sterowanie otwarciem oknem i odczyt ustawionego procentu otwarcia. Dostępne jest ustawianie na wartość maksymalną (otwarcie / zamknięcie), a także podając procentową wartość otwarcia okna (0-100%).

#### CECHY

Nazwa	Opis
State	Stan urządzenia: 0 - stoi, 1 - otwieranie, 2 - zamykanie
Percent	<ul> <li>Wartość procentowa otwarcia okna, gdzie:</li> <li>0% - okno zamknięte,</li> <li>100% - okno otwarte</li> <li>UWAGA! Wartość cechy Percent jest odświeżana w momencie, gdy sterownik okna zakończy daną pracę - należy mieć to na uwadze przy wykorzystywaniu tej cech np. dla komponentu Slider.</li> </ul>
WaterSensor	Wartość z czujnika deszczu

#### METODY

Nazwa	Opis
Open	Otwarcie okna
Close	Zamknięcie okna
Stop	Stop, jeśli okno jest otwierane lub zamykane
Start	Zamknięcie okna jeśli poprzednio było otwierane, otwieranie okna jeśli poprzednio było zamykane
SetPercent	Ustawia wartość procentową, gdzie 100% - okno otwarte

#### ZDARZENIA

Nazwa	Opis
OnChange	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu sterownika okna
OnOpen	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu ze Stop na Open
OnClose	Zdarzenie wywoływane w momencie zmiany stanu ze Stop na Close
OnStart	Zdarzenie wywoływane w momencie wywołania komendy Start
OnStop	Zdarzenie wywoływane w momencie wywołania komendy Stop
OnRainChange	Zdarzenie wywoływane w przypadku zmiany stanu czujnika na przeciwny
OnRainOn	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu wysokiego na czujniku
OnRainOff	Zdarzenie wywoływane w momencie ustawienia stanu niskiego na czujniku

Obiekt wyświetla informacje odnośnie parametrów komunikacji z modułem w sieci Z-Wave.

### CECHY

Nazwa	Opis
NodeID	Numer modułu (węzła) w sieci Z-Wave (nadawany dla każdego modułu Z- Wave po dodaniu go do kontrolera)
Banned	<ul> <li>Informacja o zablokowaniu komunikacji Z-Wave z modułem:</li> <li>o – komunikacja z modułem nie jest zablokowana,</li> <li>1 – zablokowana komunikacja z modułem (moduł zbanowany).</li> <li>Zablokowanie następuje w momencie, gdy 3 kolejne próby komunikacji z modułem zakończą się niepowodzeniem (inkrementacja cechy FailCount o 3). Do zbanowanego modułu, co 1,5 minuty wysyłane jest zapytanie – jeśli CLU dostanie odpowiedź, wówczas zablokowanie zostanie usunięte i możliwa jest ponowna próba wysłania rozkazu do modułu</li> </ul>
FailCount	Liczba nieudanych prób komunikacji z modułem Z-Wave. W przypadku niepowodzenia komunikacji z modułem (brak odpowiedzi, potwierdzenia itp.) następuje inkrementacja cechy o 1, następnie próba ponawiania jest dwukrotnie (w interwałach 15s). W przypadku niepowodzenia komunikacja z modułem zostaje zablokowana (Banned =1)
Register	Numer rejestru (parametru) konfiguracyjnego, który ostatnio został odczytany/ustawiony za pomocą dostępnych metod
Value	Wartość rejestru (parametru) konfiguracyjnego

#### METODY

Nazwa	Opis
RemoveBan	Zdejmuje blokadę komunikacji z modułem Z-Wave (w przypadku, gdy cecha Banned =1). Wywołanie metody umożliwia ponowne wysłanie rozkazu do modułu. UWAGA! <i>RemoveBan nie jest jednoznaczne z ponowną poprawną</i> <i>komunikacją z modułem – umożliwia ponowne wysłanie rozkazu/zapytania</i> <i>do modułu! W przypadku niepowodzenia cały proces blokowania jest</i> <i>rozpoczynany na nowo!</i>
ClearFailCount	Czyści liczbę nieudanych prób komunikacji
Set	Ustawia wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego: Register (numer rejestru lub parametru), Value (wartość rejestru bądź parametru), Size (rozmiar wysyłanej wartości rejestru lub parametru – w bajtach)
Get	Pobiera wartość danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego
SetDefault	Ustawia wartość domyślną dla danego rejestru (parametru) konfiguracyjnego

Nazwa	Opis
OnBanned	Zdarzenie wywoływane, gdy urządzenie zostanie zbanowane

# XVII. Aplikacja mobilna myGrenton

# 1. Instalacja myGrenton

Aktualna wersja aplikacji dostępna jest w Sklepie Play dla telefonów lub tabletów z systemem **Android (wersja 5.0 lub wyższa)**. Po otwarciu aplikacji pokazuje się okno powitalne z informacjami o aplikacji oraz możliwość dodania nowego interfejsu.

UWAGA! Wymagana minimalna wersja CLU 05.03.06

**UWAGA!** Aplikacja może prosić m.in. o pozwolenie na wykonywanie zdjęć i filmów wideo, pełny dostęp do sieci, wyświetlanie połączeń sieciowych, zapobieganie przejściu telefonu w stan uśpienia, odbieranie danych z internetu. Do poprawnego działania aplikacji należy wyrazić zgodę na powyższe warunki.

# 2.Tworzenie interfejsu

Aby utworzyć interfejs do aplikacji myGrenton należy kliknąć na ikonę Dodaj interfejs myGrenton w Menu Głównym Object Managera:



Następnie pojawi się okno z możliwością zmiany nazwy interfejsu:



Po zaakceptowaniu nazwy zostanie utworzony pusty interfejs:



#### 2.1. Dodawanie strony do interfejsu

Aby dodać kolejną stronę interfejsu należy kliknąć ikonę +, która znajduje się obok grafiki telefonu.

#### 2.2. Usuwanie strony z interfejsu

Aby usunąć stronę z interfejsu należy kliknąć ikonę x, która znajduje się w prawym górnym rogu telefonu a następnie potwierdzić usunięcie strony.

# 3. Widgety

Do sterowania systemem za pomocą aplikacji myGrenton z poziomu telefonu lub tabletu służą widgety. Każdy z nich oferuje inną funkcjonalność. Widgety mogą zostać dodane do interfejsu na 2 sposoby:

1. Przeciągając konkretny obiekt z listy obiektów w Object Managerze (wtedy utworzony widget będzie posiadał uprzednio zdefiniowany szablon)

Etykieta obiektu	Typ obiektu	Szablon widżetu
191000008_DOUT1	DOUT	ON_OFF
281000004_LEDRGB1	LEDRGB	LED
320000070_DIMM1	DIMM	DIMMER
429745322_ONEW_SENSOR1	ONEW_SENSOR	VALUE
451000069_ROLLER_SHUTTER1	ROLLER_SHUTTER	ROLLER_SHUTTER

2. Przeciągając konkretny widget z zakładki Zaawansowany a następnie uzupełniając go o pożądane parametry. Po przejściu do zaawansowanej konfiguracji z prawej strony ekranu pojawia się tabela z dostępnymi widgetami:

Nagłówek					- 11	
HEADER						10000
Mort						
	USC					00000
VALUE					_	100
- 🝎 - Włac	z/Wvłacz					1
					-1	
Scena		10				
SCENE	PKK-	- ales	×-	The second		
15 A 150 A	1.444 B- 200			101		
Otwórz		Zam	knij			
Otwórz SCENE DOL	BLE	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU	BLE	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU	IBLE 1niacz	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU SCENE_DOU Ścier DIMMER	BLE	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU	BLE	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU Ścier DIMMER	BLE nniacz etlenie LED	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU Ścier DIMMER Świ LED	BLE nniacz etlenie LED	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU Ścier DIMMER	BLE nniacz etlenie LED	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU Ścier DIMMER Oświ LED	BLE nniacz etlenie LED ostat	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU Ścier DIMMER Oświ LED Oświ LED	BLE Iniacz etlenie LED ostat AT	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU Scier DIMMER Weight Scier DIMMER Oświ LED Oświ LED THERMOST	BLE nniacz etlenie LED ostat AT	Zam	knij			
Otwórz SCENE_DOU Scier DIMMER Oświ LED Cświ LED	BLE nniacz etlenie LED ostat AT	Zam	knij			

**UWAGA!** Maksymalna ilość widgetów na stronę wynosi 30.

#### 3.1. Nagłówek (HEADER)

Służy do wyświetlania ciągu znaków. Obsługiwane są wszystkie znaki alfabetyczne, numeryczne oraz znaki specjalne.

🧿 Grenton Object Manager				- 0	×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc	aa : 60				
<u>™ = </u> * * *   U ∪ ⊆   <u>9</u> * * # U *	🗙 i 😜				
CS myGrenton_ 🖱 Kosz 📟 🗖	🖲 *Mój dom	8			• •
Important     Important       Important	•	X Stona Naglovek HLAOR	€	Nagkbook       HADDR       Introduction       Value       Value       Value       Science       Otworz       Zamknij       Science       Otworz       Zamknij       Science       Otworz       Science       Otworz       Science       Otworz       Science       Otworz       Science       Domark       Ito       Roley       Roley       Roley       Bak zazaczonego obiebłu	Prodttawowy Zawantowany
					100

Aby zmienić nagłówek należy dwukrotne kliknąć napis Nagłówek w polu telefonu lub uzupełnić Etykiete w polu wartość.

🖲 *Mój dom 🛙		- 0				
		Naglówek HEADER				
X		Wartość VALUE				
Pierwszy interfejs myGrenton		Wiącz/Wyłącz ON_OFF				
TILMUR		Scena SCENE				
		Otwórz Zamknij SCENE DOUBLE				
		Sciemniacz DIMMER				
$\oplus$	$\oplus$	Oświetlenie LED LED				
		Fermostat THERMOSTAT				
		Rolety				
		Nazwa Wartość				
		Typ HEADER Tekst				
		Etykieta Pierwszy interfejs myGrenton				
		Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0 52M z 127M				

3.2 Wartość (VALUE)

Widget zwraca wartości cechy danego obiektu. Widget ten dysponuje trzema jednostkami do wyboru: niezdefiniowana (UNKNOWN), procentowa (PERCENT) oraz stopniowa (DEGREE). Ponadto istnieje możliwość opisania widgetu w polu Etykieta a także zmiany ikony w polu Ikona.



#### Uzupełniony widget:

	Pod
	stawov
V ∰ Mingh ★ Dodal skrypt X X III Waność	y Zai
i man jaka jaka jaka jaka jaka jaka jaka ja	IWanso .
• #199000_00/T	Verev
* 1900099_AndigNT PerwsynterfigernyGrenton OK_0FF * 1900099_AndigNT HKADR OK_0FF * 1900099_AndigNT HKADR	
trittoose pour 2     Scena     Scena	
• H90000 DOUT         SUB           • H90000 DOUT         VUUE	
de 19100011,AndepN1 de 1910001,DoUTi	23
↑ 1900011,0002 ↓ 1900011,0446401	-
↑ 19100015,00172 ↓ 19100015,0antg411	
↑ 19100016_00/11 ↑ 19100016_00/12 THEBMOSTAT	
ak - stysocort, Analoga Ni - k - stysocort, DoUTI	
hr 19100017_00012     knippt1     knippt1     knippt1	
119100018_00/011 Mazwa Warteść	
4:19100022.pdt11 Typ VAUE	
n 19900022,DOUT2 Erybeta Temperatura povietrza	
ak tiluuuta Analogini nh tiluuuta Analogini Ikona default	
↑ x19100023_D0/T2 Jednostka UNIX/0/W	
4 1900024 AnalogN1 Stan CLU22100020->22000001_PANELSENSTEMP1->>	ue
↑ 1300002-00012	
sk x191000025_AnslegIN1	
↑ x19100025 DOUT1	
m Althouse a successful v	

#### 3.3 Włącz/Wyłącz (ON\_OFF)

Widget służy do sterowania elementami wykonawczymi. Przeciągając widget z zakładki Zaawansowany należy ją uzupełnić o wartości w polach Stan, Akcja włącz, Akcja wyłącz. Widget dedykowany głównie do sterowania wyjściami przekaźnikowymi, jednak może być zastosowany m.in. do załączania/wyłączania oświetlenia LED, uruchamiania obiektów wirtualnych.

Grenton Object Manager     Bits Educia Narradhia Okno Romor     Anno Romor R			- o ×
	s 😻 😰 🗐 🔿 🚳		
CS myGrenton_ 🗍 Kosz 🐃 🗆	I *Mój dom 💱		
💠 🗟 💷 🗊 🕪 🚓			
v 🚯 Object Manager 🗠	<u>s</u>		Nagłowek
✓ <sup>1</sup> / <sub>1</sub> CLU221000020			HEADER
<ul> <li>Skypty</li> <li>Dodaj skrypt</li> </ul>	X		N N
💀 x19100008_Analog/N1			Wartość 🚽
★ x19100008_DOUT1	Streen		VALUE
★ x19100008_DOUT2	- Stiona		N <sup>1</sup> /
★ x19100009_Arabigmin ★ x19100009 DOUT1	Rissurg interfeit au Caratan		- 💡 - Włącz/Wyłącz <
★ x191000009_DOUT2	Pierwszy interiejs myörentön		ON_OFF
nk x191000010_AnalogIN1	HEADER		
A x191000010_DOUT2			Scena
💀 x191000011_Analog/N1	Temperatura powietrza		SCENE
▲ x191000011_DOUT1	VALUE		State of the second
★ x191000011_DOUT2	XX un aux		Otwórz Zamknij
x19100013_AMal0giN1 x191000013_DOUT1	. A. miścz/miłścz		SCENE_DOUBLE
★ x191000013_DOUT2	ON_OFF O		
nk: x191000014_AnalogIN1			Sciemniacz
★ x191000014_DOUT1			DIMMER
de x19100015 AnalogIN1		•	
★ x191000015_DOUT1	(+)	(+)	😓 Oświetlenie LED
▲ x191000015_DOUT2		0	LED
A x191000016_AnalogIN1 			
↑ x19100016 DOUT2			🕂 Termostat
📣 x191000017_Analog/N1			THERMOSTAT
★ x191000017_DOUT1			
x19100001/_DOU12 dx x191000018 ApplexiM1			Rolety
↑ x191000018_DOUT1			POLICE SHUTTER
↑ x191000018_DOUT2			
A x191000022_AnalogIN1			Nazwa Wartość
↑ x19100022_DOUT2			Typ ON_OFF
ak x191000023_AnalogiN1			▼ Przycisk bistabilny 🤨
▲ x191000023_DOUT1			Etykieta Włącz/Wyłącz
▲ x191000023_DOUT2			Ikona bulb
★ x191000024 DOUT1			Oznaczenie ON OFF
★ x191000024_DOUT2			Stan 0
nk x191000025_AnalogIN1			Akcia włacz 0
x191000025_00011			Abaia mudana 🔒
4 x19100026 AnalogIN1			nikija wyrącz 🤠
★ x191000026_DOUT1			
	<u>9</u> .		

Dla obiektów wyjść cyfrowych zdefiniowane są gotowe szablony dla widgetu ON\_OFF. Aby dodać widget ON\_OFF z pożądanym obiektem wyjścia cyfrowego należy przeciągnąć obiekt DOUT z listy obiektów na stronę interfejsu:

Grenton Object Manager								- 0	л × 1
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc									
** 11 ** ** C° & E°   6 75 72 C° &	X 🗳	1 3	) (Ö)						
CamyGrenton 🔿 Kosz 🐡 🗖	🔳 *Mój dom								
+ 2 I I + A									ÂP
v 🚯 Object Manager 🔹 🔿							Nagłówek		dst
CLU221000020							HEADER		WO
V 🖶 Skrypty									- 2
- Doda) skrypt			🙆 Generowanie widżetów			×	Wartość		Zai
* x19100008_ANBIOUT1							MALLIE		le wa
x19100008 DOUT2		s	Etykieta obiektu	Typ obiektu	Szablon widżetu				102
🛃 x19100009_AnalogIN1		_	×191000008_DOUT1	DOUT	ON_OFF	*	in Wines Others		2
★ x191000009_DOUT1		Pierwsz					Audres Audres		
↑ x19100009_DOUT2							ON_OFF		
x191000010_AnalogIN1		HEADE							
* x19100010_DOUT1							Scena	a start and the start and	
ak x191000011 AnalogIN1						_	SCENE	We the Walk	
x191000011_DOUT1		VALUE							
★ x191000011_DOUT2							Otwórz	Zamknij	
💀 x191000013_AnalogIN1		- 🍎 - N							
★ x191000013_DOUT1		ON OFF					SCENE_DOODEE		
m x191000015_00012							C Éciampiaca		
x191000014 DOUT1							Jocienniacz		
x191000014_DOUT2							DIMMER		
№ x191000015_AnalogIN1							<b>6</b> 3		
★ x191000015_DOUT1	(+)					_	Swietlenie L	ED	
★ x191000015_DOUT2	Ŭ						LED		
★ 19100016_AnalogN1									
x191000016_DOUT2							E Termostat		
ek x191000017_AnalogIN1					01		THERMOSTAT		
↑ x191000017_DOUT1					UK	ancei			
★ x191000017_DOUT2		-					Polety		
x19100018_AnalogIN1									
19100018_DOUT2							ROLLER_SHUTTER		
🗚 x191000022_Analog/N1							Nazwa	Wartoś/	
▲ x191000022_DOUT1							Two	ON OFF	
★ x191000022_DOUT2								ongoin .	
X19100023_AnalogiN1 + 101000033_DOLT1							<ul> <li>Przycisk bistabilny</li> </ul>	•	
x191000023 DOUT2							Etykieta	Włącz/Wyłącz	
🛃 x191000024_AnalogIN1							Ikona	bulb	
							Oznaczenie	ON_OFF	
★ x191000024_DOUT2							Stan	•	
x191000025_AnalogIN1 x191000025_DOLUT1							Akcja włacz	0	
m x19100025_00011 ♠ x19100025_001172							Akcia wyłacz		
🛃 x191000026 Analog/N1							. uncja wynącz	-	
★ x191000026_DOUT1									
▲ _101000036 DOLT2							( )		
								Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0 99M z 17	27M 11

Utworzony widget będzie wyglądał następująco:

O Grenton Object Manager Bik Edwin Nuradin Okna Romor					- o	×
	. 💊 : 💕					
	1 💊 : 🔒					
C myGrenton_ 🗍 Kosz	*Mój dor	n 33				
🔹 at 💷 🗊 🖬 🏚						162
V 🚯 Object Manager 🗠				Nagłówek		dsta
✓ +∯+ CLU221000020				HEADER		NO NO
V R Skrypty		×				- 4
at x19100008 ApalogiN1		~		Wartość		Zaa
★ x191000008_DOUT1				VALUE		No.
↑ ×19100008_DOUT2		Strona				- Sov
* x191000009_Analog/N1				· Włącz/Wyłącz		2
x19100009_DOUT1		Pierwszy interfejs myGrenton		ON OFF		
w x19100005_00012		HEADER		- ON_ON		-
★ x191000010_DOUT1				Scena	all and a set	
★ x191000010_DOUT2		Temperatura powietrza		Jeena a	when the and the set	
ek x191000011_AnalogIN1		VALUE		SCENE		
x19100011_DOUT2				Onution	and the state of t	
ak x191000013 AnalogiN1				Otworz	Zamknij	
★ x191000013_DOUT1				SCENE_DOUBLE		
★ x191000013_DOUT2		ON_OFF				
Mr x191000014_AnalogIN1				Sciemniacz		
* x19100014_00011				DIMMER		
M x191000015_AnalogIN1			<u> </u>			
★ x191000015_DOUT1	(+)		(+)	🐣 Oświetlenie LE	D	
★ x191000015_DOUT2			•	LED		
x191000016_AnalogIN1						
x19100016_00011				■ Termostat		
w x191000017_AnalogIN1				TURBHOCTAT		
★ x191000017_DOUT1				THERMOSTAT		
★ x191000017_DOUT2				E Polety		
x19100018_AnalogIN1				III Notety		
↑ x19100018_DOUT2				ROLLER_SHUTTER		
191000022_AnalogIN1				Names	Wartość	
				Tue	ON OFF	
★ x191000022_DOUT2				iyp	UN_UN	
x19100023_AnalogIN1 x19100023_DOLT1				<ul> <li>Przycisk bistabilny</li> </ul>		
19100023 DOUT2				Etykieta	×191000008_DOUT1	
N x191000024_Analog/N1				lkona	bulb	
★ x191000024_DOUT1				Oznaczenie	ON_OFF	
★ x19100024_DOUT2				Stan	CLU221000020->x191000008_DOUT1	
x19100022_AMI0gIN1				Akcja włącz	CLU221000020->x191000008_DOUT1->SetValue(1)	
★ x191000025_DOUT2				Akcja wyłacz	CLU221000020->x191000008_DOUT1->SetValue(0)	
💀 x19100026_AnalogIN1						
★ x191000026_DOUT1				2.0		
▲ -191000036 DOIT2				10.0	arajastrowana urradranja mobilna: 0 0044 - 1375	10 M

#### 3.4 Scena (SCENE)

Widget dedykowany jest do wywoływania utworzonych skryptów.

Ø Grenton Object Manager				-	0	×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc						
😣 🖬 🥜 🌴 😭 🕑 💕 의 🐺 🏦 🗇 🕑	🗶 🖹 📲 < 🕸					
CamyGrenton 👘 Kosz 📟 🗖	🔋 *Mój dom 😫 🔔 smart_panel				-	2 0
🔹 🗟 💷 🗊 📩 🏠	1		Nagłówek			Podst
✓			HEADER			OWE
✓ R Skrypty → Dodaj skrypt	×		Wartość			wy Zaa
Martingament M	Strona		VALUE			wans ows
↑ x19100008_DOUT2 ★ x19100008_AnalogN1 ↑ x19100009_DOUT1	Pierwszy interfejs myGrenton		- Włącz/Wyłącz			VII
★ x19100009_DOUT2	HEADER			NI6		
	Temperatura powietrza		SCENE	with with	6	
ek x191000011_AnalogIN1 ↑ x191000011_DOUT1 ↑ x191000011_DOUT2			Otwórz	Zamknij	1	
ek x191000013_AnalogiN1 ♠ x191000013_DOUT1	ON_OFF		SCENE_DOUBLE			
★ x191000013_DOUT2	Scena		💿 Ściemniacz			
x19100014_ANAI09IN1     x191000014_DOUT1	SCENE PL D		DIMMER			
A x191000014_DOUT2	<b>A</b>	Æ	🐼 Oświetlenie LEC	>		
★ x191000015_DOUT1		U	LED			
w x19100015_0012			0			
★ x19100016_DOUT1 ★ x19100016_DOUT2			THERMOSTAT			
x191000017_AnalogIN1 x191000017 DOUT1			-			
★ x191000017_DOUT2			Rolety			
A x191000018_AnalogIN1 A x191000018_DOLUT1			ROLLER_SHUTTER			
★ x191000018_DOUT2			Nazwa	Wartość		
ek x191000022_AnalogIN1			Typ	SCENE		
★ x191000022_DOUT1			Observable	haliday (hlua)		
x19100022_D0012				honoay (one)		
▲ v19100023_00111			<ul> <li>Przycisk monostabilny</li> </ul>	У		
x191000023 DOUT2			Etykieta	Scena		
💀 x191000024_AnalogIN1			Akcja kliknij 🏼 🏮	•		
N x191000025_AnalogIN1						
★ x191000025_DOUT1						
m x19100025_00012						
X131000000_Analogin1     V						
				Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0 1	03M z 192M	Ú

Dla skryptów zdefiniowane są gotowe szablony dla widgetu SCENE. Aby dodać widget SCENE z pożądanym obiektem wyjścia cyfrowego należy przeciągnąć skrypt z listy obiektów na stronę interfejsu:

Grenton Object Manager									0	×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc										
* 1 * * * * * * * *	🗶 🖹 🐇	) 🔇 🧕	þ							
<pre>\$ myGrenton_   Kosz</pre>	🖲 Mój dom 😒	🔄 smart_panel							-	
🛧 🖈 🗊 🖬 👘									Â	P
V 🚱 Object Manager 🔨							Nagłówek			odsta
✓		_					HEADER			INON
<ul> <li>Skrypty</li> </ul>						_				2
cmart name		🙆 Ger	nerowanie widżetów			×	Wartość			Zaz
x19100008_AnalogIN1			Etableta oblehta	Tun abiektu	Cashien middatu		VALUE			S.
★ x19100008_DOUT1		s	Ltykieta obiektu	rypoblektu	Szabioli widzetű					2000
★ x19100008_DOUT2		sinai	Chanei	JUNIFI	SCENE *		- Włącz/Wyłącz			2
x191000009_AnalogIN1 x191000009_DOUT1		Pierwsa					ON OFF			
★ x19100009 DOUT2		HEADEE					01(011			
🛃 x191000010_AnalogIN1							Scena	all a state		
★ x191000010_DOUT1							COLUMN .	Lyle The N Star	21	
A x191000010_DOUT2		ALUE					SCENE		2.2	
★ x191000011_DOUT1	- 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i						Otwórz	Zamknii	1111	
★ x191000011_DOUT2		-` <b>`</b> `					Constant States		2525	
N x191000013_AnalogIN1		ON OFF					SCENE_DOUBLE			
x191000013_DOUT1							C Colomala a			
4 x19100013_00012							Sciemniacz			
▲ x191000014_DOUT1							DIMMER			
★ x191000014_DOUT2	$\frown$									
x191000015_AnalogIN1 x191000015_DOLUT1	Ð						Oswietienie LE	D		
↑ x19100015 DOUT2	-						LED			
🛃 x191000016_AnalogIN1							0			
★ x191000016_DOUT1						-	Termostat			
★ x191000016_DOUT2					OK Cancel		THERMOSTAT			
★ x191000017 DOUT1						-				
★ x191000017_DOUT2							Rolety			
N x191000018_AnalogIN1							ROLLER_SHUTTER			
A x19100018_DOUT1 A x19100018_DOUT2							Nazwa	Wartość		
x191000022_AnalogIN1							Тур	ON_OFF		
↑ x19100022_000T1							▼ Przycisk bistabilny			
🚸 x191000023_AnalogIN1							Etykieta	×191000008_DCUT1		
★ x191000023_DOUT1							Ikona	bulb		
★ x19100023_DOUT2 dx x191000024_dealedB11							Oznaczenie	ON OFF		
★ x19100024 DOUT1							Stan	CU1221000020->x181000008_DOUT1		
★ x191000024_DOUT2							Abriculture	CU1221000020 >=101000002 DOUT1 >S=N/=b=0	,	
💀 x191000025_AnalogIN1							nikija Włącz	CLU221000020-24191000006_DOUT1-258tValue(		
★ x19100025_DOUT1							Akcja wyłącz	CLU221000020->x191000008_DOUT1->SetValue(	9	
m x19100023_00012										
× 10100003E.DOLT1										
								Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0	110M z 192M	Ū

Utworzony widget będzie wyglądać następująco:

Ø Grenton Object Manager						- 6	5 X
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc							
	* *	A 🗘 🔅					
R myGrenton 🔿 Kosz " 🗖	Mói dom	smart panel					
+ 2 II () w m							ÂP
v 🚯 Object Manager 🔹 🗠				N N	Nagłówek		dsb
✓ 4 CLU221000020				н	HEADER		awo
V 💀 Skrypty							- 3
💠 Dodaj skrypt		×			Wartość		N
smart_panel							ZWE
x19100008_AnalogIN1		Strona			ALUE		
* 19100008_00UT2					447		
de x19100009 ApalonIN1		n			· 💡 · Włącz/Wyłącz		~
★ x19100009_DOUT1		Pierwszy interfejs myGrenton		0	ON_OFF		
★ x191000009_DOUT2		HEADER					_
💀 x191000010_AnalogIN1				s	Scena	alle an alle	
▲ x191000010_DOUT1		Temperatura powietrza			N.	when the second	
★ x191000010_DOUT2		VALUE			SCENE	A THE REAL PROPERTY	-
x191000011_AnalogIN1						and the state of t	-
* v191000011_DOUT2		- v191000008 DOUT1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jtworz	Zamknij	
dr x191000013 AnalogIN1		¥15100000_00011		s	CENE_DOUBLE		
★ x191000013_DOUT1		ON_OFF					
x191000013_DOUT2					🔘 Ściemniacz		
🚸 x191000014_AnalogIN1		smart_panel			IMMER		
★ x191000014_DOUT1		SCENE 🔛					
A 19100014_DOUT2	$\odot$		$\frown$				
<ul> <li>x19100015_Analogin1</li> <li>x191000015_DOUT1</li> </ul>	Ð		Ð		Swietienie LED		
▲ x19100015 DOUT2	-		-	L	ED		
* x191000016_AnalogIN1					<u>^</u>		
★ x191000016_DOUT1					Termostat		
★ x191000016_DOUT2				т	THERMOSTAT		
📣 x191000017_AnalogIN1							
★ x191000017_DOUT1					Rolety		
+ v191000012 b0012							
x191000018_DOUT1				L	ROLLER_SHUTTER		
x191000018_DOUT2					Nazwa	Wartość	
💀 x191000022_AnalogIN1					Two	SCENE	
★ x191000022_DOUT1					17P	L P.L. BL.A	
A x191000022_DOUT2					Obraz tra	noliday (olue)	
x19100023_Analogiv1 x19100023 DOUT1				•	Przycisk monostabilny		
▲ x19100023 DOUT2					Etykieta	smart_panel	
1 x191000024_AnalogIN1					Akcja kliknij	CLU221000020->smart_panel()	
★ x191000024_DOUT1							
↑ x191000024_DOUT2							
🗚 x191000025_AnalogIN1							
↑ x191000025_00011							
de x19100025_00012							
▲ √10100005 DOI/T1							
						Zaraiertrowana urtadzenia mobilner () 10784 - 1	10014

### 3.5 Otwórz/Zamknij (SCENE\_DOUBLE)

Widget służy do wywoływania skryptów (metod obiektów). W odróżnieniu do widgetu SCENE posiada 2 przyciski na akcję.

Grenton Object Manager Pik Edvcia Narzedzia Okno Pornoc					-	σ ×	:
🔥 💵 🥪 🕼 😒 🕼 💷 🗟 🔜 🗐 🚇	🗶 : 😰 🐋	<ul> <li>3</li> </ul>					
							-
	Moj dom 👸 🔤	smarQpanel					
** 4/ UU 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/				Nagłówek HEADER		Podstawowy	2
		X		Wartość VALUE		Zazwansow	1
	Pierv	vszy interfejs myGrenton DER				any	
	VAL	Temperatura powietrza JE		Scena SCENE	*** ****		
ak x429745322_ONEW_SENSOR1 ak x451000069_Analog/N1 ah x451000069_ROLLER_SHUTTER1 ak x451000070_ROLLER_SHUTTER1	- Ý	- x191000008_DOUT1		Otwórz SCENE_DOUBLE	Zamknij		
	sma SCEN	art_panel		Sciemniacz DIMMER			
w xx51000072_ARAISogin1 m x451000072_ROLLER_SHUTTER1 w x451000074_ROLLER_SHUTTER1 m x451000074_ROLLER_SHUTTER1		vórz Zamknij IE DOUBLE 😎 😝	Ð	Swietlenie LEE	)		
ek z46100001_AnalogiN1 ek z46100001_AnalogiN2 ek z46100001_AnalogiN3 ek z46100001_AnalogiN4				Termostat THERMOSTAT			
ek, x46100001_Analog1N5 ek, x46100001_Analog1N6 ek, x46100001_Analog1N7 m, x46100001_Analog1N7				Rolety ROLLER_SHUTTER			
★ x461000001_AnalogOUT2				Nazwa	Wartość		
x4b100001_Analog0UT3				Тур	SCENE_DOUBLE		
w x461000004 AnalogiN1				Obraz tła	gate_2 (indigo)		
4 x461000004_AnalogIN2				<ul> <li>Przycisk monostabilm</li> </ul>	*		
💀 x461000004_AnalogIN3				Etudiata	Obusiera		
№ x461000004_AnalogIN4				Ltykieta	Ofworz .		
nk x461000004_AnalogIN5				Akcja kliknij 🛛 🌖	,		
w x46100004 AnalogiNb				<ul> <li>Przycisk monostabiln</li> </ul>	у		
★ v46100004_Analog0171				Etykieta	Zamknij		
x461000004_AnalogOUT2				Akcja kliknij 🛛 🌖			
★ x461000004_AnalogOUT3							
★ x461000004_AnalogOUT4							
de additionation (http://www.initiation.com/					Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0 151M a	192M	

Przykładowo uzupełniono pola Etykiet i akcji na kliknięcie:

6 Grenton Object Manager				- 0	×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc					
👒 🔢 🤗 📌 😭 🕑 🔛 🧧 🍒 😭 🥐	💥 🗳 💐 🄇 🧔				
CamyGrenton 🔿 Kosz 📟 🗖	📕 *Mój dom 🕴 🔍 smart_panel				
Image: Section of the sectio	* We dem       * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	€	Nagłówek: HEADER WALDER WARDÓ WARZ/WJĄCZ ON OFF SCENE	Vertexic           SCHL_DOUGLE           SCHL_DOUGLE           SCHL_DOUGLE           Vertexic           SCHL_DOUGLE           SCHL_DOUGLE	Podstawewy Zawanicowany     S
★ x46100004_AnalogOUT4					
di stelonone Assissibili V				Zereinsteinen undersie mehilten 0	

### 3.6. Ściemniacz (DIMMER)

Widget dedykowany dla modułów DIMMER i LEDRGB. Przeciągając widget z zakładki Zaawansowany należy ją uzupełnić o wartości w polach Stan, Akcja włącz, Akcja wyłącz, Jednostka, Min, Max, Akcja przesuń. Widget ten posiada suwak, przez co może umożliwia sterowanie w danym zakresie.

Grenton Object Manager Pik Edwin Narrednia Okno Pomor				– a ×	
	X 🗳 🚽 🔇 🕸				
Semiscenton 🔿 Kosz	📲 "Mói dom 💱 🖃 smart nanel			- <u>-</u>	
Composition	* *Vidj dom 32smert_panel * Strona Piervezy, interfigs myGrenton H:AOR ** Temperatura powietrza VALUE ** x191000008, DOUT1		Wartość VALUE Włącz/Wyłącz ON_OFF Scena ScEHE Otwórz SCEHE DOUBLE Sciemniacz DIMMER	Zantkrij	
		Ð	Oświetlenie LEE LED Nazwa	Wartość	
	SCENE_DOUBLE  SCIENTIACZ DIMMER	0	<ul> <li>Przycisk bistabilny Etykieta Ikona Oznaczenie Stan</li> </ul>	Ściemniacz dimmer ON_OFF	
			Akcja włącz Akcja wyłącz ♥ Status Jednostka Stan 0	PERCENT	
			<ul> <li>Suwak</li> <li>Etykieta</li> <li>Jednostka</li> <li>Min</li> <li>Max</li> <li>Stan</li> </ul>	Jaeność PERCENT 0.0 1.0	
			Akcja przesuń 🏾	Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0 150M z 233M	Ū

Dla obiektu DIMM zdefiniowane są gotowe szablony dla widgetu DIMMER. Aby dodać widget DIMMER z z gotowym szablonem należy przeciągnąć obiekt DIMM z listy obiektów na stronę interfejsu:

Ø Grenton Object Manager						– a ×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc						
🖎 11 🔗 📌 😭 🕑 🔛 🧧 🍒 😭 🕑	🗶 💕 🗐 🖉	<li>3 (2)</li>				
<pre> myGrenton  Kosz </pre>	🖲 Mój dom 😫 📿 s	nart_panel				
A 4 0 = 5 +					Wartość	< Pc
★ x281000005_LEDRGB1					MALUE	dist
w x281000005_AnalogIN1					VALUE	
★ x281000006_LEDRGB1					×	- Ven
w x281000007_AnalogIN1		Generowanie widzetów		×	Włącz/Wyłącz	Za
★ x28100007_LEDRGB1					ON_OFF	31/2
x281000009_AnalogiN1 2210000001_EDB(B1		S Etykieta obiektu	Typ obiektu	Szablon widżetu		050
* x2000009_EEDK081		x320000070_DIMM1	DIMM	DIMMER -	Scena	
de x33000008 Apalon N1						Late and an and and
* x33000008 DIN1	Pierw	52			SCENE	Page 1
* x33000008_DIN2	HEAD	EF			29 1 96	A REAL PROPERTY OF THE OWNER AND ADDRESS OF THE OWNER ADDRESS
📣 x33000008_DIN3		-			Otworz	Zamknij
₩ x330000008_DIN4		1			SCENE DOUBLE	
₩ x33000008_DIN5	VALUE	e				
₩ x33000008_DIN6	VALO	2			Sciempiacz	
₩ x33000008_DIN7					<b>U</b>	
* 33000008_DIN8		3			DIMMER	
A 33000008 DOUT2	ON_C	FE				
A 133000008 DOUT3					Swietlenie LE	D
x33000008 DOUT4	sma	rt			LED	
★ x33000008_DOUT5	1000					
★ x33000008_DOUT6						
					Nazwa	Wartość
★ x33000008_DOUT7	(+)	7			Nazwa	Wartość SCENE DOUBLE
	( <del>+</del> ) 5V				Typ	Wartosc SCENE_DOUBLE
					Nazwa Typ Obraz tła	Wartosc SCENE_DOUBLE gate_2 (indigo)
					Nazwa Typ Obraz tła ♥ Przycisk monostabili	Wartose SCENE_DOUBLE gate_2 (indigo) ny
A 33000008_DOUT8     A 33000008_DOUT8     A 33000008_DOUT8     A 33000001_DAndegNN     A 33000001_DNN1     A 33000001_DNN2     A 33000001_DNN2					Nazwa Typ Obraz tła V Przycisk monostabili Etykieta	Wartosć SCENE_DOUBLE gøte_2 (indigo) ny SV
A 3000008_DOUT7     A 3000008_DOUT8     A 3000010_DAV18     A 3000010_DAV1     A 3000010_DHV1     A 3000010_DHV1     A 30000010_DHV2     A 30000010_DHV2				OK	Nazwa Typ Obraz tła ▼ Przycisk monostabile Etykieta Akcia kiliknii	Wartość           SCENE_DOUBLE           gałe_2 (indigo)           ny           SV           CU221000020->x461000001 Analoz0UT1->SetValuz(5)
				OK Cancel	Nazwa Typ Obraz tła ♥ Przycisk monostabile Etykieta Akcja kliknij	Wartose           SCENE, DOUBLE           gete, 2 (indigo)           W           SV           SV           CUU221000020->x461000001_Analog/OUT1->SetValue(5)
+ 33000000_D0017           + 3300000_D017           + 3300000_D01011           + 3300000_D01011           + 4300000_D0101           + 4300000_D0101           + 4300000_D0101           + 3300000_D0104           + 3300000_D016           + 3300000_D016           + 3300000_D016           + 3300000_D016           + 3300000_D016				OK Cancel	Nazwa Typ Obraz tła V Przycisk monostabilt Etykieta Akcja kliknij V Przycisk monostabilt	Wartsk:           SCPLE_DOUBLE           gelk_2(indige)           W           CULU22100020->446100001_AnalogOUT1->5etValue(5)           W
* 130000000_00177 * 13000000_00171 * 1000000_00171 * 1000000_0011 * 1300000_0010 * 13000000_0010 * 130000000000 * 13000000000000 * 1300000000000000 * 13000000000000000 * 130000000000000000 * 13000000000000000000 * 1300000000000000000000 * 13000000000000000000000000000000000000			-	OK Cancel	Nazwa Typ Obraz tła V Przycisk monostabili Etykieta Akcja klinnij V Przycisk monostabili Etykieta	Wartisle SCIFLE,DOURL galle_2 (indigo) W SV CUU21000020->x461000001_Analog0UT1->SetValue(5) W 10V
+ 33000000_D0177           + 33000000_D0178           + 33000000_D01011           + 3300000_D01011           + 4300001_D011           + 4300001_D014           + 3300001_D014				OK Cancel	Nazwa Typ Obra: tła ♥ Przycisk monostabili Etykieta Akcja kliknij Etykieta Akcja kliknij	Warteld           SCINE_DOURLE           (integration)           Virgitation           SV           CUL221000003->w661000001_Amalog0UT1-> SetValue(5)           VV           CUL221000003->w661000004_Amalog0UT1-> SetValue(10)
+ 33000000_00017           + 33000000_0017           + 33000000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014           + 3300000_0-014	(+) 5V			OK Centel	Nazwa Typ Obrac tla V Przycisk monostabili Etykieta Akcja kiliknij Etykieta Akcja kiliknij	Wartisk:           SCINE_DOULE           gritz_Erdispol           W           SV           CUL21000020->x681000001_AnalogOUT1-> SetValue(5)           W           TOV           CUL221000020->x681000001_AnalogOUT1-> SetValue(10)
+ 33000000_DOUT7           + 33000000_DOUT7           + 33000000_DAUT91           + 3300000_DUN1           + 4300000_DN1           + 4300000_DN1           + 3300000_DN1				OK Cancel	Nazwa Typ Obraz tla * Przycisk monostabili Etykieta Akcja kilknij * Przycisk monostabili Etykieta Akcja kilknij	Wartisk           SCINE_DOUBLE           (integr)           9           CLU2210000030-sw661000000 [_AnalogOUT1-> SetValue(5)           9W           10V           CLU221000000-sw661000004_AnalogOUT1-> SetValue(10)
+ 33000000_0.0017           + 3300000_0.0017           + 3300000_0.0017           + 4300000_0.0016           + 3300000_0.0016           + 3300000_0.0016           + 3300000_0.0016           + 3300000_0.0016           + 3300000_0.0016           + 3300000_0.0016           + 3300000_0.0016           + 3300000_0.0016           + 3300000_0.0016           + 3300000_0.0011           + 3300000_0.0011           + 3300000_0.0011           + 3300000_0.0011			T	OK Creel	Nazwa Typ Obrac tha V Przycisk monostabili Etykieta Akcja kiliknij Etykieta Akcja kiliknij	Wartisk           SCINE_DOULD           girk2_fordge)           W           SU           CUL211000005-sel61000001_Analog0UT1-5 SetValue(5)           W           ToV           CUL221000005-sel61000004_Analog0UT1-5 SetValue(10)
+ 33000000_0.00/17           + 33000000_0.00/18           + 3300000_0.01/18           + 4300000_0.01/18           + 4300000_0.01/18           + 4300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11           + 3300000_0.01/11			T	OK Cencel	Nazwa Typ Obraz tla * Przycisk monostabili E tykłeta Akcja kilknij Kłykista Akcja kilknij	Wartisk SCHE_DOUBLE (Integra) SV CLU2210000030-sw661000001_AnalogOUT1-> SetValue(5) W 10/ CLU221000000-sw661000004_AnalogOUT1-> SetValue(10)
+ 33000000_00017           + 3300000_00_0017           + 23000010_0-100000_0011           + 23000010_0010_001           + 33000010_0010           + 33000010_0010           + 33000010_0010           + 33000010_0010           + 33000010_0010           + 43000000_0010           + 43000000_0010           + 43000000_0010			Т	OK Cance	Narwa Typ Obrar tha * Przycisk monostabili Etykieta Akcja kilknej tykieta Akcja kilknej	Wartisk           Sch4_Double         pink_Zindipol           W         5V         CUL21000005-+x46100001_Arealog0UT1-5 SetValue(5)           U221000025-+x461000004_Arealog0UT1-5 SetValue(18)         CUL221000025-x461000004_Arealog0UT1-5 SetValue(18)
+ 33000000_0.00/17           + 33000000_0.00/18           + 3300000_0.01/18           + 4300000_0.01/18           + 4300000_0.01/18           + 4300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17	(+) <u>sv</u>		Т	OK Cancel	Narwa Typ Obrac IIa Poyski moostabili Eykista Akcja kilinij Prycycki moostabili Etykista Akcja kilinij	Wartisk SCHE_DOURL (artic)
	(+) 5V 5CTN		T	OK Cance	Karava Typ Obrar tla * Prysycki monostabili Etyleita Adaja kilinij * Przyski monostabili Etyleita Adaja kilinij	Wartisk           Sch4_DOURL         pink_Z (ndips)           W         5V           CUL21000005-+x69100001_Analog0UT1-5 SetValue(5)           W         10V           CUL221000035-+x691000004_Analog0UT1-5 SetValue(18)
	(+) <b>S</b>			OK Cancel	Kazva Typ Obrac tla Poyské moostabil Egykista Akcja kilinij Pryczyk moostabil Etykista Akcja kilinij	Wartisk SCHE_DOURL (artic:2 (indign) V CUU221000005-sw661000001_AnalogOUT1-SetValue(5) V UU221000005-sw661000004_AnalogOUT1-SetValue(10)
				OK Cance	Karava Typ Obrar tla * Progridi monostabili Etykieta Acija kilinojj * Progride monostabili Etykieta Akcija kilinojj	Wartold Sche, Double, didge) W SV CUL21000005-+x661000001_AnalogOUT1-56tYlabue(5) W YOV CUL221000005-xx661000004_AnalogOUT1-56tYlabue(10)
	( <del>+</del> )		J	OK Const	Karava Typ Obrar tik • Przycki knonostabili Etykieta Akcja kiliknij • Przycka mostabili • Etykieta Akcja kiliknij	Wartisk:           SCINE_DOULD:           gritz_Erdispol           W           SV           CUL21000000->+681000001_AnalogOUT1-> SetValue(5)           W           TOV           CUL221000000->+681000004_AnalogOUT1-> SetValue(10)
+ 33000000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/18           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.01/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 3300000_0.00/17           + 33000000_0.00/17           + 33000000_0.00/17           + 33000000_0.00/17           + 34000000_0.00/17           + 34000000_0.00/17           + 34000000_0.00/17	( <del>)</del>			OK Cancel	Karava Typ Obrar tla * Progrisk monostabili Etyleita Acja kithojj * Progrisk monostabili Etyleita Akcja kithojj	Wartisk Sche, Double, pirk, Zindipol SV CUL21000020->+461000001_AnalogOUT1-> SetVialue(5) W CUL221000020->+661000004_AnalogOUT1-> SetVialue(10)
	( <del>+</del> )			OK Creel	Karava Typ Obrar tla • Przycki monostabili Etyletia Acija kitinij • Przycki monostabili Etyletia Akcja kitinij	Wartisk:           SCINE_DOULD:           girk2_roldpa)           W           SV           CUL21000005-sel61000001_Jenaiog0UT1-5 SetValue(5)           W           ToV           CUL221000005-sel61000004_Analog0UT1-5 SetValue(10)
	( <del>+</del> )			OK Cancel	Karava Typ Obrar tla * Przyski monostabili Łykista Akcja kilionj * Przyski monostabili Łykista Akcja kilionj	Wartisk Sche, Doulke (widge) 5V CUL21000005-sel6100000T_AnalogOUTT->SetValue(5) 10V CUL221000005-sel61000004_AnalogOUTT->SetValue(10)
+ 33000000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.018     + 3300000_0.018     + 3300000_0.018     + 3300000_0.018     + 3300000_0.018     + 3300000_0.017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3300000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017     + 3400000_0.0017	(±)			OK Crice	Karava Typ Obras tla • Przycki monostabili Etyleina Ardy šitknij • Przycki monostabili • Przycki monostabili • Ardy šitknij	Wartisk           SCINE_DOULDE girk2_(rindps)           9           00           010           0221000005-sel61000001_Analog0UT1-56tValue(10)           100           CLU221000005-sel61000004_Analog0UT1-56tValue(10)

Utworzony widget prezentuje się następująco:

3 Grenton Object Manager						– a ×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc	an 100 - 00 - 00					
	X 🖌 🖌 🖓 🔇	<b>P</b>				
😪 myGrenton_ 👘 Kosz 👘 🗖	🔋 Mój dom 🙁 🗐 smart_pe	anel				
* 2 1 1 4						^ <b>T</b>
* v281000005 LEDRGB1				Wart	ść	ď.
★ x281000005 Analog/N1				VALUE		
↑ x281000006_LEDRGB1						
📣 x281000007_AnalogIN1		×		- 🍎 - Włąc	/Wyłącz	12
x281000007_LEDRGB1				ON OFF		2wall
A x281000009_AnalogIN1 281000000 LEDBCR1	Stron	a				
* x28100009_EEDKG81	- Shon			Scena		A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR A CONT
A x33000008 Analog/N1	Discussion	and in an Country			We also make and	Calmander -
4 x33000008_DIN1	Pierwszy in	teriejs myorenton		SCENE	SAR AND	DECIMA
★ x33000008_DIN2	HEADER			24 1 14	A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY AND A REAL PRO	A COLORADO
N x33000008_DIN3				Otwórz	Zamknij	A20 2012/02/2012
₩ x33000008_DIN4	Tem	peratura powietrza		SCENE_DOU	BLE <b>HARDEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN</b>	
ak x33000008_01N5	VALUE					
4 v33000008 DIN7				Scien	niacz	
4 x33000008 DIN8	-🍎- x191	000008 DOUT1		DIMMER		
★ x33000008_DOUT1				Dimmen		
★ x330000008_DOUT2	ON_OFF			Charles Contract	Mania LED	
↑ x33000008_DOUT3	and the second second	When it will		Swith State	tiene LLD	
* x35000008_DOUT4	smart_pa	A W THE W TOW.		LED		
* x3000008_00015	SCENE 🍫	E THE MANER AND I HAVE I				
↑ x33000008 DOUT7	$(\mathbf{A})$	All I. Ber 1993 Street and an and a street of the street o	Г Ф	Naz	a Wartość	
★ x33000008_DOUT8	5V	10V		Two	DIMMER	
📣 x330000010_AnalogIN1	SCENE DOU	BLE 🖘			and there	
r x330000010_DIN1				• Frzycisk b	tabiiny	
N x330000010_DIN2	S x320	000070 DIMM1		Etykieta	x320000070_DIMM1	
4 v330000010_01N3				Ikona	dimmer	
de x330000010 DIN5	DIMMER			Oznacze	ie ON_OFF	
. x330000010_DIN6				Stan	CLU221000020->x320000070_DIMM1	
📣 x33000010_DIN7				Akcia wi	cz CLU221000020->x320000070 DIMM1->	SetValue(1)
📣 x330000010_DIN8				Akciaus	CU1221000020->x220000070 DIMM1->	Set)(slue(0)
★ x33000010_DOUT1						Second (0)
xss0000010_DOUT2 				♥ Status		
x330000010 DOUT4				Jednost	a PERCENT	
★ x330000010_DOUT5				Stan	CLU221000020+>x320000070_DIMM1	
↑ x330000010_DOUT6				▼ Suwak		
★ x33000010_DOUT7				Etykieta	Jasność	
↑ x33000010_DOUT8				lednost	PERCENT	
M X34000020_AnalogiNT				A41-	00	
w x34000020_0191				Min		
★ x34000020 DOUT1				Max	1.0	
★ x340000020_DOUT2				Stan	CLU221000020->x320000070_DIMM1	
Mr x34000021_AnalogIN1				Akcja pr	esuń CLU221000020->x320000070_DIMM1->	SetValue(\$value\$)
J240000031 DIM1						

Widget DIMMER posiada gotowy szablon także dla obiektu LEDRGB:





				_	
Genton Object Manager				- 0	×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc					
	X 🖹 📲 🔇 🕸				
C myGrenton Kosz 📟 🗖	📲 "Mój dom 🔯 🔔 smart_panel				• •
* 2 1 1 4 4					
* x26000001 Apalog[N]			Wartość		12 bo
₩ x26000001_BUTTON1			VALUE		
№ x26000001_BUTTON2					¥.
№ x26000001_BUTTON3	×		- Włącz/Wyłącz		D.
* x25000001_BUTTON4			ON_OFF		5
* \$25000001_BUTTON5	Strona				- 2
4 x25000001 BUTTON7			Scena	Sta - Sta	1
★ x26000001_BUTTON8	Pienvszy interfeis myGrenton			when the second	1 È
★ x26000001_PANEL1			SCENE		
	HEADER		Otwar	Zanskaii attalahahahah	4
Ak x28000001_PANELSENSTEMPT dx x281000004_AmalemiN1			Otworz		4
★ x28100004 LEDRGB1	Temperatura powietrza		SCENE_DOUBLE		4
* x281000005_AnalogIN1	VALUE				
★ x281000005_LEDRGB1	14		Sciemniacz		
Nr. x281000005_AnalogIN1			DIMMER		
★ x28100006_LEDRG81	ON_OFF				
x28100007_Analogin1			💁 Oświetlenie LEI	D	
x281000009_AnalogIN1	smart_panel		LED		
★ x281000009_LEDRGB1	SCENE PA				
★ x32000070_DIMM1		$\frown$	^		
x33000008_AnalogIN1	5v 10v	(H)	Nazwa	Wartość	
4 x33000008_DIN2		•	Тур	DIMMER	
* x33000008 DIN3	SCENE_DOUBLE 💞		<ul> <li>Przycisk bistabilny</li> </ul>		
# x33000008_DIN4			Etykieta	x281000004_LEDRGB1	
# x33000008_DIN5	x320000070_DIMM1		lkona	dimmer	
₩ x33000008_DIN5	DIMMER		Oznaczenie	ON OFF	
w x3000008_01W/			Gana	CU1201000000 + -201000000 / FDRC01	
↑ x33000008_DOUT1	x281000004_LEDRGB1		Stan	CLU221000020->x281000004_LEDRGB1	
★ x33000008_DOUT2	DIMMER		Akcja włącz	CLU221000020->x281000004_LEDRGB1->SetValue(1)	
★ x33000008_DOUT3			Akcja wyłącz	CLU221000020->x281000004_LEDRGB1->SetValue(0)	
★ x33000008_DOUT4			▼ Status		
* x3000008_DOUTS			Jednostka	PERCENT	
A x33000008 DOUT7			Stan	CLU221000020->x281000004_LEDRGB1	
★ x33000008_DOUT8			▼ Suwak		
w x330000010_AnalogIN1			Etykieta	laspolé	
ek x330000010_DIN1			ladoostka	DEPCENT	
M X35000010_01N2			Jednostka		
* x33000010 DIN4			MID	0.0	
₩ x330000010_DIN5			Max	1.0	
📣 x330000010_DIN6			Stan	CLU221000020->x281000004_LEDRGB1	
A x33000010_DIN7			Akcja przesuń	CLU221000020->x281000004_LEDRGB1->SetValue(\$value\$)	
				Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0 151M z 325	M 10

#### 3.7. Oświetlenie LED (LED)

Widget dedykowany do oświetlenia LED. Posiada 1 przycisk bistabilny działający na zasadzie załącz/wyłącz oraz 3 suwaki: Suwak sterujący barwą, Suwak sterujący nasyceniem, Suwak sterujący jasnością.



Dla oświetlenia LED zdefiniowane są gotowe szablony dla widgetu LED. Aby dodać widget LED z z gotowym szablonem należy przeciągnąć obiekt LEDRGB z listy obiektów na stronę interfejsu:

Grenton Object Manager										- a ×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc										
* 1 * * * * * * * * * * *	🗶 💕 📲									
C myGrenton 🔿 Kosz 😐 🗖	🛢 Mói dom 🕴 💭	smart pan	el							- 0
								- Włacz/Wułacz		2
W 120000001_ANBIGIN1										1 ta
4 x26000001 BUTTON2								ON_OFF		U
★ x26000001 BUTTON3		0.0	narowania widiatów				~	-	214	- N
₩ x26000001_BUTTON4		•••					~	Scena	1	A DATE OF A DATE
★ x26000001_BUTTON5			Etykieta obiektu	1	yp obiektu	Szablon widżet	u	SCENE	EN AM	and the second s
₩ x26000001_BUTTON6		S v28	1000005 LEDRGR1	LEDRGR		100		100 - 200 - 100		A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONT
ali x25000001_BUTTON7		_				100				
4 x25000001_5011016	Pier	rwsa						Nazwa	Wartość	
* x26000001 PANELSENSLIGHT1	HEA	ADEF						Тур	DIMMER	
1 x26000001_PANELSENSTEMP1								<ul> <li>Przycisk bistabilny</li> </ul>		
🗚 x281000004_AnalogIN1								Etykieta	x281000004 LEDRGB1	
★ x281000004_LEDRGB1	VAL							lkona	dimmer	
4 x28100005_AnalogIN1	VAL	LUC						ikona	dimmer	
★ x281000005_EEDK081	1							Oznaczenie	ON_OFF	
x28100006 LEDRGR1								Stan	CLU221000020->x281000004_LEDRGB1	
4 x28100007 Analog/N1	ON	OFF						Akcja włącz	CLU221000020+>x281000004_LEDRGB1	->SetValue(1)
★ x281000007_LEDRGB1								Akcja wyłącz	CLU221000020->x281000004_LEDRGB1	->SetValue(0)
📣 x281000009_AnalogIN1	sm	hart						▼ Status		
x281000009_LEDRGB1	SCE	INE						lednostka	PERCENT	
★ x320000/0_DIMM1	$\square$							64mm	CU1221000020 +-281000004 (EDB/CR1	
A 23000008 DINI	5V 5V							Stan	CE0221000020*78281000004_EEDROB1	
4 x33000008 DIN2	-							▼ Suwak		
🖊 x330000008_DIN3	see	141					_	Etykieta	Jasność	
📣 x33000008_DIN4	6	a 🗌						Jednostka	PERCENT	
14 x33000008_DIN5		יש				OK	Cancel	Min	0.0	
N x33000008_DIN6	DIN	AWE						Max	1.0	
× x3000000_0147		_						Stan	CU1221000020->x281000004 (EDRGR1	
↑ x33000008 DOUT1		x2810	00004_LEDRGB1					ALL C		
★ x33000008_DOUT2	DIN	AMER						Akcja przesun	CL0221000020->x281000004_LEDRGB1	>Setvalue(svalues)
↑ x330000008_DOUT3										
★ x33000008_DOUTS										
A v22000008_DOUT7										
x33000008 DOUT8										
💀 x330000010_Analog/N1										
r x330000010_DIN1										
nk: x330000010_DIN2										
Mr x33000010_DIN3										
4 v33000010_0194										
de x33000010 DIN6										
₩ x33000010_DIN7										
J220000010 DIM8								I		
									Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0	175M z 325M

Utworzony widget:

③ Grenton Object Manager			– a ×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc			
N 11 9 1 1 0 0 1 1 0 7 2 2 1 1 1	🗶 🖹 📲 🔇 🕸		
C myGrenton_ 🗍 Kosz 👘 🗖	🖲 "Mój dom 💠 🔙 smart_panel		- B
🛧 🖈 🗊 🗊 🖌 🏠		L	7
🚸 x25000001_AnalogIN1 🗠			1ącz
₩ x26000001_BUTTON1		ON_OFF	_ zwo
★ x26000001_BUTTON2	Ň		
M x260000001_BUTTONS	^	Scena	Zaz
M X20000001_B0110144		SCENE	What The A President
★ x26000001 BUTTON6	Strona	occine	NOSL CONTRACTOR
₩ x26000001_BUTTON7			
№ x26000001_BUTTON8	Pierwszy interfejs myGrenton	Nazwa	Wartość
★ x26000001_PANEL1	HEADER	Тур	LED
x20000001_PANELSENSLIGHT1	10000	<ul> <li>Przycisk bistał</li> </ul>	iny
de x281000004 AnalogIN1	Tomperatura novijetra	Etykieta	x281000005_LEDRGB1
x281000004_LEDRGB1	Temperatura powietiza	lkona	rab
ek x281000005_AnalogIN1	VALUE	Ornacrenie	ON OFF
★ x281000005_LEDRGB1	*	State State	CU1231000030 201000000 1500/201
Ak x28100006_AnalogIN1 _221000006_LEDBGR1		Stan	CL0221000020-X281000005_LEDK081
4 x28100000_ccbxdb1	ON_OFF	Akcja włącz	CLU221000020->x281000005_LEDRG81->SetValue(1)
↑ x281000007_LEDRGB1		Akcja wyłąc	CLU221000020->x281000005_LEDRGB1->SetValue(0)
💀 x281000009_AnalogIN1	smart_panel	▼ Suwak barwa	
	SCENE 😎	Etykieta	Barwa
★ x320000/0_DIMM1		Jednostka	UNKNOWN
4 x3000008 DIN1	5V 10V	T Min	0.0
4 x33000008_DIN2		May	360.0
💀 x33000008_DIN3	SCENE_DOUBLE OF	54	CU1221000020 - 201000000 (EDBC01
14 x33000008_DIN4	220000020 DB4844	Stan	CL0221000020-X281000005_LEDK061
A x33000008_DIN5	x320000070_DIMMI	Akcja przesi	CLU221000020->x281000005_LEDRGB1->SetHue(\$value\$)
4 x33000005_DIN6	DIMMER	<ul> <li>Suwak nasycer</li> </ul>	e
4 x33000008 DIN8		Etykieta	Nasycenie
★ x33000008_DOUT1	x281000004_LEDRGB1	Jednostka	UNKNOWN
x330000008_DOUT2	DIMMER	Min	0.0
★ x33000008_DOUT3		Max	1.0
x35000008_DOUT4 = -22000008_DOUT5	A x281000005_LEDRGB1	Stan	CU1221000020->v281000005_LEDRG81
x33000008 DOUT6	LED	Akria press	CU1221000020->v281000005_LEDRGR1->SetSeturation/Scalue\$)
★ x33000008_DOUT7		onje prav	•
↑ x330000008_DOUT8		<ul> <li>Suwak jasnosc</li> </ul>	
* x33000010_AnalogIN1		Etykieta	Jasność
A x330000010_DIN1		Jednostka	UNKNOWN
4 v33000010_DIN3		Min	0.0
14 x330000010_DIN4		Max	1.0
💀 x330000010_DIN5		Stan	CLU221000020->x281000005 LEDRGB1
rek x330000010_DIN6		Akria przest	CU1221000020-3 v281000005_LEDRGR1-3 SetValue(\$value\$)
4 x330000010_DIN7		nicja przesi	corr manes - more and reprint - service (stands)
L d. szeren okw			

#### 3.8 Termostat (THERMOSTAT)

#### Uwaga!!

Widget obługiwany jest dla termostatów utworzonych w CLU 2.0 !!

Widget dedykowany dla obiektów wirtualnych typu termostat. W przypadku gdy przeciągamy z listy obiektów zdefiniowany już termostat do interfejsu, utworzony widget jest uzupełniony w oparciu o podane cechy wejścia i wyjścia termostatu.

Ø Grenton Object Manager				- 0	a ×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc	99 : 10 - Al 🔿 👘				
1.20 III (2. 10. 10. 00 III (2. 10. 00 III (2. 10. 00 III) (2.					
CS myGrenton_ 🖱 Kosz 📟 🗖	🖲 "Mój dom 💠 🔙 smart_panel				~ 0
🔹 🗗 🗊 🖬 🏠			Otwórz	Zamknii	
V 🔂 Object Manager 🔥			10.15 S		dst
✓ +♣+ CLU221000020			SCENE_DOUBLE		Two Islands
V 💀 Skrypty					1
+ Dodaj skrypt	^		Sciemniacz		Za
smart_paner		1	DIMMER		2
19100008 DOUT1	Strona				
★ x19100008_DOUT2			🙅 Oświetlenie LEI	D	an,
N x19100009_AnalogIN1	Pierwszy interfejs myGrenton		IED		
★ x191000009_DOUT1	HEADER				
↑ x19100009_DOUT2			C Tormortat		
A x19100010_AnalogIN1	Temperatura powietrza		() removed		
* x19100010_00011			THERMOSTAT		
* x191000011 AnalogIN1	VALUE		-		
★ x191000011_DOUT1			Rolety		
★ x191000011_DOUT2	- <b>Å</b> - xlaioooos_poolii				
📣 x191000013_AnalogIN1	ON_OFF		Nazwa	Wartość	
A x191000013_DOUT1	The second se		Тур	THERMOSTAT	
de x19100013_00012	smart_panel	•	Stan termostatu 📢		
x191000014 DOUT1	SCENE 😎		Etykieta	Termostat	
★ x191000014_DOUT2		<u>^</u>	lkona	temperature	
🗚 x191000015_AnalogIN1	(+) 5V 10V	(+)			
★ x191000015_DOUT1		0	stan		
★ x191000015_DOUT2	SCERE DOUBLE C		Akcja ustaw 🧉		
★ x19100016 DOUT1	C	•	Tryb pracy 🤇		
★ x191000016_DOUT2	X32000070_DIMM1		Stan 🥊		
* x191000017_AnalogIN1	DIMMER		Akcja ustaw 🛛 🥊	•	
★ x191000017_DOUT1			. Temperatura z czuini	ik.	
★ x191000017_DOUT2	x281000004_LEDRGB1		Stan		
X19100018_AnalogiN1	DIMMER				
* 19100018_DOUT2			Zadana temperatura	•	
+ x191000022_Analog/N1	x281000005 LEDRGB1		Min	0.0	
★ x191000022_DOUT1			Max	30.0	
★ x191000022_DOUT2	60		Stan 🥊		
* x191000023_AnalogIN1	Qt Turning		Akcja ustaw 🛛 🥊	•	
x19100023_D0011	6 Termostat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Stan wyjścia 💦 🌾		
de x19100024 AnalogIN1	THERMOSTAT O		Stan		
↑ x191000024_DOUT1					
★ x191000024_DOUT2			mannionogram		
ak x191000025_AnalogIN1			Stan 🤇		
★ x191000025_DOUT1			Akcja ustaw		
m x19100025_DOUT2					
<ul> <li>A 191000026 DOUT1</li> </ul>					
					-

Dla termostatów zdefiniowane są gotowe szablony dla widgetu THERMOSTAT. Aby dodać widget THERMOSTAT z gotowym szablonem należy przeciągnąć obiekt wirtualny termostat z listy obiektów na stronę interfejsu:

Ø Grenton Object Manager						- 0	×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc							
* 11 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *	🗶 🛐 🗉	1 4					
🕼 myGrenton_ 👩 Kosz 👘 🖯	🖲 Mój dom 😒	Smart_panel					. 8
					Otwórz	Zamknij	Pod
V 🕑 Object Manager					SCENE_DOUBLE		t t
V P Skowty							- No
Dodal skrypt					Sciemniacz		
smart_panel		Generowanie widzetow		^			Law 1
"termo		Etykieta obiekti	Typ objektu	Szablon widżetu	DIMINER		- 3
💀 x19100008_AnalogIN1		s termo	THERMOSTAT	TUTOMOCTAT			OWD
★ x19100008_DOUT1	1		The short of the	THERMOSTAT	Oswietienie Li	:D	2
A X19100008_DOD12		Pierwsa			LED		
★ 19100009 DOUT1		HEADEF					
x191000009_DOUT2					5 Termostat		
💀 x191000010_AnalogIN1					THERMOSTAT		
★ x191000010_DOUT2		VALUE			Rolety		
ak x191000011_AnalogIN1		14			LL HOREY		
x19100011_00011		- <b>-</b>			Manua	Westerff	
de x19100013 ApalogIN1		ON_OFF			Plazwa	wartosc	
x191000013 DOUT1					lyp	LED	
★ x191000013_DOUT2		smart			<ul> <li>Przycisk bistabilny</li> </ul>		
💀 x191000014_AnalogIN1		SCENE			Etykieta	x281000005_LEDRGB1	
★ x191000014_DOUT1	$\odot$				Ikona	rgb	
★ x191000014_DOUT2	(+)	SV			Oznaczenie	ON OFF	
N X19100015_AnalogIN1	-				<i>c</i> .	CUU221000020 - 201000007 1522521	
↑ x191000015_00011		SCENE_			Stan	CE0221000020->x281000005_EEDR081	
4 x191000016_AnalogIN1	1	-			Akcja włącz	CLU221000020->x281000005_LEDRGB1->SetValue(1)	
★ x191000016_DOUT1		S			Akcja wyłącz	CLU221000020->x281000005_LEDRGB1->SetValue(0)	
		DIMME		OK Cancel	<ul> <li>Suwak barwa</li> </ul>		
ak x191000017_AnalogIN1					Etykieta	Barwa	
A x191000017_DOUT1		x281000004 LEDRGB1			Jednostka	UNKNOWN	
A x19100017_00012					Min	00	
↑ x191000018 DOUT1		DIMMER				250.0	
★ x191000018_DOUT2					Max	360.0	
🕪 x191000022_AnalogIN1		2281000005_LEDRGB1			Stan	CLU221000020->x281000005_LEDRGB1	
★ x191000022_DOUT1		LED			Akcja przesuń	CLU221000020->x281000005_LEDRGB1->SetHue(\$value\$)	
★ x19100022_DOUT2					<ul> <li>Suwak nasycenie</li> </ul>		
x191000023_AnalogiN1 x191000023_DOLT1					Etykieta	Nasycenie	
★ 191000023 DOUT2					lednostka	UNKNOWN	
★ x191000024_AnalogIN1					Min	00	
▲ x191000024_DOUT1					Min		
↑ x191000024_DOUT2					Max	1.0	
ne x191000025_AnalogIN1					Stan	CLU221000020->x281000005_LEDRGB1	
↑ x191000025_DOUT1					Akcja przesuń	CLU221000020->x281000005_LEDRGB1->SetSaturation(\$va	lue
m x19100022_00012 v					<		$\rightarrow$
						Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0 215M z 3	вм 🗊

Uzupełniony widget THERMOSTAT:

Ø Grenton Object Manager		– ø ×
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc		
* 11 * 1 0 0 0 0 4 5 7 8 0 8	× 🖹 🗳 \land 🕸	
Kosz    Kosz     K	Mój dom 🗱 🔄 smart_panel	
	Otwórz seene double	Zamknij
V R Skrypty		
🚸 Dodaj skrypt	× Sciemnia	N
🔄 smart_panel	DIMMER	2.Mat
termo 1 - 101000000 Acata - 011	Strona	ango ango
★ x19100008_Analogivi1	Store Construction Construction	e LED
★ x19100008_DOUT2	Pierwszy interfejs myGrenton	*
k x19100009_AnalogIN1	HEADER	
★ x19100009_DOUT1		
★ x19100009_DOUT2	Temperatura powietrza	
* x19100010_Analogiv1	THERMOSTAT	
★ x191000010_DOUT2	VALUE	
🗚 x191000011_AnalogIN1	Rolety	
★ x191000011_DOUT1	**************************************	
x191000011_DOUT2     x191000012 Availabilit	ON_OFF Nazwa	Wartość
★ x191000013_Analogivi1	Typ	THERMOSTAT
★ x191000013_DOUT2	smart panel T Stan termostat	
💀 x191000014_AnalogiN1	SCENE 🐬 Etykieta	termo
★ x191000014_DOUT1	kona	temperature
★ x191000014_DOUT2	t Stan	CLU221000020->termo
★ x19100015_Analogin1 ★ x19100015 DOUT1	SCENE DOUBLE 👼 🛛 🕹	CLU221000020->termo->SetState(\$value\$)
★ x191000015_DOUT2	T Tabanan	
ek x191000016_Analog/N1	x32000070_DIMM1	CU1001000000 - 4
★ x191000016_DOUT1	DIMAGE	CL0221000020->termo
# x191000015_00012	Akija ustaw	CLU221000020->termo->SetNode(\$value\$)
★ x191000017_DOUT1	x281000004 LEDRG81     · Temperatura z	Jujnik
★ x191000017_DOUT2	Stan	CLU221000020->termo
💀 x191000018_Analog/N1	UIMMER	tura
x191000018_DOUT1	(A) - 281000005 LEDDCR1 Min	10.0
w x19100018_00012	Max	30.0
★ x191000022_DOUT1	LED Stan	CLU221000020->termo
↑ x191000022_DOUT2	O Akcia ustaw	CLU221000020->termo->SetPointValue(\$value\$)
ek x191000023_Analog/N1	termo Y Stan wolfria	
x19100023_DOUT1 + x19100023_DOUT2	THERMOSTAT	CLU221000020 + terms
at x19100024 AnalogIN1	Jan	CED221000020*/termo
★ x191000024_DOUT1	* Harmonogram	
x191000024_DOUT2	Stan	CLU221000020->termo
nk x191000025_Analog/N1	Akcja ustaw	CLU221000020->termo->SetData(\$value\$)
x19100025_00011		
		Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0 242M z 325M

### 3.9. Rolety (ROLLER\_SHUTTER)

Widget służy do sterowania roletami. Aplikacja wyświetla obecny stan rolet (ZATRZYMANE, ZAMYKANIE, OTWIERANIE).

<b>0 0 1 1 1</b>							~
Blik Educia Narradzia Okno Romor						- 0	^
	<b>R</b> (*)	🖗 🗶 💕 📲 🔇 🕸					
Starten Kosz	Mói don	n 😢 🖲 Termostat 📑 test					
	· ·						
		X Strona Temperatura powietza VAUE VAUE int 19100008_DOUT1 on, orr smart, panel		Scena SCINE Otwórz SCINE DOUBLE Scienniacz DIMMER Oświetlenie LED LED B Termostat	Zamknij		Podstawowy Zaawansowany
mt x191000011_000/12           mt x191000013_AnalogNM           mt x191000013_000/11           mt x191000013_000/12           mt x191000014_000/11           mt x191000014_000/11           mt x191000014_000/12	æ	SCARE \$	( <del>)</del>	THERMOSTAT Rollety ROLLER_SHUTTER			
x191000015_ANalogiN1	-	DIMMER	÷	Nazwa		Wartosc	
x191000015_DOUT2				Тур	ROLLER, SHUTTER		
💀 x191000016_AnalogIN1		x281000004 LEDRGB1		<ul> <li>Przycisk bistabilny-klik</li> </ul>	9		
★ x191000016_DOUT1		DIMMER		Etykieta	Rolety		
★ 191000016_DOUT2		DIMMER		lkona	blinds		
191000017_AnalogIN1				Oznaczenie	ON OFF		
x191000017_DOUT1 + -101000017_DOUT2		281000005_LEDRGB1			•		
de x191000012 ApplexiM1		LED		Stan	·		
↑ x19100018_DOUT1 ↑ x19100018_DOUT2 ↓ x19100002_AnalogiN1 ↑ x19100002_DOUT1		ft termo THERMOSTAT		Akcja kliknij	•		
x191000022_DOUT2							
ek x191000023_AnalogIN1		T Rolety					
		ROLLER SHUTTER					
★ x191000023_DOUT2							
* x191000024_AnalogIN1							
▲ x191000024_DOUT1							
★ x191000024_DOU12	1 · · · ·						
M X19100025_AnalogIN1							
x191000025_00011							
x191000025_00012							
				Z	Larejestrowane urządzenia mobilne: 0	247M z 380M	м 1

Dla sterowników rolet zdefiniowane są gotowe szablony dla widgetu ROLLER\_SHUTTER. Aby dodać widget ROLLER\_SHUTTER z gotowym szablonem należy przeciągnąć obiekt ROLLER\_SHUTTER z listy obiektów na telefon:

Ø Grenton Object Manager							– a ×	<
Plik Edycja Narzędzia Okno Pomoc								
🔅 🖬 🤗 🌴 😚 🕑 😫 🍳 🚠 :	80	ک 💽 📽 🕌 🗶	0					
🕼 myGrenton_ 👩 Kosz 👘 🗄	🔋 "Mój dor	n 🗱 🧃 Termostat 🛛 🥫 test						a
Image: Constraint of the state of						Scena SCENE	with the state	Podetawowy
			🙆 Generowanie widżetów		×		States in the Province of the Local States of the States	Na
w x451000070_KOLLER_SHOTTERT						Otworz	Zamknij	8
★ x451000071 ROLLER SHUTTER1		Strona	Etykieta obiektu	Typ obiektu	Szablon widżetu	SCENE_DOUBLE		ĝ.
🛃 x451000072_AnalogIN1			x451000069_ROLLER_SHUTTER1	ROLLER_SHUTTER	ROLLER_SHUTTER -		23	10
★ x451000072_ROLLER_SHUTTER1		Pierwszy interfejs myGrei				Ściemniacz		
🛃 x451000074_AnalogIN1		HEADER				DIMMER		
★ x451000074_ROLLER_SHUTTER1								
Analogini Analogini		Temperatura powi				Cówietlenie LED		
461000001 AnalogIN3		VALUE						
💀 x461000001_AnalogIN4		mede				LED		
💀 x461000001_AnalogIN5						0		
nk x461000001_AnalogIN6		* x191000005_000				lermostat		
★ x46100001_AnalogIN7		ON_OFF				THERMOSTAT		
* x45100001_Analog0011		No.						
★ x461000001 AnalogOUT3		smart_panel				Rolety		
★ x461000001_AnalogOUT4		SCENE 🔛				ROLLER SHUTTER		
v461000004_AnalogIN1	$\sim$	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PROVIDED						
№ x461000004_AnalogIN2	(+)	5V					·	
🖈 x461000004_AnalogIN3						Nazwa	Wartość	
x4b1000004_AnalogIN4		SCENE DOOBLE CY				Тур	THERMOSTAT	
de x46100004_AnalogIN5		A 220000070 DUM	L			▼ Stan termostatu		
* x461000004 Analog/N7		S2000070_DIMK				Etykieta	termo	
x461000004_AnalogOUT1		DIMMER			OK Cancel	lkona	temperature	
x461000004_AnalogOUT2						64	CU1222000020 + house	
AmalogOUT3		x281000004_LEDR0	581			Stan	CL0221000020-Xtermo	
A x461000004_Analog0014		DIMMER				Akcja ustaw	CLU221000020->termo->SetState(\$value\$)	
ak x461000005_AnalogIN1						<ul> <li>Tryb pracy</li> </ul>		
v461000005 AnalogIN3		281000005 LEDRO	581			Stan	CLU221000020->termo	
🗚 x461000005_Analog/N4						Akcja ustaw	CLU221000020->termo->SetMode(\$value\$)	
📣 x461000005_AnalogIN5		LED				<ul> <li>Temperatura z czuinika</li> </ul>		
🗚 x461000005_AnalogIN6		Q: .				Stan	CU1221000020->terms	
₩ x46100005_AnalogIN7		U termo				Stan	CD0221000020-718/mi0	
x46100005_Analog0011		THERMOSTAT				<ul> <li>Zadana temperatura</li> </ul>		
★ x461000005 AnalogOUT3			×			Min	10.0	
★ x461000005_AnalogOUT4						Max	30.0	
✓ ♣ CLU221000258						Stan	CLU221000020->termo	
V 🖶 Skrypty						Akcja ustaw	CLU221000020->termo->SetPointValue(\$value\$)	
Dodaj skrypt						<ul> <li>Stan wviścia</li> </ul>		
x191000019_AnalogIN1						<		
							Zarejestrowane urządzenia mobilne: 0 260M z 380M	Û

Gotowy widget:

<b>0 a b b b b b b b b b b</b>				. ×
Grenton Object Manager     Plik Educia Narradzia Okno Romor				- b x
	80	🍨 🗶 💕 🗐 🔇 📀		
🕼 myGrenton 🔿 Kosz 🐡 🗖	Mói dor	n 22 🖷 Termostat 🖷 test		
* 2 1 1 4 *				
x Gi Object Mapager			Scono	oda
CLU221000020			beena	away and a second away
V 🖶 Skrypty		<b>X</b>	SCENE	
- Doda) skrypt		^	Otwórz	Zamknii
i termo			Otworz	
🖊 x19100008_AnalogIN1		Strona	SCENE_DOUBLE	
★ x19100008_DOUT1		Temperatura nowietrza	<b>A A A A</b>	N.
x19100008_00012		Temperatura pometrza	Sciemniacz	
x191000009_DOUT1		VALUE	DIMMER	
★ x191000009_DOUT2				
		¥ X19100006_00011	Swietlenie LED	
↑ x191000010 DOUT2		ON_OFF	LED	
💀 x191000011_AnalogIN1		smart nanel	0	
★ x191000011_DOUT1		A REAL PERSON AND THE	1ermostat	
★ x191000011_DOUT2 dx =101000012 Amelera(01)		SCENE	THERMOSTAT	
★ x191000013_Analogint1		A STATE OF THE OWNER		
x191000013_DOUT2		30	T Rolety	
★ x191000014_AnalogIN1		SCENE_DOUBLE 👳	ROLLER_SHUTTER	
★ x191000014_DOUT1	$\square$			
* x191000014_00012	G	x320000070_DIMM1	 Nazwa	Wartość
★ x191000015_DOUT1		DIMMER	Тур	ROLLER SHUTTER
★ x191000015_DOUT2			Przycisk bistabilov-klik	
★ x191000016_AnalogIN1		x281000004_LEDRGB1	Etyckieta	v451000069 ROLLER SHUTTER1
★ x191000016_DOUT2		DIMMER	lines	bliede
★ x191000017_AnalogIN1			Orea and a	ON OFF
★ x191000017_DOUT1		281000005_LEDRGB1	Oznaczenie	
vi x191000018 AnalogiN1		LED	Stan	CED221000020-74431000009_ROLEEK_SHOTTERT
A x191000018_DOUT1			Аксја книпј	CL0221000020->x451000069_KOLLEK_SH011EK1->Start(0)
★ x191000018_DOUT2		👫 termo		
x19100022_AnalogiN1 x191000022_DOLT1		THERMOSTAT		
★ x191000022_DOUT2				
★ x191000023_AnalogIN1		x451000069_ROLLER_SHUTTER1		
↑ x19100023_DOUT1		ROLLER_SHUTTER		
* x191000024_AnalogIN1				
★ x191000024_DOUT1				
★ x191000024_DOUT2	``			
x191000025_AnalogIN1 x191000025_DOLUT1				
★ x191000025 DOUT2				
-1101000036 Analani011			<	

#### 3.10. Usuwanie widgetu

Aby usunąć widget należy go zaznaczyć i wcisnąć klawisz Delete. Na urządzeniu z zainstalowanym systemem operacyjnym macOS należy użyć kombinacji znaków Fn + Backspace.

### 4. Personalizacja interfejsu

Istnieje możliwość dostosowania wyglądu interfejsu do swoich preferencji. Aby spersonalizować interfejs należy kliknąć ikonę Ustawienia interfejsu myGrenton w pasku narzędzi:

×	•	->> 🔇	ŝ,	
			[	Ustawienia interfejsu myGrenton

Po kliknięciu ikony zębatki pojawi się okno z ustawieniami interfejsu:

🎯 Ustawienia interfe	jsu		×
Nazwa / ikona	Hój dom		
Motyw interfejsu	blue 👻		
Logo - tryb jasny	형 Grenton	Zmień	Przywróć domyślne
Logo - tryb ciemny	형 Grenton	Zmień	Przywróć domyślne
			Zamknij

Możliwa jest zmiana nazwy interfejsu (dwuklik na nazwę - tu Mój dom) oraz wyświetlanej ikony:

Image: spartment_r     apartment_r     block     estate     monday_no       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r     Image: spartment_r     Image: spartment_r       Image: spartment_r </th <th></th> <th>black</th> <th></th> <th>haliday ba</th>		black		haliday ba
	apartment_2	bone 3	bouse with	house with
office building semi-detac.	semi-detac.	skystraper	tenement h	

Istnieje również możliwość zmiany koloru motywu interfejsu:

🎯 Ustawienia interfe	jsu			×
Nazwa / ikona	Mój dom			
Motyw interfejsu	blue	-		
Logo - tryb jasny Logo - tryb ciemny	grenton red orange yellow lime	î	Zmień Zmień	Przywróć domyślne Przywróć domyślne
	green steel			Zamknij
	turquoise			
	blue			
	indigo	~		

# 5. Wysyłanie interfejsu na urządzenie

Dla utworzonego interfejsu możliwe jest jego wysłanie na urządzenie mobilne na 2 sposoby:

### 5.1. Wysłanie na telefon interfejs myGrenton

Aby wysłać interfejs na telefon należy kliknąć w Object Managerze ikonę wyślij na telefon interfejs myGrenton:



Wyświetlone okno umożliwia przesłanie interfejsu poprzez skanowanie kodu QR bądź podając parametry interfejsu:



**Uwaga!!** Komputer z aplikacją Object Manager i urządzenie mobilne z aplikacją myGrenton muszą być podłączone do tej samej sieci LAN. Okno dialogowe musi pozostać otwarte do momentu ukończenia przesyłania interfejsu.

Na telefonie należy wybrać opcję skanowania kodu QR lub wpisania ręcznego. W przypadku podania danych, należy uzupełnić dane wyświetlone w oknie Object Managera.

11:31	ad    LTE # (87)
×	
Podaj dane by wczy	rtaj interfejs
Te dane są niezbędne do po aplikacji Object M	brania interfejsu z anager.
Adres IP	
np. 192.168.1.2	
Port	
9998	
Token 123456	
	6 / 6
	REFIS

Po prawidłowym przesłaniu aplikacja automatycznie uruchomi wczytany interfejs.

### 5.2. Udostępnienie w chmurze interfejsu myGrenton a następnie wysłanie na telefon



Po kliknięciu ikony Udostępnij w chmurze interfejs myGrenton pojawi się okno udostępniania interfejsu do chmury Grenton:

🎯 Udostępnij int	erfejs	×
Link:	Pobierz link	
Data ważności:	2019-07-18	
		Zamknij

Możliwe jest ustawienie daty ważności linku z interfejsem. Po kliknięciu **Pobierz link** pojawia się link do strony z wygenerowanym interfejsem:

🎯 Udostępnij int	erfejs		×
Link:	https://share.mygrenton.com/	Kopiuj do schowka	Dezaktywuj
Data ważności:	2019-07-11		
			Zamknij

Wygenerowany link można skopiować do schowka. Wklejając link w dowolną przeglądarkę pokaże się kod QR z interfejsem.

K 🥳 myGrenton Sharing	x +	- 0
→ C ≜ https://share.mygrenton.com//IIcEdEXQyjzcK9Hfv	ULMqKCA6OLE9an751agwWY03X4gPNOztcoph1crCPda5	<b>☆</b>
	myGrenton Interface Sharing Link	
	Option 1.	
	Open this link on your mobile, myGrenton compatible device.	
	https://share.mygrenton.com/UIcEdEXQyjzcK9HfvULMqKCA6OLE9an7SIagwWYOU/	
	Option 2.	
	Scan the below QR Code using myGrenton application.	
	Don't have the app? Download it below.	
	GETITION	
	Google Play	
	onobile until ano nei condite unit indente e neutratina por condite non	

Utworzony kod QR skanujemy w aplikacji. Po poprawnym wczytaniu otwiera się interfejs w telefonie:



# 6. Ustawienia aplikacji oraz interfejsu

### 6.1. Ustawienia aplikacji

W ustawieniach dysponujemy możliwością dodania nowego interfejsu i zmianę kolejności interfejsów. Dodatkowo przycisk Pomoc przekierowuje na stronę wsparcia technicznego, gdzie można znaleźć przydatne informacje o systemie Grenton. Licencje przenoszą użytkownika na nową stronę, gdzie wypisane zostały wszystkie użyte licencje. Pole wersja wyświetla wersję używanej aplikacji.

09:01	<u>†</u> c	•
÷	Ustawienia	
Interfe	jsy	
<b>8</b> 8	<b>Mój dom</b> Widoczny w menu	
Dodaj	nowy interfejs	
Zmień	kolejność interfejsu	
Aplika	ja	
Pomo	:	
Licenc	je	
Wersja	3	

#### 6.2. Ustawienia interfejsu

Klikając w interfejs przechodzimy do ustawień interfejsu. Po wejściu w ustawienia istnieje możliwość dostosowania jego wyglądu. Możliwa jest zmiana nazwy interfejsu, zmiana ikony, wybór typu połączenia, wybór trybu jasnego bądź ciemnego, tryb wyświetlania informacji o wiadomościach a także możliwość usunięcia interfejsu na zawsze.



UWAGA! Wymagana minimalna wersja CLU do obsługi chmury:05.03.06

**UWAGA!** Aby poprawnie połączyć się przez chmurę wymagane jest połączenie z chmurą ze strony CLU. Aby to zrobić należy ustawić parametr UseCloud==true a następnie wysłać konfigurację na CLU. Poprawne połączenie z chmurą zasygnalizuje parametr cloudConnection==true.

0						×
Właściwości CLU						
Nazwa: CLU221000020			Numer serviny:	221000	020	
IP: 192.168.3.171			FW:	503		
🤗 Sterowanie 🛛 🍾 Zdarzenia	😭 Cechy wbudowane 🏻 🏠 Cechy	użytkownika				
Nazwa cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jed	dnostka	Zakres	^
Uptime	34		s			
Log	nil					
State	1				0,1,2,3,4,5,6,7,8	
IsLocalPower	true		bo	ol		
Date	2019-07-11					
Time	13:04:14					
Day	11				[1-31]	
Month	7				[1-12]	
Year	2019					
DayOfWeek	4				[0-6]	
Hour	13		h		[0-23]	
Minute	4		m		[0-59]	
UnixTime	1562850254		5			
FirmwareVersion	05.03.06					
UseCloud	true	True 🗸	bo	ol		
cloudConnection	true		bo	ol		
🗹 Auto odświeżanie 🌘					٤	🕽 Odśwież
					ОК	Anuluj

**UWAGA!** Jeżeli CLU połączyło się z chmurą to interfejs wysłany na aplikację mobilną będzie domyślnie używał połączenia zdalnego. Aby przejść na komunikację lokalną należy wybrać lokalny typ połączenia z systemem.



# XVIII. Safe Mode

UWAGA! Funkcjonalność dostępna jest tylko dla modułów z serii Grenton 2.0!!

W przypadku braku komunikacji modułów z jednostką centralną CLU możliwa jest bezpośrednia komunikacja modułów w celu wywoływania prostych akcji pomiędzy wejściami a wyjściami. Funkcjonalność jest dostępna dla modułów, które mają załączony Safe Mode.

Ustawienie trybu Safe Mode dostępny jest dla następujących modułów:

- DIGITAL IN DIN
- RELAY 4HP DIN
- RELAY 2HP DIN
- DIMMER MOSFET DIN
- IO MODULE DIN 8
- IO MODULE FM

UWAGA! Funkcjonalność dostępna jest tylko dla modułów z serii Grenton 2.0!!

0					×				
Właści	wości obi	ektu							
Nazwa:	va: k191000016_DOUT1		Źródło/Odbiornik	c 🗌	~				
ld:	CLU221000252->DOU1988		Numer seryjny: 191000016		1				
Тур:	DOUT								
🥙 Sterowanie 🔃 Schematy konfiguracji 📡 Zdarzenia 🛞 Cechy wbudowane 🏢 Statystyki									
Nazwa	cechy	Aktualna wartość	Wartość początkowa	Jednostka	Zakres				
Value		0	Off ~	bool	0,1				
Voltage	eType	2	Signal 🗸		0,1,2				
Voltage	Value	230	230	v	[0-230]				
Power		0		W	[0-3000]				
Overlo	ad	3000	3000	w	[0-3000]				
SafeMo	odeGroup	0	0		[0-10000]				
				-					
Auto odświeżanie 🤇									
					OK Anuluj				

Ustawienie Safe Mode odbywa się dla każdego obiektu IN/OUT danego modułu, poprzez cechę SafeModeGroup . Domyślna wartość SafeModeGroup jest równa 0, co oznacza wyłączenie trybu.

**UWAGA!** Moduły przy pierwszym podłączeniu do magistrali mają załączony Safe Mode na wartość 1 (Default Mode). Po wykonaniu CLU Discovery i wysłaniu konfiguracji, następuje wyłączenie trybu.

W przypadku utraty połączenia modułów z CLU oraz wykrycia zdarzenia dla obiektu wejściowego (obiekt IN danego modułu) rozsyłana jest wiadomość do każdego obiektu wyjściowego (obiekt OUT danego modułu), który posiadają tą samą wartość cechy SafeModeGroup. W wyniku otrzymania wiadomości na obiekcie wyjściowym zostaje wywołane odpowiednia akcja przypisane do otrzymanego zdarzenia.

Dostępne akcje podczas działania Safe Mode:

- Załączenie obiektu wejściowego IN (SwitchOn) --> Załączenie danego wyjścia OUT/DIMM
- Wyłączenie obiektu wejściowego IN (SwitchOff) --> Wyłączenie danego wyjścia OUT/DIMM
- Krótka zmiana stanu obiektu wejściowego IN (Click) --> Zmiana stanu na przeciwny OUT/DIMM

**UWAGA!** Zdarzenia oraz wywoływane akcje w przypadku Safe Mode są ustawione statycznie i nie ma możliwości ich zmiany

W przypadku gdy do danego obiektu wartość cechy **SafeModeGroup** ustawiona jest na wartość 1, działa on w trybie **Default Mode**. Jest to specjalny tryb działania defaultowo ustawiany dla każdego obiektu:

- moduł wejściowy (Digital IN) steruje wszystkimi modułami wyjściowymi (RELAY 4HP DIN, RELAY 2HP DIN, DIMMER MOSFET DIN) w sieci TFBUS będące również w Default Mode, przykładowo:
  - Digital IN1--> Relay 4HP OUT1 | Relay 2HP OUT1 | DIMMER MOSFET
  - Digital IN2--> Relay 4HP OUT2 | Relay 2HP OUT2
- Digital IN3--> Relay 4HP OUT3
- Digital IN4--> Relay 4HP OUT4
- moduł posiadający wejścia oraz wyjścia (IO MODULE DIN 8,IO MODULE FM) steruje własnymi kanałami o adekwatnym numerze (IN1->OUT1, IN2->OUT2, itd), przykładowo dla IO MODULE FM:
  - IO MODULE FM IN1 --> IO MODULE FM OUT1
  - IO MODULE FM IN2 --> IO MODULE FM OUT2

W momencie, gdy komunikacja pomiędzy CLU a modułami zostanie przywrócona, wartość cech Value danych obiektów zostaje zaktualizowana do rzeczywistej wartości wejść / wyjść (na wartość zmienioną podczas działania Safe Mode'a) a moduły wykonują działania zgodnie z zaprogramowana logiką.

- 2. Jest to domyślny port dla potrzeb obsługi strumienia kamery *rtsp.*
- 3. Jego adres IP można znaleźć na liście aktualnie podłączonych do sieci urządzeń w interfejsie routera.
- 4. W zależności od tego jakiego rodzaju urządzenie jest w użyciu, jego konfiguracja może się różnić od podanej w instrukcji. 🗠
- 5. Oprócz ustawień połączenia w tej samej sekcji istnieje możliwość zaznaczenia pola wyboru, decydującego o używaniu trybu głośnomówiącego po odebraniu połączenia.

6. Gdzie X i Y oznaczają nazwy CLU. <u>e</u>

7. W rozumieniu instrukcji słowo składa się z dwóch bajtów. $\underline{\bullet}$ 

<sup>1.</sup> W zależności od rodzaju używanego routera, jego interfejs może się różnić od ogólnej instrukcji konfiguracji portów. 🗠