VIDI-AC-5W Kontroler dostępu



Instrukcja obsługi

Spis treści

Wprowadzenie	3
Cechy kluczowe	3
Specyfikacja	3
Zawartość opakowania	4
Instalacja	5
Okablowanie	5
Powiadomienia dźwiękowe i dioda LED stanu	6
Schemat połączenia	6
Podłączenie do przekaźnika bez pobierania z niego zasilania	7
Przywracanie ustawień fabrycznych oraz programowanie kart typu Master	7
Programowanie	8
Konfiguracja urządzenia	8
Wejście lub wyjście z Trybu programowania	8
Zmiana kodu administratora	8
Ustawienia formatu wejścia Wiegand	8
Ustawienia formatu wejścia numeru PIN (dla czytnika Wiegand z klawiaturą)	8
Konfiguracja przekaźnika	9
Zmiana trybu dostępu	9
Ustawienia detekcji otwartych drzwi (DOTL)	9
Ustawienia detekcji siłowego otwarcia drzwi	9
Dodawanie użytkowników	10
Dodawanie użytkownika z kartą	10
Dodawanie użytkownika z numerem PIN	10
Dodawanie użytkownika z odciskiem palca	10
Usuwanie użytkowników	11
Dodawanie i usuwanie użytkowników za pomocą kart typu Master	11
Zmiana numeru PIN	12
Opcje zaawansowane	12
Dodawanie użytkowników przymusu	12
Dodawanie autoryzowanych kart	12
Przenoszenie informacji o dodanych użytkownikach	13

Wprowadzenie

VIDI-AC-5W urządzeniem kontroli dostępu dla dwóch par drzwi. Może ono współpracować z dowolnym urządzeniem z trybem Wiegand 26~37 bit. VIDI-AC-5W używa mikro kontrolera Atmel co zapewnia jego stabilną pracę. Opakowanie zawiera pilot do sterowania i programowania oraz karty typu Master.

Obsługa do 2100 użytkowników, wszystkie informacje o użytkownikach mogą być przenoszone.

Cechy kluczowe

- Dwa przekaźniki, 2100 użytkowników
- Różne tryby dostępu: karta, karta lub PIN, karta i PIN, wiele kart/numerów PIN
- Możliwość podłączenia dowolnego czytnika Wiegand 26-37 bit
- Możliwość podłączenia dowolnej klawiatury z 4, 8 (ASCII) lub 10 bitami
- Tryb mono i bi stabilny
- Obsługa kart typu Master
- Obsługa użytkowników przymusu
- Obsługa czujki otwarcia drzwi oraz wyjścia alarmowego

Specyfikacja

Ilość użytkowników	2100
Strefa 1	2000
Strefa 2	100
Zasilanie	12V DC
Tryb czuwania	<30mA
Przekaźnik	Dwa
Dostosowanie czasu otwarcia	0-99 sekund (domyślnie 5)
Obciążenie	maks. 10A na przekaźnik
Interfejs Wiegand	
Wejście	26~37 bit
Wyjście	26~37 bit (dla przenoszenia użytkowników)
Warunki pracy	Zastosowanie wewnętrzne
Temperatura	-40°C~60°C
Wilgotność	0%~90%
Obudowa	Tworzywo ABS
Kolor	Czarny
Wymiary	100mm x 86mm x 26mm
Waga	110g
Waga z opakowaniem	180g

Zawartość opakowania



Instalacja



Okablowanie

Kolor	Funkcja Opis	
Lewa strona urządzenia		
Alarm +	Złącze "+" alarmu (napięcie 12V 2A po 10 nieudanych autoryzacjach)	
Alarm -	Złącze "-" alarmu	
+12V	Zasilanie 12V	
GND	Masa	
D0	Wejście Wiegand D0	
D1	Wejście Wiegand D1	
LED 1	Kontrolka LED stanu pierwszego czytnika	
BEEP 1	Brzęczyk pierwszego czytnika	
LED 2	Kontrolka LED stanu drugiego czytnika	
BEEP 2	Brzęczyk drugiego czytnika	
Prawa strona urządzenia		
NC 1	Złącze NC (Normalnie zamknięty) przekaźnika 1 Zalecana instalacja diody	
COM 1	Złącze COM (Masa) przekaźnika 1	
NO 1	Złącze NO (Normalnie otwarty) przekaźnika 1 Zalecana instalacja diody	

NC 2	Złącze NC (Normalnie zamknięty) przekaźnika 1 Zalecana instalacja diody
COM 2	Złącze COM (Masa) przekaźnika 1
NO 2	Złącze NO (Normalnie otwarty) przekaźnika 1 Zalecana instalacja diody
OPEN 1	Złącze przycisku wyjścia dla drzwi 1
GND	Złącze przycisku wyjścia (Masa) dla drzwi 1 i 2
OPEN 2	Złącze przycisku wyjścia dla drzwi 2
GND	Masa czujki drzwi (kontaktronu)
D_IN	Złącze czujki drzwi (kontaktronu)

Powiadomienia dźwiękowe i dioda LED stanu

Stan operacji	LED	Brzęczyk
Czuwanie	Świeci na czerwono	-
Wejście w tryb programowania	Miga na czerwono	1x "Beep"
W trybie programowania	Świeci na pomarańczowo	1x "Beep"
Błąd operacji	-	3x "Beep"
Wyjście z trybu programowania	Świeci na czerwono	1x "Beep"
Otwarcie zamka 1	Świeci na zielono	1x "Beep"
Otwarcie zamka 2	Świeci na niebiesko	1x "Beep"

Schemat połączenia



Czytnik 2

Uwaga: Wymagana jest instalacja diody 1N4004 lub jej odpowiednika, gdy używane jest wspólne zasilanie. W przeciwnym przypadku urządzenie może zostać uszkodzone. (1N4004 jest dostarczona w opakowaniu)

Podłączenie do przekaźnika bez pobierania z niego zasilania:



1) Zdejmij zworki z pinów 1, 2, 3 oraz 4. (Uwaga: J1 odpowiada przekaźnikowi pierwszemu, J2 odpowiada przekaźnikowi drugiemu)

2) Załóż zworkę tak, aby zwierała pin 1 i 4.

3) Załóż obudowę. Zachowaj pozostałe zworki.

Uwaga:Wartość napięcia zasilacza musi być identyczna jak elektrozaczepu. W przeciwnym przypadku może nastąpić uszkodzenie urządzeń.

Przywracanie ustawień fabrycznych oraz programowanie kart

typu Master

Aby przywrócić ustawienia domyślne, wyłącz urządzenie, wciśnij przycisk wyjścia 1 (lub połącz "OPEN 1" i "GND") i włącz urządzenie. Urządzenie wyda dwa dźwięki typu "Beep", a dioda LED zaświeci się na pomarańczowo. Zwolnij przycisk wyjścia (lub rozłącz "OPEN 1" i "GND"), przyłóż karty typu Master (lub inne dwie) do podłączonego czytnika. Dioda LED zaświeci się na czerwono, co oznacza, że pomyślnie przywrócono ustawienia domyślne. Pierwsza z dwóch dodanych kart będzie pełnić rolę karty Master dla strefy pierwszej (Master Card for Zone 1), druga Master dla strefy drugiej (Master Card for Zone 2).

Uwagi:

(1) Typ kart typu Master jest zależny od rodzaju podłączonego czytnika. Przykład: podłączony czytnik współpracuje z kartami 125kHz HID, to karty typu Master muszą być kartami o częstotliwości 125kHz HID. Karty dołączone w pudełku są kartami EM. Jeśli twój aktualnie podłączony czytnik obsługuje karty HID lub Mifare, to należy zaprogramować nowe karty HID/Mifare w sposób opisany powyzej.

(2) Jeśli nie są dodane żadne karty typu Master, musisz nacisnąć przycisk wyjścia przez co najmniej 10s.

(3) Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia informacji o dodanych użytkownikach.

Programowanie

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby konfiguracja urządzenia była prawidłowa.

Konfiguracja urządzenia

Proszę użyć pilota, aby zmienić ustawienia urządzenia.

Wejście lub wyjście z Trybu programowania

Kroki	Kombinacja klawiszy
Wejście w Tryb programowania.	* (kod administratora) #
	(Domyślnie 123456)
Wyjdź z Trybu programowania.	*

Zmiana kodu administratora

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania.	* (kod administratora) #
2. Zaktualizuj kod administratora.	0 (nowy kod administratora) # (powtórz nowy kod administratora) # (Kod administratora składa się z dowolnych 6 cyfr.)
3. Wyjdź z Trybu programowania.	*

Ustawienia formatu wejścia Wiegand

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Zmień format wejściowy (ilość bitów)	8 (26~37) # (Domyślnie 26 bitów)
3. Wyjdź z Trybu programowania.	*

Uwaga: VIDI-AC-5W może współpracować z dowolnym czytnikiem Wiegand 26.37 bitowym. Należy ustawić odpowiedni format na obu urządzeniach.

Ustawienia formatu wejścia numeru PIN (dla czytnika Wiegand z klawiaturą)

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Zmień format wejściowy (ilość bitów)	8 (4 lub 8 lub 10) # (Domyślnie 4 bity)
3. Wyjdź z Trybu programowania.	*

Uwaga: To ustawienie dotyczy wyłącznie czytników Wiegand z klawiaturą. 4 oznacza 4 bity, 8 oznacza 8 bitów (ASCII), 10 oznacza 10 bitowy wirtualny numer.

Konfiguracja przekaźnika

Zmiana tego ustawienia spowoduje zmianę zachowania przekaźnika po jego aktywacji.

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania.	* (kod administratora) #
2. Tryb bi stabilny	5 1 (1~99) # - strefa 1
	5 2 (1~99) # - strefa 2
lub	
2. Tryb monostabilny	5 1 0 # - strefa 1
	5 2 0 # - strefa 2
	Działanie przekaźnika: wł./wył.
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Zmiana trybu dostępu

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania.	* (kod administratora) #
2. Dostęp za pomocą karty	6 1 0 # - strefa 1
	6 2 0 # - strefa 2
2. Dostęp za pomocą karty i numeru PIN	6 1 1 # - strefa 1
	6 2 1 # - strefa 2
2. Dostęp za pomocą karty lub numeru	6 1 2 # - strefa 1
PIN	6 2 2 # - strefa 2
2. Dostęp za pomocą wielu kart/numerów	* (ID użytkownika) # (Aktualny PIN) #
PIN	(Nowy PIN) # (Powtórz nowy PIN) #
3. Wyjdź	*

Ustawienia detekcji otwartych drzwi (DOTL)

Funkcja wymaga zastosowana dodatkowego czujnika np. kontaktronu. Jeśli drzwi zostały otwarte, ale nie zostały zamknięte po upływie 1 minuty od otwarcia, brzęczyk urządzenia przypomni o konieczności zamknięcia drzwi. Po jednej minucie powiadomienie ucichnie.

Ustawienia detekcji siłowego otwarcia drzwi

Funkcja wymaga zastosowana dodatkowego czujnika np. kontaktronu. Jeśli drzwi zostały otwarte silą, brzęczyk oraz zewnętrzny alarm (jeśli takowy został zamontowany i podłączony) zostaną wyzwolone. Po jednej minucie alarm ucichnie.

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Wyłączenie czujki drzwi	7 0 # Domyślnie
lub	
2. Włączenie czujki drzwi	71#
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Dodawanie użytkowników

Numer ID użytkownika: Dodaj numer ID użytkownika do kodu dostępu, aby później łatwiej go zlokalizować. Przedział numerów ID użytkowników podstawowych to: 1~2000 dla strefy 1 oraz 2001~2100 dla strefy 2.

WAŻNE: Numery ID użytkowników nie mogą być poprzedzane zerami. Zapis ID użytkownika ma kluczowe. Numerem PIN może być dowolna liczba 4~6 cyfrowa z wyjątkiem 8888, które jest zarezerwowane.

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Dodaj kartę: zezwól urządzeniu na	1 (Przyłóż kartę do podłączonego czytnika) #
przypisanie pierwszego wolnego ID	- strefa 1
	2 (Przyłóż kartę do podłączonego czytnika) #
	- strefa 2
2. Dodaj kartę: wprowadź ID samodzielnie	1 (ID użytkownika) (Przyłóż kartę do
	podłączonego czytnika) # - strefa 1
	2 (ID użytkownika) (Przyłóż kartę do
	podłączonego czytnika) # - strefa 2
2. Dodaj kartę: wpisując numer karty	1 (Wprowadź 8/10 cyfrowy numer karty) # -
	strefa 1
	2 (Wprowadź 8/10 cyfrowy numer karty) # -
	strefa 2
2. Dodaj kartę: blokowe dodawanie	9 (ID użytkownika) # (Ilość kart) # (8/10
(Zezwól administratorowi na dodanie maks	cyfrowy numer pierwszej karty) #
2000 kart dla strefy 1 w pojedynczym kroku)	Numery kart muszą być kolejnymi liczbami.
Operacja trwa około minuty.	
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Dodawanie użytkownika z kartą

Dodawanie użytkownika z numerem PIN

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Dodaj numer PIN	1 (ID użytkownika) (Wpisz PIN) # - strefa 1
	2 (ID użytkownika) (Wpisz PIN) # - strefa 2
	Długość PIN: 4~6 cyfr
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Dodawanie użytkownika z odciskiem palca

Przykład:

Podłącz VIDI-AC-F007 jako czytnik Wiegand do urządzenia i wykonaj poniższe dwa kroki aby dodać odcisk pa VIDI-AC-5W.

- (1) Dodaj odcisk palca na VIDI-AC-F007
- (2) Dodaj ten sam odcisk palca do VIDI-AC-5W według poniższych kroków:

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Dodaj odcisk palca	1 (ID użytkownika) (Przyłóż palec do
	czytnika VIDI-AC-F007) # - strefa 1
	2 (ID użytkownika) (Przyłóż palec do
	czytnika VIDI-AC-F007) # - strefa 2
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Usuwanie użytkowników

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Usuń użytkownika: wg numeru ID	3 (ID użytkownika) # - strefa 1
	4 (ID użytkownika) # - strefa 2
2. Usuń użytkownika: wg dodanej karty	3 (Przyłóż kartę do podłączonego czytnika) #
	- strefa 1
	4 (Przyłóż kartę do podłączonego czytnika) #
	- strefa 2
2. Usuń użytkownika: wg numeru karty	3 (Wprowadź 8/10 cyfrowy numer karty) # -
	strefa 1
	4 (Wprowadź 8/10 cyfrowy numer karty) # -
	strefa 2
2. usuwanie wszystkich użytkowników	3 (kod administratora) #
	4 (kod administratora) #
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Dodawanie i usuwanie użytkowników za pomocą kart typu Master

Kroki	Kombinacja klawiszy
Użyj karty Master Card (Zone 1), aby dodać lub usunąć użytkownika w strefie 1 lub karty	
Master Card (Zone 2), aby dodać lub usunąć użytkownika w strefie 2.	
Dodaj kartę	(Przyłóż kartę typu Master do czytnika)
	(Przyłóż kartę użytkownika do czytnika)
	(Ponownie przyłóż kartę typu Master do
	czytnika)
Usuń kartę	(Przyłóż kartę typu Master do czytnika
	dwukrotnie w ciągu 3s)
	(Przyłóż kartę użytkownika do czytnika)
	(Ponownie przyłóż kartę typu Master do
	czytnika)

Zmiana numeru PIN

Kroki	Kombinacja klawiszy
Uwaga: Poniższe czynności nie wymagają wejścia w Tryb programowania. Użytkownik może	
wykonać je samodzielnie.	
2. Zmień numer PIN przypisany do karty	* (Przyłóż kartę do czytnika) (Wpisz
automatycznie (Urządzenie podczas	aktualny numer PIN) 3 (Wpisz nowy numer
dodawanie karty automatycznie dodaje do niej	PIN) # (Powtórz nowy numer PIN) #
numer PIN 8888)	Długość PIN: 4~6 cyfr
2. Zmień numer PIN	* (ID użytkownika) # (Aktualny PIN) #
	(Nowy numer PIN) # (Powtórz nowy numer
	PIN) #
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Opcje zaawansowane

Dodawanie użytkowników przymusu

Pierwszy przekaźnik należy podłączyć do elektrozaczepu, przekaźnik drugi (NO2 i COM2) do centrali alarmowej. Następnie należy dodać tą samą kartę/numer PIN/odcisk palca do obu stref.

Gdy użytkownik jest zmuszany do otwarcia drzwi może użyć karty/numeru PIN/odcisku palca przymusu, aby powiadomić ochronę o takim wymuszeniu.

Aby usunąć użytkownika przymusu należy usunąć go z obu stref.



Dodawanie autoryzowanych kart

Autoryzowane karty dają możliwość nadawania uprawnień dla każdego z użytkowników. ogółem dwie karty, z czego jedna na strefę 1 i druga na strefę 2.

Po odczytaniu autoryzowanej karty strefy 1, dioda LED na urządzeniu oraz na czytniku Wiegand błyśnie czterokrotnie na zielono. Od teraz użytkownicy dodani do strefy 1 nie będą w stanie otworzyć drzwi. Ponowny odczyt autoryzowanej karty spowoduje jednokrotne błyśnięcie diody LED na zielono. Od teraz użytkownicy dodani do tej strefy będą w stanie otwierać drzwi.

Po odczytaniu autoryzowanej karty strefy 2, dioda LED na urządzeniu błyśnie sześciokrotnie na niebiesko, a dioda czytnika Wiegand sześciokrotnie na zielono. Od teraz użytkownicy dodani do strefy 2 nie będą w stanie otworzyć drzwi. Ponowny odczyt autoryzowanej karty spowoduje jednokrotne błyśnięcie diody LED na niebiesko. Od teraz użytkownicy dodani do tej strefy będą w stanie otwierać drzwi.

Uwaga: autoryzowane karty nie mogą być używane do otwierania drzwi.

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Dodaj autoryzowaną kartę	 1 2000 # (Przyłóż kartę do podłączonego czytnika) # - strefa 1 2 2100 # (Przyłóż kartę do podłączonego czytnika) # - strefa 2
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Przenoszenie informacji o dodanych użytkownikach

Urządzenie posiada funkcję kopiowania użytkowników z jednostki nadrzędnej do podrzędnej. Kopiowanie może obyć się na 10 urządzeń jednocześnie.

Schemat połączenia:



Uwagi:

(1) Oba urządzenia muszą być takie same.

(2) Kody administratora na obu urządzeniach muszą być identyczne.

- (3) Kopiowanie użytkowników należy włączyć jedynie na jednostce nadrzędnej.
- (4) Jeśli na jednostce podrzędnej są już dodani użytkownicy, zostaną oni napisani.
- (5) Kopiowanie 2100 użytkowników trwa około 3 minut.

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Włącz kopiowanie	79#
Po 3 minutach dioda LED zaświeci się na zielono co oznacza, że kopiowanie przebiegło	
pomyślnie.	
3. Wyjdź z Trybu programowania	*