

VIDI-AC-2S-E– Instrukcja uproszczona

Opis funkcji	Kombinacja klawiszy
Wejście w tryb programowania	*123456 # (123456 to kod domyślny administratora)
Zmiana kodu administratora	0 nowy kod # powtórz nowy kod # (kod: 4-6 cyfr)
Dodaj kod PIN dla użytkownika	1 (ID użytkownika) # PIN # ID użytkownika to dowolny numer od 1 do 99, każdy użytkownik może mieć nadany dowolny PIN PIN musi zawierać 4 cyfry
Usunięcie użytkownika	2 (ID użytkownika) # Usunięcie użytkownika powoduje również usunięcie kodu PIN
Wyjście z trybu programowania	*
Otwarcie drzwi	
Użytkownik z kodem PIN	PIN #

Schemat połączenia

